

# Bedienungsanleitung Bügeltisch

## Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aus Sicherheitsgründen vor dem erstmaligen Gebrauch des Bügeltisches sorgfältig durch und bewahren Sie diese für die gesamte Lebensdauer des Gerätes an einem leicht zugänglichen Ort auf. Bitte geben Sie diese Bedienungsanleitung auch an jede andere Person, die dieses Gerät nutzen wird.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Bügeltisch ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Der Bügeltisch darf nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden. Bei anderweitigem Gebrauch kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen. Für Schäden die in Folge unsachgemäßer Verwendung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

## Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte umgehend unseren Kundendienst.

1. Bügeltischbezug
2. Hebel für Höhenverstellung
3. Steckdose mit Zuleitung
4. Flexibler Kabelhalter
5. Wäscheablage (ACHTUNG! Belastbar bis max. 2,5 kg)
6. Hitzebeständige Bügeleisenablage (ACHTUNG! Belastbar bis max. 10 kg)

## Sicherheitshinweise

Für eine sichere Nutzung des Bügeltisches beachten und befolgen Sie bitte folgende Hinweise.

### Aufstellung des Bügeltisches

- Den Bügeltisch auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. Hierzu betätigen Sie den Hebel für Höhenverstellung (2), um das Gestell auszuklappen.
- Der Bügeltisch ist in 8 Stufen höhenverstellbar (max. Höhe ca. 100 cm). Zur Höhenverstellung die Bügelfläche mit beiden Händen anfassen, den Bügeltisch leicht anheben und den Hebel für Höhenverstellung (2) betätigen. Erst nach hörbarem Einrasten ist der Bügeltisch wieder verriegelt.
- Netzstecker von Zuleitung (3) einstecken.
- Mit Hilfe der verstellbaren Fußkappe besteht die Möglichkeit Bodenunebenheiten auszugleichen.

### Zusammenklappen des Bügeltisches

Heben Sie den Bügeltisch leicht an und drücken Sie den Hebel für Höhenverstellung (2) in Richtung Bügelfläche. Halten Sie dabei den Betätigungshebel gedrückt. Drücken Sie dann das Untergestell an den Bügeltisch. Erst wenn der Bügeltisch vollständig zusammengeklappt ist, lösen Sie den Betätigungshebel vorsichtig und die Transportsicherung ist eingerastet.

Um Ihr Bügelbrett auseinander- oder zusammenzuklappen, drücken Sie auf den Griff, damit das System zum Blockieren der Füße entriegelt wird.

### Kabelzuleitung und Kabelhalter

Der Bügeltisch verfügt über eine Kabelzuleitung mit Steckdose (3). Wickeln Sie diese nach dem Bügeln in großen Radien auf und vermeiden Sie ein

Knicken des Kabels. Der Kabelhalter (4) hält das Kabel des Bügeleisens hoch und erleichtert das Bügeln. Schrauben Sie diesen in die vorgesehene Halterung an der Bügeleisenablage.

### **Pflegehinweise**

Zur Reinigung des Bügeltisches (nur bei gezogenem Netzstecker) die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel und tropfnasse Tücher verwenden. Der Bügeltischbezug

(1) besteht aus  
100% Baumwolle.

### **Umweltschutz**

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese der Wiederverwertung zu.

### **Hinweis zur Entsorgung des Altgerätes**

Um die stoffliche Verwertung der recyclingfähigen Verpackungsmaterialien sicherzustellen, sind diese den ortsüblichen Sammelstellen zuzuführen und umweltfreundlich

zu entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung noch Möglichkeiten der umwelt- und sachgerechten Verwertung und Entsorgung.

### **Sicherheitshinweise**

Für eine sichere Nutzung des Bügeltisches beachten und befolgen Sie bitte folgende

Hinweise. Achten Sie vor jedem Gebrauch auf die uneingeschränkte Gebrauchstauglichkeit des Bügeltisches. Die Zuleitung des Bügeltisches darf nur an geeignete Steckdosen angeschlossen werden. Die Spannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

### **Interner Gebrauch**

Der Bügeltisch ist nur für den Gebrauch innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

### **Netzkabel und Stecker**

Netzkabel und Stecker sind vor jedem Gebrauch auf eventuelle Schäden zu prüfen. Ein beschädigtes Netzkabel oder einen beschädigten Stecker sollten Sie unverzüglich, durch das in der Garantiekarte genannte Service Center austauschen lassen. Unsachgemäße Reparaturen stellen eine erhebliche Gefahr für den Benutzer dar und heben den Gewährleistungsanspruch auf.

Netzkabel, Stecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen. Netzanschlussleitung nur am Netzstecker anfassen und nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen. Vermeiden Sie das Knicken des Kabels.

### **Bügeleisen**

Setzen Sie das Bügeleisen immer auf die entsprechende am Bügel breit angebrachte Halterung. Beachten Sie beim Bügeln immer die Bügelvorschrift, die in Ihrem Kleidungsstück eingenäht ist, sowie die Betriebsanleitung des Bügeleisens.

### **Vorsichtsmaßnahmen**

Den Bügeltisch außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren. Bei Verlassen des Raumes, vor jeder Reinigung und noch jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen. Die Höhenverstellung des Bügeltisches muss sich stets in eingerasteter Position befinden. Während des Bügelns den Hebel für die Höhenverstellung nicht betätigen. Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Polystyrol, usw.) ist eine potenzielle Gefahrenquelle und darf nicht in

die Hände von Kindern gelangen.

Lagern Sie den Bügeltisch bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort.

### Höhenverstellung

Der Bügeltisch verfügt über eine 8-fach Höhenverstellung, die im zusammengeklappten Zustand zudem das Untergestell fixiert.

### Technische Daten

Stromversorgung: 220 V - 240 V-, 50 Hz;

Maximale Leistung: 3600 W;

Gewicht: ca. 7,5 kg

Maße Bügelfläche: 120 cm x 42 cm;

Höhe bis 100 cm (verstellbar)



Konformitätserklärung:

Wir, Dario GmbH & Co. KG, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.



Das GS-Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

**IP20**

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm.

Dario GmbH & Co. KG, Burgstraße 5, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND