



BRANDS

DE

Gebrauchsanweisung



Produktname

Gartenfreude Feuerschale Ø 47 cm Metallfarben

Artikelnummer

9500-1010-121

Weles Brands GmbH

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim a.d. Ruhr

Germany

www.weles-brands.de

Vielen Dank für den Kauf des Gartenfreude Feuerkorb mit Feuerhaken und Untersetzer. Damit Sie lange viel Freude mit dem Feuerkorb haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

- Stellen Sie den Feuerkorb immer auf eine ebene, rutschfeste und sichere Fläche.
- Feuerkorb nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen stellen!
- Niemals in geschlossenen oder überdachten Räumen verwenden.
- Nicht unter Sonnen-/Regenschirmen, Markisen, Pavillions, Zelten oder in der Nähe von leicht entzündbaren Gegenständen verwenden (Brandgefahr).
- Der Feuerkorb wird während des Betriebes sehr heiß und darf nur im kalten Zustand bewegt werden.
- Bei Nutzung des Feuerkorbs auf Rasen kann dieser verbrennen.
- Funkenflug beachten!
- Verwenden Sie nur geeignetes Holz und vermeiden Sie eine Überladung.
- ACHTUNG: Vermeiden Sie die Nutzung des Feuerkorbs bei extremer Hitze und Wasserknappheit.
- ACHTUNG: Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden keine hoch- oder leicht entzündlichen Mittel wie Spiritus, Benzin oder flüssigen Anzünder. Es besteht Verpuffungs- und/oder Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie zum Anzünden nur entsprechend zugelassene Anzündhilfen.
- Anzündhilfen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- ACHTUNG: Kinder und Haustiere fernhalten!
- Feuerkorb ist nach Nutzung noch längere Zeit sehr heiß!

ENTSORGUNG: Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Entsorgungsregeln.