



BRANDS

DE

Gebrauchsanweisung



Produktname

Gartenfreude Feuersäule, 16 x 16 x 50 cm
Design Flammen, Edelstahl

Artikelnummer

9500-2000-01

Weles Brands GmbH

Gewerbeallee 15-19
45478 Mülheim a.d. Ruhr
Germany
www.weles-brands.de

Vielen Dank für den Kauf der Gartenfreude Feuersäule 16 x 16 x 50 cm im Flammendesign in Edelstahl. Damit Sie lange viel Freude mit dem Feuerkorb haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

- Stellen Sie die Feuersäule immer auf eine ebene, rutschfeste und sichere Fläche.
- Feuersäule nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen stellen!
- Niemals in geschlossenen oder überdachten Räumen verwenden.
- Nicht unter Sonnen-/Regenschirmen, Markisen, Pavillions, Zelten oder in der Nähe von leicht entzündbaren Gegenständen verwenden (Brandgefahr).
- Die Feuersäule wird während des Betriebes sehr heiß und darf nur im kalten Zustand bewegt werden.
- Bei Nutzung der Feuersäule auf Rasen kann dieser verbrennen.
- Funkenflug beachten!
- Verwenden Sie nur geeignetes Brennmaterial (z.B. Kerzen) vermeiden Sie eine Überladung.
- **ACHTUNG:** Vermeiden Sie die Nutzung der Feuersäule bei extremer Hitze und Wasserknappheit.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden keine hoch- oder leicht entzündlichen Mittel wie Spiritus, Benzin oder flüssigen Anzünder. Es besteht Verpuffungs- und/oder Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie zum Anzünden nur entsprechend zugelassene Anzündhilfen.
- Anzündhilfen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- **ACHTUNG:** Kinder und Haustiere fernhalten!
- Feuersäule ist nach Nutzung noch längere Zeit sehr heiß!

ENTSORGUNG: Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Entsorgungsregeln.