

TELEFUNKEN

QU50T0750MA

QLED TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Sehr geehrte(r) Kundin,

Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Direktiven und Normen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit und der elektronischen Sicherheit.

Der europäische Vertreter des Herstellers ist:
Vasil Holand B.V. Germany Branch Office
Parking 6
85748 Garching b München
Germany

Inhalt

Sehr geehrte(r) Kundin,	1
Inhalt	2
Sicherheitsinformationen	2
WARNUNG	3
WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE	3
Umweltinformationen	4
Eigenschaften	4
Ultra HD (UHD)	4
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)	4
Dolby Vision	4
Zubehör im Lieferumfang	5
Standby-Modus Bild	5
Standby-Wiedlungen	5
TV-Bediennlassen & Betrieb	6
Einlegen der Satellitenkanalabtastfunktion	7
Netzanschluss	8
Anschlüsse der Antenne	8
Lizenzhinweise	8
Informationen zur Entsorgung	9
Technische Daten	10
Fernbedienung	11
Anschlüsse	12
Ein-/Ausschalten	13
Erstinstallation	13
Verwendung der Satellitenkanalabtastfunktion	15
Medien Abspielen über USB-Eingang	15
Medienbrowser	15
Folgewebe TV	16
CEC	16
Spieldendaten	17
E-Handbuch	18

Sicherheitsinformationen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sienemals Knoten in das Netzkabel, unbedingt Sie es niemals andigen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Schützen Sie das s-TV-Gerät vor Tropf- und Spritzwasser, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen, Tassen auf oder über dem TV-Gerät (z.B. in den Regalfächern ab).
- Schützen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneninstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Heizlüfter, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts, oder geneigte Unterlagen.
- Um Erschlüpfgefahren zu vermeiden, müssen Sie die Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Besetzen Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät. Sollten die Standfüße mit Schrauben geliefert werden sein, müssen Sie die Schrauben fest anziehen, um die Schrauben nicht zu dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummispaten vorschriftsmäßig.
- Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen entflammbaren Zustand.

VORSICHT

STRÖMKAUFGEHÄNGT
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UHD-DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU VERURSACHERN. IN DIESER HINWEIS SICHERN SIE SICH KEINE TEILE, DIE VON BEWÜTER GEWÄHRT WERDEN KÖNNEN. WENN SIE WENIGSTENS SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL WENDEN.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum benutzt wird (im Urlaub), trennen Sie den Gerät vom Netz. Der Netztecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss vollständig vom Netz getrennt sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Blattchen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung oder Inbetriebnahme durch.

A WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbefangen umzugehen.

• Andernfalls sind die Personen unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

• Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhören können zu Gehörschäden führen.

• VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS S ZU, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitzte oder andere Öffnungen in der Audeckung steckt.

WARNUNG

• Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

• Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhören können zu Gehörschäden führen.

• Lassen Sie für Lüftungszecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdicken oder Verschließen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeutungen, Ischbecken, Gardinen o. ä. behindert werden.

• Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst noch Mobil usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels / den Stecker mit hassen Händen, da diese einen

Schwerves oder tödliches Verlebensrisiko

Gefährliches Spannungsrisiko

Wichtige Warnungskomponente

⚠️ Vorsicht

⚠️ Gefahr eines Stromschlags

⚠️ Warnung

Kennzeichnungen auf dem Gerät
Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Ge rät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, es kann keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordern.

Lebensgefährdende Klemme: Die markierende Klemme (Konnektor) ist im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Dieses Gerät enthält einen Bereich, der nur von den Benutzer zu schrauben oder abzuschrauben ist.

Gerät der Laserklasse I: Dieses Gerät enthält eine Laseroptik der Klasse 1, die unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.



WARNUNG
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.
Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthalten mögliche Feuergefahren, deswegen ein Verbot über einem Kindergartenlehrer/Institut ist nur dann zulässig wenn die Vorratshaltung einer solchen unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs lieiert. (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät geliefert wurde.
Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todestod verursachen. Viel Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:
• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TVs empfohlene TV-Modell oder Standfuß oder Montagemöbeln.
• Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

Umweltinformationen

- Automatische Programmierung
- Manuelle Senderausstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.
- Ausschalttimer
- Kindersicherung
- Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC/Wiedergabe
- AV (Automatische Lautstärkerebegrenzung)
- PLI (Frequenzsuche)
- Spielmodus (Optional)
- Bild-Aus-Funktion
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -Dienste
- 2.0.11/b/g/n integrierte WLAN-Unterstützung
- Audio-Video-Teilen
- Hdmi-TV

Ultra HD (UHD)

- Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition – auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K 2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD-Auflösung. indem die Pixelanzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden über nativ und marktfähige Anwendungen wie HDMI-Eingang(e) und über DVB-S2- und DVB-C-Empfänger unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

- Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Bildschirmbereich die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Beleuchtungselemente aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, und weitaus leistungsfähigeren Kontraste, realistischer Farben, und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Weitwinkelgenauigkeit, die die Pixekanzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden über nativ und marktfähige Anwendungen wie HDMI-Eingang(e) und über DVB-S2- und DVB-C-Empfänger unterstützt.

Eigenschaften

- Fernbedienbares Farbfernsehgerät
- Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Medienstation
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreraanschluss

Automatische Programmierung

- Bei der Entwicklung dieses TV-Geräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt.
- Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie gefordert vor.
- Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto einstellen**, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend einstellen. Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf Aus. Wenn Sie das Stecklicht auf einen festen Wert wie **Beleuchtungsduro** stellen und das **Blinklicht** länge gedient, unter den **Energiespar-Einstellungen** mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell einstellen möchten.
- **Hinweis:** Die verfügbaren Energiespar-Optionen können abhängig vom gewählten Modus im System->Modus->Dienste

- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale) oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sichtbaren Platz abzustützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder anderen Materialien stellen, die schwachmöglichen zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Energiespar-Optionen auf das TV-Gerät oder die Mobel auf, damit das TV-Gerät auf dem Möbel aufgestellt ist.

- Spätestens 10 Minuten nachdem das TV-Gerät aufgestellt ist, darf es Kinder zum Klettern erlaubt werden, z. B. Spazier- und Erlebnisabende.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤ 2 m geeignet.

- Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und einen neuen Platz freihalten, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

WARNHINWEISE

- Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte und die Säuberung des Gebäudes oder über Koaxialkabel an ein TV-Verteilernetzsystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Koaxialkabel ist nur dann zulässig wenn die Vorratshaltung einer solchen unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs lieiert. (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Set für die Wandbefestigung anbringen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät geliefert wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

- Verwenden Sie für die Wandmontage fest gelegte Schrauben und Zubehörteile
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todestod verursachen. Viel Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TVs empfohlene TV-Modell oder Standfuß oder Montagemöbeln.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

- **Dolby Vision™** liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erststaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen

sich das TV-Gerät im normalen Betriebsmodus befindet.

Wenn mehr als 1 Bild im Ordner vorhanden ist, werden alle Bilder nacheinander als Dostow angezeigt. Durch die Einstellung der Helligkeit des Originalsignals und die Verarbeitung eines höheren dynamischen Farb- und Kontrastbereichs wird Dolby Vision ein ausdrücklich naturgetreuer Bilder mit atemberauendem Detailleben, die andere Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktliche Anwendungen wie Smart Center für Ihr TV-Modell verfügbar ist.

Um Ihr TV-Gerät vom Standby-Bildmodus zurück in den normalen Betriebsmodus zu schalten, drücken Sie kurz die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

Beachten Sie, dass Sie das TV-Gerät nicht über die Steuereinheit am TV-Gerät in den Standby-Modus schalten können, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus Bild Zustand befindet.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab.

Um die entsprechenden Informationen finden Sie im Abschnitt **Unterstützte Dateiformate für den BD-Modus**.

Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Empfangssignal (z. B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt:

Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für lange Zeit kein Signal vorhanden war. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Timer für kein Signal im Menü Einstellungen>Geräte** entsprechend einstellen.

Standby-Auto Bild

Mit der Standby-Modus Bildfunktion können Sie Ihr TV-Gerät als digitales Bildfernsehen verwenden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

• Stellen Sie die Option **Standby-Modus Bild im Menü Einstellungen>System>Ein/Aus** auf **Ein**. Diese Option ist standardmäßig auf **Aus** gestellt.

Die **automatische Abschaltungsoption** (im Menü **Einstellungen>System>Mehr**) kann als Standard auf einen Wert zwischen 8 und 120 Minuten eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieses Intervals in den Standby-Modus. Wenn Sie also nachts das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **„Das Gerät war längere Zeit ohne Bedienung oder Signal und wurde daher automatisch abgeschaltet.“** Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine

Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **Ja** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **Nehm** markieren und **OK** drücken, wird das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld können Sie auch die automatische **Deaktivierung**-Funktion deaktivieren. Sie müssen die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzulegen und drücken Sie dann nochmals die Steuertaste, um die Option **Lautstärke + oder Lautstärke - zu ändern**: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten. Halten Sie die Tasten etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzulegen und drücken Sie dann nochmals die Tasten, um den Fokus auf die Option **Programm + oder Programm - zu ändern**: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten. Halten Sie die Tasten etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzulegen und drücken Sie dann nochmals die Tasten, um den Fokus auf die Option **Programm + oder Programm - zu verschieben**: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten. Halten Sie die Tasten etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.


Hinweis: Abhängig von Ihrem Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

Um die **Signalquelle** zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü zu aktivieren. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt **TV-Steuerung und -Bedienung**, um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Beachten Sie, dass Sie das TV-Gerät nicht über die Steuereinheit am TV-Gerät in den Standby-Modus schalten können, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus Bild Zustand befindet.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab.

Um die entsprechenden Informationen finden Sie im Abschnitt **Unterstützte Dateiformate für den BD-Modus**.

Bedienung mit der Steuertaste



• Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsoptionsmenü zu aktivieren.

• Drücken Sie dann die Tasten nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.

• Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie die Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

• Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsoptionsmenü zu aktivieren.

• Drücken Sie dann die Tasten nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.

• Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

• Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie ausgewählt zu haben. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.

• Um das Funktionsoptions-Menü zu schließen, drücken Sie die Tasten nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsoptions-Menü wird ausgeblassen.

Hinweis: Das Hauptmenü OSD kann nicht über die Steuertasten aufgerufen werden.

Bedienung mit der Farbbedienung

Drücken Sie die **TVO+**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie **Zurück/Zurückkehren**, um einen Menubildschirm zu verlassen.

Eingangsauswahl

Drücken Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle+-Taste**, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Programme und Lautstärke ändern

• Mit den Tasten **Programm +/-** und **Volumen +/-** der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

Zurücksetzen und Ausschalten über die Standby-Taste

Halten Sie die Standby-Taste gedrückt, um zusätzliche Optionen für diese Tasse anzulegen. Es stehen die Optionen **Neustart**, **Standby** (Normaler Standby) und **Ausschalten** (Erzungswert) zur Verfügung. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Aktion auszuführen. Wenn ein Problem auftritt, das verhindert, dass das TV-Gerät ordnungsgemäß in den Standby-Modus wechselt, können Sie das Farenbeispiel mit der Option **Ausschalten** zum Wechseln in den Standby-Modus zwingen.

Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert und das Aktionsmenü nicht angezeigt werden kann, wird die Taste etwa 4 Sekunden lang gedrückt halten. Darauf wird der Vorgang beendet.

TV-Programme ansehen

1. Startseite

Der Startbildschirm ist Ihr Ausgangspunkt für das Surfen. Hier finden Sie Ihre Fernsehsendungen und Filme, die für Sie wichtig sind – aktuelle Titel auf all Ihren Streaming-Apps, kurze und dynamische Live-TV-Kanäle und empfohlene Sendungen auf der Grundlage Ihrer Bewertungen und Schgewohnheiten. Die Inhalte in jedem Abschnitt ändern sich dynamisch aufgrund Ihrer Nutzung. Sogar die Apps werden aktualisiert, wenn Ihre OS sie besser kennlernet. So kann es sein, dass Sie an einem Tag eine Kategorie mit Comedy-Filmen oder Gesundheit & Fitness sehen und am nächsten Tag sie mit Oscar-Preisträgern im, je nachdem, was Sie gesehen haben.

1.1. Meine Apps

Meine Apps auf dem Startbildschirm enthalten alle Apps, auf denen Ihre OS Empfehlungen für Fernsehsendungen und Filme abgibt. Sie können die Apps, die hier erscheinen, auswählen. Wenn Sie lieber Ihnen hinzufügen möchten, wählen Sie die Option **Ausschalten** auf dem Bildschirm **Appsvorwählen**. Wenn Sie lieber hinzufügen einer App nach Sendungen suchen und blättern möchten, wählen Sie die App in dieser Absicht aus und drücken Sie **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um sie zu öffnen.

1.2. Bildschirm-Apps vorwählen

Vorwählen Sie den Bildschirm **Apps vorwählen**, um festzustellen, welche Apps Ihre OS verwenden, um die auf dem Bildschirm Home, TV Show und Movies zu empfehlen. Die von Ihnen ausgewählten Apps werden unter **Meine Apps** auf dem Bildschirm Home angezeigt. Ihre App-Liste hat keinen Einfluss auf Suchergebnisse. TV OS zeigt die Ergebnisse aller Apps an, um Ihnen das zu finden, was Sie sehen möchten. Wenn eine App, die Sie nicht verwenden, den Titel hat, können Sie sich für sie anmelden.

4.4. Inhalt melden

Rufen Sie den Bildschirm Inhaltsdetails einer Sendung auf und wählen Sie die Flagge. Der Bildschirm Inhaltsdetails wird angezeigt. Nachdem Sie die für Sie passenden vorliegenden Gründe ausgewählt haben, markieren Sie die Bereich und drücken Sie **OK**. Sie können auch die Option **Etwas anderes** wählen und ihren Grund über die virtuelle Tastatur eingeben, falls Ihnen die vordefinierten Gründe nicht zusagen.

4.5. Alle Episoden durchsuchen

Wählen Sie im Hauptmenü **Free-TV-Shows**, **Filme und Anschauhalle** aus, um die Suche auf diese Inhaltsdetails zu konzentrieren.

4.6. Details zum Inhalt

Wenn Sie einen Inhalt gefunden haben, der Sie interessiert, markieren Sie ihn und drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf **OK**, um Details zu diesem Inhalt anzusehen. Sie können sich auch über die Darsteller und das Team informieren und sich Empfehlungen für ähnliche Inhalte anzeigen lassen.

4.7. Jetzt ansehen

Wählen Sie, ob Sie die Sendung über eine der von Ihnen ausgewählten Anwendungen ansehen möchten. Die Inhalte auf dem Bildschirm **Apps vorwählen** für Empfehlungen aktiviert haben. Andere Anwendungen, die über den Inhalt verfügen, werden in der Rubrik **Weitere Möglichkeiten zum Ansehen** angezeigt.

4.8. Anschauhalle

Verwenden Sie die Merkmale, um Sendungen zu speichern, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt beginnen oder fortsetzen möchten, und um zu Ihren Favoriten zurückzukehren. Von Ihnen hinzugefügten Titel helfen dabei, Empfehlungen für Sie zu personalisieren.

Die von Ihnen hinzugefügten Titel werden auch in einem **Anschauhalle** auf dem Startbildschirm angezeigt.

Um eine Sendung hinzuzufügen, wählen Sie + **Anschauhalle** auf dem Bildschirm mit den Inhaltsdetails. Das Plus wird verwandelt sich in ein Lesezeichen.

Um eine Sendung zu entfernen, wählen Sie auf dem Bildschirm Inhaltsdetails die Option **Anschauhalle**. Das lesezeichen ändert sich in ein Plus.

4.9. Bewertung

Sagen Sie TV OS mit einem Daumen hoch oder Daumen runter, was Sie von einer Fernsehsendung oder einem Film halten. Im Gegenzug erhalten Sie Empfehlungen, die besser übereinstimmen, was Sie gerne sehen. Gehen Sie zum Bildschirm Inhaltsdetails einer Sendung und wählen Sie **Bewertung**. Wählen Sie Daumen hoch oder Daumen unten, Inhalte, die Sie mit dem Daumen nach unten bewerten, werden nicht mehr in den Empfehlungen angezeigt.


Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einschließen.



Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Loch-Speicher) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkabels wie oben gezeigt in den Netzteilanschluss auf der Rückseite des TV-Geräts. Sticken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose.

Hinweis: Die Position des Netzteilsteckers kann je nach Modell unterschiedlich sein.
Anschluss der Antenne oder den Kabel-TV-Stecker
Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTEILNEINEINGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der linken Rückseite des TV-Geräts.

Linke Rückseite TV-Gerät



1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte ausgeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Netzanschluss

Die Begriffe HDMI, HDM, High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

2. Navigationsmenü

Das Navigationsmenü auf dem Startbildschirm ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf gängige Funktionen: **Programmführer**, **Alle Apps**, **Quellen**, **Kanalliste**, **Aufnahmen** (je nach Modell), **Tuner** und **Einstellungen**.

3. Bildschirme durchsuchen

Wählen Sie im Hauptmenü **Free-TV-Shows**, **Filme und Anschauhalle** aus, um die Suche auf diese Inhaltsdetails zu konzentrieren.

4. Alle Episoden durchsuchen

Wählen Sie auf dem Bildschirm Inhaltsdetails eine Fernsehsendung aus, um die Option **Episoden**, um die Episoden nach Staffeln geordnet anzuzeigen.

5. Textsuche

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Suchen**, um in Ihren Anwendungen zu suchen. Drücken Sie OK und geben Sie einen Titel oder Schauspieler über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **Fertig** und drücken Sie OK, um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirms angezeigt. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Navigationstab** das Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen OK.

6. Brauchen Sie Hilfe?

Hier erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren, wie Sie das Beste aus TV OS erhalten. Rufen Sie die Seite <https://www.tivo.com/support> auf.

7. Einheiten der Batterien in der Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt über möglicherweise über eine Schraube, mit der der Batteriefachdeckel an einer Schnittstelle abgeschnitten wird (oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zuvor ausgeschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel. Um das Batteriefach freizulegen, legen Sie zwei 1,5 V AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass das (+) und (-) Zeichen auf die entsprechenden (korrekte Polität) -Positionen zeigen. Verwenden Sie niemals alte und neue Akkus zusammen. Batterien zusammen und neue Akkus ausschließlich durch solche der gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit der Schraube, falls vorhanden.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind. Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder dgl. ausgesetzt werden.

8. Wichtig:

Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt.

Technische Daten		Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)*	
TV-Übertragung	PAL/BG/NTSC SECAM/NTSC	Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
Empfang von Kanälen	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13) 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 100 mW < 200 mW
Digitaler Empfang	Kabel/Satelliten-TV (DVBT-C-SI) (DV-B2, DV-S2 kompatibel)	5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW
Länderbeschränkungen		Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) bestimmt. Das 5,15 - 5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen). Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Diensteanbieter	
Anzahl der maximal möglichen Kanäle	11 000	Land	Beschränkung
Allgegt. Kostenbeitr. bei einer geeigneten Kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfälle, z.B. einem Wertschotthof, bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kartenlange bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsstelle für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m² bis zum Mindestmaßnahmen im Jahr zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleiche Gerätetarif, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modifizierung der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie - sofern möglich - vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die ablesungsstift entnommen werden können.	Russische Föderation	Nur für den innerengebrauch	
RF-Antenne/Einrichtung	75 Ohm (nicht gelagert)	Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen sowohl für 2,4 GHz als auch bei 5 GHz/WLAN erkundigen.	
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz	DTS Virtual:X DTS HD Dolby Atmos	
Leistungsaufnahme (W)	2 x 10W	Audio-Ausgangsleistung (W/RMS) %<10 THD	
Leistungsauflnahme (W)	195 W	Leistungsauflnahme (W)	
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus (W)	< 2	TV-Abmessungen TxBxH (Mit Standfuß) (mm)	
Bildschirm	235 X 1120 X 697	TV-Abmessungen TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	
Betriebstemperaturen	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit	Bildschirm	
Gewerbliche Nutzer		Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.	
Warnen Sie dieses Produkt entsorgen möchten, werden Sie sich bitte an ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.		Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.	
Andere Länder außerhalb der Europäischen Union		Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.	
An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenfrei abgeben.		Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.	



Informationen zur Entsorgung (Europäische Union)



"YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc."
Für DTS-Patente, siehe <http://patients.dts.com>.
Herrgestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited.
DTS, DTS®, Virtual X und das DTS-X™-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2022 DTS, Inc.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.




"YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc."
Für DTS-Patente, siehe <http://patients.dts.com>.
Herrgestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited.
DTS, DTS®, Virtual X und das DTS-X™-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2022 DTS, Inc.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie ohne Lizenz dieses Produktes ohne entsprechende Lizenzverträge von Microsoft ist untersagt. Inhalteigentümer verwenden die Inhaltezugrifstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady™-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zugreifen. Falls das Gerät die Verwendung von Beschrankungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhalteigentümer von Microsoft fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie eine Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "C1 Plus"-Logo ist eine Marke von Clp LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Fernbedienung



9. **Zurück/Zurückkehren:** Kehrt zum vorherigen Menüblatt zurück, öffnet eine Schaltfläche zurück (im Live-TV-Modus).

10. **NetflixF:** Startet die Netflix-App.

11. **Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Applikation.

12. **TikTok:** Startet die TikTok-App.

13. **Farbastasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farbastasten auf dem Bildschirm.

14. **RückKauf/BewegErfz:** Bildschirme rückwärts in Medien wie Filmen.

15. **Keine Funktion eingesetzellen**

16. **Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählter Medien.

17. **StopP:** Stoppt die wiedergebenden Medien.

18. **Pause:** Hält die abspielenden Medien an.

19. **Schneller Vorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen.

20. **Free:** Zeigt kostenfreie Inhalte aus verschiedenen Apps auf dem Startbildschirm an.

21. **Disney+:** Startet die Disney+-App.

22. **YouTube:** Startet die YouTube-App.

23. **Verlassen:** Offnet und beende angezeigte Menüs, kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, beendet eine laufende App oder ein aktives OSD-Banner, schaltet den Standbildschirm und schaltet auf die aktuell verwendete Quelle.

24. **Einstellungen:** Offnet das Menü Einstellungen

25. **TVO:** Bringt Sie zu Ihrem TV-Sender innerhalb von TwoOS zurück, z. B. zu einem Film, den Sie gerade ansehen, oder dem Einstellungsbildschirm.

26. **Programm++:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus

27. **Programm-++:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus

28. **Standby-Taste** (*)

29. **Standby** (*): Standby / Ein (kurz drücken), Reset / Ausschalten (lang drücken)

30. **Nummertasten:** Setzt den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.

31. **Text:** Zeigt den Textfeld an (sofern verfügbar) Drücken Sie die Taste auf zweites Mal, um den Textfeld über ein normales Sonderzeichen zu legen (Wk)

32. **Lautstärke +/ -:** Erhöht / verringert die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus.

33. **Guide:** Zeigt den elektronischen Programmführer für digitale TV-Sender an. Der aktuelle Kanal (wenn auf der TV-Quelle) oder der zuletzt gesehene Kanal (wenn auf dem Standbildschirm) sollte eine digitale Kanal sein

34. **Navigations tasten:** Hilft bei der Navigation durch die Menüs. Einzelheiten siehe unter den Unterpunkten im Live-TV-IndexModus an, wenn Sie Rechts oder Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

35. **OK:** Bestätigt die Benutzauswahl, öffnet Untermenü, hilft die Seite an (im Live-

Anschluss se

	Stecker	Typ	Kabel	Gerät
1		HDMI-Aanschluss		
2		SPDIF-Aanschluss (optische uitgang)	SPDIF	
3		Kopfhörer aanschluss		
4		USB-Aanschluss		
5		C1-Aanschluss		
6		Ethernet Aanschluss		
7		LAN-Ethernet-Kabel		

Wenn Sie die Wiederaufnahmefunktion (auf dem Bildschirm) verwenden möchten, füllen Sie bitte die untenstehende Tabelle aus. Wenn Sie das Gerät an einer Wand montieren, Sie dürfen nur dann das C1-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modul. Lieferbar am Hersteller. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie, um ausreichende Absicherung gegen Überlastung und die Frequenzverzerrung auf eine störungsfreie Übertragung von High-Definition-Signalen, wie beispielsweise 4K-UHD, eine Hochgeschwindigkeitsleitung mit hoher Abschirmung aus. Fertigen Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließend an, vergessen Sie nicht, das Gerät angesteckt zu haben. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.



⚠ Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergessen Sie nicht, das Gerät angeschaltet zu haben. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Der mit der Option **Ladenmodus** ist in **Einstellungen->System->Sonstige** verfügbar und wird mit Pfeilzeichen für diese Einstellung kam später geändert werden. Trennen Sie Ihre Auswahl und drücken **OK**, um ohne Bestätigung abzuschließen.

- Drücken Sie auf dem Standby-Taste, **Fernprogramm #+**, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät einzuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich.
- Drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Betriebsmodus..

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten

Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist kann die Standby-LED-Nikken um anzulegen, dass Funktionen wie Standby-Modus-Suche, Over-Air-Schwelleneinstellung oder Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn es das Gerät aus dem Standby-Modus schaltet.

Erstinstallation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sachanleitung"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit der Installationsteil und der **OK-Taste** ein.

Nach der Sprachauswahl werden Sie gefragt, ob Sie die Einstellungen für die Zugänglichkeit ändern möchten. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um zu ändern. Aushilfliche Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie im Abschnitt **Infat des Systemmenüs**.

Stellen Sie Ihre Landereinstellung auf dem nächsten Bildschirm ein. Je nach eingestellter Landerauswahl werden Sie in möglichster Weise an dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzutragen und zu bestätigen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Menübedienung eingeben.

Sie können die **Ladenmodus** im nächsten Schnitt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäften konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Geräts als Banner-Information angezeigt oder die vorausinstallte Videodatei kann wiedergegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur

Suchschnitt auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Hinweis: Die Suchschritte zeigen sie entsprechend den jeweils ausgewählten Suchschritten.

Satellit: Wenn die Das **Suchoption Satellit** eingesetzt wurde, sucht die TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, sobald die Einstellungen vorgenommen worden sind. Vor dem Ausführen der Satellitensuche müssen einige Einstellungen vorgenommen werden.

Je nach Modell und ausgewähltem Land kann der nächste Schritt die Auswahl des Installationstyps für das Satelliten sein. Sie können an dieser Stelle auf, eine Belebnerinstanzation oder eine Standardinstanzation gesetert werden soll. Wenn Sie eine Bereiberinstanzation durchführen möchten, stellen Sie den **Installationstyp** als **Bereiber** und dann **Standard** ein. Satteln Sie die **Installation** auf **Standard** anstellen, können Sie mittler regulären Satelliteninstallation fertigstellen und **Satellitenkanäle** ansehen. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Als nächstes wird möglicherweise ein Bildschirm ausgewählt aus dem Antennenmenü angezeigt. Sie können als **Antennenpunkt Direkt, Einkabelung** oder **DSEqC-Schalter** mit den linken, rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihnen Antennenpunkt ausgewählt haben, drücken Sie **OK**. Drücken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzugeben. **Weiter, Transponderliste** und **LNB-Einstellungen** sind verfügbar. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

Direkt: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen Antennenpunkt. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm einen verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK**, um markieren Sie **Weiter** und drücken Sie erneut **OK**, um nach Diensten zu suchen.

Erlatzsatellitenschüssel: Wählen Sie diesen Antennenpunkt, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabelsatellitensystem verwenden. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie alle Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Drücken Sie **OK**, markieren Sie **Weiter** und drücken Sie erneut **OK**, um nach Diensten zu suchen.

DSEqC-Schalter: Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen DSEqC-Schalter haben, wählen Sie diesen Antennenpunkt und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können bis zu vier Satelliten

verwenden. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken **OK**, um zur Einstellung zu ziehen und drücken **OK**, um ohne Bestätigung abzuschließen.

Der Bildschirm **Netzwerk-Internet-Einstellungen** wird als Nächstes eingeblendet. Wählen Sie Informationen und Konfiguration einer Kabel- oder WLAN-Verbindung (Vorlagentakt hängt vom Modell ab) und zu anderen verfügbaren Optionen finden Sie **OK** unter **Netzwerktyp** auf **drahtlos**. Wenn der **Netzwerktyp** auf **drahtlos** gewählt ist, werden die verfügbaren Netzwerke aufgelistet und markieren Sie **enowx**, wenn Sie fertig sind, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungsstationen einstellen, um die verschlüsselte Senderliste. Sondersuche und die Zeitzone (abstand von der Lastenauswahl) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp aus ihren Favoriten einstellen. Dem Übertragungszeitraum Priorität geben SenderTyp für den Suchvorgang. Priorität geben und die entsprechenden Sender werden am Anfang der Senderliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Über die Auswahl der Übertragungsart

Um die Auswahl der Übertragungsart zu unterstützen, markieren Sie und drücken **OK** oder linke oder rechte Richtungstasten. Um die Suchoption Links oder Rechts, nachdem Sie den Fokus auf die zu deaktivieren, drücken Sie die Richtungstasten auf die gewünschte Option für den Sendertyp gezielt haben. Gewünschte Option für den Sendertyp gezielt haben. **Digitalantenne:** Wenn die Suchoption **Antenne** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sender, sobald die Einstellungen vorgenommen worden sind.

Digitalkabel: Wenn die Suchoption **Kabel** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabelsendern, sobald die Einstellungen vorgenommen worden sind. Abhängig von der Landeswahl wird möglicherweise ein Dialogfeld angezeigt, bevor Sie mit der Suche beginnen und gefragt werden, ob Sie eine Kabelfreizeitschaltung durchführen möchten. Wenn Sie ja auswählen und **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen oder auf dem nächsten Bildschirm Werte wie **Frequenz, Netzwerk-ID** und **Schicht** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **OK** drücken oder der Netzwerkschaltdialog wird nicht angezeigt, können Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen**

Deutsch - 14 -

Ein/Ausschalten

Um das TV-Gerät einzuschalten

Verbünden Sie das Netzkabel mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (220-240VAC, 50Hz). Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie, entweder die **Standby-Taste, Fernprogramm #+**, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung.

Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um den **Home Modus** auszuwählen.

Fernprogramm #+ oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Programm #+, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Programm #+, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Programm #+, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Programm #+, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Programm #+, oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung

- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Deutsch - 13 -

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungen->Gerät einstellen**. Das TV-Gerät unterstützt ARC (Audiorückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A/V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Wenn ARC ist aktiv, wird das TV will its other audio outputs, except the headphones jack, automatically and volume control buttons are directed to connected audio device. Um ARC zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgang im Menü Einstellungen>Ton auf HDMI/ARC** ein.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI-Eingang unterstützt.

Weiterer Audiorückkanal (eARC)

Ahnlich wie bei ARC ermöglicht die eARC-Funktion die Übertragung des digitalen Audiostroms von Ihrem TV-Gerät zu einem angeschlossenen Audiogerät über das HDMI-Kabel. eARC ist eine verbesserte Version von ARC. Es verfügt über eine viel höhere Bandbreite als sein Vorgänger. Die Bandbreite gibt den Frequenzband oder die Datennmenge an, die gleichzeitig übertragen werden. Eine höhere Bandbreite führt zu einer höheren Datenmenge, die übertragen werden kann. Eine höhere Bandbreite bedeutet auch, dass das digitale Audiosignal nicht komprimiert werden muss und viel detailreicher, umfangreicher und dynamisch ist.

Wenn ARC über das Tonmenü aktiviert ist, versucht das TV-Gerät, zu einer eARC-Verbindung herzustellen. Wenn eARC vom angeschlossenen Gerät unterstützt wird, wechselt die Ausgang von dem eARC-Modus und die Anzeige „eARC“ kann auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts angezeigt werden. Wenn keine eARC-Verbindung hergestellt werden kann, z.B. unterstützt das angeschlossene Gerät nicht eARC, sondern nur ARC oder wenn eARC über das Tonmenü deaktiviert ist, initiiert TV ARC.

- Das angeschlossene Audiogerät sollte auch eARC unterstützen.
- Einige HDMI-Kabel haben nicht genügend Bandbreite, um Audiokanäle mit hoher Bitrate zu übertragen. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit eARC-Hochgeschwindigkeits-Element und das neue Ultra-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel - aktuelle Informationen finden Sie auf [hdm.org](#).
- Stellen Sie die Option **Tonausgang im Menü Einstellungen>Ton auf HDMI/ARC** ein. Die **eARC**-Option im Tonmenü wird aktiviert. Überprüfen Sie, ob es auf **Ein** eingestellt ist. Wenn nicht, setzen Sie es auf **Ein**.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI-Eingang unterstützt.

Systemeigene Audosteuerung

Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Audioreceivers zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgang im Menü Einstellungen>Ton** auf **HDMI/ARC** ein. Wenn die **HDMI/ARC**-Option ausgewählt ist, wird die CEC-Optik automatisch als **Aktiviert** festgelegt, sofern sie nicht bereits festgelegt ist. Da die Fernsehersprache werden auf stummen gestellt und von den empfangenen Programms wird durch das angeschlossene Sound-System geliefert.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI-Eingang unterstützt.

Spieldatenmodus

Sie können Ihren Fernseher so einstellen, dass die niedrige Latenz für Spiele erreicht wird. Gehen Sie zum **Menü Einstellungen>Bild** und stellen Sie die Option **Modus auf Spiel** auf **Die Spielekonsole**. Wenn die Freesync-Funktionalität ist verfügbar, wird die entsprechende Fernsehersetting auf HDMI eingestellt. Ist, wenn diese Option eingestellt ist, wird die Bildrate einer geringeren Latenz optimiert. Drücken Sie die Info-Taste, um das Menü **Game Board** anzuzeigen (Verfügbarkeit hängt vom Modell ab). Weitere Informationen finden Sie im **Menü Game Board**.

Automatischer Modus mit niedriger Latenz

Sie können auch die Option **ALLM** (**Auto Low Latency Mode**) im Menü **Einstellungen>Geräte** aktivieren. Schaltet das TV-Gerät den Bildmodus automatisch auf **Spiel** um, wenn das ALLM-Modus-Signal von der aktiven HDMI-Quelle empfangen wird. Das Fernsehgerätkontrakt zur vorherigen Einstellung des Bildmodus zurück, wenn das ALLM-Signal verloren geht. Sie müssen die Einstellungen also nicht manuell ändern.

Wenn die Option **ALLM** aktiviert ist, kann der Bildmodus nicht geändert werden, solange das ALLM-Signal der aktuellen HDMI-Quelle empfangen wird. Damit die ALLM-Funktion funktioniert, sollte die zugehörige HDMI-Quellenneuteilung auf **Erweitert** eingestellt sein. Sie können diese Einstellung über das Menü **Einstellungen>System>Quellen** ändern.

Menü Game Board

Stellen Sie die Option **Modus** auf **Spiel** und wechseln Sie zu einer HDMI-Eingangsquelle. Jetzt können Sie das **Game Board**-Menü anzeigen, indem Sie die Info-Taste auf der Fernbedienung drücken. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehers für ein besseres Spielerlebnis konfigurieren.

Hinweis: Je nach Modell und Ausstattung Ihres Fernsehgeräts ist das **Game Board**-Menü möglicherweise nicht verfügbar.

Spiel-Genre

Stellen Sie diese Option entsprechend dem Genre des Spiels ein das Sie gerade spielen. **Es stehen die Optionen Standard, RTS, FPS, RPG und Benutzer zur Verfügung.**

Um die entsprechende Option zu wählen, gehen Sie im E-Handbuch unter **Menü Einstellungen>System>Mehr**, wählen Sie **Anleitungen und drücken Sie OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die Taste **Einstellungen** und dann die Taste **Info**.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktionen möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

E-Handbuch

Um das E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Gerätes finden.

Um das E-Handbuch zu öffnen, wählen Sie im Menü **Einstellungen>System>Mehr**, wählen Sie **Anleitungen und drücken Sie OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die Taste **Einstellungen** und dann die Taste **Info**.

Wählen Sie mit den Richtungstasten ein gewünschtes Untermenü aus und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu schließen.

Um das E-Handbuch wieder zu öffnen, drücken Sie die Taste **Zurück/Zurückkehren**, **Exit** oder **TVO**.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktionen möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

Alle Verfügbarkeit: Offnen Sie das Menü **System**. (Die Verfügbarkeit hängt vom Modell Ihres TV-Geräts und seinen Funktionen ab.)

Enable All: Gleich wie oben beschrieben.

Enable All (TV): Gleich wie oben beschrieben.

Enable All (TV): Gleich wie oben beschrieben.

Enable All (TV): Gleich wie oben beschrieben.

Inhalt des Einstellungsmenüs

Inhalt des Gerätemenüs		
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung	
ALLM	Diese Funktion gestaltet Ihnen das Telen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen Tablett-PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Bilder, Musik und Videos auf dem TV-Gerät teilen/inzeigen. Für weitere Informationen, beachten Sie die Anweisungen Ihrer Sharing-Software.	
Audio-Video-Teilen	Mit der ALLM-Funktion (Auto Low Latency Mode) kann das Fernsehgerät je nach Wiedergabeinheit die Einstellungen für niedrige Latenz aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildmodus automatisch auf Spiele eingesetzt, wenn das Signal im ALLM-Modus von der aktuellen HDMI-Quelle empfangen wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Spieldomodus .	
Timer ohne Signal	Wenn Ihr Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby-Modus. Sie können diese Funktionalität aktivieren oder deaktivieren, indem Sie diese Option entsprechend einsetzen.	
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.	
CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.	
Inhalt des Bildmenüs		
Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: Kino , Sport , Dynamisch und Natürlich . Hinweis: Die verfügbaren Optionen können sich entsprechend der Einbaugeleiste unterscheiden.	
Contrast	Verändern auf dem Bildschirm die Weite für Dunkel und Hell.	
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.	
Schärfe	Stellt die Schärfe des Bildschirms dargestellten Objekte ein.	
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.	
Energieeinsparung	Wählen Sie für die Einstellung der Energieeinspar- Optionen entweder Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Aus . Hinweis: Die verfügbaren Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.	
Hintergrundbeleuchtung	Mittels dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Diese Option befindet sich unter der Energiepareinstellung ist verfügbar, wenn die Energieeinsparung auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. Markieren und verwenden Sie zum Einstellen die Richtungstasten Links / Rechts.	
Blitzzoom	Stellt das gewünschte Bildgrößeformat ein.	

Bildverschiebung	Diese Option befindet sich unter der Einstellung für den Blitzzoom möglich die vertikale Werte für die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.	
Pixellenne-Demo	Die Pixellenne-Funktion optimiert die TV/video-Einstellungen und hilft, eine bessere Bildqualität zu erreichen. Drücken Sie auf OK , um den Pixellenne-Demo-Modus zu starten und die Pixellenne-Qualität zu verbessern. Drücken Sie nochmal OK , um ihn wieder zu entfernen. Wenn die Option Modus auf Game gesetzt ist, Option nicht verfügbar.	
Erweiterte Einstellungen		
Dynamischer Kontrast	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf dem gewünschten Wert ändern.	
Farbtemperatur	Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.	
Weißpunkt	Wenn die Option Farbtemperatur als benutzerdefiniert eingestellt ist, wird diese Einstellung verfügbar sein (befindet sich unter der Einstellung Farbtemperatur). Verändern Sie den „Wärme“- oder „Kalte“-Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste.	
Blue Stretch	Funktion zur Verbesserung der weißen Farbe, die weiße Farbe kühlen macht, um ein helles Bild zu erzielen. Zum Aktivieren auf Ein drücken.	
Micro Dimming	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Micro Dimming aktiv ist, wird der Kontrast lokal für jede definierte Zone erhöht.	
Rauschunterdrückung	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn das Sender-Signal schwach oder verwaschen ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.	
MEMC	MEMC Demo Drücken Sie die linke/rechte Taste, um die MEMC auf Niedrig , Mittel , Hoch oder Aus zu setzen. Während MEMC aktiv ist, werden die Videoeinstellungen des TV-Geräts für das Filmmaterial angepasst und die Qualität und Auflösstärke optimiert.	
Filmmodus	Ist die Option MEMC auf Niedrig , Mittel oder Hoch eingestellt, sieht die Option zu Verbindung. Drücken Sie die Taste OK , um den Demo-Modus zu verlassen. Während der Demo-Modus aktiv ist, wird der Bildschirm in zwei Bereiche unterteilt, von denen eine die MEMC -Aktivität anzeigen und die andere die normalen Einstellungen für den Fernseherschirm. Drücken Sie nochmal OK , um ihn wieder zu entfernen.	
Hautlinie	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalem Fernsehprogramm aufgezeichnet. Stellen Sie auf Auto , wenn Sie sich Filme anschauen, um Szenen im Zeitraffer besser sehen zu können.	
Farbkonzerschlebung	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.	
Farbtuner	Stellt den gewünschten Farbtunen ein.	
Energieeinsparung	Öffnen die Einstellungen für den Farbtuner. Stellen Sie den Farbtuner als aktiver ein, um die Werte für Farbton , Farbe und Helligkeit manuell anzupassen.	
Hintergrundbeleuchtung	Mit dieser Option können Sie auf ihrem Fernseherschirm angezeigte Farbbereiche einstellen. Bei Einstellung auf Ein werden die Farben entsprechend dem Quellenmaterial eingestellt. Bei Einstellung auf Aus wird standardmäßig die maximale Farbkapazität des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option).	
Blitzzoom	Hinweis: Diese Option ist möglicherweise, abhängig vom Modell und seinen Funktionen, nicht verfügbar.	

Inhalt des Tonmenüs	
Gamma	Mit dieser Option können Sie Ihre Gamma-Preferenz festlegen. Drücken Sie die Richtungstasten Links / Rechts, um Normal oder Hell oder Dunkel einzustellen. Hinweis: Diese Option ist je nach TV-Modus und seinen Funktionen möglicherweise nicht verfügbar, oder sie können sie Entscheidungen machen, die nicht funktionieren können. Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwarze des Bildschirms verbessern.
HDML-Vollbereich	Die Weißabgleichfunktion kalibriert die Farbtemperatur des FTV-Geräts in detaillierten Graustufen. Durch visuelle Darstellung oder Messung kann die Farben Rot, Grün, Blau und Verstärkung manuell angepasst werden. Passen Sie die Stärke der Farben Rot, Grün, Blau und Verstärkung manuell an. Markieren Sie dann auf Aktiviert , um diese Option zu aktivieren.
11 Punkt Weißabgleichkorrektur:	Setzt die aktuelle Bildmoduseinstellung auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
Dolby Atmos Modus	Ihr TV-Gerät unterstützt die Dolby Atmos®-Technologie. Durch diese Technologie bewegen sich der Klang im dreidimensionalen Raum um Sie herum, sodass Sie sich wie in der Action fühlen. Sie werden die beste Erfahrung machen, wenn die Aktionen im Dolby Atmos Modus auf Ein und Aus stehen zur Verfügung. Wenn Auto eingesetzt ist, schaltet das TV-Gerät abhängig von den eingegebenen Audio-Bitsream-Informationen automatisch zwischen Ein und Aus . Wenn der Auto-Dolby Atmos Modus auf Ein eingesetzt wäre, die Optionen Smart Film , Musik , Nachrichten und Aus sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf Aus stellen. Hinweis: Einige Elemente im Menü Der Ton sind ausgewählt und nicht verfügbar, wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind. Die Einstellungen rütteln anderer Optionen können sich je nach den aktuellen Einstellungen überlappen.
DTS Virtual:X	Diese Funktion verbessert Ihr Klangerlebnis, indem die Surround-Lautsprecher über die Lautsprecher Ihres Fernsehers virtualisiert werden. Sie können einen der vordefinierten Klangermodi auswählen. Die Optionen Musik , Sport , Kino und Aus stehen zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf Aus stellen. Hinweis: Einige Elemente im Menü Der Ton sind ausgewählt und nicht verfügbar, wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind. Die Einstellungen rütteln anderer Optionen können sich je nach den aktuellen Einstellungen überlappen.
Audioausgabe	Legt die Einstellung für die Audiodarstellung fest. Die Optionen TV , S , PDF5 , HDMI ARC , Nur Kopfhörer und Lineout sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgetragen, außer durch die ausgewählte Option und Kopfhörerausbuchse. Wenn diese Option auf Nur Kopfhörer eingesetzt ist, wird die TV-Lautsprecher stummgeschaltet, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist. Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhörerausches, können Sie Ihre Optionen als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Nur Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Verstärker auf Nur Kopfhörer eingespielt ist. Wenn Lineout eingesetzt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schützen könnte. Hinweis: Wenn Der HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC -Funktion aktiviert. Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgewählt und nicht verfügbar.
AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)	Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Wenn der Menüpunkt Modus auf eine andere Option als Aus eingespielt ist, ändert sich die AVL -Einstellungsoptionen. Auto , Nacht , Normal und Verfügbar . Im Auto -Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal - oder Nachtmodus . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gesetzt haben, wird eine Informationsliste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamische dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist.
Erweiterte Einstellungen	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Dynamischer Bass	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.

Inhalte des Installationsmenüs	
DTS DRC	Dynamic Range Control bietet eine Verstärkungseinstellung der Quelle, um einen geeigneten horbaren Bereich sowohl bei niedrigem als auch bei hohem Wiedergabegeräten aufrechtzuhalten. Dies funktioniert nur, wenn das Quell-Audioformat DTS ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC , indem Sie On oder Off wählen.
Sound-Modus	Sie können einen Tomodus auswählen, wenn der Sender, den Sie ansehen, diesen unterstützt. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn keine Kanäle ins Balliert sind.
Digitaler Ausgang	Stellt den Audioport für den Digitalausgang ein. Die Optionen PCM , Auto und Durchgang stehen zur Verfügung.
PCM:	Diese Option bietet eine zweikanalige unkomprimierte digitale Audiausgabe. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Kompatibilitätsprobleme haben, z. B. keinen Ton hören.
Auto:	Diese Option bietet eine digitale Mehrkanal-Audiausgabe (bis zu 5.1-Kanal).
Durchgang:	Diese Option bietet die ursprüngliche Audiausgabe als solche in HDMI ARC. Es wird empfohlen, diese Option zu verwenden, wenn Sie einen AVEmpfänger mit eARC Unterstützung haben. Wenn Ihr AVEmpfänger das Quellaudioformat nicht unterstützt, können Kompatibilitätsprobleme auftreten, wie z.B. kein Ton.
Kopfhörer	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Tonausgabe als Lineout festgelegt ist.
Balance	Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerausstecksteckplätze auf einem niedrigen Niveau gesetzt sind, um Gehörschäden zu vermeiden.
Zurücksetzen	Setzt einige der Toneneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Inhalt des Netzwerkmenüs	
Netzwerktyp	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Drahtlosnetzwerke suchen	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Trennen	Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und ihr gespeicherte drahtlose Netzwerkordnung zu löschen (falls zuvor gespeichert), markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Konnektivität .
Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Gehen Sie zu Ihrem Modem-Router und drücken Sie die lange WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Internet-Geschwindigkeitstest	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Erweitere Einstellungen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Netzwerk-Standy-Modus	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.
<i>Hinweis:</i> Ausführliche Informationen zu den Optionen des Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.	

Inhalt des Systemmenüs	
Zugänglichkeit	Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an. Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn keine Kanäle installiert sind.
Hoher Kontrast	Erhöhen Sie den Kontrast der Menüoptionen und Texte, um die Lesbarkeit zu verbessern. Die Optionen Weißer Text , Gelber Text , Text und Aus sind verfügbar.
Untertitel	Zum Ein- und Ausschalten der Untertitel.
Für Schwerhörige	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.
Blinde	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten Handlung eingespielt. Drücken Sie OK , um alle verfügbaren Menüoptionen des Audio-Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanälbetreiber sie anbietet.
Hinweis: Die Autobeschreibung funktioniert nur im Aufnahmee oder Shift-Hokus nicht verfügbar. (Die Vergrößerung hängt von Ihrem TV-Modell und seinen Funktionen ab)	Hinweis: Die Autobeschreibung unterstützt die Hintergrundbeleuchtungsoptionen für die Verbesserung von sprachgesteuerten Diaklogen. Die Optionen Aus , Niedrig , Mittel und Hoch sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.
Dialogverbesserung	Hinweise: Diese Funktion funktioniert nur so lange, wann das Auto-Eingabeformat A-C ist, und dieser Eingang gilt nur für die TV- und Computeroptionen.
Audio Beschreibung	Mit dieser Einstellungsoption wird die Standardeinstellung für gesprochene Untertitel ausgewählt. Um die Priorität gesprochener Untertitel höher als normal zu machen, sollte diese Option auf Eins gesetzt werden. Diese Option ist je nach Modell Ihres Fernsehgeräts möglicherweise nicht verfügbar.
Gesprochene Untertitel	Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergrößerung des Bildschirms. Die Optionen Eins und Aus stehen zur Verfügung. Zum Aktivieren auf Eins setzen.
Vergroßerung	Die Vergrößerungsunterstützung wird durch länges Drücken der Ziffernaste 5 aktiviert oder deaktiviert. Die erste obere Reihe jeder Querdrücke des Bildschirms wird gezählt. Nachdem die Vergrößerungsunterstützung aktiviert wurde, wird der gezählte Bereich durch länges Drücken der Ziffernaste 2 , 4 , 6 , 8 nach oben, links, rechts und unten verschoben.
Minikarte	Die Minikarte ist standardmäßig aktiviert und deaktiviert. Sie wird aktiviert, wenn die Vergrößerungsfunktion aktiviert ist. Mit dieser Option können Sie verhindern, dass die Vergrößerungsfunktion die Minikarte anzeigt.
Markieren Sie Programme mit [SI] Untertitel	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis der elektronischen Programmflieger über dem Zugriffsservice "Untertitel" verfügt, werden diese Ereignisse in einer anderen Farbe hervorgehoben.
[SL] Gebördensprache	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis des elektronischen Programmfliegers über den Zugriffsservice Gebördensprache verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
[AD] Audiobeschreibung	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis der elektronischen Programmflieger über den Zugriffsservice "Audiobeschreibung" verfügt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
Sprache	Abhängig von der Region und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Bedingter Zugriff	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.

Kindersicherung	Geben Sie das richtige PIN ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Wendspire , die Altersbeschränkung , die Kindersicherungswahl , Programmpfeilung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN erstellen oder die standardmäßige CECAM-PIN mit Ihrer entsprechenden Optionen ändern.
Hinweis: Einige Menüoptionen sind je nach der Erstinstallation & Softwareversion nicht verfügbar. Der Standard-PIN kann auf 00000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN ändern haben, dies jetzt Landereinstellung gefordert, benutzen Sie die pin , die Sie definiert haben.	Hinweis: Einige Menüoptionen sind je nach der Erstinstallation & Softwareversion nicht verfügbar. Der Standard-PIN kann auf 00000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN ändern haben, dies jetzt Landereinstellung gefordert, benutzen Sie die pin , die Sie definiert haben.
Datum/Uhrzeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Bestimmen Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen Regulär und Verbessert verfügbar. Diese Optionen haben Auswirkungen auf die Farbintensitäten der ausgewählten HDMI-Quelle. Um AK-Bildschirme von HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Quelle auf Verbessert gestellt, wenn die angeschlossenen HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie Regulär , wenn die angeschlossenen HDMI 2.0-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
Netflixx	Beleben Sie den Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen Regulär und Verbessert verfügbar. Diese Optionen haben Auswirkungen auf die Farbintensitäten der ausgewählten HDMI-Quelle. Um AK-Bildschirme von HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Quelle auf Verbessert gestellt, wenn die angeschlossenen HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie Regulär , wenn die angeschlossenen HDMI 2.0-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
TVO	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN-Nummer (1) anzugeben und Ihnen deaktivieren.
Mehr	(?) Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Basisstation -Nummer, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts generiert wurde.
Menü-Timeout	Hinweis: Für AK-Video Streaming ist es nötig, dass Sie den Anforderungen zum Internet von 25Mbps entsprechen. - Baseline und weitere Inhaltsseiten zu den Anforderungen für die Streamer von AK-Video Streaming . Wenn Sie auf dieser Netz-Webside (http://ip-test.net/) einen Wert von 25Mbps angezeigt bekommen, dann ist dies kein Problem, da es sich um einen CO-Modem handelt. Wenn Sie einen Router verwenden, kann es vorkommen, dass es weniger als 25Mbps ist. In diesem Fall ist es ratsam, die Verbindungsqualität zu erhöhen. Sie sollten Ihre Möglichkeiten der Internetverbindung mit Ihrem Internetprovider überprüfen, wenn Sie sich unsicher sind.
Startbildschirms	Sie zeigt Ihnen die HSN - und DLD -Informationen Ihres Fernsehers anzeigt.
Standby-Modus LED	Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.
Gerätedeaktivierung	Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.
Software-Aktualisierung	Startbildschirms
Anwendungsversion	Stellt eine Wartezeit für den Bildschirmschoner festlegen oder ihn mit Hilfe der verfügbaren Optionen deaktivieren.
Untertitel-Modus	Bei TV-Gerät im Standby-Modus LED nicht auf, wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet.
Untertitel	Wenn diese Option aktiviert wird für jeden besuchten Websurfer unter einer "Geräte-ID" generiert. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf Eins oder Aus setzen. Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf Eins bzw. Aus stellen.
Autom. Abschaltung	Stellt sicher, dass die Software des TV-Geräts steht auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie OK , um die Mandoplonen anzuzeigen.
Sprache	Zeigt die aktuelle Software-Version an.
Bedingter Zugriff	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-Modus (DVB-Untertitel / Textkett-Untertitel) auszuwählen, wenn verfügbar sind. Der Standardwert ist DVB-Untertitel . Diese Funktion ist verfügbar, wenn Kanäle installiert sind und die Landeroption bei der Erstinstallation als Notwigen festgelegt ist.

Rechtlicher Inhalt des Menüs	
Datenschutzbestimmungen	Zeigt die Informationen über den Datenschutz an.
Geschäftsbedingungen	Zeigt die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den TVo Smart TV Service und Hersteller an.
Biss-Schlüssel	Sie können die Optionen hier verwenden, um Ihre Zustimmungseinstellungen zu verwalten. Markieren Sie eine Funktion und drücken Sie OK , um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bevor Sie Änderungen vornehmen, können Sie die entsprechenden Erklärungen lesen, die auf dem Bildschirm für jede hervorgehobene Funktion angezeigt werden. Sie können die rechte Richtungstaste drücken, um den Text zu markieren, und die Richtungstasten Programm +/- oder Aufwärts/Abwärts verwenden, um nach oben und unten zu scrollen, um den gesamten Text zu lesen.
Werbef-D	Zeigt die Werbef-ID an. Sie können sie auch über die entsprechende Option hier zurücksetzen.
Informationen zum Unternehmen	Zeigt die Unternehmensinformationen an.
Cookies	Zeigt die Offenlegung der Transparenz an.
Alle Cookies	Zeigt alle gespeicherten Cookies an.
Nicht verfolgen	I löst alle gespeicherten Cookies.
Samba TV Datenschutz-Manager	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HbbTV-Dienste festlegen.
Anwendungsriorität	Mit dieser Option können Sie Ihre Gerätename ändern, der zur Identifizierung Ihres Fernsehers verwendet wird, wenn Sie ein Gerät drahtlos mit Ihrem Fernseher verbinden. Der Standard-Gerätename wird wiederhergestellt, wenn der GeräteName leer gelassen wird oder die Installation zum ersten Mal durchgeführt wird.
Dolby Benachrichtigung	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenz hinsichtlich der Priorität zwischen den Übertragungsaufwendungen und dem CiCAM App. Häufig gestellte Fragen werden, wenn es um das Fehlserberat eingeleitet wird, wird der ausgewählten Anwendung die Priorität eingeräumt.
Anleitungen	Legt die bevorzugte Darstellung für Dolby-Inhalte fest. Bei der Einstellung Ein wird das Dolby-Logo in der oberen rechten Seite des Bildschirms angezeigt, wenn Dolby-Inhalte erkannt werden.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell ihres TV-Gerätes, seinen Funktionen und dem während der Ersteinstallation ausgewähltem Land nicht verfügbar.

Allgemeine Bedienung

Vereinstellung der Programmsteile

Das Gerät kontrolliert alle geschalteten Fernsehgeräte. Um die Menüoptionen der Kindersicherung einzusehen, müssen eine PIN eingegeben werden. Nach dem Codieren der richtigen PIN werden die Einstellungsoptionen für die Eltern angezeigt:

Menüspalte: Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw. den Kanalwechsel auf der Startseite und wählen Sie **Kanalliste**. Sie können die aufgelisteten Kanäle löschen oder erwünschte Änderungen in den aktuellen Listen vornehmen, indem Sie die Optionen **Filtern und Bearbeiten** verwenden. Markieren Sie dann die Kanäle von Live-TV-Kanälen die **OK**-Taste, um die Kanaliste zu öffnen, oder gehen Sie zum Navigationsmenü auf der Startseite und wählen Sie **Kanaliste**, um die Filteroptionen zuzugleichen, drücken Sie die Taste **Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** auch im Startbildschirm verwenden, verwenden.

Hinweis: Wenn bei der **Einstellung Frankreich, Italien oder Österreich** standmäßig auf **18** gestellt ist, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Internetspalte: Wenn diese Option auf **EIN** gestellt ist, kann das TV-Gerät über ein Internetprotokoll gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuerbefehle am TV-Gerät deaktiviert.

Anleitung: Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einem Menü des MHEG-Anwendungsprogramms. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden.

Internetesperre: Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden deaktiviert. Stellen Sie **Aus** ein, um die App wieder freizugeben.

PN: Einstellen: Legt eine neue PN-Nummer fest. **Standardnrße CICAMPIN:** Diese Option erscheint als ausgewählt, wenn kein CI-Modul in den CI-Schitz des TV-Geräts integriert wurde. Sie können die voreingestellte PIN der CI-Card mit Hilfe dieser Option ändern.

TYP PIN: Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Option können Sie für M7 betriebene Kanäle die Sendung von PIN-Anforderungen zulassen oder unterbinden. Diese PIN-Kontrollmechanismus für die dazugehörigen Kanäle. Wenn diese Option auf **EIN** gestellt ist, kann auf die Kanale, die PIN-Anforderungen senden, nicht ohne die Eingabe der richtigen PIN zugewiesen werden.

(*) Das e-Menu ist nur verfügbar, wenn eine M7-Befehlserstellung durchgeführt wird.

Netzwerk: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der **Einstellung** die **PN** definiert haben (wenn sie nach Ländereinstellung benötigt), benutzen Sie die **PN**, die Sie definiert haben. Wenn die **PN** nummern hintereinander falsch eingegeben wird, wird die **PN**-Eingabe mehr möglich. Wenn Sie jedoch die **Steuerung der PINGabe** auf **nein** stellen, werden die Wiederholungsversuche abhängig von der Anzahl der Fehlerausgaben aus- und wieder eingeschaltet.

Die Optionen des Kindersicherungseinstellungsmenüs

Die Optionen dazu, einzelnen Nutzer den Zugang zu bestimmten Programmen, Seiten und zur Nutzung

Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinstallation festgelegten Landerauswahl möglicherweise nicht verfügbar.

Elektronische Programmübersicht

Mit Hilfe der elektronischen Programmübersichtsfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in Ihrer Kanalliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den **Programmtimer** zuzugleichen, drücken Sie die Taste **Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie zwischen diesen Layouts zu wechseln, müssen Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**.

Um auf den **Navigationstasten** durch den Programmablauf zu navigieren, verwenden Sie die **Zurück** **Zurückkehren** Tasten, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

Zeitleiste

In dieser Layouts kann die von einem Menü hergestellte Liste von Namen für Kanäle, die von einem M7-Bereich ausgestrahlt werden, nicht verfügbar.

Die Favoritenlisten verwenden

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Gehen Sie auf dem Startbildschirm zum Navigationsmenü und wählen Sie **Kanaliste**, um das Menü **Kanäle** zu öffnen. Markieren Sie die Registerkarte **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**, um die Bearbeitungsoptionen zu sehen und wählen Sie die Option **Kanal markieren entfernen**. Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die Taste **OK**, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markierter Kanäle markieren** verwenden, um alle Kanäle in der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Zurück/Zurückkehren** oder die rechte Richtungstaste, um zu den Optionen des Menüs **bearbeiten** zurückzukommen und wählen Sie **Favoriten**.

Der hinzuaddierenen und drücken Sie erneut die OK-Taste. Die Liste mit den favorisierten wird angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Listenoption auf **EIN**. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, führen Sie dieselben Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen die gewünschten Listenoption auf **AUS**.

Sie können die Filteroptionen im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filterregisterkarte können Sie eine der vier Favoritenlisten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmiste geöffnet wird. Die ausgewählten Filteroptionen werden oben im Menü **Kanäle** angezeigt.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des Kindersicherungseinstellungsmenüs

Jetzt/Nächste Sendung

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Durchdrücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **Der Filter** und drücken Sie **OK**, um das Layout zu ändern, markieren Sie **Zielstellen-Programmführer** und drücken Sie **OK**.

Sondertasten

Benutzen Sie die Navigationstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-taste, um das Menü -Optionenanzage zu zeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Der Programmführer wird geschlossen.

Mehr Info: Zeigt Ihnen detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtstasten, um durch den Text zu blättern.

Timer für Sendung löschen:

Wählen Sie Timer einstellen bei Ereignis Optionen und drücken Sie OK. Sie können Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Das Ereignis wird zur Timer-Liste hinzugefügt. Um einen schon eingesetzten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie **OK**. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird abgebrochen.

Anmerkungen: Sie können auf einen anderen Kanal schalten, während Sie auf dem eingesetzten Kanal Timer aktiv ist.

Es ist nicht möglich zwei Timer oder Aufnahme für zwei gleichzeitige Sendungen programmiern.

TeleText-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text-Taste**. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, wie Ihnen ermöglicht die Texte Zeile und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte eines TeleTextseiteteile aufgedreht und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text-Taste** um die digitalen TeleText-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie die Cursorposition über die Farbtasten, die Cursorposition und die **OK-Taste**. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder

auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf normale Fernsehbetriebe zurück.

Software Aktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatische Aktualisierungen für die Firmware über die Sondeingänge oder das Internet finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Drückken Sie die Taste **Einstellungen** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken auf dem Startbildschirm. Markieren Sie die Option **Software Upgrade im Menü System>System und Upgrade suchen**, drücken Sie **OK**, um die Option **Nach Update suchen** zu öffnen. Sie können neuen Software-Upgrade zu suchen. Sie können den Satelliten, der für den Aktualisierungsprozess verwendet wird, auswählen und seine Parameter über die Wiederauflöpung **Upgrade für Satellit bearbeiten** konfigurieren.

* Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Heruntergeladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie **OK**, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

Ihr TV-Gerät sucht um 300 Uhr nach neuen Upgrade, wenn die Option **Automatisches Scannen aktiviert** ist und das TV-Gerät ein Antennenkabel oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschlafen installiert.

Hinweis: Zeigen Sie nicht den Netzzecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn eine manuelle Suche ausgeführt wird und keine Software gefunden wurde, wird es nach zwei Minuten wieder ein.

Fehlerbehebung & Tips

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesetzt ist. Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.

Schlechte Bildqualität

* Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
• Niedriger Signaleigang kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.

* Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

HDMI Signalkompatibilität			
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar	
	480i 480p 576i, 576p 720p	60Hz 60Hz 50Hz 60Hz	
	1080i 1080p	50Hz, 60Hz 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
HDMI			

Kein Bild

- * Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.

- * Ist die Antenne richtig angeschlossen?

- * Ist das Antennenkabel beschädigt?

- * Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

- * Wenn der Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird, versuchen Sie die entsprechende Einstellung für den HDMI-Qualieneingang unter der Option Quellen im Menü **Einstellungen>System auf Erweitert oder Regular** zu ändern.

- * Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Handler.

Kein Ton

- * Seien Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm-/Lautstärke**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.

- * Nur ein Lautsprecher funktioniert. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung in Ton-Menü.

- * Überprüfen Sie, ob die Option **Tonausgabe** im Menü Ton korrekt eingesetzt ist.

- * Wenn der Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird, versuchen Sie die entsprechende Einstellung für den HDMI-Qualieneingang unter der Option Quellen im Menü **Einstellungen>System auf Erweitert oder Regular** zu ändern.

Fernbedienung - keine Funktion

- * Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.

- * Möglichlicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt **Einfügen der Batterien in die Fernbedienung**.

Signal an der Eingangsquelle

- * Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.

- * Überprüfen Sie das AVK und die Anschlüsse Ihres Geräts.

- * Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Beim USB Modus unterstützen Dateiformate

Unterstützte DVI-Auflösungen

Venn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

	59Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
	640x480						
	800x600	x	x				x
	1024x768		x	x			x
	1280x768		x	x			x
	1280x960						
	1360x768		x	x			x
	1360x960						
	1400x1050		x	x			x
	1600x1200		x	x			x
	1920x1080						

Unterstützte Dateiformate

Formate für Video-Codecs

Formate für Audio-Codecs

Formate für Formattierungen

Formatierungen für Dateinamenserweiterungen

Formatierungen für Videocodecs

Formatierungen für Audicodecs

Formatierungen für Formate

Unterstützte Dateiformate

Formate für Video-Codecs

Formate für Audio-Codecs

Formate für Formattierungen

Formatierungen für Dateinamenserweiterungen

Formatierungen für Videocodecs

Formatierungen für Audicodecs

Formatierungen für Formate

Unterstützte Dateiformate

Ext. Untertitel

Erweiterungen

Technische Daten

SubStation Alpha

Forbeschrittenes SubStation Alpha

SubRip

Micro DVD / SubViewer

Macro DVD / TMPViewer / MP3L2

SAMI

DIVX Untertitel, TEXT

DVD Untertitel, TEXT

VOBSub

ASS / SSA / TEXT

DAT, MPG, MP3, VOB

DVD-Untertitel

MP4

Netzwerktyp

Legen Sie den **Netzwerktyp** als drahtloses Gerät fest, um die Verbindungsvorgabe zu starten.

Scannen Sie drahtlose Netzwerke

Markieren Sie die Option **Drahtlose Netzwerke Der scannen und drücken Sie OK, um eine Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und drücken Sie OK. Ein Netzwerk mit versteckter SSD kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSD herstellen möchten, scrollen Sie in der Liste der erkämmten drahtlosen Netzwerke nach unten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** und drücken Sie OK. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein und wählen Sie den Sicherheitsprofil mit Hilfe der zugehörigen Verbindungsoptionen aus.**

Hinweis: Wenn das Modem-N-Modus unterstützt, sollten Sie die **WPS-Einstellung** auf **ON** stellen.

Wenn Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen**, sollten Sie Ihre IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die **OK-Taste**, um die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die **OK-Taste**. Wenn Sie die Option **WPS-Einstellung** auf **ON** gestellt haben, wird die **WPS-Taste** auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die **WPS-Taste** auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und das gespeicherte drahtlose Netzwerkprofil zu löschen, markieren Sie **Verbindung trennen** und drücken Sie OK.

Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router
Wenn Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt haben, wird im **Menü Netzwerk** die Option **Verbindung trennen** angezeigt und Ihr drahtloses Netzwerkprofil wird ebenfalls gespeichert. Daher wird Ihr TV-Gerät automatisch mit demselben Netzwerk verbunden, wenn Sie zur drahtlosen Verbindung wechseln. Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und das gespeicherte drahtlose Netzwerkprofil zu löschen, markieren Sie **Verbindung trennen** und drücken Sie OK.

Um die Einstellungen für die drahtlose Verbindung zu konfigurieren, gehen Sie zum Menü **Einstellungen > Netzwerk.** Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Konfiguration der Einstellungen für


Kabelgebundene Geräte

Um die Einstellungen für die Kabelverbindung zu konfigurieren, gehen Sie zum Menü **Einstellungen > Netzwerk**.

Drahtgebundene Kompatibilität

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen

- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der linken Rückseite des TV-Geräts befindet sich ein LAN-Anschluss.



1 Breitband ISP-Verbindung

2 LAN (Ethernet)-Kabel


3 LAN-Eingang an der linken Rückseite des TV-Geräts

- Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Speckleiste zu verbinden.

Drahtlose Verbindung

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

- Sie müssen über ein WLAN-Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandschluss verfügen.



- Netzwerk-Wandsteckdose (1) an der linken Rückseite des TV-Geräts
- LAN-Eingang an der linken Rückseite des TV-Geräts (2)

Internet-Geschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen.

Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Erlaubte Einstellungen** zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Navigationstasten und der Nummertasten vor. Das Verfahren ist das gleiche wie für die abgebundene Kompatibilität. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Netzwerk-Standby-Modus

Sie können die Funktion für den Netzwerk-Standby-Modus aktivieren oder deaktivieren, indem diese Option entsprechend einstellen. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt zu **Netzwerk-Standby-Modus**.
Andere Informationen
Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt; wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt werden ist. Die MAC-Adresse Ihres TV-Geräts wird ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt.

Ihr Mobilgerät über WLAN verbinden

• Wenn Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie es über einen Router an Ihren Fernseher anschließen, um die dort verfügbaren Inhalte zugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie die in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausführen.

Verbinden Sie anschließend Ihr Mobilgerät mit dem Netzwerk, wie Ihr Fernsehgerät und aktivieren Sie die Filegabesicht-Sicht auf Ihrem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche mit Ihrem Fernseher teilen möchten.

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (**Audio Video Sharing**) Ihres Fernsehgeräts auf die freigegebenen Daten zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Gehen Sie zum Navigationsmenü auf der Startseite und wählen Sie **Quellen**. Markieren Sie die Option **AVS (Audio Video Sharing)** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**, um freigebare Medienserver im Netzwerk anzeigen zu lassen. Wählen Sie Ihr Mobilgerät, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• Falls verfügbare können Sie eine virtuelle Fernbedienung-Applikation vom Server Ihres Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das mobile Gerät dieses Feature unterstützt. Wenn bei der Verbindung Probleme auftreten überprüfen Sie, ob der von Ihnen verwendete Benutzernamen sowie diese Funktion unterstützt. Möglicherweise gibt es Inkompatibilitätsprobleme.

Eine Firewall konnte z.B. Konnektivitätsprobleme verursachen oder WLAN-Netzwerke verhindern, wenn Sie Ihr Gerät im Audio-Video-Sharing-Modus verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion surfen möchten.

WLAN-Netzwerk nicht verfügbar

• Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.

• Benutzen Sie den Menubildschirm **Netzwerk**, um neu nach drahtlosen Netzwerken zu suchen. Falls das WLAN-Netzwerk nicht funktioniert, versuchen Sie eine Verbindung über das drahtgebundene Heimnetz zu herstellen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im Abschnitt **Drahtgebundene Netzwerkverbindung**.

Wenn sich auch keine drahtlose Verbindung zum TV-Gerät herstellen lässt, überprüfen Sie das Modem (Router). Liest kein Problem mit dem Router vor, überprüfen Sie die Internetverbindung des Modems.

Verbindung ist langsam

Seien Sie im Handbuch Ihres WLAN-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Verbindungs geschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungsoptionen zu erhalten. Sie benötigen eine Hochgeschwindigkeitsanschlussleitung für das Modem.

Unterbrechung während der Wiedergabe oder Verlangsamte Reaktion

Seien Sie im Handbuch Ihres WLAN-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Verbindungs geschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungsoptionen zu erhalten. Sie benötigen eine Hochgeschwindigkeitsanschlussleitung für das Modem.

Unterbrechung während der Wiedergabe oder Verlangsamte Reaktion

Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes:
• Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrowellenhöfen, Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten oder anderen WLAN-kompatiblen Geräten. Versuchen Sie, den aktiven Kanal des Routers zu ändern.

Internetverbindung nicht verfügbar/ Audio-Video-Sharing Funktion nicht

Die MAC-Adresse (ein eindeutiger Kennnummer) Ihres PCs oder Modems ändert sich, wenn Sie es nicht mit Ihrem Fernsehgerät verbinden möchten. Wenn Sie mit dem Internet Verbindung aufnehmen kann. In einem solchen Fall wird die MAC-Adresse jedes Nutzerns authentifiziert, wenn Sie Verbindung zum Internet herstellen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unbefugten Zugriff. Da Ihr Fernseher über eine eigene MAC-Adresse verfügt, kann Ihr Internetanbieter die MAC-Adresse Ihres Fernsehers nicht verändern. Aus diesem Grund kann Ihr Fernseher nicht mit dem Internet Verbindung aufnehmen. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter und lassen Sie sich erklären, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können.

Es ist auch möglich, dass die Verbindung nicht zuverlässig ist, wegen eines Firewall-Problems. Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter.

• Einige Firewalls können z.B. Konnektivitätsprobleme verursachen oder WLAN-Netzwerke verhindern, wenn Sie Ihr Gerät im Audio-Video-Sharing-Modus verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion surfen möchten.

Ungültige Domäne

• Stellen Sie sicher, dass Sie bereits auf Ihrem PC mit einem autorisierten Benutzernamen / Passwort eingeloggt sind, und weiterhin, dass Ihre Domäne im Medienserver-Programm auf Ihrem PC aktiv ist, bevor Sie mit dem Dateiaustausch beginnen. Eine Browsedomäne kann zu Problemen beim Browsen durch Dateien in Audio-Video-Sharing-Modus führen.

Verwendung des Audio-Video-Sharing-Dienstes

• Ein Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet eine Standard- oder die Darstellung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert.

• Benutzen Sie auf einem Heimnetzwerk gespeicherte Fotos und Videos anzeigen und Musikdaten hören.

Installation der Serversoftware

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne das auf Ihrem PC installierte Server-Programm verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Software auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Bereitstellen Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

Abschluss an ein Kabelfgebundenes oder drahtloses Netzwerk

Lesen Sie die Themen **Drahtgebundene/ Drahtlose Konnektivität** befindet Abschnitte für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

Aktivieren Sie Audio-Video-Talen

Gehen Sie zum Menü **Einstellungen>Geräte und Gehalts**. Klicken Sie die **Audio-Video-Sharing-Option**.

Wiedergabe von gemeinsam genutzten Dateien mit Mediabrowser

Gehen Sie zum Navigationsmenü auf der Startseite und wählen Sie **Quellen**. Markieren Sie dann die Option **Audio Video Sharing im Menü Quellen** mit dem Richtungsschlüssel und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienvorschläge im Netzwerk werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und drücken Sie **OK** um fortzufahren. Der Mediabrowser wird dann angezeigt.

Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im Abschnitt **Mediabrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät vom Internet und stellen Sie anschließend die PolDDM-Player-oder andere kompatiblle Geräte

sollten für eine bessere Wiedergabequalität mit einer drahtgebundenen Verbindung verwendet werden.

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computern, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion nicht eingeschaltet werden. Um die Funktion zu verwenden, schließen Sie den Adapter an und aktualisieren Sie die Software auf der Administrator- und Sicherheitsseiteneinstellungen (wie z. B. berührbar genutzte Geräte) nicht verwenden.

Apps

Sie können die App auf dem Startbildschirm auf die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen zugreifen. Die Apps der Streaming-Dienste sind für ein optimales Such- und Seherlebnis integriert. Drücken Sie die TWS-Taste auf der Fernbedienung, der Startbildschirm wird angezeigt. Markieren Sie eine App und drücken Sie OK zum Starten. Verwenden Sie den Bildschirm Apps verwerten, um festzulegen, welche Apps Tivo OS verwenden, um Tiefen auf dem Bildschirmen Home, Free-TV Shows und Movies zu empfehlen. Von Ihnen ausgewählten Apps werden unter **Meine Apps** auf dem Bildschirm Home angezeigt.

Ihre App-Auswahl hat keinen Einfluss auf die Suchergebnisse. Tivo OS zeigt die Ergebnisse aller Apps an, um Ihnen das zu finden, was Sie sehen möchten. Wenn eine App, die Sie nicht verwenden, den Titel hat, können Sie sich für sie anmelden.

Anmerkungen: Während viele Apps kostenlose sind, kann es für einige Apps ein Abonnement, eine Miete oder ein Kauf erforderlich sein, um Ihnen anzusehen. Mögliche mit den Apps auftretende Probleme können durch den Inhalt-Services-Anbieter verursacht sein. Interne Drittanbieter können zwar an den App, aber abgekürzt oder jederzeit eingeschränkt werden.

Internet-Browser

Sie können den Internet-Browser über **Mehr Apps** auf dem Startbildschirm starten.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbar. Websites diese **Schnellzugriff** Optionen gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten** sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelistet.

Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder einer angeschlossenen Maus. Um die Browseroptionen konfigurieren, bewegen Sie den Cursor hin an die oberen Seitenleiste, **Vertraut**, **Rechtekettentyp** und **Leszeichen**-Optionen sowie die Browserseite, die auf die sich vor- und zurücksläuft, die URL/Suchleiste, der Schnellzugriff und die **Opera**-Schaltfläche befinden, sind verfügbar.

Um die gewünschte Website zum **Schnellzugriff hinzuzufügen**, bewegen Sie den Cursor hin an die obere Seitenleiste. Die Seite wird nun auf die rechte Seitenleiste über die obere Seite gezogen. Die Seite wird nun auf die rechte Seitenleiste über die obere Seite gezogen.

angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff** Schaltfläche, und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie dann die zum **Schnellzugriff hinzufügen**-Option und Adresse aus. Klicken Sie die Felder für Name und Adresse aus, markieren Sie die OK- und drücken Sie die OK-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, die Sie die **Kontrollzahl** hinzufügen möchten, markieren Sie die Schnellfunktionen und wählen Sie die Taste OK. Markieren Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü, und drücken Sie erneut die OK-Taste. Name und Adresse werden entsprechend der Seite, auf die Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die OK-Taste und drücken Sie zum Hinzufügen die OK-Taste erneut.

Sie können auf die **Vawd** Menü-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **Vawd**-Taste und drücken Sie die OK-Taste, um die verfügbaren seiten spezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webbrowsern nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen. Geben Sie die Adresse einer Website (**URL**) in die Such-/Adresseleiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche Abschicken auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die OK-Taste, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegrenzung in die Such-Adresseleiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche Abschicken auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die OK-Taste, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie zum die OK-Taste, um die damit verknüpfte Webseite aufzurufen.

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Strecken Sie den Adapter Ihrer Maus oder ihrer drahtlosen Maus in den USB-Eingang Ihres TV-Gerätes, um leichter und schneller zu navigieren zu können.

Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt.

Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Internetseiten unterstützen. Je nach aufgerufenen Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen werden Videoanzeige nicht abgespielt werden können.

HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahtlos über den Fernseher ausgestrahlt wird. Der HbbTV-Dienst mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet den Zugriff auf reine Internetdienste über die

Kanalauswahl möglichstens in einer Telefete-Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer die Telefon-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-on-Demand/Empfang) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel Pause, Vorwärts und Rückwärtswahl an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.

Wenn Sie die Audio-Beschreibungsseinstellung ihres Fernsehers ändern müssen, sollten Sie dies über eine HbbTV-Wiedergabe beginnen. Während einer Wiedergabe können Sie nicht auf verwandte Einstellungen zugreifen. Gehen Sie zum **Menü Einstellen->Einstellung>Eingabehilfen>Audiobeschreibung** und passen Sie Ihre Anforderungen an.

Hinweis: Sie können diese **Einstellung über das Menü aktivieren oder deaktivieren.**

Smart Center

Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Mit Ihrem Mobilgerät können Sie ganz einfach Ihre Liebling-TV-Live-Shows und -Programme von Ihrem Smart-TV streamen. Außerdem kann Sie die Portalanwendung starten, Ihr Mobilgerät als Fernbedienung Ihres Fernsehers nutzen, sowie Mediadaten teilen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist abhängig von jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

Erste Schritte

Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, müssen Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass **Fernseher und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind**. Zum Teilen von Media-Inhalten muss die Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern vorhanden). Gehen Sie zum **Navigationsmenü** auf der Statusleiste und wählen Sie **Menü Einstellungen >Geräte und Smart-TV**. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **Audio Video Sharing**, und stellen dies auf **Aktiviert**. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen.

Installieren Sie die **Smart Center**-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät.

Um die Smart Center-Anwendung, Wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, Sie auf Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf das **Neu Laden** Widget. Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus der Liste.

Mobile-Anzeige Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Die Anwendung lädt ein aktuelle Version vom Fernseher, sobald sie startet.

MEINE KANÄLE: Die Programme der ersten vier Kanäle auf der Fernseher geladenen Liste werden angezeigt. Sie können die aufgeführten Programme ändern. Halten Sie den Bildschirmvorschaubildschirm gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt, und Sie können Kanäle beliebig auswechseln.

TV: Sie können sich Inhalte über den TV-Tab anzeigen. In diesem Modus können Sie durch die von Ihrem Fernseher geladenen Kanäle navigieren und auf die Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzusehen.

AUFAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (solfern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die Löschtaste, die sich in jeder Reihe findet.

EPO (Elektronische Programmführer): Sie können die Senderlisten ausgewählter Kanäle über diesen Tab sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie auf den drausgewählten Kanal im EPG-Raster drücken. Bitte beachten Sie, dass das aktuelle Kanal oder der Ladezeit des EPG-Informations abhängen von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Diensts einige Zeit dauern kann.

Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informations erforderlich.

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Sie können andern;

Selbst-aktivierende FolioMe TV: Die FolioMe-TV-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

Automatische Verbindung zum Fernseher: Sofern aktiviert, verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Fernseher, zu dem die letzte Verbindung bestand, und überspringt dabei die Anzeige TV-Geräte-Suche.

TV Ändern: Zeigt das aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können auf die se Einstellung drücken, um zur Anzeige TV-Gerät suchen zu gehen und zu einem anderen Apparat zu wechseln.

Benutzerdefinierte Kanäle bearbeiten: Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanäle in dieser Einstellung bearbeiten.

Wählen Sie eine Kanalliste aus: Sie können die in dieser Anwendung zu verwenden Kanallisten auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option Meine Auswahl aktualisieren, um die Kanalliste auswahl dauerhaft festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

Version-Nr.: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

Informationsseite

Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie auf die entsprechende Zeile in der Liste. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Auf diese Seite finden Sie z.B. Einzelheiten „Cast&Crew“ und „Videos“.

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme.

CAST&CREW: Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

VIDEOS: Bietet YouTube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Hinweis: Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

FolioMe TV-Funktion sofort verfügbar

Tippen Sie auf das FOLLOW ME-TV-Widget, das sich rechts unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der FolioMe-TV-Funktion zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon, um das Streaming von Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Router ist.

Spiegel-Modus

Dieser Modus der FolioMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und Medienbrowsers.

Anmerkungen:

Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-T/C/S) SD-Kanäle unterstützt werden. Ein/Aus-Funktion sind nicht funktionierig.

Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Seite Medien teilen

Um auf das Widget Medien teilen zuzugreifen, tippen Sie auf den Aufwärtspfeil in der oberen rechten Seite des Bildschirms.

Wenn das Widget Medien teilen berührt wird, erscheint eine Anzeige in der Sie den Mediendateien(p) zu Teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

Hinweis: Alle Bilddateiformate werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Streaming-Funktion nicht unterstützt.

Smart Remote-Funktion

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um auf alle Funktionen der Smart-

Fernbedienung zuzugreifen, können Sie das Menü in der unteren Mitte des Bildschirms verwenden.

Spracherkennung

Sie können auf das Widget Mikrofon () tippen und Ihre Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle wie "Volume Up/Down" (Volumen Hoch/Runter), "Programme Up/Down" (Programm Hoch/Runter) geben.

Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Tastatur-Steile

Die Tastaturseite kann auf zwei Wegen geöffnet werden: durch das Drücken des Widgets Tastatur () auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos durch den Fernseher.

Anforderungen

1. Smart TV
2. Netzwerkanchluss
3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 5.1 oder höher, iOS 12 oder höhere Version)
4. Smart Center-App (in den Online-Stores für Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)

5. Router-Modem
6. USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

Anmerkungen:

Für Android-Geräte, die Bildschirmmodi Normal (mdpi), Gross (hdpi) und Extra Groß (xhdpi) werden unterstützen. Geräte mit 3-Zoll-Bildschirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt.
Für iOS-Geräte, alle Bildschirmgrößen werden unterstützt.

Die Benutzeroberfläche der Smart-Center-Anwendung kann sich entsprechend der von Ihnen auf Ihrem Gerät installierten Version ändern.

Informationen zur DVB-Funktionalität

Diese DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist. Dieser DVB-Empfänger entspricht dem zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungsparametern keine Kompatibilität mit künftigen DVB-Ubertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.
Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir unslegliche Änderungen vor. Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Beschriftung

Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie auf die entsprechende Zeile in der Liste. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Auf diese Seite finden Sie z.B. Einzelheiten „Cast&Crew“ und „Videos“.

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme.

Cast&Crew

Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

Videos

Bietet YouTube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Hinweis:

Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

FolioMe TV-Funktion sofort verfügbar

Tippen Sie auf das FOLLOW ME-TV-Widget, das sich rechts unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der FolioMe-TV-Funktion zu ändern.

Tipps

Tippen Sie auf das Play-Icon, um das Streaming von Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Router ist.

Spiegel-Modus

Dieser Modus der FolioMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und Medienbrowsers.

Anmerkungen:

Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-T/C/S) SD-Kanäle unterstützt werden. Ein/Aus-Funktion sind nicht funktionierig.

Seite Medien teilen

Um auf das Widget Medien teilen zuzugreifen, tippen Sie auf den Aufwärtspfeil in der oberen rechten Seite des Bildschirms.

Wenn das Widget Medien teilen berührt wird, erscheint eine Anzeige in der Sie den Mediendateien(p) zu Teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

Hinweis: Alle Bilddateiformate werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Streaming-Funktion nicht unterstutzt.

Smart Remote-Funktion

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um auf alle Funktionen der Smart-

OSD

Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenfertiger TFT LTDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vestelhub.com

SECAM

Europäische Norm für Zeile-TV-Signale. Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendete Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.

Schrifte

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-/Dunkelübergänge erzeugt.

System

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.

MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Breite und Höhe eines Bildschirms.

AVL

Automatische Lautstärkebegrenzung.

Heiligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Heilheitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dicthe und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audioeingänge

Wird für den normalen, analogen Audioschluss zwischen Geräten verwendet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgetragen.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

Contents

Connectivity	31
Wired Connectivity	2
Bildschirmanzelge (On-Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.	31
Markings on the Product	2
Networked Standby Mode	33
Environmental Information	3
Wireless Display	4
Connectivity Troubleshooting	33
Using Audio Video Sharing Network Service	34
Apps	34
Internet Browser	4
HBB TV System	35
Smart Center	35
DVB functionality information	37
Accessories Included	4
Standby Mode Picture	4
Standby Notifications	5
TV Control Button & Operation	5
Watching TV	6
Inserting the Batteries into the Remote	7
Power Connection	7
Antenna Connection	7
Licence Notification	8
Disposal Information	8
Specification	9
Remote Control	10
FollowMe TV	14
CEC	15
Switching On/Off	12
First Time Installation	12
Using Satellite Channel Table Feature	13
Media Playback via a USB Input	14
Media Browser	14
FollowMe TV	14
CEC	15
Game Mode	15
E-Manual	16
Settings, Menu Content	17
General TV Operation	26
Using the Channel List	26
Configuring Parental Settings	26
Electronic Programme Guide	26
Teletext Services	27
Software Upgrade	27
Troubleshooting & Tips	27
HDMI Signal Compatibility	28
Supported File Formats for USB Mode	29
Video File Formats	29
Picture File Formats	29
Audio File Formats	29
Subtitle File Formats	29
Supported DVI Resolutions	30

Safety Information

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or pull the screen, put anything into holes, slots or any other openings in the TV.**

- A** Caution
Risk of electric shock
A Dangerous voltage/risk
- A** Serious injury or death risk
Important maintenance component

- A** Warning: This device is intended to be used only by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device by a person responsible for their safety.
- The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note this information for security reasons.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

- A** Warning: This device is intended to be used only by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device by a person responsible for their safety.
- Use this TV set at an altitude of less than 500 metres above the sea level, in dry locations and regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar indoor use or will also be used in public places. For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, ashtrays, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

WARNING

- Do not ingest the battery. Chemical Burn hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- Never place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and any supporting furniture.
- NEVER place the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER climb, such as toys or remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is not suitable for mounting at heights > 2 m.

- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- The apparatus connects to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing, and to a television distribution system using a hazard-free connection. The television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.

- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.

- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

- Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

- Environmental Information**

- This television is designed to be environmentally friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto**, the TV will adjust the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off. If you like to set the backlight to a fixed value as **Custom**, highlight **backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting) and then located manually using the Left or Right directional buttons on the remote.

- Note:** Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected **Mode** in the **Settings>>Picture menu**.

- The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>>Picture menu**. Go to **Home screen** and highlight **Settings** in the **Navigation Carousel** and press **OK** to access the **Settings** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

- You can also turn the screen off using the **Screen Off** option, if you want to hear the sound only and don't need to watch. If pressed right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and **Screen will be off in 15 seconds** message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

- Note:** **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

- In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) turn the TV set from the mains and therefore it must remain ready operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

- Never place the screen of the TV set from the mains and therefore it must remain ready operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

- The equipment is only suitable for mounting at heights > 2 m.

- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- Apparatus connection to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing, and to a television distribution system using a hazard-free connection. The television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DBT-T/2/C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/gn built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HDMI (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, USB (input's) and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)
Using this feature, the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts. Set the related HDMI source input as Enhanced from the Sources option in the

Settings->System menu in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0c compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. The related HDMI source input as Enhanced from the **Sources** option in the **Settings->System** menu in order to watch Dolby Vision content. If the Dolby Vision content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Settings->Picture->Mode** menu two predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is selected. **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

Accessories included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating instructions
- Power Cord

Standby Mode Picture

You can use your TV as a digital picture frame using the Standby Mode Picture feature. In order to do this follow the steps below.

Set the **Standby Mode Picture** option in the **Settings->System->More** menu as **On**. This option is set by default. You can also define interval for standby mode picture slideshow using the **Standby Mode Picture Interval** option in this menu.

>Create a separate folder named as **standby_picture** in the USB storage devices root directory and copy the files you want to use into that folder and then connect the USB storage device to your TV.
Press the **Standby** button on the remote briefly to turn off your TV into standby mode picture.

Note that once the **Standby Mode Picture** option is set as **On**, the function of the **Standby** button on the remote will change. After this you will need to press and hold the button to switch the TV into standby mode while the TV is in normal operating mode.

If there are more than 1 picture file available in the folder all picture files will be displayed as a slide show in succession. If the necessary folder is not created or there isn't any picture file in the folder, a warning message will be displayed on the screen for a few seconds and then disappear.

- OSD menu for your TV model.
- To switch your TV from standby mode a picture state back to normal operating mode press the **Standby** button on the remote briefly.
- Beside the remote control you can also use the control unit on the TV to switch into standby mode picture state and back to normal operating mode. In order to do that follow the same instructions as described in the **Tv Control & Operation** section for switching the TV into standby mode. Note that you will not be able to switch the TV into standby mode using the control unit on the TV while the TV is in standby mode picture state.

Note: The availability of this feature depends on the TV model & its features.

To switch your TV from standby mode picture state back to normal operating mode press the **Standby** button on the remote briefly.
Beside the remote control you can also use the control unit on the TV to switch into standby mode picture state and back to normal operating mode. In order to do that follow the same instructions as described in the **Tv Control & Operation** section for switching the TV into standby mode. Note that you will not be able to switch the TV into standby mode using the control unit on the TV while the TV is in standby mode picture state.

Note: The availability of this feature depends on the TV model & its features.

Refer to the **Supported File Formats for USB/Mode** section for the supported media file formats.

Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch on the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time". You can disable this functionality by setting the **Timer or No Signal** option in the **Settings->Devices** menu accordingly.


To Auto Power Down option (in the Settings->System >More menu): Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume + or Volume -** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme + or Programme -** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.

TV Control Button & Operation



Note: The position of the control buttons differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the Control Button

• Press the control button to display the function menu.

• Press the control button consecutively to move the focus to the desired option if needed.

• Press and hold the button for about 3 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.

• Press the button once again to use the function or enter the sub menu.

• To select another function option, you will need to press the control button to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.

• To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume + or Volume -** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme + or Programme -** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.

The icon colour of the option changes when activated.

Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 3 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll the TV to available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the **control button**.
Operation with the Remote Control
Press the **TVO** button on your remote control to display Home screen. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Back/Return** to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

Reset and Power Off via Standby Button

Press and hold the **Standby** button to see additional actions for this button. **Restart**, **Standby** (Normal Standby) and **Power off** (Forced Standby) options will be available. Highlight one and press **OK** to perform the selected action. If a problem occurs that prevents the TV from switching into Standby mode properly, you can use the **Power off** option to force the TV to switch into Standby mode.

If your TV stops responding to commands and the actions menu cannot be displayed, the TV will be forced to restart when the button is kept pressed for about 5 seconds. This will terminate the process.

Watching TV

1. Home

The Home screen is your starting point for browsing. It gathers all the TV shows and movies that matter to you—trending titles on all your streaming apps, recently watched shows, live TV channels, and recommended shows based on your ratings and viewing habits.

Content in each carousel changes dynamically based on your usage. Even carousel categories update as TV OS gets to know you better. For example, based on what you've been watching, you might see a Comedy Movies or Health & Fitness carousel one day and an Oscar Winners carousel a few days later.

watching. Go to the Content Details screen of a show and select **Rate**. Choose Thumbs Up or Thumbs Down. Content that you rate Thumbs Down will no longer appear in recommendations.

4.4. Report Content
Go to the Content Details screen of a show and select flag. Report content screen will be displayed. After selecting the pre-defined reasons that suit you, highlight **Report and press OK**. You can also select the **Something else** option and enter your reason using the virtual keyboard in case the pre-defined reasons do not suit you.

4.5. Browse All Episodes
Selected Episodes on the Content Details screen for an episode TV show series to see its episodes ordered by season.

5. Text Search
Select **Search** in the Main Menu to search for movies and TV shows across all your applications. Press **OK** and enter a title or actor using the virtual keyboard. Then highlight **Done** and press **OK** to start the search.

6. Need Help?
Get answers to common questions and learn to experience the most from TiVo OS at: <https://www.tivo.com/support>

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

1. Home

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

2. Satellite

1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

3. Aerial or cable

1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

4. Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket, located on the rear-left side of the TV.

5. Rear-left side of the TV

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket on the model.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

Then highlight **Done** and press **OK** to start the search.

Results display on the screen. Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

7. Inserting the Batteries into the Remote
The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

8. Inserting the Batteries into the Remote

1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Licence Notification

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without their appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content protection technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or MDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decide an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "C1 Plus" Logo is a trademark of C1 Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Disposal Information

(European Union)



The symbol of the crossed-out wheeled bin is shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electric and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) or at least 400 m² or to a food retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer. If possible, please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.
[Business users]
If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


Other Countries outside the European Union
These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept products free of charge. Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Specification	Frequency Ranges	Max Output Power
TV Broadcasting	PAL BG/IDK, PAL NG/DK, VHF (BAND III) – UHF (BAND U) - HYPERBAND	< 100 mW
Receiving Channels	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV(DVB-C+SAT), DVB-S2 (DVB-T2, DVB-S2 compliant)	< 200 mW
Digital Reception	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW
Country/ Restrictions	The Wireless LAN equipment is intended for home office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.	
Number of Preset Channels	11 000	
Channel Indicator	On Screen Display	
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)	
Operating Voltage	220-240 V AC, 50Hz	
Audio	DTS Virtual:X DTS-HD Dolby Atmos	
Power Consumption (W)	2 x 10W	
Networked Standby Mode	< 2	
Power Consumption (W)	135 W	
TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)	235 x 1120 x 97	
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	87 x 1120 x 648	
Display	50"	
Operation temperature and operation humidity	0°C up to +40°C, 85% humidity max	

Remote Control



cycles between previous and current channels of sources.

10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
12. **TIKTok:** Launches the TIKTok application
13. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
15. **No function**
16. **Play:** Starts to play selected media
17. **Stop:** Stops the media being played
18. **Pause:** Pauses the media being played
19. **Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
20. **Free:** Displays free content from various applications on the Home screen
21. **Disney+:** Launches the Disney+ application
22. **YouTube:** Launches the YouTube application
23. **Exit:** Closes and exits from displayed menus, returns to previous screen, exits from any running application or OSD banner, closes the Home screen and switches to last source used
24. **Settings:** Opens the **Settings** menu
25. **TVO:** Returns you to Home screen within TVOS from places like a movie you're watching or the Settings screen
26. **Source:** Shows available broadcast and content sources

1. **Standby (*):** Standby / On (press briefly) / Restart / Power Off (press and hold)
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode; enters a number in the text box on the screen
3. **Text:** Displays teletext (where available). Press the button a second time to superimpose the teletext again to close
4. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
5. **Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
6. **Guide:** Displays the electronic programme guide for digital TV channels. The current channel (or the TV source) or the last channel watched (if on the Home screen) should be a digital channel

7. **Directional buttons:** Helps navigate menus, selecting options, moving them for zoom, etc., and displays the submenus in Live TV/Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions
8. **OK:** Confirms user selections, enters sub-menus, holds the page (in Live TV/Teletext mode), views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, opens index page (in Live TV-Teletext mode). Quickly

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
SPDIF	SPDIF (Optical Out) Connection		
HEADPHONE	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
LAN	Ethernet Connection		
	LAN / Ethernet Cable		

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



(When using the well-mounting kit (available at a third party) in conjunction with the wall mount, all cables & fittings must be removed from the wall insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The Ench USB port of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to gain sufficient immunity against parasitic frequency/radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Switching On/Off
To Switch the TV On
 Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).
 To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme #**, or a number button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- Press the **Standby** button on the remote control.

To Switch the TV Off

- Press the control button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- Press the **Standby** button, **Programme #**, or a number button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched to standby mode, the standby LED will blink to indicate that features such as Standby Mode Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the Installation Guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

After the language selection, you will be asked whether you want to change accessibility settings. **Highlight Yes** and press **OK** to change. Refer to the **System Menu Content** section for detailed information on available options.

Set your country preference on the next screen. Depending on the country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** in the next step. This feature will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model, the supported features of may be displayed on the screen as an info banner or the pre-installed video file may be played back. This feature is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. The **Store Mode** option will be available in the **Settings > More** menu and your preference for this setting can be changed later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV, the picture mode selection screen may appear at this point. In order to be seen, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection)

environmentally friendly select **Natural** and press **OK** to continue. If you select **Dynamic** and press **OK** a confirmation dialogue will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to proceed. You can change your selection later using the **Mode** option in the **Settings > Picture** menu.

Depending on the model of your TV and the country selection screen of **Consent Settings** screen may appear at this point. Using the options on this screen you can manage your consent settings. Highlight the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can press the Right directional button to highlight the text and use the **Programme #**- or **Up/Down** directional buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings > Legal & Support** menu. If the **internal Connection** option is disabled, the **Network/Internet** > **Settings** step will be skipped and not displayed. You may have any questions, complaints or comments regarding the privacy policies or their enforcement, please contact by email at privacyrequest@xperi.com and smartsecurity@youshot.com. Highlight **Submit Consent Choices** and press **OK** to continue.

On the next screen you need to agree to the terms and conditions of Two Smart TV Service to make use of the related services. Scroll the page to read the entire text using the **Programme #**- or **Up/Down** directional buttons. **Highlight Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. **Highlight Cancel** and press **OK** to proceed without confirmation.

You will need to agree to the terms and conditions of the Manufacturer next to make use of the related services. Scroll the page to read the entire text using the **Programme #**- or **Up/Down** directional buttons. **Highlight Accent** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. **Highlight Cancel** and press **OK** to proceed without confirmation.

The **Network/Internet Settings** screen will be displayed next. Please refer to the **Connectivity** section if you need information on configuring a wired or a wireless connection (availability depends on the model) and other available options. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this **Network Standby Mode** option for the selected network type by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue. If the **Network Type** is set to **Wireless Device**, available networks will be listed. **Highlight Next** again when you are done and press **OK** to continue.

On the next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection)

preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option on for a broadcast type highlight the search option off press the **OK**, Left or Right directional button after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If the **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If the **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A dialogue may be displayed depending on the country selection before starting to search asking whether you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK**, you can select **Network ID** or set values such as **Frequency**, **Network ID**, and **Search Step** on the next screen. If you selected **No** and press **OK** the network search dialogue is not displayed, you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency**, and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected **Search Step**.

Satellite: If the **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings will be made.

Depending on the model and the selected country the next step may be the selection of the installation type for satellite. You can select to start an operator installation or a standard installation at this point. If you want to perform an operator installation set the **Instal Type as Operator** and then set the **Satellite Operator** according to your operator preference.

Some of the following steps may differ or be skipped depending on the selected operator in this step. If you set the **Instal Type as Standard**, you can continue with regular satellite installation and watch satellite channels. Press **OK** to proceed.

Antenna type selection screen may be displayed next. You can select **Antenna type as Single Satellite Cable** or **DBS/C** switch by using the Left or Right directional buttons. After selecting your antenna type, press **OK**. On the next screen press **OK** to see the options to proceed. **Continue Transponder list** and **Configure LNB** options may be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select that antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK**, highlight **Continue** and press **OK** again to scan for services.

Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite dish system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure the following instructions on the next screen. Press **OK**, highlight **Continue** and press **OK** again to scan for services.

DBS/C switch: If you have multiple satellite dishes and a DBS/C switch, select this antenna type. Then turn the DBS/C version and a press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK**, highlight **Continue** and press **OK** again to scan for the selected satellites.

Note: Depending on the model of your TV, DSE/C version v1.1 may not be supported and therefore the DSE/C version step may not be available.

Analogue: If the **Analogue** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

After the initial settings are completed the TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current results will be displayed at the bottom of the screen. You can press the **TIVO**, **Back** or **Exit** button to cancel the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

After all the available stations are stored, Home screen will be displayed. You can press the **Exit** button to watch TV channels. You can press the **OK** button to watch the channel list when watching TV channels and customise the channel list according to your preferences using the **Edit** and **Filter** tab options.

While the search continues a dialogue may appear, asking whether you want to sort channels according to the **(LCN)**. Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(LCN) is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (*if available*).

Note: Do not turn off the TV while performing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Using Satellite Channel Table Feature

You can perform these operations using the **Settings > Installation > Satellite Settings > Satellite Channel Table** menu. There are two options regarding this feature.

You can download or upload satellite channel table data in order to perform these functions a USB device must be connected to the TV.

You can upload current services and related satellites & transponders in the TV, to a USB device.

Additionally you can download one of the satellite channel files stored in a USB device, to the TV. When you select one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. If there are any installed terrestrial, cable, or analogue services, they will be kept and only satellite services will be removed. Afterwards, check your antenna settings and make changes if necessary. An error message stating **No Signal**, may be displayed if the antenna settings are not configured properly.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" hard disk with external power supply/external hard disk/sata or SSD memory stick to your TV by using the USB port(s) of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drivemotyne sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. You must use power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB ports directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing media files the **Media Browser** menu can only display a maximum of 1000 media files per folder.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored in a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV a message stating that the USB device is connected will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device from the **Sources** menu on the Home screen. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources.

You can set your media browser preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the information bar has disappeared.

highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Brower Settings** and **Options** menus may be available depending on the media file type and the model of your TV and its features. The content of these menus may also differ according to the type of currently open media file. Only the **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation

Start playback and activate  Start playback and activate 

Start playback and activate  Start playback and activate 

Start playback and activate  Start playback and activate 

All files in the list will be continuously played in original order

The same file will be played continuously (repeat)

All files in the list will be randomly played in random order

All files in the list will be randomly played in the same random order

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red circle, that means it is deactivated.

Custom Boot Logo

You can personalise your TV and see your TV boots image or photo on the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files onto a USB disk and open them in Media Brower. Select USB input from the **Sources** menu on the Home screen and press **OK**. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources. When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **info** button, highlight the logo symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter. Set **Boot Logo** option will be available. Highlight it and press **OK** again to choose the image as custom boot logo.

A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable (*) you will see it on the screen during the TV's next boot up. **Note:** You can use the **Before/Defeat Boot Logo option** in the **Settings** menu to reduce the default boot logo if you perform **First Time Installation** the boot logo will also be restored to its default.

(*) Images must have an aspect ratio of 4:3 / 16:9 and they must be in .jpg or .png file formats. The image cannot be set as boot logo. If its resolution doesn't appear on the info banner.

FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe** feature. First try to establish eARC link. If eARC is supported by the connected device, the output turns into eARC mode and the "eARC" indicator can be observed on the front panel.

TV feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on the model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network. This feature is only functional on TV source.

eARC

This function allows the user to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV. The **CEC** option in the **Settings->Devices** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When a new CEC source device is connected, it will be listed in **Sources List** menu with its own name instead of the HDMI port's name (such as DVD Player, Recorder 1, etc.).

The TV remote is automatically able to perform the functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV, via the remote again, press and hold the "Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC function by setting the related option under the **Settings->Devices** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV will mute its other audio outputs, except the HDMI source jack, automatically and volume control buttons are directed to the connected audio device. To activate ARC set the **Sound Output** option in the **Settings->Sound** menu as **HDMI ARC**.

Note: ARC is supported only via the HDMI input.

Enhanced Audio Return Channel

Similar to ARC, the eARC feature enables the transfer of digital audio stream from your TV to a connected audio device via the HDMI cable. eARC is an improved version of ARC. It has a much higher bandwidth than its predecessor. Bandwidth represents the range of frequencies or amount of data that is being transferred at a time. Higher bandwidth translates into a higher amount of data that can be transferred. Higher bandwidth also means that digital audio signal doesn't have to be compressed and is much more detailed, rich, and vibrant.

When eARC is enabled from the sound menu, TV first tries to establish eARC link. If eARC is supported by the connected device, the output turns into eARC mode and the "eARC" indicator can be observed on the front panel.

In order for the ALLM feature to be functional the related HDMI source setting should be set to Enhanced. You can change this setting from the **Settings->System->Sources** menu.

the connected device's OSD. If an eARC link cannot be established (for example, the connected device is not supporting eARC but supporting ARC only) or if eARC is disabled from the sound menu, then TV will fall back to ARC.

For eARC to function properly:

- Some HDMI cables do not have enough bandwidth to carry high-bitrate audio channels, use an HDMI cable with eARC support (HDMI High Speed Cables with Ethernet and the new Ultra High-Speed HDMI Cable - check HDMI.org for latest info).
- Set the **Sound Output** option in the **Settings->Sound** menu to **HDMI ARC**. The **eARC** option in the **Sound** menu will be enabled. Check to see if it is set to **On**. If not, set it to **On**.

Note: eARC is supported only via the **HDMI2 Input**.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings->Sound** menu as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, **CEC** option will be set as **Enabled** automatically, if it is already set. The TV speaker will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature.

Game Mode

You can set your TV to achieve lowest latency for games. Go to **Settings->Picture** menu and set the **Mode** option to **Game**. The **Game** option will be available when the TV's input source is set to HDMI. When set the picture will be optimised for low latency. Press the **info** button to display the **Game Board** menu (availability depends on the model). Refer to the **Game Board** menu section below for detailed information.

Auto Low Latency Mode

You can also enable the **ALLM** (Auto Low Latency Mode) option in the **Settings->Devices** menu. If this function is enabled the TV automatically switches the picture mode to Game when ALLM mode signal is received from the current HDMI source. TV switches back to previous picture mode setting when the ALLM signal is lost. So you won't need to change the settings manually.

If the **ALLM** option is enabled, picture mode can not be changed as long as ALLM signal is received from the current HDMI source.

English - 15 -

Game Board Menu

Set the **Mode** option to **Game** and switch to an HDMI input source. Now you can display the **Game Board** menu by pressing the **Info** button on the remote. You can configure your TV's settings for a better gaming experience by using the options of this menu.

Note: Depending on the model and features of your TV, the **Game Board** menu may not be available.

Game Genre: Set this option according to the genre of the game you are playing. **Standard**, **RTS**, **FPS**, **SPG**, and User options are available.

Input Lag: Displays the current latency information. If the **VRR** or **Enable ALLM** option is enabled, the latency value is **Fast**, otherwise it is **Normal**.

Darkest Visibility: Set the picture brightness manually according to your preference. Use the Left and Right directional buttons on the remote to adjust.

VRR (*): Enable or disable the VRR functionality. **On** and **Off** options are available. Set according to your preference. Refresh rate value is also displayed next to the VRR value.

Enable ALLM (*): Enable or disable the ALLM functionality. **On** and **Off** options are available. Set according to your preference.

Game Menu: Open the **Game** menu.

Enable ALMI: Same as described above.

Input Lag: Same as described above.

FPS: Displays the current FPS value.

HDR: Displays the HDR information, if it is available.

VRR (*): Same as described above.

Freesync (*): Enable or disable the Freesync functionality. **On** and **Off** options are available. Set according to your preference.

Sound Output: Displays the sound output setting of your TV.

DARK VISIBILITY: Same as described above.

WHITE STABILIZER: Set the picture contrast manually according to your preference. Use the Left and Right directional buttons on the remote to adjust.

REDUCE BLUE LIGHT: Set to **On** to reduce the blue light emitted by the TV screen. Basically the TV's colour temperature will be set to **Warm** when this option is enabled.

All Settings: Open the **System** menu.

(*) Availability depends on the model of your TV and its features.

Settings Menu Content

Devices Menu Content	
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
Audio Video Sharing	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/day photos, music and videos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
ALLM	ALLM (Auto Low Latency Mode) function allows the TV to activate or deactivate low latency settings depending on play back content. If this option is enabled the picture mode will be set to Game automatically when ALLM mode signal is received from the current HDMI source. Refer to the Game Mode section for more information.
Timer of No Signal	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press the Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press the Left or Right button to enable or disable the feature.
Picture Menu Content	
	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game , Sports , Dynamic and Natural . <small>Note: Available options may differ depending on the input source.</small>
Mode	Dolby Vision Modes : If Dolby Vision content is selected Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture mode options will be available instead of Cinema and Natural modes.
Contrast	Adjusts the right and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <small>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</small>
Backlight	This setting controls the backlight level. This option will be located under the Energy Saving setting. When this option is set to Custom , Highight and use Left/Right directional buttons to select.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option will be located under the Picture Zoom setting. It may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Pixellence Demo	Pixellence function optimises the TV's video settings and helps to acquire a better image quality. Press OK to activate Pixellence demo mode to experience Pixellence quality. Press OK button again to cancel. If the Mode option is set to Game this option will not be available.
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.

Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.	This feature will enhance your sound experience by providing a virtualisation of surround speakers through your TV's speakers. You can select one of the predefined sound modes. Music , Sports , Cinema and On options will be available. Set as Off to disable. Note: Some items in the Sound menu will be greyed out and unavailable if set to an option other than Off . Settings of some of the options may also change depending on the current settings.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available (will be located under the Colour Temp setting). Increase the warmth/ or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.	Sets the sound output preference. TV , S/PDIF , HDMI ARC , Headphone Only and Lineout options will be available. There will be no sound output except through the selected option and the headphone jack. Note that if this option is set as Headphone Only , TV speakers will be muted when headphones are connected to the TV. When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone Only . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone Only . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing. If the HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled. Note: Depending on the selected option some items in the Sound menu will appear as greyed out and will be unavailable.
Blue Stretch	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as On to enable.	Sets the sound to obtain lived output level between programmes. If the Mode menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto , Night , Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the cut off time information. In to the information about the AVL function is as follows: Normal : When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen.
Micro Dimming	Low , Medium , High and Off options are available. While Micro Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.	Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Noise Reduction	Low , Medium , High and Off options are available. If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.	
MEMC	Press left/right buttons to set MEMC to Low , Medium , High or Off . While MEMC is active, it will optimise the TV's video settings for motionless images to acquire a better quality and readability.	
MEMC Demo	When MEMC option is set to Low , Medium or High , this option will be available. Press OK button to activate the demo mode. While demo mode is active, the screen will be divided into two sections, one displaying the MEMC activity, the other displaying the normal settings for TV screen. Press OK button again to cancel.	Advanced Settings
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Set to Auto when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.	Equalizer Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode. Dynamic Bass Enables or disables the Dynamic Bass.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.	DTS BRC Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. It will function only if the source audio format is DTS. Enable or disable the DTS BRC by setting as On or Off .
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.	Sound Mode You can select a sound mode if the channel you are watching supports it. This option will not be available if no channels are installed.
Colour Tuner	Opens colour tuner settings. Set the Colour Tuner as Enabled to adjust the Hue , Colour and Brightness values manually.	Digital Out Sets digital out audio type. PCM , Auto , and Passthrough options will be available. PCM : This option provides two-channel uncompressed digital audio output. You can use this option if you experience compatibility problems such as not hearing sound. Auto : This option provides multi-channel digital audio output (up to 5.1 channel). Passthrough : This option provides original audio output as such in HDMI ARC. It is recommended to use this option if you have an A/V receiver with eARC support. If your A/V receiver does not support source audio format, you may experience compatibility problems such as not hearing sound.
Gamma Mapping	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On , colours are set according to the source signal. When set as Off , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.	Headphone Sets headphone volume. This option will not be available if the Sound Output option is set as Lineout . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Gamma	You can use this option to set your gamma preference. Press Left/Right directional buttons to set to Normal , Bright or Dark . Note: This option may not be available depending on the TV model and its features and you may not be able to change this setting depending on the current content.	Balance Adjusts the balance level of the TV speakers and headphones together.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.	Reset Resets some of the sound settings to factory defaults.
11 Point White Balance Correction	White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the Red , Green , Blue colours and Gain value manually. Highlight this option, press OK, and then set to Enabled to turn this function on.	
Reset	Resets the current picture mode setting to factory/default settings.	
Sound Menu Content		
Dolby Atmos	Your TV supports Dolby Atmos technology. By means of this technology the sound moves around you in three-dimensional space, so you feel like you're inside the action. You will have best experience if input audio stream is Atmos. Auto and On options will be available. Set as Auto , the TV will switch between On and Off modes automatically depending on the input audio stream information. If the input audio stream is Atmos this feature will work as it is set, as On . Set as Off to disable.	
Mode	Note: Some items in the Sound menu will be greyed out and unavailable if set to an option other than Off . Settings of some other captures may also change depending on the current settings.	

Network Menu Content	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Disconnect	To disconnect from a wireless network and delete your saved wireless network profile (if previously saved), highlight this option and press OK . This option will not be available if you did not connect to a wireless network. Refer to Connectivity section for more information.
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Networked Standby Mode	Enable or disable this feature by setting it as On or Off
<i>Note:</i> For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.	

Installation Menu Content	
Automatic Channel Scan (Retune)	Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.
Manual Channel Scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network Channel Scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels.
Analogue Fine Tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel. You can Add displays available satellites. You can Delete satellites or Edit Satellite settings on the 1st Antenna Installation : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. Satellite Channel Table: You can upload or download satellite channel table data using the related options.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Standby Mode Search (*): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Automatic Channel Update (*): If this option is set as Enabled , the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language, etc. will be applied automatically while watching. <small>(*Availability depends on model.)</small>
Installation Settings (optional)	Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the PID of the related MR operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press the Green button to save the settings. Then start an M7 operator installation using the Automatic channel scan>Satellite menu. <small>(*This menu option may be available if an MR operator installation is performed.)</small>
Setup Home Transponder (*)	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Clear Service List	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Select Active Network	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level quality, network name, etc. for available frequencies.
Signal Information	
Factory Reset	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	Displays accessibility options of the TV. Some options will not be available if no channels are installed.
Accessibility	
High Contrast	Increases the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. White Text and Off options will be available.
Subtitle	Turns the subtitles on or off.
Hard Of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Auto description sound feature is not available in recording or <i>breakthrough mode</i> (availability depends on the model of your TV and its software).
Dialogue Enhancement	This feature provides sound postprocessing options for speech-gated dialogue enhancement. Off , Low , Medium and High options will be available. Set according your preference.
Minimap	Minimap feature has an effect only if input audio format is AC4 and its effect only applies to TV receiver side of AC4.
Highlight programmes with	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Subtitle" access service, these events will be highlighted with another colour.
[S] Subtitle	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Sign Language" access service, these events will be highlighted with another colour.
[SL] Sign Language	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, these events will be highlighted with another colour.
[AD] Audio Description	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Language	Controls conditional access modules when available.
Conditional Access	Enter correct PIN to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guide in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CECAM PIN using the related options.
Parental	Note: Some menu options may not be available depending on the country you selected during the first time installation process. Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have altered the PIN (instillation depending on the country selection) during the first time installation process, use the PIN that you have defined.
Date/Time	Sets date and time.

Sources	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also Regular and Enhanced options available for HDMI sources. These options affect the colour settings of the selected HDMI source. To able to watch HDTV or HD-R/LG images from an HDMI source, related source setting should be set as Enhanced . If the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled .
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(') number and deactivate Netflix. (?) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV. Note: For 4K video streaming, a minimum 5Mbps internet connection speed is required – For an example of Netflix streaming 4K content you may find more information on the Netflix website at www.netflix.com . When you start to use the Netflix service for the first time, it will ask for a password. If you do not know what to do, you can always contact Netflix support. If you are not able to connect to the internet due to the event of a fibre connection not being possible, You should check your internet capabilities with your internet provider if you are not able to insure.
Tivo	You can view the ISN and DUD information of your TV.
More	Displays other selling options of the information.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Home Screen Saver	Set the screensaver options for Home screen. You can set a wait time for the screensaver or disable it by using the available options.
Standby Mode LED	If set as Off the standby mode LED will not light up when the TV is in Standby mode.
Device Identification	When this option is enabled it causes a Device ID to be generated internally for each Web origin visited. When disabled the current Device ID's are cleared for each Web origin that was visited. You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest software. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle will be on the screen. DVD subtitle / Teletext subtitle if both are available. Default value is DVD subtitle . This feature is available if channels are installed and the country option is set as Norway during the first time installation.
Auto Power Down	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Standby On Mode	Configures your TV's auto launch preference. The Home , Screen and Last Source options are available.
Sleep Timer	Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as Off to disable.
Biss Key	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and OK to enter keys on the desired broadcast. This option will appear if satellite channels are installed. Availability depends on the model of your TV and its features.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available. For some models Enabled with video option may also be available. If this option is set, the TV will switch to store mode and the pre-installed video file will be played back.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby Mode options are available.
OS	Displays Open Source Software license information.

Legal Menu Content		
Privacy Policies	Displays the privacy policy information.	
Terms & Conditions	Displays the terms and conditions for the Smart TV Service and manufacturer.	
Consent Settings	You can use the options here to manage your consent settings. Highlight a feature and press OK to enable or disable. You can read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making changes. You can press the Right directional button to highlight the text and then use the Programme +/- or Up/Down directional buttons to scroll up and down to read the entire text.	
Advertising ID	Displays the advertising ID. You can also reset it using the related option here.	
Company Information	Displays the company information.	
Transparency Disclosure	Displays the transparency disclosure.	
Cookies		
Show All Cookies	Displays all saved cookies.	
Delete All Cookies	Deletes all saved cookies.	
Do Not Track	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.	
Samba TV Privacy Manager	Samba Interactive TV powers recommendations and other apps by gathering data regarding consumption of specific on-screen content to enhance your viewing experience. Using this option you can access Samba Interactive TV settings menu, review Samba TV's Terms of Service, Privacy and manage your advertising preferences, etc. Internet connection will be required in order to access S-HTML based settings. You can manage your preferences at any time from the Samba Interactive TV menu. This option may not be available depending on the selected country during the First Time Installation process, the model of your TV and its features.	

Restore Default Boot Logo	Restores the default boot logo. A confirmation message will be displayed. Select Yes and press OK. This option may not be available depending on the model of your TV and its features.
Change Friendly Name	Using this option you can change the device name that is used to identify your TV when connecting a device to the TV wirelessly. The default device name will be restored if the device name is left blank or first time installation is performed.
Application Priority	You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and DCFAN App/MI applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.
Dolby Notification	Sets the notification appearance preference for Dolby content. When set as On, Dolby logo will be displayed on the screen when Dolby content is detected.
Manuals	Display the E-Manual. You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.
Note:	Some options may not be available depending on the model of your TV. All features and the selected during the first time installation process.

Note:

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If the content is received through an HDMI input, try changing the related HDMI source input setting to Enhanced or Regular from the Sources option in the Settings>System menu.
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound is coming from only one speaker. Check the balance setting from the Sound menu.
- Check if the **Sound Output** option is set correctly from the Sound menu.
- If the content is received through an HDMI input, try changing the related HDMI source input setting to Enhanced or Regular from the Sources option in the Settings>System menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries may be inserted incorrectly. Refer to the **Inserting the Batteries into the Remote** section.

No signal on an input source

- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.
- Check the device is switched on.

HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
	480i	60Hz
	480p	O
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz,
HDMI	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats
File Extension
mpeg/mpeg2/dvd.vob
ts/trp/m2ts
mp4/m4v/m2ts
avi
mp4/m4a/m4v/mov
mp4/m4v/m4a/m4v/m4a
q7/3gp/3gp2/3gp
HEVC/H.265/AV1
HEVC/H.264/AV1
mkv
flv
asf/wmv
webm
VPS, VPL, AVI
OPUS, Vorbis

Picture File Formats

Image File Formats
File Extension
JPG/JPEG
BMP
PNG

Audio File Formats

Format
MP3
AAC
WMA
MPEG Layer 1/2/3 AAC, PCM
AAC

Subtitle File Formats

External Subtitles
Extension
srt
ass
sub
txt
smi

Internal Subtitles

Extension
VOBSub
mkv
dat, mpg, mpeg, vob
DVD Subtitle, TEXT
mp4

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	70Hz	70Hz
640x480	x	x		x		x
800x600	x	x	x	x		x
1024x768	x	x	x	x		x
1280x768	x			x		x
1280x800	x			x		x
1360x768	x			x		x
1360x768	x			x		x
1280x800	x			x		x
1400x1050	x			x		x
1600x900	x			x		x
1920x1080	x			x		x

Network Type

Set **Network Type as Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the IP and DNS values manually. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Networked Standby Mode

You can enable or disable the **Networked Standby Mode** feature by setting this option accordingly. Refer to the **Networked Standby Mode** section for further information.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established. The MAC address of your TV will also be displayed on the screen.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network
• You must have a wireless modem/router connected to the **Networked Standby Mode** section for further information.

To Connect to a Wireless Network
• You must have a wireless modem/router connected to an active broadband connection.




① Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11ab/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

① Network wall socket

② LAN input on the rear-left side of the TV
Configuring Wired Device Settings
To configure wired connection settings go to the **settings>Network** menu.



The frequency and channel differ depending on the area.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speeds are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment. The TV supports 802.11 a, b, g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

To configure wireless connection settings go to the **Settings>Network** menu.

Network Type

Set Network Type as **Wireless Device** to start connection process.

Scan Wireless Networks

Highlight the **Scan Wireless Networks** option and press OK to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press OK to connect. A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, scroll down the list of detected wireless networks, highlight the **Add New Network** option and press OK. Enter the name of the network and select the security type using the related options to connect.

Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.
If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. **Disconnect**

If you have connected to a wireless network the **Disconnect** option will appear in the **Network** menu and this option will appear in the network bar in the bottom right corner of the screen.

your wireless network profile will also be saved, thus your TV will connect to the same network automatically whenever you switch to a wireless connection. To disconnect from a wireless network and delete the saved wireless network profile, highlight **Disconnect** and press OK.

Press WPS on your wifi router

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight the **Press WPS on your wifi router** option and press OK. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select OK to proceed. No further configuration is required.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numerical buttons to set the procedure at the same as explained for wired-connectivity. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Networked Standby Mode

You can enable or disable the **Networked Standby Mode** feature by setting this option accordingly. Refer to the **Networked Standby Mode** section for further information.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address. If a connection is established, the MAC address of your TV will also be displayed on the screen.

Connecting to your mobile device via WLAN

If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software. Connect your TV to your router by following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the same network as your TV and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the **Audio Video Sharing** feature of your TV.

Go to the **Navigation** carousal on the Home screen and select **Sources**. Then highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu and press OK. Available media server devices in the network will be

displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Networked Standby Mode

Networked Standby Mode is a standard that allows a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone. To enable this feature set the **Networked Standby Mode** option in the **Network menu** as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Networked Standby Mode feature is only supported for Android OS devices, and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Networked Standby Mode** option as **Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection, check if the operating system version you are using supports that feature. There may be incompatible problems with the operating system versions which are released after

the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the program you use.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

• Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Network menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem, (router). If the router does not have a port for the internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow start

You could try the following in such a case:
Keep at least three metres distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video

If the Mac address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorised access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized user name/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored on the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server program is not installed onto your PC or if the required media software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server program.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** sections for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>Devices** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Go to the Navigation carousel on the Home screen and select **Sources**. Then highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. PCI/DVD Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilise the **Audio Video Sharing** feature due to administrator and security settings such as business PCs.

Apps

You can access the applications installed on your TV from the Home screen. The apps of the streaming services are integrated for the best search and viewing experience. Press the **Tivo** button on the remote, Home screen will be displayed. Highlight an app and press **OK** to launch.

Use the **Manage Apps** screen to control which apps Two OS users to recommend titles from the Home, Free, TV Shows, and Movies screens. The apps on the screen select display in the **My Apps** carousel on the Home screen.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video content might not be able to be played.

HbTV System

Tivo (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines a TV service delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet-only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. The Add to Speed Dial options allow for traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster may have one application as an 'autostart' and this one is started by the platform automatically. The autostart application is generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application by pressing the red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some applications may behave differently (the colour buttons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions, e.g. shorts).

If you switch to another channel while an HbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:
• The application can continue running.
• The application can be terminated.

HbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually the **Exit** button is used for this. HbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbTV application is interacted with the remote control it interacts with the TV content.

launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a leftist application where the remote keys indicate teleexit pages.

HbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

If you need to change the audio description settings of your TV you should do it before a HbTV playbacks starts. You will not be able to access related settings during a playback. Go to the **Settings>System>Accessibility>Audio Description** menu and adjust according to your need.

Note: You can enable or disable this feature from the **Smart Center**.

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your mobile device, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your mobile device as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use Internet-based features, your modem/modem must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature the **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Go to the Navigation carousel on the Home screen and select **Settings>Devices** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now. Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the smart center application. If all connections are properly setup, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget.

Mobile Device Screen
On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from the first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of the first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels

will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPC(Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating /refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-connectable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV: Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV" search" screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom list". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programme you select. There are Details , Cast&Crew and Videos tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme.

CAST & CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **Follow Me TV** widget located at the upper right of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your router's operational range.

Micro Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital (DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the Up-arrow on the upper right side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To access smart remote's full features you can use the menu at the bottom middle of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** () widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only available for android based devices.

Keyboard Page

The Keyboard page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard** () widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile device based on Android or iOS platform (Android OS 5.1 or higher, iOS 12 or higher version)

4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)

5. Router modem

6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

Large (hdpi) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- Ne posez pas le téléviseur à des gouttes ou des éboulements de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- Ne exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le pas dans des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Faites attention lorsque vous déplacez l'appareil pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'allumez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur. La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur si elle doit rester dans la maison. Si l'appareil est branché à une prise de courant fixe, il devra être débranché de l'électricité, que ce soit son propre fil ou bien il est en mode Veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'égard d'utiliser ses fonctions et rafraîchir.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT :

Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

• Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon électrique d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de tirer sur le cordon de débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon de alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne roulez et n'attachez jamais jamais le cordon de alimentation avec un autre cordon.

Équipement de classe II : Cet appareil de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Consignes de sécurité

Format de Fichier Sous-titres.....	32
Résolutions DVX prises en charge	33
Connexivité	2
Symboles sur le produit	3
Informations sur l'environnement	4
Fonctions	4
Connexion avec fil	34
Connexion sans fil	34
Mode Veille en Réseau	36
Affichage sans fil	36
Résolution des problèmes de connectivité	36
Utilisation du service du réseau Partage Audio/Video	37
Accessoires inclus	5
Mode de Veille d'image	5
Notifications de l'image	37
Bouton de Contrôle et Opération de TV	5
Branchement de l'antenne	6
Comment regarder la télévision	8
Installation des piles dans la télécommande	8
Alimentation électrique	8
Branchement de l'antenne	8
Notification de licence	8
Informations de la disposition	9
Spécifications	9
Télécommande	10
Commandes	11
Connexions	12
Marche/Arrêt	12
Installation initiale	13
Utilisation de la Fonction de Table de chaînes Satellite	13
Lecture de média via entrée USB	15
Navigateur Média	15
Fonctionnement général de la TV	16
FollowMe TV	16
CEC	16
Mode Jeu	17
E-Manuel	18
Menu du Menu Réglages	18
Contenu du Menu Réglages	19
Fonctionnement général de la TV	28
Utilisation de la liste de chaînes	28
Configuration des paramètres parentaux	28
Guide des programmes électroniques	29
Services Téléphoniques	29
Mise à jour logicielle	30
Dépannage et astuces	30
Compatibilité du signal HDMI	31
Fonnes de fichier pris en charge pour le mode USB	32
Fonnes de Fichier Vidéo	32
Format de Fichiers Audio	32
Format de Fichiers Image	32
Format de Fichiers Audio	32

Table des matières

Consignes de sécurité	2
Informations sur l'environnement	4
Fonctions	4
Connexion avec fil	34
Connexion sans fil	34
Mode Veille en Réseau	36
Affichage sans fil	36
Résolution des problèmes de connectivité	36
Utilisation du service du réseau Partage Audio/Video	37
Accessoires inclus	5
Mode de Veille d'image	5
Notifications de l'image	37
Bouton de Contrôle et Opération de TV	5
Branchement de l'antenne	6
Comment regarder la télévision	8
Installation des piles dans la télécommande	8
Alimentation électrique	8
Branchement de l'antenne	8
Notification de licence	8
Informations de la disposition	9
Spécifications	9
Télécommande	10
Commandes	11
Connexions	12
Marche/Arrêt	12
Installation initiale	13
Utilisation de la Fonction de Table de chaînes Satellite	13
Lecture de média via entrée USB	15
Navigateur Média	15
Fonctionnement général de la TV	16
FollowMe TV	16
CEC	16
Mode Jeu	17
E-Manuel	18
Menu du Menu Réglages	18
Contenu du Menu Réglages	19
Fonctionnement général de la TV	28
Utilisation de la liste de chaînes	28
Configuration des paramètres parentaux	28
Guide des programmes électroniques	29
Services Téléphoniques	29
Mise à jour logicielle	30
Dépannage et astuces	30
Compatibilité du signal HDMI	31
Fonnes de fichier pris en charge pour le mode USB	32
Fonnes de Fichier Vidéo	32
Format de Fichiers Audio	32
Format de Fichiers Image	32
Format de Fichiers Audio	32

Terminal sous tension dangereux :

Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsque sont sous tension.



Avertissement

- N'avelez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

• Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.

• Gardez les nouvelles et anciennes piles, hors de portée des enfants.

• Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

• Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées il importe à l'intérieur du corps, consultez dès toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que l'appareil soit assuré que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

• TOUJOURS utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

• TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

• TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

• TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

• Acheminer TOUJOURS les cordons et les câbles électriques à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.

• NE JAMAIS placer un téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque)

sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.

• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.

• Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.

L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur < 2m.

S'il le téléviseur existe considérations que ci-dessous doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTION DÉTACHABLE ou par un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines constances composter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

• Gardez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

• Le kit de fixation murale et en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, si il n'est pas fourni avec votre téléviseur.

• N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisateur sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales, pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

- Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau auto, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Réglez sur DÉSACTIVER pour désactiver cette option. Si vous souhaitez régler le retroéclairage à une valeur fixe définie comme Personnalisé, mettez le **Retroéclairage en surveillance** (Il sera située sous paramètre Économie d'énergie) puis réglez-le manuellement à l'aide des touches directionnelles Gauche ou Droite de la télécommande.
- L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur < 2m.
- S'il le téléviseur existe considérations que ci-dessous doivent être appliquées.

Remarque : Les options d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Paramètres/Image.

- Vous pouvez également accéder aux paramètres d'énergie dans le menu Paramètres/Image. Allez à l'écran d'accueil, mettez en surbrillance Paramètres dans le carrousel de navigation et appuyez sur OK pour accéder au menu Paramètres. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.
- Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K: 2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI, USB et à travers des extensions DVBT2 et DVBS2.

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une meilleure qualité de l'image grâce aux points saliants plus clairs et plus réalisistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées derrière les ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par décriptions natives et de marché, des entrées HDMI, USB et émissions DVBS2. Pour regarder les images HDR/HLG, réglez l'entrée source HDMI Y afférante sur Amélioré à partir de l'option Sources dans le menu Réglages/Système, si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appelé source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégrée (DVBT-2/C/S2)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Système de son stéréo
- Télétexte

Dolby Vision

appuyer sur la touche et la maintenir enfonce pour mettre le téléviseur en mode veille pendant que le téléviseur est en mode de fonctionnement normal.

Sil : Vous n'appuyez sur aucune touche, le téléviseur passe en mode veille après une période d'inactivité de 5 minutes. Vous pouvez mettre immédiatement le téléviseur en mode veille. Si vous sélectionnez **Non**, et appuyez sur **OK**, pour sauvegarder tous les fichiers image disponibles dans le dossier sous forme de diaporama. Si le dossier nécessaire n'est pas créé ou si il n'y a pas de fichier image dans le dossier, un message d'avertissement apparaît. Le téléviseur perd quelques secondes avant de disparaître.

En mode veille : le niveau de rétroéclairage de l'écran sera réduit de 50 % les fonctions du Smart Center ne seront pas utilisables, si le Smart Center est disponible pour votre modèle de téléviseur.

Afin de faire passer votre téléviseur du mode **Image de veille** au mode de fonctionnement normal, appuyez brièvement sur la touche **Standby** de la télécommande.

Outre la télécommande, vous pouvez également utiliser l'unité de commande du téléviseur pour passer en mode veille et revenir au mode de fonctionnement normal. Pour ce faire, suivez les mêmes instructions que celles décrites dans la section **Commande et Fonctionnement de l'Unité de commande**.

Postéritélement, l'unité de commande du téléviseur devra être à nouveau compatible avec l'unité de commande du téléviseur lorsque celui-ci est en état de fonctionnement.

Remarque : La disponibilité de cette fonction dépend du modèle de téléviseur et de ses fonctions.

Reconnectez la section *Fonctions de l'unité de commande multimédia* pour connaître les formats de fichier multimédia pris en charge.

Notifications de Veille

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'émission (par exemple une antenne ou une source HDMI), il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « **Le téléviseur passe automatiquement en mode Veille parce qu'il n'a reçu aucun signal après un long moment.** » Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en réglant l'option *Minuterie d'absence de Signal dans le menu Paramètres > Accessoires inclus*.

L'option *Minuterie d'absence de Signal dans le menu Paramètres > Accessoires inclus* (suite) affiche le message suivant : « **Le téléviseur passe automatiquement en mode Veille parce qu'il n'a pas été utilisé depuis une longue période.** »

Note : Si l'option *Image de Mode Veille* est activée, la fonction de la touche **Standby** sur la télécommande va changer. Ensuite, vous devez appuyer sur la touche **Standby** pour éteindre le téléviseur.

Remarque : Si vous appuyez sur la touche **Standby** lorsque l'option *Image de Mode Veille* est activée, le téléviseur passe automatiquement en mode veille. Il faut alors attendre environ 30 secondes pour que l'option *Image de Mode Veille* soit activée de nouveau.

La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez de nouveau sur le bouton pour éteindre le téléviseur.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **VOLUME +** ou **-**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour passer au canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.

Pour modifier la source : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Source**. Appuyez sur le bouton pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton pour afficher la liste des sources. Tous les éléments disponibles sont affichés sur le bouton. Appuyez et maintenez-enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer cette option. La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton pour afficher la liste des sources. Tous les éléments disponibles sont affichés sur le bouton. Appuyez à nouveau à la source sélectionnée.

Remarque : Impossible d'afficher le menu principal CSD à l'écran à l'aide du bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu principal CSD à l'écran à l'aide du bouton de commande.

Pour déplacer l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour déplacer la mise au point sur le bouton **Source**. Appuyez à nouveau à la source sélectionnée.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, la mise au point sera faite sur l'option **Veille**. Appuyez sur le bouton **Back/Return** pour quitter un écran de menu.


Selection d'enfrière

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources de lecture. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

Changer les chaines et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+/- et Volume+/-** de la télécommande.

Bouton de Contrôle&Opération de TV



Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Visitez votre site [www.philips.com](#) pour trouver les fonctions Veille / Source / Programme et Volume du téléviseur.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.

Appuyez ensuite sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.

Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.

Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée.

Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est activée.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour utiliser la fonction ou accéder au sous-menu.

Pour sélectionner une autre option de fonction, vous devez d'abord désactiver la dernière option activée.

Maintenez le bouton enfoncé pour désactiver. La couleur de l'icône de l'option change lorsqu'elle est désactivée.


Pour fermer le menu des options de fonction, appuyez sur le bouton pendant environ 5 secondes. Le menu des options de fonction disparaît.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, la mise au point sera faite sur l'option **Veille**.

Appuyez sur le bouton et maintenez-enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer cette option.

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Spécifications	Gammes de fréquence	Puissance max de transmission
Télédiffusion	PAL/B/G/D/K SECAM/L/G/D/K	< 100 mW
Reception des chaînes	VHF (BAND III), UHF (BAND II), HYPERBAND	< 200 mW
Reception numérique	TV satellite tunnélique (terre ou intérieur) câble(DVB-B/C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)	< 200 mW
Restrictions pays	Pays	Restrictions
Nombre de chaînes prédefinies	11 000	Russie
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran	Utilisation à l'intérieur uniquement
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)	Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz,	
Audio	DTS Virtual:X DTS-HD Dolby Atmos	
Spécifications	Puissance de sortie	
	2 x 10W	
Conso	135 W	
Consommation d'énergie	< 2	
Dimensions TV DxLxH	235 x 1120 x 97	
Dimensions TV DxLxH (sans pied) (mm)	87 x 1120 x 648	
Affichage	50"	
Température de fonctionnement et humidité	0°C à 40°C, ≤ 95 % d'humidité maximale	

Informations de la disposition
Union Européenne


YouTube et le logo YouTube sont des marques déposées de Google Inc.

Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://www.dts.com>. Fabricié sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.


Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft. Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions de contenu peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu pourront pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le logo « CI Plus » est une marque de commerce de Cl Plus LPP. Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdit sans licence de Microsoft ou d'une partie autorisée de Microsoft.




Graeme Systems a fusionné avec Advance

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole de double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricié sous licence par Dolby Laboratories. Outils et outils non publiés. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Spécifications	Puissance max de transmission
Télédiffusion	PAL/B/G/D/K SECAM/L/G/D/K
Reception des chaînes	VHF (BAND III), UHF (BAND II), HYPERBAND
Reception numérique	TV satellite tunnélique (terre ou intérieur) câble(DVB-B/C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Restrictions pays	
Nombre de chaînes prédefinies	11 000
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz,
Audio	DTS Virtual:X DTS-HD Dolby Atmos
Spécifications	Puissance de sortie
	2 x 10W
Conso	135 W
Consommation d'énergie	< 2
Dimensions TV DxLxH	235 x 1120 x 97
Dimensions TV DxLxH (sans pied) (mm)	87 x 1120 x 648
Affichage	50"
Température de fonctionnement et humidité	0°C à 40°C, ≤ 95 % d'humidité maximale

Informations de la disposition
Union Européenne


YouTube et le logo YouTube sont des marques déposées de Google Inc.

Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://www.dts.com>. Fabricié sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Ces symboles de la nouvelle barrière figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez nous débarrasser gratuitement de l'appareil auprès de votre système local de recyclage et de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout détaillant dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 400 m² ou à un détaillant alimentaire qui propose des DEEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface totale totale est de 800 m². Les DEEE de grandes surfaces peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un nouveau produit de la même catégorie. En ce qui concerne les modalités de collecte des DEEE dans l'espace économique du produit nouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant. Si possible, veuillez retirer toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes amovibles avant de mettre l'appareil au rebut. Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

Utilisateurs commerciaux
Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez enlever en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.
Pour les autres pays hors de l'union Européenne
Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne. Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.


L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits utilisés.

Remarque Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

Connexions

Connexions	Type	Câbles	Peripherique
Connecteur			
Connexion HDMI			
Connexion SPDIF (Sortie Optique)			
Connexion Casque			
Connexion USB			
Connexion CI			
LAN :		Câble LAN / Ethernet	

Live TV(Text), affiche la liste des chaines (en mode Live TV)



- Précédent/Retour** : retourne à l'écran de menu précédent, revient à une page précédente, ferme les fenêtres ouvertes, ouvre la page index(en mode TV en direct, -télétexte). Défile les chaines et leurs sources précédentes ou actuelles
- Netflix** : Lance l'application Netflix.
- Prime Video** : lance l'application Amazon Prime Video
- TikTok** : lance l'application TikTok
- Boutons de la souris** : suivez les instructions qui suivent à l'écran pour les fonctions des boutons de la souris.
- Rembobiner** : Lecture rapide en arrière des médias comme les films
- Aucune fonction**
- Démarrer la lecture du média sélectionné**
- Arrêt** : suspend définitivement la lecture du média en cours.
- Pause** : Suspend la lecture du média en cours
- Avance Rapide** : Permet d'avancer la lecture des médias comme les films
- Définition** : Affiche le contenu griffut de diverses applications sur l'écran d'accueil
- Disney+** : Lance l'application Disney+
- Return** : Faites ce qu'il vous affiche, revient à écran précédent, quitte une application en cours ou la barrière OSD, ferme l'écran accueil et bascule sur la dernière source utilisée.
- Paramètres** : Ouvre le menu Paramètres
- Two** : Retourne à votre écran d'accueil dans Two OS, à partir de deux fois qu'un film que vous regardez ou l'écran accueille.
- Source** : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles
- Programme +/-**: Augmente / réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct.
- Info** : affiche les informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TV en direct, Télétexte)

Télécommande

- Lorsque vous utilisez le kit de fixation murale disponible auprès d'un tiers dans le commerce, il n'est pas fourni, nous vous recommandons de brancher tous les câbles avant d'lever le téléviseur au mur. Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est éteint. Veillez à consulter un manuel d'installation du module pour plus de détails sur les étapes. Chaque entrée USB de votre téléviseur prend en charge les périphériques ambragés jusqu'à 500mA. En branchant des appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous corrissez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil qui nécessite une alimentation électrique, veuillez faire attention à la tension et la consommation du périphérique et la tension de la prise de courant. N'insérez pas de câble HDMI haute vitesse (utilisé pardefaut) en forte弄ement
- Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

1. **Veille ("V")** : Veille (appuyer brièvement), Réinitialisation (Appuyez et maintenez)

2. **Boutons numériques** : Change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre dans la zone de texte à l'écran.

3. **Tete** : affiche le télétexte (si disponible). Appuyez une deuxième fois sur la touche pour supprimer le télétexte. Appuyez à nouveau sur la touche pour fermer le télétexte.

4. **Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur

5. **Volume +/-** : Augmente/diminue le niveau de volume

6. **Guide** : Affiche le guide électronique des programmes pour les chaînes de télévision numériques. La chaîne actuelle (si vous êtes sur la source TV) ou la dernière chaîne regardée (si vous êtes sur l'écran d'accueil) doit être la chaîne numeriquée.

- Veille ("V")** : Veille (appuyer brièvement), Réinitialisation (Appuyez et maintenez)
- Boutons numériques** : Change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre dans la zone de texte à l'écran.
- Tete** : affiche le télétexte (si disponible). Appuyez une deuxième fois sur la touche pour supprimer le télétexte. Appuyez à nouveau sur la touche pour fermer le télétexte.
- Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur
- Volume +/-** : Augmente/diminue le niveau de volume
- Guide** : Affiche le guide électronique des programmes pour les chaînes de télévision numériques. La chaîne actuelle (si vous êtes sur la source TV) ou la dernière chaîne regardée (si vous êtes sur l'écran d'accueil) doit être la chaîne numeriquée.

- Boutons de direction** : Permet de naviguer entre les menus, de paramétrer les options, déplace le curseur, etc. et affiche les sous-pages en mode TV en direct. Tient de bouton. Ouvrez les listes/tartes à l'écran
- OK** : Confirme les sélections de l'utilisateur, entre dans les sous-menus, maintient la page en mode

MarcheArrêt	<p>Nous vous recommandons de sélectionner le Mode Domestique pour un usage domestique. L'option Mode magasin sera disponible dans le menu Paramètres>Système>Plus à votre disposition pour ce paramètre pour être modifiée ultérieurement. Faites votre choix et appuyez sur OK pour continuer.</p> <p>L'écran de sélection du mode Image peut s'afficher en fonction du modèle de votre téléviseur. Pour éteindre ou réveiller le consommé moins d'énergie et tout respectueux de l'environnement, sélectionnez Naturel et appuyez sur OK pour continuer. Si vous sélectionnez Dynamique et que vous appuyez sur OK, un dialogue de confirmation apparaît et il suffit d'appuyer sur OK pour l'activer ou la désactiver. Lire les réglages est défini sur Periphérique sans fil, les réseaux sont disponibles. Mettez à nouveau en surbrillance Suivant lorsque vous avez terminé et appuyez sur OK pour continuer.</p> <p>Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et les préférences deneau horaire (en fonction de la sélection d'ordre). Pouvez-vous, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type de diffusion sélectionnée pendant le processus de recherche et les chaînes associées sont listées au-dessus de la Liste des chaînes. lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant et appuyez sur OK pour continuer.</p> <p>À propos de la sélection des types de diffusion</p> <p>Pour activer une option de recherche pour un type de diffusion, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton démission, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton directionnel OK. Gauche ou Droite. Puis désactiver l'option de recherche, appuyez sur le bouton directionnel OK, gauche ou droit après avoir placé le curseur sur l'option de type de diffusion souhaitée.</p> <p>Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions par D. Antenne est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.</p> <p>Câble numérique : Si l'option de recherche des émissions par D. Câble est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Un dialogue peut s'afficher en fonction de la sélection du pays ayant de commencer la recherche, vous devrez si vous souhaitez effectuer une recherche de réseau câblé. Si vous sélectionnez Oui et appuyez sur OK, vous pouvez sélectionner Réseau ou définir des valeurs telles que Fréquence, Recherche et Etape de recherche sur l'écran suivant. Si vous sélectionnez Non et appuyez sur OK ou si à l'aide de dialogue de recherche de réseau n'est pas affichée, vous pouvez définir la fréquence de Démarrage, la Fréquence d'Arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour continuer.</p> <p>Remarque : La suite de la sélection varie en fonction de Rechercher Étape sélectionnée.</p>
--------------------	--

Canaux de retour audio amélioré (eARC)

Semblable à l'ARC, la fonction eARC permet le transfert du flux audio numérique de votre téléviseur vers un périphérique audio connecté via le câble HDMI. L'option **Mode sur jeu** L'option jeu sera disponible lorsque la source d'entrée du téléviseur sera réglée sur HDMI. Une fois réglée, l'image sera optimisée pour une faible latence. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher le menu **Plateau de jeu** (la disponibilité dépend du modèle). Repérez-vous à la section **Menu de la carte du jeu ci-dessous** pour obtenir des informations détaillées.

Mode Automatique À Faible Latence

Vous pouvez également activer l'option **ALLM** (Mode de latence faible automatique) dans le menu **Paramètres>Appareils**. Si cette fonction est activée, la télévision passe automatiquement en mode image sur jeu lorsque le signal du mode ALLM est reçu de la source HDMI active. La télévision revient au réglage précédent du mode image lorsque le signal HDMI est perdu. Vous n'aurez donc pas besoin de modifier les paramètres manuellement.

Si l'option **ALLM** est activée, le mode d'image ne peut pas être modifié tant que le signal ALLM est reçu de la source HDMI active.

Pour que la fonction HDMI correspondante soit activée, réglez la source HDMI correspondante doit être réglée sur **Amélioré**. Vous pourrez modifier ce paramètre à partir du menu **Paramètres>Système>Sources**.

Menu du plateau de jeu

Réglez l'option **Mode sur Game et passez à une source d'entrée HDMI**. Vous pouvez maintenant afficher le menu de la table de jeu en appuyant sur le bouton **Menu** de la télécommande. Vous pouvez configurer les paramètres de votre téléviseur pour une meilleure expérience de jeu en utilisant les options de ce menu.

Pour que l'eARC fonctionne correctement :

- le périphérique audio connecté doit également prendre en charge l'eARC.
- Certains câbles HDMI ne possèdent pas une bande passante suffisante pour transmettre des canaux audio à haut débit. Utilisez un câble HDMI avec prise en charge de l'eARC (câbles HDMI à haut débit entre l'émetteur et le nouveau câble HDMI à ultra haut débit - consultez l'item 9 pour les dernières informations).

• Définissez l'option **Sortie audio** dans le menu **eARC du menu Son** comme **HDMI ARC**. L'option **eARC du menu Son** sera activée. Vérifiez si elle est réglée sur **Activé**. Si ce n'est pas le cas, réglez-la sur **Activé**.

Remarque : L'eARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI2.

Commande audio système

Pour utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec l'appareil, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande et à votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Sortie Son** dans le menu **Paramètres>Son** comme **HDMI ARC**. Lorsque l'option **HDMI ARC** est définie, l'option **CEC** est automatiquement **Activé**, si elle ne l'est pas déjà. Les haut-parleurs du téléviseur seront courus et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : Le périphérique audio doit prendre en charge la fonction Commande audio système.

VRR (*) : Activez ou désactivez la fonctionnalité VRR. Les options **On** et **Off** sont disponibles.

Réglez selon vos préférences. La valeur du taux de rafraîchissement est également affichée à côté de la valeur VRR.

Activer la ALLM (*) : Activez ou désactivez la fonctionnalité ALLM. Les options **On** et **Off** sont disponibles. Réglez selon vos préférences.

Menu Des Jeux

Ouvrez le menu Jeux. Sélectionnez la ligne **Plateau de jeu** à la section **Menu de la carte du jeu ci-dessous**.

Activer la ALLM Procédure identique à celle décrite ci-dessus.

Input Log. Procédure identique à celle décrite ci-dessus.

FPS : Affiche la valeur actuelle du FPS.

HDR Affiche les informations HDR, si elles sont disponibles.

VRR (*) : Procédure identique à celle décrite ci-dessus.

Free sync (*) : Activez ou désactivez la fonctionnalité Freesync. Les options **On** et **Off** sont disponibles. Réglez selon vos préférences.

Sortie audio : Affiche le réglage de la sortie son de votre téléviseur

Dark Visibility (Visibilité sombre) : Procédure identique à celle décrite ci-dessus.

Stabilisateur de blanc : Réglez manuellement le contraste de l'image selon vos préférences.

Utilisez les touches directionnelles gauche et droite de la télécommande pour effectuer le réglage.

Réduire la lumière bleue : Réglez cette option sur **Activé** pour réduire la lumière bleue émise par l'écran du téléviseur. En principe, la température des couleurs du téléviseur est réglée sur **Chaud** lorsque ce bouton est enfoncé.

Tous les paramètres : Ouvre le menu Système. (**7**) La disponibilité dépend du modèle de votre téléviseur et de ses caractéristiques.

E-Manual

Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel. Pour accéder au Manuel électronique, accédez au menu **Paramètres>Système>Plus** sélectionnez **Manuels** et appuyez sur **OK**. Pour un accès rapide appuyez sur le bouton **Paramètres** et puis sur le bouton **Info**.

En utilisant les boutons directionnels, sélectionnez un sujet souhaité et appuyez sur **OK** pour lire les instructions. Pour quitter l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton **Prééminent/Retour Quitter ou TIVO**.

Remarque : Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. Le contenu du E-Manuel varie selon le modèle.

Contenu du Menu Réglages

Contenu du Menu des Appareils	
Télécommande Virtuelle	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle. Cela vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette PC. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette PC compatible, en plus de l'application requise installée, vous pourrez partager les photos, la musique et les vidéos sur votre téléviseur. Rapportez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.
Partage Audio/Vidéo	La fonction ALM (Mode de Latence Faible Automatique) permet au téléviseur d'activer ou de désactiver les paramètres de latence faible en fonction du contenu de la lecture. Si cette option est activée, le mode image sera automatiquement réglé sur Jeu lorsque le signal du mode ALM est réglé à la source HDMI actuelle. Rapportez-vous à la section Mode de Jeu pour plus d'informations.
Minuterie sans signal	Lorsque votre téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 5 minutes, il passe en mode Veille. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en réglant cette option en conséquence.
CÉC	Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement. Appuyez sur les boutons Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.
Mise en Marche Auto CEC	Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur ou basculer automatiquement vers sa source hertzienne. Appuyez sur les boutons Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.
Contenu du Menu Image	'Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Cinéma , Jeux , Sport , Dynamique et Naturel . Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée. Mode Doby Vision : En cas de détection des contenus Dolby Vision, les options de mode d'image Dolby Vision Dark et Dolby Vision Bright seront disponibles à la place des modes Cinéma et Naturel.
Contraste	Régule les rapports de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
Luminosité	Régule la valeur de luminosité de l'écran.
Nettété	Défini la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.
Couleur	Régule la valeur de la couleur et les couleurs.
Économie d'énergie	Cette fonction permet de régler le mode Économie d'Energie sur les options Personnalisé, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Désactive. Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné. Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné. Ce paramètre contrôle le niveau du rétroéclairage. Cette option sera suivie sous le paramètre Économie d'Energie si elle est disponible et si l'économie d'énergie est réglée sur Personnalisé. Mettez en surveillance et utilisez les boutons directionnels Gauche/Rouge pour régler.
Rétro éclairage	Régule le format et la taille de l'image souhaitées.
Zoom image	Cette option (qui sera située sous le paramètre de Zoom de l'image) peut être disponible en fonction du paramètre de Zoom de l'image. Mettez en surveillance et appuyez sur OK puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.
Changement d'image	

Pixellence Demo	La fonction Pixellence optimise les réglages vidéo du téléviseur et aide à obtenir une image de meilleure qualité. Appuyez sur le bouton OK pour lancer le mode Pixellence Demo pour expérimenter Pixellence quality. Appuyez sur la touche OK pour annuler. Si l'option Aucun signal est définie sur Recherche d'entrée, cette option ne sera pas possible.
Réglages avancés	
Contraste Dynamique	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Temp. Couleur	Règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnalisé sont disponibles.
Point blanc	Si l'option Temp. de Couleur est définie comme Personnalisé, ce paramètre sera disponible (seule si vous avez défini Temp. de Couleur). Augmentez la chaleur ou la « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit. Fonction d'amélioration de la couleur blanche qui rend la couleur blanche plus froide afin de rendre l'image plus lumineuse. Défini comme Active pour activer.
Stretch Bleu	Les options Low, Medium, High et Off sont disponibles. Lorsque la fonction de Micro Dimming est active, elle permet d'optimiser le contraste localement pour chaque zone dimmée.
Micro Dimming	Les options Low, Medium, High et Off sont disponibles. Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Réduction du Bruit	Appuyez sur les boutons gauche / droit pour régler MEMC sur Bas, Moyen, Haut ou MEMC. Si l'option MEMC est active, elle permet d'optimiser le paramétrage vidéo de la Télé pour des images animées de meilleures qualités et lisibilité.
MEMC	Lorsque l'option MEMC est réglée sur Low, Medium ou High, cette option est disponible. Appuyez sur la touche OK pour activer le mode démo. Lorsque le mode démo est activé, l'écran se divise en deux sections, une affichant l'activité de mode MEMC et l'autre affichant les paramètres normaux de l'écran TV. Appuyez sur la touche OK pour annuler.
Démô MEMC	Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Réglez sur Off lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Mode Film	La fonction Ton de Chair peut être modifiée entre -5 et 5.
Mode de Chair	Réglez le ton de la couleur désirée.
Changer de couleur	Ouvre les réglages du tuner couleur. Réglez le sélecteur de couleurs comme activé pour ajuster manuellement les valeurs de teinte, de couleur et de luminosité.
Accordeur de Couleurs	Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre téléviseur. Lorsqu'elle est active, les couleurs sont réglées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur Désactivé, la capacité couleur maximale du téléviseur est utilisée par défaut (option recommandée).
Cartographie de gamme	Remarque : Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de téléviseur et ses caractéristiques. Vous pouvez utiliser cette option pour définir vos préférences Gamma. Appuyez sur les boutons directionnels Gauche/Droite pour régler sur Normal, Clair ou Foncé.
Gamma	Remarque : Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de téléviseur et ses caractéristiques et vous la trouverez peut-être pas modifier ce paramètre en fonction du contenu actuel.
HDMI Large bande	Lorsque vous regardez l'appareil à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image.

Correction de la balance des blancs et en 11 points	La fonction de balance des blancs permet de calibrer la température de couleur du téléviseur en niveaux de gris. Utilisez l'échelle de grise qui peut être améliorée ou réduite et la valeur de Gain. Activez cette option en surbrillance, appuyez sur OK, puis reglez et la valeur de Gain. Activez cette option en surbrillance, appuyez sur OK, puis reglez et la valeur de Gain. Activez cette option en surbrillance, appuyez sur OK, puis reglez et la valeur de Gain.
Réinitialisation	Réinitialise les paramètres du mode d'image actuel aux paramètres d'usine par défaut.
Contenu du Menu Son	Votre téléviseur prend en charge la technologie Dolby Atmos. Grâce à cette technologie, le son se déplace autour de vous, dans un espace infini composé de sons que vous sentez comme si vous étiez dans l'action. Vous aurez la meilleure expérience si le flux d'entrée audio est Dolby Atmos. Les options Auto, Activé et Désactivé seront disponibles. Si elle est réglée sur Auto, le téléviseur bascule automatiquement les modes Activé et Désactivé en fonction des informations du flux binaire audio d'en-tête, si ce dernier est activé, cette fonction fonctionne comme si elle est réglée sur Activé. Réglez les options Smart Films, Musique, Informations et Désactivé seront disponibles.
Réglage sur Désactivé pour désactiver.	Réglez sur Désactivé pour désactiver.
Mode	Recherchez l'option dédiée au menu Son et activez-la et l'ajustez à vos préférences en fonction des paramètres actuels.
DTS Virtual:X	Cette fonction améliorera votre expérience sonore en offrant une virtualisation des haut-parleurs surround par les haut-parleurs de votre téléviseur. Vous pouvez sélectionner l'un des modes sonores préédités. Les options Musique, Sports, Cinéma et Arrêt seront disponibles. Réglez sur Désactivé pour désactiver.
Remarque : Certains éléments du menu Son sont grisés et les options peuvent également changer en fonction d'autres options de menu.	Remarque : Certains éléments du menu Son sont grisés et les options peuvent également changer en fonction d'autres options de menu.
Uniquement et Sortie de ligne	Si vous avez une prise casque sur votre téléviseur, vous pouvez connecter les haut-parleurs de la télévision, sans fil en sourdine lorsque le casque est branché.
Casque uniquement	Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option Sortie de ligne. Si vous avez acheté des casques pour votre téléviseur, définissez cette option en tant que Casque uniquement. Veillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que Casque uniquement. Si il est réglé sur les Sorties de ligne, la sortie de la prise de casque sera régée à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition.
Si l'option HDMI ARC est sélectionnée, la fonction CEC sera activée.	Si l'option de menu Mode est réglée sur le niveau de sortie prévu entre les programmes, les options Auto, Nuit, Normal et Désactivé seront disponibles. En mode Auto, le téléviseur passe automatiquement en mode Normal ou Nuit en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette option fonctionnera toujours comme Normal. Lorsque le téléviseur passe en mode Nuit pour la première fois après le réglage de cette option en mode Auto, une barre d'information apparaît à l'écran.
AVL (Limitation automatique du volume)	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes. Si l'option de menu Mode est réglée sur une option autre que Désactivé, les options de réglage AVL changent. En mode Auto, le téléviseur passe automatiquement en mode Normal ou Nuit en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette option fonctionnera toujours comme Normal. Lorsque le téléviseur passe en mode Nuit pour la première fois après le réglage de cette option en mode Auto, une barre d'information apparaît à l'écran.
Paramètres Avancés	Veillez noter que par rapport au mode Normal, le mode Nuit offre un contrôle de compression dynamique plus agressif qui convient aux environnements silencieux.
Égaliseur	Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode Utilisateur.

Contenu du Menu d'installation

Baïlage de chaîne	Affiche les options de réglage automatique. D. Aérion : Recherche et enregistre les chaînes DVB. D. Câble : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB.
Analogique (Nouveau réglage)	Analogique : Recherche et télévoitise les stations analogiques. Satellite : Recherche et télévoitise les stations sur satellite.
Recherche manuelle	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche de chaînes	Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. D. Aérion : Recherche les chaînes d'antenne/réseau. D. Câble : Recherche les chaînes de câble/réseau.
Recherche de chaînes réseau	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucun chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.
Réglage Fin Analogique	Configure les paramètres du satellite. Liste des satellites : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez Ajouter , Supprimer les satellites ou Éditer les paramètres satellite de la liste. Installation de l'antenne : Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite en débranchant une nouvelle antenne de la série de satellites . Tableau de chaînes Satellite : Vous pouvez enlever ou télévoitiser les données des tableaux de chaînes par satellite à la suite des options correspondantes.
Paramètres satellite	Affiche le menu des paramètres d'initialisation. Réglage en Mode Veille (*) : Votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. Toutes les chaînes détectées s'affichent à l'écran. Mise à jour de chaînes dynamiques : Si cette option est définie sur Activé les modifications sur les émissions automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur. (*) Responsable d'une fonction au niveau du modèle.
Paramètres d'installation (en option)	Grâce à ce menu, vous pouvez modifier les paramètres du transpondeur matrice principal et de sauvegarde, le numéro de la PID qui correspond au programme utilisé pour le téléchargement de la liste des chaînes. Réglez vos préférences et appuyez sur le bouton Vert pour sauvegarder les paramètres. Ensuite débranchez l'installation de l'opérateur M7 (*). (*) Cet option de menu ne est disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.
Installation du transpondeur maitre	Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option Pay» est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.
Effacer la liste des services	Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
Sélectionnez le Réseau actif	Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau/taille du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.
Informations sur le signal	Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, raprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.
Réinitialisation Aux Paramètres D'usine	

Contenu du Menu Système

Accèsibilité	Affiche les options d'accéssibilité du téléviseur. Certaines options ne sont pas disponibles à la lucide dans n'est installé.
Contraste élevé :	Augmentez le contraste des options de menu et des textes pour les rendre plus lisibles.
Sous-titres	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.
Malentendant	Active l'importante fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.
Description Audio	Une piste de narration ou l pour le public audio ou métronome. Appuyez sur OK pour voir toutes les options de menu disponibles. Permet d'activer ou de désactiver la fonction réception audio . Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur le prend en charge.
Amélioration du Dialogue	La fonction de description sonore n'est disponible en mode d'enregistrement ou de décalage horaire. La aspiration dépend du modèle de votre téléviseur et de ses caractéristiques.
Sous-titres partis	Cette fonction offre des options de post-traitement du son pour l'amélioration des dialogues à synthèse vocale. Les options Désactivé , Faible , Moyen et Elève seront disponibles. Réglez selon vos préférences.
Agrandissement	Permet d'utiliser des combinaisons de boutons pour agrandir l'écran. Les options Marche et Arrêt sont disponibles. Définir comme Activé pour activer.
Minimap	Le support de l'agrandissement sera activé ou désactivé en appuyant longuement sur le bouton numérique 5. Le premier quadrant supérieur gauche de l'écran sera zoomé. Une fois le support d'agrandissement activé, une pression prolongée sur les boutons numériques 2, 3, 6, 8 déplace la zone zoomée vers le haut, la gauche, la droite et le bas.
Mettre en évidence les programmes avec [S] Sous-titre	La Minimap sera activée et désactivée par défaut. Elle sera activée lorsque la fonction d'agrandissement d'afficher la minimap.
[SL] Langue des signes	Cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose d'un service d'accès aux "sous-titres", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.
[AD] Description sonore	Cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose du service d'accès « Description audio », ces événements seront mis en évidence par une autre couleur.
Langue	Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.
Accès Conditionnel	Contrôle les modèles d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.
	Saisissez le PIN correct pour modifier les règlements du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le Verrouillage Menu, le Contrôle Parental la Verrouillage enfants à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.
Parental	Remarque : Certaines options de menu ne seront pas disponibles, selon le pays que vous sélectionnez lors de la première installation. Le PIN par défaut aura pu être réglé sur 0000 ou 1234. Si vous avez défini un code PIN, mais en fonction du pays chez qui pendant le processus d'initialisation pour la première fois, alors ce code PIN sera à être défini.

Date/Heure	Définit la date et l'heure.
Sources	Modifie les items, active ou désactive les options de source sélectionnées. Aussi, les options Réglage et Amélioration sont disponibles pour les sources HDMI. Ces options affectent les réglages de couleur de la source HDMI sélectionnée. Si vous voulez regarder des images 4K ou HDR à partir d'une autre source HDMI, la source a affaire doit être définie sur Amélioration . Si la périphérique connecté est compatible avec l'environnement HDMI 2.0, il utilise les fonctionnalités définies sur Réglage . Si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 1.4, Défassez , en conséquence ou désactivez, les sources HDMI correspondantes en regardant Désactivez .
Netflix	Si cette fonctionnalité est présente en charge par votre téléviseur, vous pouvez afficher votre numéro ESN (*) et un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre Téléviseur. <i>Remarque : Pour la lecture d'une vidéo 4K, une utilisation de 25Mbit/s est nécessaire pour en assurer une expérience optimale au contenu AK offerte en streaming, mais nous recommandons de mettre l'option Autofit comme node (344). Lorsque vous commencez à diffuser du contenu vidéo via Internet, la qualité de votre connexion et l'analyse et la qualité FullHD ou 4K peut prendre un certain temps pour se déposer, cela existe en cas de connexion Internet lente. Vous devriez éviter la performance de vos services numériques de votre fournisseur d'accès Internet en cas d'incertitude.</i>
Tivo	Vous pouvez afficher les informations relatives à HSN et à DLD sur votre téléviseur.
Plus	Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.
Temporisation du Menu	Change la durée de temporisation des écrans de menu.
Economiseur d'écran pour la maison	Définissez les options de l'économiseur d'écran pour votre écran d'accueil. Vous pouvez définir un temps d'attente pour l'économiseur d'écran ou le désactiver à l'aide des options disponibles.
Voyant du Mode Veille	Si elle est réglée sur Désactive *, le voyant du mode veille ne s'allumera pas lorsque le téléviseur est en mode veille.
Identification du périphérique	Lorsque cette option est activée, un "ID du Dispositif" est générée à l'intérieur pour chaque origine Web visible. Lorsqu'il l'est désactivé, tous les "ID D'Appareil" actuels sont effacés pour chaque origine Web visible. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en l'ajoutant en mode Marche ou Arrêt .
Mise à niveau de logiciel	S'assurer que votre téléviseur est doté du tout dernier logiciel. Appuyez sur OK pour afficher les options de menu.
Version de l'application	Affiche la version actuelle de l'application.
Mode Sous-Titre	Cette option permet de choisir le type de sous titres qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVB sous-titre XTI) si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut. Cette fonction est disponible si les chaînes sont installées et que l'option de pays est définie comme étant la Norvège lors de la première installation.
Arrêt	Définira la durée souhaitée pour que le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme Désactive .
Mode Veille	Configure le démarrage automatique de votre téléviseur. Les options d' écran Accueil et Dernière source sont disponibles.
Minuterie de mise en veille	Définissez une période après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Réglez sur Désactive pour désactiver.
Touche Bass	Le Bass est un système de codage de digital par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Bass. Sélectionnez la Clé Bass , puis appuyez sur OK pour entrer la clé de Téle

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir codé le bon code PIN, les options de réglage parental seront affichées.

Verrouillage Menu : Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus d'installation ou déactivation.

Verrouillage de Maturité : Si cette option est activée, le téléviseur obtient les informations de maturité de l'émission et si ce niveau de maturité est désactivé, l'accès à l'émission.

Réinitialisation : Si l'option définit au cours de la Première Installation est à France, Italie ou Autriche, la valeur du Contrôle parental sera conçue par défaut à 18.

Verrouillage enfants : Lorsque l'option Sécurité enfant est ACTIVÉE, le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, tous les boutons de la télécommande du téléviseur ne fonctionnent pas.

Guide : Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à certaines applications (MHEG). Les applications désactivées peuvent être relâchées en entrant le code PIN correct.

Verrouillage Internet : Si cette option est Activée, les applications utilisant Internet seront désactivées. Rejiez sur Arrêt pour réinitialiser l'application.

Saisir le code PIN : Défini un nouveau code PIN.

Remarque : Si l'option CICAM par défaut : Cette option apparaît lorsque si aucun module CI n'est inséré dans le Port CI du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par l'aide du CICAM, l'aide de cette option.

Code PIN du téléviseur : Entractant ou désactivant cette option, vous pouvez autoriser ou restreindre la demande du code PIN à certaines chaînes de l'opérateur M7. Ces demandes de code PIN fournissent un mécanisme de contrôle spécifique aux chaînes associées. Si cette option est réglée aux chaînes nécessitant une demande de code PIN, mais sans l'activer, il est impossible d'accéder aux chaînes sans avoir le préalable saisi le bon code.

(*) Cette option de menu ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.

Remarque : Le PIN par défaut a été placé depuis le 08/09/2014. Si vous avez à ce jour un code PIN lors de l'activation de votre téléviseur, nous vous recommandons de le changer pour éviter toute perte d'accès à vos chaînes. Nous vous invitons à utiliser l'option Saisir le code PIN pour modifier le code PIN de sécurité de la liste de vos chaînes. Nous vous recommandons également de modifier régulièrement votre code PIN pour assurer la sécurité de votre téléviseur.

Certaines options ne sont pas disponibles, selon le choix du pays lors de la Première installation.

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur offre toutes les stations retransmises dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier la liste des chaînes ou définir vos programmes favoris à l'aide des options menu des **Chaines**. lorsque vous regardez des chaînes de télévision direct, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes ou accédez au carrousel de navigation sur l'écran direct et sélectionnez **Liste des chaînes**. Vous pouvez filtrer les chaînes, rapporter ou appeler des modifications avancées à la liste actuelle à l'aide des options de long filtre et Modifier. Mettez en surbrillance l'onglet souhaité et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles.

Remarque : Les touches Déplacer à la position, Supprimer etModifier le nom dans le menu Chaine>Modifier ne sont pas disponibles pour les chaînes diffusées depuis un opérateur M7.

Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Accédez au carrousel de navigation sur l'écran d'accès et sélectionnez **Liste des chaînes** pour ouvrir le menu **Chaines**. Mettez en surbrillance l'onglet **Editor** et appuyez sur **OK** pour voir les options d'édition et sélectionnez l'option **TagUntag chaîne**. Sélectionnez la chaîne désirée dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surbrillance. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **TagUntag** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton directionnel **Précédent/Retour** ou Droit pour revenir aux options du menu Édition. Sélectionnez le bouton **Ajouter/Supprimer les Favors** et appuyez de nouveau sur le bouton **OK**. Les sélections de la liste des chaînes sont affichées. Définissez l'option de liste désirée sur **Active**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur **Désactive**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage dans le menu **Chaines**, pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de **long filtre**, vous pouvez configurer l'affichage de l'une de vos quatre listes de favoris si chaque fois que la liste des chaînes est sauve. Les options de filtrage sélectionnées seront affichées en haut de l'écran du menu **Chaines**.

Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certaines chaînes et d'accéder à certains menus. Ces réglages sont

Compatibilité du signal HDMI

Source	Signaux pris en charge	Disponible
480i	60Hz	O
480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
720p	50 Hz, 60 Hz	O
1080i	50 Hz, 60 Hz	O
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une inconsistance au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Formats de Fichier Vidéo	
Extension du fichier	Formater
Code vidéo	Audio
mpg/mpg_dts/.vob	MPEG Layer 1/2/3 AC3
ts/trp/m2ts	MPEG Layer 1/2/3 AC3 E_AC3
.avi	MPEG Layer 1/2/3 AC3 AAC WMA
mp4/m4a/m4v/.m4v/ .m4v/3gp/3gp2/3gp	MPEG Layer 1/2/3 AAC AC3
.mkv	MPEG Layer 1/2/3 AAC AC3
.flv	MPEG Layer 3, ADPCM AAC LC
.asf/wmv	WMA, AMR-NB
.webm	OPUS, Vorbis

Format de Fichier Image	
Extension du fichier	Formater
JPG/jpeg	JPEG, P.JPEG
BMP	BMP
png	PNG

Format de Fichiers Audio	
Extension du fichier	Formater
Code video	Audio
mp3	mp3
ac	AAC
wma	WMA
wav	MPEG Layer 1/2/3 AAC PCM
m4a	TV/M4A : AAC

Format de Fichier Sous-titres	
Sous-titres externes	Spécifications
Extension	Spécifications
ssa	Sous-station Alpha
ass	Sous-station Alpha avancée
srt	Subrip
sub	Micro DVD / SubViewer
ixt	Micro DVD / MP3Player / MP4
smi	Sami

Sous-titres internes	
Extension	Spécifications
mv4	\VOBSUB
mv4	\ASS / SSA / TEXT
dat/mpg/mpg.vob	Sous-strige DVD
.mp4	TEXT

Résolutions DVI prises en charge

Repondez-vous aux résolutions suivantes au moment de connecter des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis),

	50Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	74Hz
640x480	x	x				x
800x600	x	x		x		x
1024x768	x	x	x			
1280x768	x					x
1280x800	x					x
1360x768	x					x
1360x768	x					x
1280x1024	x					x
1400x1050	x					x
1600x900	x					x
1920x1080	x					x

Type de réseau :

Définissez le **Type de Réseau** sur **Périphérique filaire** si vous connectez via un câble Ethernet.

Test de Débit Internet

Sélectionnez le bouton **Test de débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK**. La TV vérifie la largeur de bande de la connexion Internet TV et affiche le résultat à la fin.

Paramètres Avancés

Sélectionnez l'option **Paramètres Avancés** puis appuyez sur le bouton **OK**. À l'écran suivant, vous pouvez modifier les paramètres IP et DNS du téléviseur. Sélectionnez les paramètres souhaités et appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour modifier le paramètre d'**Automatique à Manuel**. Vous pouvez maintenant entrer les valeurs IP et ou DNS. Sélectionnez l'élement correspondant dans le menu déroulant et saisissez les nouvelles valeurs à l'aide des boutons numériques de la télécommande. Mettez en surveillance **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

Mode Veille en Réseau

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Mode de Veille en Réseau en réglant cette option en conséquence. Rappelez-vous à la section **Mode de veille en réseau** pour plus d'informations.

Autres informations

L'état de la connexion s'affiche à l'écran soit Connecté ou Non Connecté ainsi que l'adresse IP acquise, si une connexion est établie. L'adresse MAC de votre téléviseur sera également affichée à l'écran.

Connexion à un réseau sans fil

• Vous devrez avoir un modem / routeur sans fil connecté à une prise murale. Rappelez-vous à la section **Connexion à un réseau sans fil** pour en savoir plus.

• Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Mode de Veille en Réseau en réglant cette option en conséquence. Rappelez-vous à la section **Mode de veille en réseau** pour plus d'informations.



❶ Connexion FSI à large bande




❶ Connexion FSI à large bande

❷ Câble LAN (Ethernet)

❸ Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

• Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau LAN. Dans ce cas, utilisez un câble Ethernet pour connecter votre téléviseur directement à la prise murale du réseau.



❶ Réseau prise murale

❷ Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

❸ Configuration des paramètres des périphériques câblés


Pour configurer les paramètres de la connexion câblée, allez dans le menu **Paramètres > Réseau**.

Connectivité

Connexion avec fil

Connexion à un réseau câblé

- Vous devez avoir un modem / routeur alimenté par une connexion à large bande active.
- Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Un port LAN se trouve sur le côté arrière gauche de votre téléviseur.



❶ Câble LAN (Ethernet)

❷ Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

- Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau LAN. Dans ce cas, utilisez un câble Ethernet pour connecter votre téléviseur directement à la prise murale du réseau.

Un routeur sans fil IEEE 802.11abgn avec des bandes simultanées de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la bande passante. Ces fonctionnalités sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus claire et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans difficultés.

La fréquence et le canal diffèrent selon la région. La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre de obstructions entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'effet des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils pris en charge. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est la plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation. La transmission prend en charge les modes de type 802.11a, b, g et n. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonction pendant que vous visionnez les vidéos.

Vous devez changer le SSD de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent le même SSD. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez la fonction de connexion sans fil pour vérifier si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Configuration des paramètres des périphériques sans fil

Pour configurer les paramètres de la connexion sans fil, allez dans le menu **Paramètres > Réseau**.

Type de réseau :

Défisissez la case **Type de Réseau comme Dispositif Sans Fil** pour lancer le processus de connexion.

Scanner les Réseaux Sans Fil

Mettez-en subtilance l'option **Analyser les Réseaux Sans Fil** et appuyez sur OK pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront reportés. Mettez-en subtilance le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur OK pour vous connecter. Un réseau avec un SSDI masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSDI caché, faites défiler la liste des réseaux sans fil détectés, sélectionnez l'option **Appliquer à nouveau réseau** et appuyez sur OK.

Saisissez le nom du réseau de sécurité en utilisant les options de connexion correspondantes.

Rémarque : Si l'option prend en charge les normes de sécurité WPA2, il est recommandé d'utiliser les normes de sécurité WPA2.

Connexion à votre téléphone portable via le WiFi

Si votre téléphone portable est doté d'un WiFi, vous pouvez le connecter à votre téléviseur via un routeur. Pour afin d'accéder au contenu de votre téléphone. Pour

Si le réseau sélectionné est protégé par mot de passe, entrez la bonne clé en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez utiliser ce clavier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton OK sur la télécommande. Attendez que l'adresse IP statique sur l'écran. Cela montre que la connexion est établie.

Déconnecter

Si vous êtes connecté à un réseau sans fil, l'option **Déconnecter** apparaitra dans le menu Réseau et votre profil de réseau sans fil sera également enregistré. Ainsi, votre téléviseur se connectera automatiquement au même réseau chaque fois que vous passerez à une connexion sans fil. Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil et supprimer le profil de réseau sans fil, entrez dans l'application **Déconnecter** et appuyez sur OK.

Appuyez sur WPS sur votre routeur wifi

Si votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement le connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Sélectionnez l'option **Appuyer sur WPS sur le routeur Wi-Fi** et appuyez sur OK. Appuez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur pour tous les appareils disponibles. Sélectionnez OK pour continuer. Aucune autre configuration est nécessaire.

Test de Débit Internet

Sélectionnez **Test de Débit Internet** et appuyez sur le bouton OK pour vérifier le débit de votre connexion Internet.

Paramètres Avancés

Sélectionnez **Paramètres Avancés** et appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le menu des paramètres avancés. Utilisez les boutons de direction et les touches numériques pour la configuration. La procédure est la même que celle expliquée pour la connectivité câblée. Mettez-en subtilance **Encrypter** et appuyez sur le bouton OK pour entrer dans les paramètres lorsque vous avez terminé.

Mode Veille en Réseau

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Mode de Veille en Réseau en réglant cette option en conséquence. Rapportez-vous à la section **Mode de veille en Réseau** pour plus d'informations.

Autres informations

L'état de la connexion s'affiche à l'écran soit **Connecté** ou **Non Connecté** ainsi que l'adresse IP actuelle, si une connexion est stable. L'adresse MAC de votre téléviseur sera également affichée à l'écran.

Rémarque : Si l'option prend en charge les normes de sécurité WPA2, il est recommandé d'utiliser les normes de sécurité WPA2.

ce faire, votre téléphone portable doit avoir une application de partage appropriée.

Connectez votre téléviseur à votre routeur en suivant les étapes mentionnées dans les sections ci-dessous.

Ensuite, connectez votre appareil mobile au même réseau que votre TV, puis activez le logiciel de partage pour votre appareil portable. Effectuez les étapes suivantes pour partager vos fichiers avec votre téléviseur.

Si la connexion est établie correctement, vous pourrez accéder aux fichiers partagés installés sur votre appareil mobile via la fonction (partage de vidéo audio) de votre téléviseur.

Accédez au carrousel de navigation sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Sources**. Ensuite mettez en surbrillance l'option **Partage Audio-Visuel** dans le menu **Sources** et appuyez sur OK. Les périphériques de serveur multimédia disponibles dans le réseau s'afficheront. Sélectionnez votre téléphone portable et appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Vous pouvez également utiliser une application distante virtuelle de télécommande à partir du serveur de votre téléphone portable pour commander votre appareil.

Rémarque : Cette fonction ne peut pas être utilisée si l'appareil mobile n'est pas en charge. Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation d'un appareil mobile, assurez-vous qu'il est pris en charge par cette fonctionnalité.

Rémarque : Cette fonction ne peut pas être utilisée si l'appareil mobile n'a pas la capacité de sauvegarder ses paramètres. Des modifications d'exploitation peuvent entraîner la perte de l'application. La recherche et la conservation des processus varient selon le programme que vous utilisez.

Résolution des problèmes de connectivité

Réseau sans fil indisponible

Assurez-vous que les paramètres de votre réseau assurent la connexion sans fil TV. Essayez à nouveau de rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir du menu Réseau. Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement, essayez d'utiliser le réseau avec fil chez vous. Reportez-vous à la section **Connectivité filaire** pour plus d'informations sur le processus.

Connexion lente

Voir le manuel d'instructions de votre modem sans fil pour obtenir des informations sur la zone de service interne. La portée de la connexion, la qualité du signal et les autres paramètres. Vous devez avoir une connexion haut débit pour votre modem.

Interruption lors d'une lecture ou réactions

Si vous rencontrez de tels problèmes, essayez les solutions suivantes :

Votre télé est compatible avec les souris USB. Connectez votre souris ou adaptateur de souris sans fil au port USB de votre téléviseur pour une navigation plus facile et plus rapide.

Certaines pages Internet contiennent des contenus flash. Ces pages ne sont pas prises en charge par le navigateur.

Votre téléviseur ne prend pas en charge aucun téléchargement sur Internet à partir du navigateur. Tous les sites Internet pourraient ne pas être pris en charge. Des problèmes de contenu pourraient survenir en fonction de la situation. Dans certains cas, il pourrait être impossible de lire des contenus vidéo.

Système HBBTV

La norme HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est à la fois une norme industrielle et une initiative de promotion d'un harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès Internet dans la fourniture de programmes au consommateur final à travers les téléviseurs connectés et les boîtiers décodateurs. Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres : les chaînes de télévision traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programmation électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédia.

Toutes les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes qui elles sont signalées par le diffuseur. Le diffuseur marque une application en tant que « démarrage automatique » et celle-ci est automatiquement lancée par le plateau. Les applications de démarrage automatique sont représentées par un icône pour signaler à l'utilisateur qu'il y a une application HbbTV sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la page d'application. Une fois la page ouverte, l'utilisateur peut relâcher le bouton rouge et l'affichage reprendra l'émission à l'écran initial du bouton rouge en appuyant à nouveau. L'utilisateur peut basculer entre le mode de l'écran de bouton rouge et le mode UI intégral de l'application en appuyant sur le bouton rouge. Il est à noter que la capacité de communication des boutons rouges est fournie par l'application et que certaines applications peuvent se comporter différemment (d'autres boutons de couleur tels que vert, jaune, bleu, peuvent être définis pour certaines autres fonctions, par exemple les parcours).

Si vous passez d'une chaîne à une autre alors que l'application HbbTV est active (en mode intégral du bouton rouge ou en mode UI intégral), les scénarios ci-après peuvent se produire.

- L'application peut continuer à s'exécuter.
- La norme HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est à la fois une norme industrielle et une initiative de promotion d'un harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès Internet dans la fourniture de programmes au consommateur final à travers les téléviseurs connectés et les boîtiers décodateurs. Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres : les chaînes de télévision traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programmation électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédia.

Le bouton **Raccourci** ; appuyez sur le bouton **Nom et Adress**, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** et appuyez sur le bouton **OK**. Remplissez les espaces vides en inscrivant votre nom et adresse.

Pour ajouter un site Web souhaité à la liste de Raccourcis pour accès rapide, placez le curseur en haut de la page. La barre du navigateur apparaît.

Sélectionnez le bouton **Raccourci** ; appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** et appuyez sur le bouton **OK**. Remplissez les espaces vides en inscrivant votre nom et adresse.

Le bouton **Raccourci** ; appuyez sur le bouton **Nom et Adress**, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **OK**. Le remplissage de votre nom et de votre adresse est automatique en fonction du site que vous visitez. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter.

Vous pouvez également utiliser les options du menu **Vivid** pour la gestion du navigateur. Mettez en surbrillance le bouton **Vivid** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Il existe plusieurs façons de chercher ou de visiter des sites Internet à l'aide de votre navigateur web. Entrez l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche et sélectionnez l'option **Envoyer** sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site.

Entrer les mots-clés dans la barre de recherche/ d'adresse et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une recherche dans les sites Web sollicités.

• Sélectionnez un onglet des raccourcis et appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site Web sollicité.

peut être nécessaire pour regarder des titres à partir de certains applications. Il est possible que des problèmes liés à l'application soient causés par le contenu fourni par la prestataire de service. Les services Internet peuvent être déconnectés ou rebranchés à tout moment.

Navigateur Internet

Vous pouvez lancer le navigateur Internet à partir du carrousel. Mes options sur l'écran d'accueil.

Dans l'écran initial du navigateur, les icônes des liens préférés (le cas échéant) d'accès aux sites web disponibles s'affichent sous la forme des options **Raccourcis**, ainsi que des options **Modifier raccourci et Ajouter à la liste des raccourcis**.

Pour délier le navigateur Web, utilisez les touches de direction de la télécommande ou d'une souris connectée. Pour visualiser la barre de l'application du navigateur, placez le curseur en haut de la page. Les options Historique, Onglets et Signets à la barre du navigateur contiennent les sélections précédentes. Actualisez la barre d'adresse de recherche. **Raccourci et Vived** sont disponibles.

Pour ajouter un site Web souhaité à la liste de Raccourcis pour accès rapide, placez le curseur en haut de la page. La barre du navigateur apparaît. Sélectionnez le bouton **Raccourci** ; appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** et appuyez sur le bouton **OK**. Remplissez les espaces vides en inscrivant votre nom et adresse.

Sélectionnez le bouton **Vivid** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des raccourcis** dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **OK**. Le remplissage de votre nom et de votre adresse est automatique en fonction du site que vous visitez. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter.

Vous pouvez également utiliser les options du menu **Vivid** pour la gestion du navigateur. Mettez en surbrillance le bouton **Vivid** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Il existe plusieurs façons de chercher ou de visiter des sites Internet à l'aide de votre navigateur web. Entrer l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche et sélectionnez l'option **Envoyer** sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site.

Entrer les mots-clés dans la barre de recherche/ d'adresse et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une recherche dans les sites Web sollicités.

• Sélectionnez un onglet des raccourcis et appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site Web sollicité.

Votre télé est compatible avec les souris USB. Connectez votre souris ou adaptateur de souris sans fil au port USB de votre téléviseur pour une navigation plus facile et plus rapide.

2. Connexion à un réseau câblé ou sans fil

Pour de plus amples informations concernant la configuration, référez-vous aux sections **Connexions** et **Fil ou filaire**.

3. Accès Partage Vidéo Audio

Entrez dans le menu **Paramètres > Periphériques et activer l'option **Partage Audio-Video**.**

4. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimedia

Accédez au carrousel de navigation sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Sources**. Ensuite, Mettez en surbrillance l'option **Partage Audio Video** dans le menu **Sources** à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur **OK**. Les périphériques de serveur multimedias disponibles sur le réseau seront reportés. Sélectionnez le serveur et appuyez sur **OK** pour continuer. Référez-vous à la section du **Navigateur multimedia** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

En cas de problème avec le réseau, débranchez votre téléviseur de la prise murale et rebranchez-le à nouveau.

Le PC-HDD Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Utilisez une connexion LAN pour un partage de fichiers plus rapide avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

Remarque : Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction **Partage Audio Video** en raison des paramètres Administrateur et Sécurité (tels que les PC commerciaux).

Il est possible que la connexion Internet soit indisponible et cause un problème de pare-feu. Si vous pensez que votre problème se trouve à niveau, contactez votre fournisseur de service Internet. Un autre pourra expliquer le problème de connectivité et de déconnection pendant l'utilisation du serveur en mode Partage audio/video ou pendant la navigation via la fonction Partage audio/vidéo.

Domaine non valide

Assurez-vous que vous êtes déjà connecté à votre PC avec un nom d'utilisateur de passe autorisé et veilliez également à ce que votre domaine soit actif, avant de partager quelque fichier que ce soit dans le programme du serveur de média de votre ordinateur. Si le domaine n'est pas valide, vous pourrez rencontrer des problèmes au moment de parcourir les fichiers en mode Partage audio/video.

Utilisation du service du réseau Partage Audio Vidéo

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme qui permet de visualiser les appareils électroniques numériques pour les rendre plus faciles d'utilisation à domicile.

Elle vous permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos mémorisées sur le serveur multimédia connecté à votre réseau domestique.

1. Installation du logiciel serveur

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de Partage audio-video si le programme serveur n'est pas installé dans votre ordinateur ou si le serveur multimédia requis n'est pas installé dans le dispositif companion. Installez sur votre ordinateur un programme serveur approprié.

Remarque : Veuillez de nombreuses applications sont gratuites, un abonnement, une location ou un achat

- L'application peut être interrompue et une autre application du bouton rouge de démarrage automatique peut être lancée.
 - HbbTV permet aux applications d'être réécrites depuis la base large ou la diffusion. Le diffuseur peut activer l'une des deux options ou les deux à la fois. Si la plateforme n'est pas dotée d'une connexion large bande opérationnelle, elle peut toujours lancer des applications transmises sur la diffusion.
 - Les applications du bouton rouge autorisent donnent généralement des liens vers d'autres applications. L'utilisateur peut alors basculer vers d'autres applications en utilisant les liens fournis. Les applications doivent donner un moyen de neirre un terme à leur exécution. Habituellement, le bouton Quitter est utilisé à cet effet.
 - Tous les applications HbbTV utilisent les boutons de la télécommande pour s'interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application HbbTV est lancée, le contrôle de certaines touches revient à l'application. À titre d'exemple, la sélection de chaînes numériques peut pas fonctionner sur une application telle que les chiffres indiquent les pages de télétexte.
 - HbbTV appelle une capacité de streaming AV sur la plate-forme. De nombreuses applications existent qui fournissent des services de rattrapage et de VOD (vidéo à la demande). L'utilisateur peut utiliser les touches Lire, Suspender, Arrêter, Avance à rapide et Retour rapide de la télécommande pour manipuler le contenu AV.
 - Suivez avec/besoin de modifier les paramètres de description audio de votre téléviseur, vous devrez le faire avant de lancer une lecture HbbTV. Vous ne pourrez pas accéder aux paramètres connexes pendant une lecture. Allez dans le menu **Paramètres > système > Accès à la Description audio** et ajustez en fonction de vos besoins.
 - Remarque :** Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir du menu **Paramètres > dég > Paramètres de connectivité**.
 - Smart Center**
- Smart Center est une application pour mobile exécutée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre périphérique portable, vous pouvez facilement visionner en direct vos programmes et spectacles préférés à partir de votre téléviseur smart. De plus, vous pouvez démarrez vos commandes de votre et votre périphérique comme une tablette.
- Remarque :** La capacité d'utiliser toutes les fonctions de cette application dépend des fonctionnalités de votre téléviseur.
- Mise en Route**
- Pouvez être en mesure d'utiliser les fonctionnalités illées à Internet, votre modem/routeur doit être connecté sur Internet.

- IMPORTANT :** Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau. Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage audiovidéo** (le cas échéant). Accédez au carrousel de navigation sur l'écran d'accueil et sélectionnez le menu **Paramètres > Appareils** et appuyez sur OK. Sélectionnez **Le Partage audio Vidéo et modifiez sur Activer**. Votre TV est maintenant prête pour se connecter à votre appareil.
- Installez l'application **Smart Center** sur votre appareil portable.
- Démarrer l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.
- Ecran d'appareil mobile**
- Choisissez la source de la **liste de chaînes** : Vous pouvez choisir la source de la liste chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste personnelle ». Vous pouvez également activer l'option « Retenir mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source personnalisée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.
- Editer la liste de chaînes personnalisée** : Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée à partir de ces paramètres.
- Choisir la source de la liste de chaînes** : Vous pouvez choisir la source de la liste chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste personnelle ». Vous pouvez également activer l'option « Retenir mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source personnalisée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.
- No de Version** : Affiche la version de l'application en cours.
- Détail de Page**
- Pour ouvrir la page de détail, saisissez un programme. Sur l'écran de la page de détail, vous pouvez obtenir les informations détaillées des programmes que vous avez sélectionnés. Les onglets « Détails », « Équipe technique » et « Vidéos » sont disponibles sur la page.
- DÉTAILS** : Cet onglet résume et informe sur les programmes sélectionnés.
- ÉQUIPE TECHNIQUE** : Affiche les noms des personnes ayant contribué au programme actuel.
- VIDÉOS** : Présente les vidéos de YouTube en rapport avec les programmes sélectionnés.
- Remarque :** Une connexion Internet peut être nécessaire pour certains fonction.
- Programme**
- Appliquez sur le gadget **FOLLOW ME TV** situé sur le coin supérieur gauche de l'écran de votre mobile pour modifier la disposition de la fonctionnalité **FollowMe TV**.
- Appliquez sur l'écran de lecture pour changer le définition des contenus du téléviseur sur votre appareil mobile. Disponible si votre appareil est dans le champ de fonctionnement de vos routeurs.
- Mode Mirror**
- Ce mode de la fonctionnalité FollowMe TV est activé par défaut et vous permet de diffuser entre les contenus de toutes les sources du téléviseur et du navigateur media.
- Remarques :** Il est à noter que seules les chaînes numériques (DVB-T/C/S) SD et HD sont prises en charge.

- Connexion automatique au téléviseur** : En mode activé, votre appareil mobile se connecte automatiquement au dernier téléviseur connecté et passe l'écran de recherche du téléviseur.
- Changer la télévision** : Affiche les téléviseurs connectés. Vous pouvez choisir ou paramétrer pour aller à l'écran Recherche TV et sélectionner un autre téléviseur.
- Éditer la liste de chaînes personnalisée** : Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée à partir de ces paramètres.
- Choisir la source de la liste de chaînes** : Vous pouvez choisir la source de la liste chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste personnelle ». Vous pouvez également activer l'option « Retenir mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source personnalisée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.
- No de Version** : Affiche la version de l'application en cours.
- Page de partage de Média**
- Pour accéder au widget **Media Share**, tapez sur la flèche vers le haut dans la partie supérieure droite de l'écran.
- Si le gadget Media est tapé, un écran s'affiche vous permettant de sélectionner le type de fichier que vous souhaitez partager.
- Page Smart à distance**
- Vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme une télécommande pour voir téléviseur une fois qu'il est connecté. Pour accéder à la fonctionnalité complète de la télécommande intelligente, vous pouvez utiliser le menu situé au milieu inférieur de l'écran.
- Reconnaissance vocale**
- Appliquez le gadget **Microphone** et personnalisez votre application, ainsi les commandes vocales telles que « Volume haut/tenu ! », « Programme haut/bas ! », « Remarque : Cette fonction n'est disponible que sur des appareils Android.
- Page Clavier**
- La page du clavier peut s'ouvrir de deux manières, en appuyant sur le gadget **Clavier** à l'écran de commande ou à partir du téléviseur.
- Exigences**
- 1. Connexion réseau
- 2. Connexion intelligent
- 3. Les appareils mobiles basés sur les plateformes Android et iOS (Android OS 5.1 ou ultérieur ; iOS 12 ou version ultérieure)
- 4. Application Smart Center (peut être trouvée sur les magasins d'application en ligne pour les plateformes Android ou iOS)
- 5. Routeur modem
- 6. Dispositif de stockage USB au format FAT32 (requis pour les fonctions d'enregistrement USB, si disponibles)

- Remarques :** Pour les appareils Android, les dimensions d'écran Normal (midip), Large (midp) et Extra Large (midp) sont prises en charge. Les appareils avec des écrans de 3 ou plus petits ne sont pas pris en charge.
- Pour les appareils iOS, toutes les dimensions d'écran sont prises en charge.
- Remarques :** Il est à noter que seules les chaînes numériques (DVB-T/C/S) SD et HD sont prises en charge.

Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué. Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurons en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Nous nous efforçons, chaque jour à améliorer davantage la qualité de nos produits, par conséquent, leurs spécifications peuvent changer sans préavis. Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

Indice

Risoluzioni DVI supportate	33
Connettività	2
Connettività cablata	2
Connettività wireless	34
Collegamento per la tutela dell'ambiente	3
Ultra HD (UHD)	4
High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)	4
Dolby Vision	4
Accessori inclusi	5
Immagine Modalità Standby	5
Notifiche standby	5
Pulsante di controllo della TV & Funzionamento	5
Visione della TV	6
Installazione della batteria nel telecomando	7
Collegamento Alimentazione	8
Collegamento antenna	8
Notifica di licenza	8
Informazioni sullo smaltimento	9
Specifiche	9
Telecomando	11
Collegamenti	12
Accensione/Spegnimento	13
Prima installazione	13
Utilizzare l'opzione della tabella di Canali Satellitari	15
Riproduzione multimediale tramè ingresso USB	15
Browser multimediale	15
FollowMe TV	16
CEC	16
Modalità gioco	17
Manuale Elettronico	18
Contenuto menu Impostazioni	19
Funzionamento Generale della TV	19
Utilizzo del telecomando canali	28
Configurazione delle impostazioni genitori	28
Guida elettronica ai programmi	28
Service di video	29
Aggiornamento Software	29
Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti	30
Compatibilità di segnale HDMI	31
Formati di file supportati per la modalità USB	32
Formati video compatibili	32
Formati immagine compatibili	32
Formati audio compatibili	32
Formati sottotitoli compatibili	32

Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc., sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità). Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.

Non mettere fonti di calore, come ad esempio elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV. Non mettere la TV sui ripiani e superfici inclinate, basta di plastica fuori da portata di neonati, bambini, animali domestici, ecc.

Non eseguire il percorso di soffegamento, legare le cinture di sicurezza, ecc. vicino al set TV.

Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrare accuratamente le vite e rimontare piedini in gomma in modo adeguato evitando che la TV cada. Non serrare eccessivamente le vite o montare piedini in gomma in modo adeguato.

Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

AVVERTENZA
Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili. Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO - MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o copiscono lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre parti dell'involucro.

AVVERTENZA
La spina di rete si uscirà se collegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene collegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorberà ancora energia in tutta la sostanza, anche se la TV si trova in modalità stand-by o è spenta.

Nota: Attenzione alle struttura a video per l'uso delle rese funzioni.

ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE O METTERE IN FUNZIONE

AVVERTENZA Questo dispositivo non è pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso delle esperienze necessarie per) usare questo tipo di dispositivo senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concorrenti del dispositivo fornito da una persona responsabile della sicurezza.

A i set TV ad altoparlanti inferiori a 500 m² sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con clima moderato o tropicale.

Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

A i fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglioli, capelli, coperte, ecc.

Il cavo filo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciarlo con peso, fare attenzione a non danneggiarlo può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollare la TV tirandolo il cavo di alimentazione, non toccare mai il cavo/a presa, con le mani bagnate ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nudo nel cavo ne legano con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, mai unicamente da persona qualificata.

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPIERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO COMPRESI I PERSONALI E ATTACCHI QUALIFICATI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, l'uragano) e lunghi periodi di inattività (vacanza), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si uscirà se collegare la TV dalla rete elettrica non viene collegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorberà ancora energia in tutta la sostanza, anche se la TV si trova in modalità stand-by o è spenta.

Nota: Attenzione alle struttura a video per l'uso delle rese funzioni.

Prodotto laser di Classe 1:

Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

AVVERTENZA

- Non inghiottire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bottone viene ingoiata, può provocare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

- La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molti televisori, in particolare ai bambini, possono essere evitati prendendo facilitazioni, quali ad esempio:
- Usare SEMPRE mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sponga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare sempre i bambini dei possibili pericoli che salire sul mobile per raggiungere la TV comporta.
- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo che non pesano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare mai la TV in una posizione instabile.
- Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia la mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare Mai la TV su pile di indumenti o altri materiali che si intiepongano tra la TV stessa e il mobile di sostegno.
- MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili sui cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezza s 2m.

Quando la TV venga conservata a molla o a cella, sostituibili.

Severarsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche dagli altri accessori.

Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.

Informazioni per la tutela dell'ambiente

Ogni televisione è stata progettata per essere fornita unicamente a scopo di riferimento e potrebbe differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

INDICAZIONI SUL PRODOTTO		
Attenzione	Rischio di scossa elettrica	Rischio di tensioni pericolose
Manutenzione	Componente di manutenzione importante	Rischio di gravi lesioni o morte

Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da indicare simboli sui prodotti e istruzioni di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione rispettando sul fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe I: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da indicare simboli sui prodotti e istruzioni di sicurezza con messa a terra.

Terminali sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto controllati elettricamente. Non toccare mai il cavo di alimentazione, non toccare mai il cavo/a presa, con le mani bagnate ciò

potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nudo nel cavo ne legano con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, mai unicamente da persona qualificata.

Attenzione: cfr. istruzione di funzionamento:
 L'area indicata contiene batterie a molla o a cella, sostituibili.

L'apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro percorso con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di elettricità. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisca isolamento elettrico al di sotto di un certo gamma di frequenza (isolamento galvanico).

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro percorso con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di elettricità. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisca isolamento elettrico al di sotto di un certo gamma di frequenza (isolamento galvanico).

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.

I tipi di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, quodra le stesse non siano fornite in durazione con la TV.

Seguire salidamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Leggere e le illustrazioni nel manuale dell'utente e sono forniti unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

televisione mentre esso si trova in modalità immagine in standby.

Nota: La disponibilità di questa funzione dipende dal modello di televisore e dalle sue caratteristiche.

Consultare la sezione **Forniti per supportarvi per la modalità On/Off** o i formati di file multimediali supportati.

Notifiche standy

Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso, (ad esempio da un'antenna o da una sorgente HDMI) per 3 minuti, passa in modalità standby. Alla successiva ricezione, viene visualizzato il seguente messaggio: "TV passata in modalità stand-by automaticamente perché non c'è stato segnale a lungo". È possibile disabilitare questa funzionalità impostando di conseguenza l'opzione "Timer di assenza a segnale nell'impostazione Dispositivo".

L'opzione "Auto spargimento" nel menu Impostazioni-Sistema>Altro può essere impostato su un valore compreso fra 1 e 6 ore in modalità predefinita. Qualora questa impostazione non sia impostata su Off e la TV sia stata lasciata accesa non sarà usata durante il tempo impostato, passerà in modalità standby dopo che è trascorso il tempo impostato. Alla successiva accensione della TV, viene visualizzato il seguente messaggio: "TV passata automaticamente alla modalità stand-by in quanto non è stata eseguita nessuna operazione per un lungo periodo di tempo." Prima che il televisore passi alla modalità standy, viene visualizzata una finestra di dialogo. Se non si preme alcun tasto, il televisore passa alla modalità standy dopo un periodo di attesa di circa 5 minuti. È possibile evidenziare Si e premere OK per attivare immediatamente la modalità standy del televisore. Se si evidenzia No si preme OK, il televisore rimane acceso. È anche possibile scegliere di sospendere la funzione Autospargimento da questa finestra di dialogo. Evidentemente Disabilita e premete OK, la TV rimarrà accesa e la funzione impostata come Off. È possibile riavviare nuovamente questa funzione modificando l'impostazione dell'opzione Autospargimento dal menu Impostazioni-Sistema>Altro.

Pulsante di controllo della TV & Funzionamento

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità e catturando così più colori e altri miglioramenti. Utilizzando la funzione Modalità Immagine in standby sul On, questa opzione viene impostata in modo predefinito su Off. È possibile anche definire l'intervallo per la ripetizione di immagini in standby usando l'opzione Intervallo immagine in modalità standby in questo menu.

* Creare una cartella separata denominata **standby**, archiviazione nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB e copiare i file che si desidera utilizzare in quella cartella, quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al televisore.

* Premere brevemente il pulsante **Standby** sul telecomando per portare il televisore in modalità Immagine in standby.

Una volta che l'opzione **Immagine Modalità in standby** è su On, la funzione del pulsante Standby sul telecomando cambia. Dopo sarà necessario premere e tenere premuto il pulsante per portare il televisore in modalità standy dal funzionamento normale. Se nella cartella sono disponibili più di 1 file di immagini, tutti i file di immagine vengono visualizzati in sequenza come di presentazione. Se non viene creata la cartella necessaria o se nella cartella non è presente alcuna file di immagine, sul schermo viene visualizzato un messaggio di avviso per alcuni secondi e lo si completa.

In modalità Immagine in standy il livello di retroilluminazione dello schermo si riduce del 50% e le funzioni di Smart Center non sono utilizzabili, se Smart Center è disponibile per il dato modello di televisore.

Oltre al televisore e dalla modalità Immagine in standy alla modalità di funzionamento normale, premere brevemente il pulsante Standby sul telecomando.

Oltre al telecomando, è anche possibile utilizzare l'unità di controllo del televisore per passare alla modalità Immagine in standy e poi tornare alla modalità di funzionamento normale. Attenzione, seguire le stesse istruzioni descritte nella sezione **Controllo e funzionamento** TV per portare il televisore in modalità Standby. Non sarà possibile comandare il televisore in modalità standby utilizzando l'unità di controllo del televisore.

Nota: La posizione dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie 1 x AAA
- Cavo di alimentazione
- Manuale di istruzione

Immagine Modalità Standby

È possibile utilizzare l'elenco delle applicazioni contenuto Ultra HD e supportare tramite le applicazioni native ed esterne, ingresso HDMI, USB (1 e su trasmissioni DVB-T e DVB-S2).

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità e catturando così più colori e altri miglioramenti. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti luminose più luminose e scure, più contrasto e altri miglioramenti. Offre la stessa che i registi realizzano ottenere mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con il livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati dai rammi applicazioni native e di terze parti, HDMI, ingresso USB e trasmissioni DVB-S, impostare l'ingresso sorgente HDMI relativo come Abilitato dall'opzione Sorgenti nel menu Impostazioni per guardare immagini HDR-HLG, se l'immagine HDR/HLG viene inviata tramite un ingresso HDMI il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere con uno minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Dolby Vision

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un incredibile luminosità, un contrasto che non tiene conto di un colore accendente, che trasforma l'interazione in realtà. Consente di raggiungere una straordinaria qualità dell'immagine strutturando incredibile funzionalità HDR e le tecnologie di gamut dell'immagine con un'ampia gamma di colori. Aumentando la dinamica del segnale originale e usando una gamma dinamica più elevata oltre che una migliore gamma di contrasto, la funzionalità Dolby Vision presenta bellissima immagine quasi reale, con un avanzamento livello di dettaglio e altre tecnologie di post-elaborazione della TV non sono in grado di raggiungere. La funzionalità Dolby Vision è supportata sia dalle applicazioni native che tramite negozio, oltre che tramite gallerie su HDMI e USB. Impostare l'ingresso sorgente HDMI relativo come Abilitato dall'opzione Sorgenti nel menu Impostazioni per guardare immagini Dolby Vision, se l'immagine Dolby Vision viene ricevuta tramite un ingresso HDMI, il dispositivo sorgente dovrà anche essere con uno minimo compatibile HDMI 2.0a questo caso. Nel menu Impostazioni-Immagine>Modalità tv viene rivelato contenuto Dolby Vision, saranno disponibili due modalità immagine predefinite, Dolby Vision Bright e Dolby Vision Dark (Dolby Vision Luminosa e Dolby Vision Buia). Entrambe garantiscono all'utente di visualizzare il contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse condizioni di illuminazione e ambientale.

Caratteristiche

- Monitor a coloni telecomandato
- TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T2/C/S2)
- Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI
- Ingresso USB
- Sistema menu OSD
- Sistema audio stereo
- Televideo
- Collegamento cuffia
- Sistema programmazione automatica
- Ricerca manuale
- Segnalamento automatico fino a un massimo di otto di re.
- Timer spegnimento
- Protezione bambini
- Audio in modalità muto automatica in assenza di trasmissione.
- Riproduzione NTSC
- AVL (Limite Volume Automatico)
- PLL (Ricerca Frequenza)
- Modalità Giochi (opzionale)
- Funzione Immagine off
- Ethernet (LAN) per connettività e servizi Internet
- Supporto WLAN 802.11 b/g/n integrato
- Collegamento Audio Video
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4K2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione dei pixel TV Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel

È inoltre possibile disattivare lo schermo utilizzando l'opzione **Schermo off**, se si desidera ascoltare solo il suono e non è necessario guardare. Se si preme consecutive volte il tasto Debut o Silenzio, verrà selezionata l'opzione **Schermo Off** e in messaggio "Lo schermo era spento dopo 15 secondi, appri a suo a schermo. Seleziona Procedi, quindi premere OK per spegnere subito lo schermo. Qualora non venga premuto nessun pulsante, lo schermo di spengerà dopo 15 secondi. Premere qualsiasi pulsante sul telecomando o sulla TV riaccenderà lo schermo.

Nota: L'opzione **Schermo Off** non è responsabile se le **Modalità e impostata**.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o scollegarla dalla presa di corrente. Ciò inoltre ridurrà or fermare il consumo energetico.

Caratteristiche

- Monitor a coloni telecomandato
- TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T2/C/S2)
- Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI
- Ingresso USB
- Sistema menu OSD
- Sistema audio stereo
- Televideo
- Collegamento cuffia
- Sistema programmazione automatica
- Ricerca manuale
- Segnalamento automatico fino a un massimo di otto di re.
- Timer spegnimento
- Protezione bambini
- Audio in modalità muto automatica in assenza di trasmissione.
- Riproduzione NTSC
- AVL (Limite Volume Automatico)
- PLL (Ricerca Frequenza)
- Modalità Giochi (opzionale)
- Funzione Immagine off
- Ethernet (LAN) per connettività e servizi Internet
- Supporto WLAN 802.11 b/g/n integrato
- Collegamento Audio Video
- HbbTV

La tua TV ha un unicavo tasto di controllo. L'interruttore di controllo consente il controllo delle funzioni di Volume / Programma / Sorgente e Standby-On della TV.

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il pulsante per attivare questo pulsante per circa 3 secondi, per attivare questa opzione, il colore dell'opzione/cambia quando attivato.
- Premere nuovamente il pulsante, per visualizzare le funzioni.
- Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.
- Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare l'opzione selezionata, il colore dell'opzione/cambia quando attivato.
- Premere nuovamente il pulsante, per utilizzare la funzione o accedere al sottomenu.
- Premere nuovamente il pulsante per disattivare l'ultima opzione.
- Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare l'opzione selezionata, il colore dell'opzione/cambia quando attivato.
- Premere nuovamente il pulsante, per utilizzare la funzione o accedere al sottomenu.
- Premere nuovamente il pulsante per attivare questa opzione della funzione.
- Premere nuovamente il pulsante per attivare questa opzione, il colore dell'opzione/cambia quando attivato. Premere nuovamente il tasto SOTTO/TITO per spegnere la TV.

Per spegnere la TV:

- Premere il pulsante di controllo per visualizzare le funzioni, la selezione sarà sulla posizione Standby. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare questa opzione, il colore dell'opzione/cambia quando attivato. Premere nuovamente il tasto SOTTO/TITO per spegnere la TV.
- Per accendere la TV:** Premere il tasto di comando, la TV si accenderà.
- Per modificare il volume:** Premere il pulsante di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il pulsante per spostare la selezione sull'opzione **VOLUME +** o **VOLUME -**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare l'opzione selezionata, il colore dell'opzione/cambia quando attivato.
- Quindi premere il tasto per aumentare o diminuire il volume.

- Per cambiare i canali:** Premere il pulsante di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutive volte il pulsante per spostare la selezione sull'opzione **Programma +** o **Programma -**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare l'opzione selezionata. Il colore dell'opzione/cambia quando attivato. Quando premere il tasto per passare al canale successivo o precedente nell'elenco dei canali.
- Per modificare la sorgente:** Premere il pulsante di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutive volte il pulsante per spostare la selezione sull'opzione.

Sorgente Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare questa opzione. Il colore dell'opzione/cambia quando attivato.

1.1. Il carosello Me applicazioni

Il carosello Le mie applicazioni nella schermata Dettagli contenente tutte le applicazioni da cui la TV OS sa è elaborando i saggiamenti per i programmi TV e film. È possibile selezionare le applicazioni che appaiono qui nella schermata Gestione applicazioni.

Quando si preferisce cercare e sfogliare gli spettacoli all'interno di un'app, selezionare l'app in questo carosello e premere OK sul telecomando per aprirla.

1.2. Schermata Gestisci applicazioni

Utilizzando la schermata Gestisci applicazioni per controllare ogni applicazione Tivo OS utilizza per consigliare titoli nelle schermate Home, Programmi TV e Film. Le applicazioni selezionate vengono visualizzate nel carosello Le mie applicazioni nella schermata Home. Le selezioni delle app non influiscono sul risultato della ricerca. Tivo OS mostra i risultati di tutte le app per aiutare a trovare ciò che si vuole guardare. Quando un'app che non si sta utilizzando ha il titolo, si può decidere di disinvitarla.

2. Carosello di navigazione

Il carosello di navigazione della schermata iniziale consente di accedere facilmente alle funzioni più comuni: Guida, Tutte le app, Sorgenti, ELENCO canali, Registrarsi (a seconda del modello), Timer e impostazioni.

3. Sfogliare le schedeimate

Selezionando Free, Programma TV, Film o Watchlist nel menu principale, la navigazione si concentra su quel tipo di contenuti.

4. Dettagli sui contenuti

Quando si trova un contenuto di proprio interesse, evidenziarlo e premere OK sul telecomando per visualizzarne i dettagli. È anche possibile conoscere le cast e le troupe e vedere i consigli per contenuti simili.

4.1. Guarda ora

Scegliere di guardare lo spettacolo da una qualsiasi delle applicazioni selezionate che hanno quello spettacolo disponibile. Si tratta delle applicazioni che sono state abilitate come "raccomandato" nella schermata Gestisci applicazioni. Altri che hanno il contenuto visualizzato in Altri modi di guardare.

4.2. Lista preferiti

Utilizzando la Watchlist per salvare i programmi che si desidera di iniziare o continuare a guardare da secondo momento e i preferiti a cui tornare. Come viene aggiunto contribuisce a personalizzare le proprie raccomandazioni/riferenze.

I titoli aggiuntivi appaiono anche in un carosello di base all'utilizzo. Anche la categoria del carosello si aggiorna man mano che Tivo OS impara a conoscere meglio utente. Ad esempio, in base a ciò che è stato guardato, si potrebbe vedere un carosello di nuovamente il coperchio del televisore.

Per aggiungere uno spettacolo, selezionare + Watchlist nella schermata Dettagli contenuto. Il più si trasforma in un segnale.

Per rimuovere una trasmissione, accedere alla schermata Dettagli contenuto e selezionare Watchlist. Il segnale diventa un pul.

4.3. Sos

Dire a Tivo OS cosa si pensa di un programma televisivo o di un film con un pollice su o un pollice giù. In cambio si riceveranno raccomandazioni che riflettono meglio ciò che si preferisce guardare. Andare alla schermata Dettagli contenuto di uno spettacolo e selezionare Valuta. Selezionare Pollici su o Pollici giù. I contenuti a cui si attribuisce la pollice su o basso non appariranno più nella raccomandazione.

4.4. Contenuto del report

Andare alla schermata Dettagli contenuto di uno spettacolo, selezionare la bandiera. Verrà quindi visualizzata la schermata del contenuto del report. Dopo aver selezionato i motivi predefiniti che interessano, evidenziare Report e premere OK. È anche possibile selezionare funzione Qualcosa d'altro inserendo il proprio motivo utilizzando la tastiera virtuale, nel caso in cui i motivi predefiniti non siano di proprio gradimento.

4.5. Storia tutti gli episodi

Selezionare Episodi nella schermata Dettagli contenuto di una serie TV a episodi per vedere gli episodi ordinari per Sagione.

5. Buzza Testo:

Selezionare Ricerca nel menu principale per cercare film in programma TV in tutte le applicazioni. Premere OK inserire un titolo da altre utilizzando la tastiera virtuale. Evidenziare Fatto e premere OK per avviare una ricerca. Sullo schermo appariranno i risultati. Selezionare il risultato desiderato con i tasti direzionali e premere OK per aprire.

6. Scrive aiuto?

Per ottenere le risposte alle domande più comuni e imparare a sfruttare al meglio Tivo OS, andare su: <https://www.tivo.com/support>

Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando può avere un vito che fissa la lama del vano batterie sul telecomando (il questo può essere in una borsa separata). togliere il vito se il coperchio è aperto. Successivamente rimuovere la pila del telecomando batterie per accedere al porto di caricamento. Inserire due batterie 1.5V - formato AAA. Assicurarsi che i segni (+) e (-) o i simboli corrispondano all'avvertenza sulle spina. Non utilizzare pile che non sono state ricaricate. Sostituirla solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio del televisore.

Visone della TV

1. Home

La schermata iniziale è il punto di partenza per la navigazione. Raccolge tutti gli spettacoli televisivi e i film che interessa. I titoli di tendenza su tutta la propria lista di streaming, gli spettacoli visti di recente, canali televisivi in diretta e gli spettacoli consigliati in base alle proprie valutazioni e abitudini di visione. Il contenuto di ogni canale cambia dinamicamente in base all'utilizzo. Anche la categoria del carosello si aggiorna man mano che Tivo OS impara a conoscere meglio utente. Ad esempio, in base a ciò che è stato guardato, si potrebbe vedere un carosello di nuovamente il coperchio del televisore.

richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "Ci Plus" è un marchio di Ci Plus LLP. Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sua sussidiaria autorizzata.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sul smaltimento e sul riciclo. Il prodotto o l'imballaggio dovrebbero essere portate al punto di raccolta di zona per essere incendiata.

Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Note. La dichiara Pb posta a di sotto del simbolo delle specifiche indica che queste contengono piombo.

Specifiche	PAI/GIUD/ SECAM BG/DK VHF (BAND III) - UHF (BAND IV) - HYPERBAND TV digitale terrestre/cavo pienamente integrata T/D (B/T-C/S) (DVB-T2, conforme a DVB-S2)
Transmissione TV	
Canali ricevuti	11.000
Ricezione digitale	OSD
Numeri dei canali pre-impostati	11.000
Indicatore di canale	
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)
Tensione Operativa	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS Virtual:X DTS-HD Dolby Atmos
Potenza Uscita Audio (W RMS), (10% THD)	2 x 10W
Corsismo (negruttico) (W)	135 W
Consumo energetico	< 2
In Modalità standby in rete (W)	
Dimensioni TV P.L.A (senza piedistallo) (mm)	235 x 1120 x 697
Display	50"
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità



Notifica licenze

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali di HDMI Licensing Administrator, Inc.



www.hdmiauthorization.com

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza da Laboration Dolby. Lavori I serviti non pubblicati. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



YouTube e il logo di YouTube sono marchi di Google Inc. Per i brevetti DTS limandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS-HD Virtual:X e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia ai fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguata/adequate da Microsoft.


I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady ed ai contenuti protetti da WMRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di utilizzare dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrà interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero

Quando le batterie sono scariche, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica che devono essere sostituite. Si noti che quando le batterie sono scaricate, la prestazione del telecomando potrebbe risultare compromessa.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Collegamento Alimentazione


IMPORTANTE: L'apparecchio TV è progettato per funzionare con alimentazione 220-240V, 50 Hz. Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.



Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione situato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. **Note:** La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione varierà a seconda del modello.

Collegamento antenna

Collegare la spina dell'antenna o della TV via cavo alla presa di ingresso dell'antenna (ANT) o la spina del satellite alla presa di ingresso del satellite (LNB) situata sul lato posteriore sinistro della TV.



1. Satellite
2. Antenna o cavo

Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]

Il simbolo del bidone barrato riportato sotto il prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici congruentemente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi di rivenditori a consiglio comunale al governo locale competente. In alternativa è possibile restituire gratuitamente i piccoli effetti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE) insieme a una lunghezza del bordino fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita alle apparecchiature elettroniche ed elettroniche (AEE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE almeno diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 1.000 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al rispettivo rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta del RAEE, in caso di stampante del prodotto appena acquistato, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.


Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rimovibili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo. Si prega di notare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controlare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

[Pensi non UE]

Ciò suddetto simbolo sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.



Gamme di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Limitazioni paesi

Questa apparecchiatura Wireless LAN è destinata all'uso domestico eufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e nell'Islanda del Nord (e in altri Paesi che seguono le relative direttive dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito). La banda 5,15 - 5,35 GHz è limitata all'uso domestico solo nei paesi dell'EU, nel Regno Unito e nell'Islanda del Nord (e in altri paesi che seguono la direttiva EU e/o UK pertinente). L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte dei rispettivo fornitori di servizi.

Paese **Limitazione**
Federazione Russa Solo per uso in ambienti chiusi.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Si raccomanda all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per le LAN wireless. 2,4 GHz e 5 GHz.

TV-Teltext), visualizza l'elenco dei canali (in modalità Live TV)

9. **Indietro/Forza:** torna alla schermata del menu aperto, apre la pagina dell'indice, chiude le finestre aperte, apre la pagina dell'indice (in modalità Live TV-Teltext) sposta il cursore rapidamente tra i canali o le sorgenti precedenti/contenuti

10. **Netflix:** Apre l'applicazione Netflix

11. **Prime Video:** Apre l'applicazione Amazon Prime Video

12. **TikTok:** Apre l'applicazione TikTok

13. **Tasti Colorati:** Attivarsi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati

14. **Retrovolgi:** Sposta il frame all'indietro nei media, come ad esempio film

15. **Nessuna funzione:**

16. **Riproduttore:** Inizia a riprodurre i media selezionati

17. **Stop:** Interrompe il media in fase di riproduzione

18. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione

19. **Avanti/veloce:** Sposta il frame in avanti nei media, come ad esempio film

20. **Libero (Free):** visualizza i contenuti gratuiti di varie applicazioni sulla schermata iniziale

21. **Disney+:** Apre l'applicazione Disney+

22. **YouTube:** Apre l'applicazione YouTube

23. **Esci:** Chiude ed esce dal menu visualizzato, torna alla schermata principale. Se si sta utilizzando un'applicazione in esecuzione, o dal banner OSD, chiude la schermata principale e passa all'ultima sorgente utilizzata

24. **Impostazioni:** Apre il menu Impostazioni

25. **TV/OS:** Riporta l'utente alla Schermata Home all'interno di TV/OS, ad esempio da un film che sta guardando o dalla schermata delle impostazioni

26. **Sorgente:** Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

27. **Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero del canale in modalità Live TV

28. **Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra le informazioni nasconde (mostra - in modalità Live TV - Teltext)

(*) Pulsante Standby

Premere e tenere premuto il pulsante Standby per vedere le ultime azioni di questo pulsante. Evidenzierà una delle opzioni **Ravvio**, **Standby** (Standby normale) e **Power off** (Standby forzata) e premere per eseguire l'azione corrispondente. Se la televisione non può essere visualizzata ai comandi e al menu del televisore per ricevere segnali, la televisione sarà forzata a riavviarsi quando il pulsante viene tenuto premuto per circa 5 secondi.

Premere brevemente e rilasciare il pulsante per portare il televisore in modalità standby o per accenderlo quando è in modalità standby.

8. **OK:** Conferma le selezioni dell'utente, entra nel sottomenu, mantiene la pagina (in modalità Live

1. **Standby (*):** Standby/On (premere brevemente), Reset/Power Off (premere e tenere premuto).
2. **Tasti numerici:** Commutano il canale in modalità Live TV. Inseriscono un numero nella casella di testo sullo schermo
3. **Testo:** Visualizza il televideo (ove disponibile), Prende di nuovo il pulsante per sovrapporre il televideo a una normale immagine di trasmissione (mix). Prende nuovamente per chiudere
4. **Disattiva audio:** Spegne completamente il volume della TV
5. **Volume +/ -:** Aumenta/diminuisce il livello del volume
6. **Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico per canali TV/digitali. Il canale corrente (se sulla sorgente TV) o ultimo canale guardato (se sulla schermata principale) deve essere un canale digitale.
7. **Pulsanti di navigazione:** Aiuta nel navigare i menu, le opzioni di impostazione, sposta la messa a fuoco del cursore ecc. a mostrare le sotto pagine a sinistra. Attenersi alle istruzioni a video

l'uso domestico. L'opzione **Modalità negozio** sarà disponibile nel menu **Impostazioni->Sistema->Altro** e la referenza per questa impostazione potrà essere cambiata in un secondo momento. Effettuare la propria selezione e premere **OK** per continuare.

A seconda del modello del televisore, a questo punto potrebbe apparire la schermata di selezione del consumo di modality immagine. Affinché il televisore consumi meno energia e sia più rispettoso dell'ambiente, selezionare **Naturale** e premere **OK** per continuare. Se viene scelta l'opzione **Dinamico**, si preme **OK**, verrà visualizzata una schermata di conferma. Scorrere **SI** e premere **OK** per procedere. Sarà possibile modificare la selezione in un secondo momento utilizzando l'opzione **Modalità** nel menu **Impostazioni->Immagine**.

A seconda del modello della TV e della selezione **consenso** potrebbe venire visualizzata in questo momento. Usando le opzioni sullo schermo è possibile testare le proprie impostazioni del consenso. Disabilitare una funzione e premere **OK** per attivare o disattivare. Leggere le relative spiegazioni visualizzate a video sullo schermo per ciascuna funzione evidenziata con un pulsante direzionale destro per evidenziare il testo e uscire ai pulsanti direzionali **Programma +/- o Sui/Giù** per scorrere in alto e in basso per leggere l'intero testo. Sarà possibile modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento successivo dal menu **Impostazioni->Leggele->Impostazioni consenso**. Se l'opzione **Connessione a Internet** è disattivata viene salutato il passaggio **Impostazioni di Rettenetente** non verrà visualizzato. Per eventuali domande, fare riferimento alle condizioni del servizio Tivo Smart TV per utilizzare i servizi collegati. Scorrere la pagina per leggere tutto il testo servendosi di **Programma +/- o dei pulsanti direzionali** sulle pagine. Invitiamo a contattarci tramite e-mail agli indirizzi viprequest@iperi.com e smartsecurity@vosshub.com. Evidenziare **Invia scelta consenso** e premere **OK** per procedere.

Per inserire delle relativi servizi è necessario accettare i termini e le condizioni dei produttori. Scorrere la pagina per leggere tutto il testo servendosi di **Programma +/- o dei pulsanti direzionali** sulle pagine. Evidenziare **Accetta** e premere **OK** sul telecomando per confermare e procedere. Evidenziare **Elimina** e premere **OK** per procedere senza confermare.

Per inserire delle relativi archiviazione

Per accendere la TV

Italiano - 13 -

Accensione/Spegnimento

Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (220-240V AC, 50 Hz).
Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto **Standby**, **Programma +/- o un tasto numerico** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

Per spegnere la TV

- Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzato il menu delle opzioni della funzione. La selezione sarà su **Uscita su Standby**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi, per attivare questa opzione. Il colore dell'icona dell'opzione cambierà. Quindi premere nuovamente il pulsante, il televisore passerà in modalità standby. Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione per mezzo di un cavo HDMI da altra parte del televisore.

Note: Quando la TV viene messa in modalità standby il LED stand by potrebbe lampeggiare per indicare che alcune funzioni, come ad esempio il Ricerca Standby, lo Scaricamento Over-Air o l'Timer (Standby Mode), Search, Over Air, Countdown, Over Air sono attive. Il LED lampeggi anche quando si accende la TV dalla modalità standby.

Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare la schermata di selezione della lingua. Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**. Nelle seguenti fasi della guida all'installazione, impostare le proprie preferenze utilizzando i pulsanti direzionali e il pulsante **OK**.

Dopo la selezione della lingua, verrà chiesto se si desidera modificare le impostazioni di accessibilità. Selezionare **SI** quindi premere **OK** per modificare. Fare riferimento alla sezione **Contenuto menu sistema** per informazioni dettagliate sulle opzioni disponibili.

Impostare la preferenza per il proprio Paese nella schermata successiva. A seconda della selezione del Paese potrebbe essere richiesto di impostare e confermare un codice PIN. Si dovrà inserire se si segnala viene chiesto di inserire un PIN per qualsiasi numero.

Sarà possibile attivare la **Modalità archiviazione** nella fase successiva. Questa funzione configura le impostazioni del televisore per l'ambiente del negozio e, a seconda del modello di televisione utilizzato, le caratteristiche supportate potranno essere visualizzate sullo schermo come un banner informativo o potrà essere riprodotto il file video pre-installato. Questa funzione è pensata unicamente per l'uso in negozio.

Consigliamo di selezionare **Modalità Home** per

Collegamenti	Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
	Collegamento HDMI			
SPDIF	Collegamento SPDIF (uscita ottica basata)			
CUFFIE	Collegamento cuffie			
	Collegamento USB			
	Collegamento CI			
LAN	Collegamento Ethernet			

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usare.

⚠️ Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usare.

Verrà quindi visualizzata la schermata delle **Impostazioni di Rete/Internet**. Far riferimento alla sezione **Connessioni**, se sono se sono necessarie informazioni sulla configurazione di una connessione cablato wireless (la responsabilità dipende dal modello) e altre opzioni disponibili. Se si desidera che il televisore consumi minima energia in modalità standby, è possibile disattivare l'opzione **Modalità stand by** per il tipo di rete selezionata impostando il **Tipo di installazione come Operatore** e poi impostare **Successivo** e premere OK per continuare.

Sai il **Tipo di rete** è impostato su **Dispositivo wireless**, verranno lanciate le reti disponibili. Al termine, evidenziare e premere nuovamente **Successivo** e premere OK per continuare.

Nella schermata successiva è possibile impostare i tipi di trasmissione da cercare, la ricerca dei canali (cittadini) e il fuco orario (in base alla selezione del paese). Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al tipo di trasmissione scelto durante il processo di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte superiore del **Canale**. Al termine, evidenziare **Successivo** e premere OK per continuare.

Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

Per attivare un'opzione di ricerca di un tipo di trasmissione, evidenziare e premere il pulsante **OK** i pulsanti direzionali Sinistra o Destra. Per deattivare l'opzione di ricerca, premere il pulsante **OK**, i pulsanti direzionali Sinistra o Destra. Per deattivare la trasmissione di tipo di trasmissione desiderato, premere **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attendendo alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva. Premere **OK**, evidenziare **Continua** e premere nuovamente **OK** per scansionare alla ricerca di dispositivi...

• **Cavo Satellite Singolo:** Nel caso in cui si disponga di ricevioni multipli e di un cavo satellitare unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attendendo alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva. Premere **OK**, evidenziare **Continua** e premere nuovamente **OK** per scansionare alla ricerca di dispositivi...

• **Interruttore DISEQC:** Nel caso in cui si disponga di più piastrine satellitari e di un DISEQC, selezionare questo tipo di antenna. Quindi impostare la versione del DISEQC: premere **OK** per continuare. Sarebbe possibile impostare fino a quattro satelliti (ove disponibili) per la versione v1.0 o sei satelliti (per la versione v1.1) sulla schermata successiva. Premere **OK**, evidenziare **Continua** e premere nuovamente **OK** per scansionare i satelliti (selezionati).

Note: A seconda del modello del televisore, DISEQC versione v1.1 potrebbe non essere supportato e quindi il menu di selezione della sezione DISEQC potrebbe non essere disponibile.

Passo di ricerca: La ricerca di durata varia a seconda del tipo di ricerca selezionato.

Italiano - 14 -

Riproduzione multimediale trame ingresso USB

Analogico: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Analogica**, la TV cercherà le trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali.

Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di trasmissione selezionati.

Mezzie la ricerca continua, i risultati di scansione continueranno visualizzandosi nella parte inferiore dello schermo. Per ammularci la ricerca è possibile premere il pulsante **Esc** per uscire dalla ricerca. Sarà possibile premere il pulsante **OK** per guardare canali TV. Sarà possibile premere le opzioni della scheda **Modifica** e **Filtro**.

Mentre la ricerca continua, potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare i canali conformemente a **LNC1**. Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

Nota: Quando si visualizzano file multimediali, il menu **Browsing media** può visualizzare solo un massimo di 1000 immagini per cartella.

Browsing multimediale

È possibile riprodurre file musicali e filmati e visualizzare file foto memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB collegato al televisore. Collegare un dispositivo di memorizzazione USB a uno degli ingressi USB situati sul lato del televisore. Dopo aver collegato un dispositivo di memoria USB al televisore, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica che il dispositivo USB è pronto. È possibile accedere al contenuto del dispositivo USB collegato dal menu **Sorgente** del televisore.

È possibile scaricare o caricare i dati della tabella dei canali satellitari. Per eseguire queste funzioni sarà possibile utilizzare le opzioni **Impostazioni/Installazione/Impostazioni Satelliti/Tabella canali satellite**. Vi sono due opzioni relative a questa funzione.

E' possibile scaricare o caricare i dati della tabella dei canali satellitari. Per eseguire queste funzioni sarà possibile collegare un dispositivo USB alla TV. Sarete possibile caricare i servizi correnti e i relativi satelliti e trasmettere nella TV a un dispositivo USB. Inoltre, è possibile scaricare sul televisore uno dei file della tabella dei canali satellitari memorizzati nel dispositivo USB.

Quando viene selezionato uno di questi file, tutti i servizi e i satelliti e trasmettere i canali nel file selezionato verranno salvati nella TV. In casi servizi analogici e/o via cavo, terrestri instabili, verranno mantenuti i verranno rimossi solo i servizi satellitari. Successivamente, controllare le impostazioni dell'antenna e riportare le modifiche se necessario. Un messaggio di errore **Nessun segnale** potrebbe essere visualizzato se le impostazioni antenna non sono configurate correttamente.

Passo di ricerca: La ricerca di durata varia a seconda del tipo di ricerca selezionato.

Italiano - 15 -

attualmente aperto. Solo le **Impostazioni Audio** saranno disponibili durante la riproduzione di tutti gli audio.

Funzionamento modalità *Loop/Shuffle*

Aviare la riproduzione e attivare . Tutto il file nel menu risulta essere riprodotto a ciclo continuo nell'ordine originale.

Aviare la riproduzione e attivare . Lo stesso file verrà riprodotto a ciclo continuo (rigeli).

CEC

Tutti i file nel menu risulta essere riprodotti in ordine, casuale.

Aviare la riproduzione e attivare . Tutti i file nel menu risulta essere riprodotti in ordine, casuale.

Aviare la riproduzione e attivare . Tutti i file nel menu risulta essere riprodotti in ordine, casuale.

Logo di avvio personalizzato

Sarà possibile personalizzare la TV e vedere l'immagine o la foto preferita a video ogni volta che viene avviata la TV. Per eseguire questa operazione, copiare l'immagine preferita in un disco USB, quindi aprire il menu **Logo** nel menu **Browses**. Selezionare l'ingresso USB inserito dal menu. **Scegliere** nella schermata principale e premere **OK**. È inoltre possibile premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e impostare il dispositivo di archiviazione USB desiderato, se disponibile. L'opzione **Imposta Logo Acessione** sarà disponibile. Selezionare l'opzione e premere nuovamente **OK** per scegliere l'immagine come logo personalizzato. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Scegliere** e premere nuovamente **OK**. Se l'immagine è adatta della TV, si darà a video durante il successivo avvio della TV.

Note: Per ripristinare il logo di avvio predefinito, è possibile usare la opzione **Ripristina logo di avvio predefinito/Restore Default Boot Logo** nel menu **Impostazioni>Sistema>Altro**. Se si esegue l'installazione per la prima volta, anche il logo di avvio sarà ripristinato al suo valore predefinito.

L'immagine deve avere un rapporto formato **16:9** o **16:10**. L'immagine non può essere impostata come logo di avvio, se la sua risoluzione non compare sul banner informazioni.

FollowMe TV

Col dispositivo mobile è possibile trasmettere e la trasmissione attuale della smart TV servendo della funzione **FollowMe TV**. Instillare l'applicazione

Smart Center adeguata al proprio dispositivo. Aviare l'applicazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione rimanda alle istruzioni sull'applicazione.

Note: In base al modello, il vostro TV potrebbe non supportare questa funzione. Questa applicazione potrebbe non essere compatibile con tutti i dispositivi mobili. Eventuali danni causati da un collegamento alla stessa rete e questa funzione è utilizzabile solo su questo TV.

Canale di ritorno audio migliorato (ARC)

In modo del tutto simile ad ARC, la funzionalità **ARC** permette di trasferire dati audio digitale della TV a un dispositivo audio connesso tramite cavo HDMI. Le ARC è una versione migliorata di ARC. Ha una larghezza di banda molto più elevata rispetto al suo predecessore. La larghezza di banda rappresenta il range di frequenze o il quantitativo di dati che vengono trasferiti in un determinato momento. Una larghezza di banda più ampia si tratta in un più elevato quantitativo di dati che possono essere trasferiti. Una larghezza di banda più ampia significa anche il segnale audio non deve essere compreso ed è molto più dettagliato, ricco e corporeo.

Quando le^{ARC} è attivato dal menu audio la TV provava come prima cosa a stabilire un collegamento **ARC**. Se l'**ARC** è supportato dal dispositivo connesso, l'uscia audio della modalità **ARC** fa lo spazio **ARC** in uscita sui OSD del dispositivo connesso. Se è impossibile stabilire il collegamento audio (ad esempio se il dispositivo connesso non supporta ARC) la TV supporta solo **ARC** oppure se l'**ARC** è disattivato dal menu audio, allora la TV avvia l'**ARC**.

Per garantire il corretto funzionamento dell'**ARC**:

- Il dispositivo audio connesso dovrebbe supportare anche **ARC**.
- Alcuni cavi HDMI non dispongono di una larghezza di banda sufficiente per trasportare canali audio o bit-rate elevato. Scendere di un cavo HDMI con supporto **ARC** (**HDMI 2.0**) Cavo ad alta velocità con Ethernet e il nuovo supporto **ARC** a Velocità Ultra Elevata - consultare il sito [hDMI.org](http://www.hDMI.org) per ulteriori informazioni in merito.
- Impostare l'opzione **Uscita audio** nel menu **Impostazioni>Audio con HDMI ARC**. L'opzione **Uscita audio** verrà abilitata. Controllare se verrà verificata se l'opzione è impostata su **On**. In caso contrario, impostarlo su **On**.

Note: Il **ARC** è supportato solo tramite l'ingresso **HDMI 2.0**.

Controllo impianto audio

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume servendosi del telecomando della TV. Per attivare questa funzione, impostare l'opzione **Uscita audio nel menu Impostazioni>Audio con HDMI ARC**.

Attenzione: Quando viene selezionata la topazione **HDMI ARC**, la TV verrà impostata automaticamente come **Abilitata**, se non è già stata impostata. Gli altoparlanti della TV verranno disattivati e l'audio della sorgente guarderà verso il frontale del doppimicrofono collegato.

Note: Il dispositivo audio deve supportare la funzionalità **Controllo impianto audio**.

Modulo di gioco

È possibile impostare il televisore per ottenere la più bassa latenza per i giochi. Andare sul menu **Impostazioni>Immagine** e impostare l'opzione **Modulo di gioco** del televisore quando la sorgente di ingresso del televisore è impostata su **HDMI**. Una volta impostata l'immagine sarà ottimizzata per ottenere una bassa latenza. Prendere il pulsante **Info** per visualizzare il menu **Tabellone di gioco** della disponibilità dipende dal modello). Rimandiamo alla sezione **Menu Tabellone di gioco** per informazioni dettagliate sul contenuto.

Modalità Bassa latenza automatica

È anche possibile attivare l'opzione **ALLM** (Auto Low Latency Mode, bassa latenza automatica) nel menu **Impostazioni>Dispositivo>Impostazioni**. Se questa funzione è abilitata, la TV comunica automaticamente la modality

immagine su Gioco quando il segnale della modalità **ALLM** viene ricevuto dalla sorgente HDMI corrente. La TV farà all'impostazione della modalità immagine immediata quando il segnale **ALLM** viene perso. In questo modo non sarà necessario modificare e le impostazioni manualmente.

Note: L'opzione **ALLM** è abilitata, la modalità immagine non può essere modificata finché la sorgente **ALLM** viene ricevuto dalla sorgente HDMI corrente.

Affinché la funzione **ALLM** sia funzionale, l'impostazione della relativa sorgente HDMI deve essere impostata su **Migliorato**. Sarà inoltre possibile modificare questa impostazione dal menu **Impostazioni>Sistema>Sorgenti**.

Menu Tabellone di gioco

Impostare l'opzione **Modalità su Gioco** e passare a impostare la sorgente **HDMI** su **Gioco** e passare a visualizzare il menu **Tabellone di gioco** prendendo il pulsante **Info** sul telecomando. Sarà possibile configurare le impostazioni della TV per una migliore esperienza di gaming usando le opzioni del menu.

Note: A seconda del modello e delle caratteristiche del televisore, il menu **Tabellone di gioco** potrebbe non essere disponibile.

Genere di gioco: Impostare questa opzione a seconda del genere dei giochi che si sta usando. Sono disponibili le opzioni: **Standard**, **RTS**, **FPS**, **RPG** e **Utente**.

Lag di input: visualizza le informazioni di latenza attuali. Se è attivata una delle opzioni **VRR** o **Attiva ALLM**, il valore di latenza è **Velocità** in caso contrario sarà **Normale**.

Visibilità al buio: Impostare la luminosità dell'immagine manualmente a seconda delle proprie preferenze. Usare i pulsanti direzionali **Smalto** e **Destra** sul telecomando per effettuare la regolazione.

Attenzione: **VRR** (*): Attiva o disattiva la funzionalità **ALLM**. Le opzioni **On** e **Off** saranno disponibili in base alle proprie preferenze. Il valore della frequenza di aggiornamento viene visualizzato anche vicino al valore **VRR**.

Manu Gioco: apre il menu **Gioco**.

Ativa ALLM (*): Attiva o disattiva la funzionalità **ALLM**. Le opzioni **On** e **Off** saranno disponibili in base alle proprie preferenze.

Lag di input: Come descritto sopra.

FPS: Visualizza il valore FPS attuale.

HDR: Visualizza le informazioni HDR, se disponibili.

VRR (*): Come descritto sopra.

Freesync (*) Attiva o disattiva la funzionalità Freesync. Le opzioni **On** e **Off** saranno disponibili. Impostare in base alle proprie preferenze.

Usata audio: Visualizza l'impostazione di uscita audio della TV.

Visibilità al buio: Come descritto sopra.

Stabilizzatore dei bianchi: Imposta re manualmente il contrasto dell'immagine a seconda delle proprie preferenze. Usare i pulsanti direzionali Sinistra e Destra sul telecomando per effettuare la regolazione.

Ridurre la luce blu: Impostare su **On** per ridurre la luce blu emessa dallo schermo della TV. Fondamentalmente, quando viene attivata questa opzione, la temperatura del colore della TV verrà impostata su **Caldo**.

Tutte le impostazioni: apre il menu **Sistema**.

(*) La disponibilità dipende dal modello del televisore e dalle sue caratteristiche.

Manuale Elettronico

Sarà possibile trovare le istruzioni per le caratteristiche dello TV nell'E-Manual. Per accedere all'E-Manual, entrare nel menu **Impostazioni>Sistema>Altro**, selezionare **Manuali** e premere **OK**. Per un accesso rapido premere il pulsante **Impostazioni** e il pulsante **Info**.

Con i tasti direzionali selezionare un argomento desiderato e premere **OK** per leggere le istruzioni. Per chiudere la schermata Manuale elettronico (E-Manual), premere il pulsante **Indietro/Fora**, **Esc o Tivo**.

Nota: In base al modello, i vostri TV potrebbero non supportare questa funzione. I contenuti del Manuale elettronico possono varcare a seconda del modello.

Contenuto del menu Impostazioni

Contenuto del menu Impostazioni	
Telecomando virtuale	Attiva o disattiva la funzione di telecomando virtuale.
Condivisione Audio Video	La funzione consente di condividere file salvati sullo smartphone o sul PC/tablet. Qualora si disponga di un smartphone o di un tablet PC compatibile e il software adeguato sia installato sarà possibile condividerlo/produrre file musicali e video sulla TV. Consultare le istruzioni del software di condivisione per ulteriori informazioni.
ALM:	La funzione ALM (Auto Low Latency Mode, Modalità Bassa latenza automatica) permette al televisore di attivare o disattivare la impostazione di bassa latenza a seconda del contenuto della riproduzione. Se questa opzione è attivata, la modalità immagine verrà impostata automaticamente su Gaming quando viene ricevuto il segnale della modalità ALM dalla sorgente HDMI corrente. Fare riferimento alla sezione Modalità Gioco per ulteriori informazioni.
Timer di nessun segnale	Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso, (ad esempio da un'antenna o da una sorgente HDMI), per 3 minuti, passerà in Modalità Standby. Sarà possibile attivare o disattivare questa funzionalità impostando l'opzione di conseguenza.
CEC	Con questa impostazione sarà possibile attivare e disattivare completamente la funzionalità CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
Accensione automatica CEC	Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI-CEC di accendere e la TV e di passare automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
Contenuto menu Immagine	
Modalità	Sarà possibile modificare la modalità immagine per soddisfare le proprie preferenze o i propri desideri. La modalità immagine può essere impostata su una di queste opzioni: Cinema , Gioco , Sport , Dinamico e Naturale . Note: Le opzioni disponibili potranno differire a seconda del soggetto e dell'entità.
Risparmio energetico su Personalizzato, Minimo, Medio, Massimo, Auto, Schermo Off oppure Off.	Modalità Dolby Vision: Se viene rilevato il contenuto Dolby Vision, saranno disponibili le modalità immagine Dolby Vision Dark e Dolby Vision Bright invece di Cinema e Naturale .
Contrasto	Imposta i valori di luminosità e lucidità dell'immagine.
Luminosità	Controlla la luminosità dello schermo.
Nitidezza	Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.
Colore	Imposta il valore del colore, regolando i colori.
Risparmio energetico	Per l'impostazione di Risparmio energetico su Personalizzato, Minimo, Medio, Massimo, Auto, Schermo Off oppure Off . Note: le opzioni disponibili potranno differire a seconda della Modalità selezionata .
Retroilluminazione	Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. Questa opzione (si trova sotto all'impostazione Risparmio energetico) sarà disponibile se l'opzione pulsanti direzionali Destra/Sinistra per l'impostazione.
Zoom immagine	Imposta il livello desiderato dell'immagine.
Spostamento immagine	Questa opzione (si troverà all'impostazione Zoom immagine) potrebbe essere disponibile a seconda dell'impostazione Zoom immagine . Evidenziare e premere OK, quindi utilizzare i pulsanti direzionali per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso.

Pixellence Demo:	La funzione Pixellence diminuisce le impostazioni video della TV e aiuta ad acquisire una migliore qualità dell'immagine. Premere OK per avviare la modalità Pixellence o premere OK per annullare. Se spegne l'opzione Modalità viene impostata su Jogo questa opzione non sarà disponibile.	
Impostazioni Avanzate	Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato. Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Freddo , Normale , Caldo e Personalizzato ; queste sono le opzioni disponibili. Se l'opzione Temp Colore è impostata su Personalizzata , questa impostazione sarà disponibile (si troverà sotto all'impostazione Temp Colore). Aumentare il livello di "Caldo" o "Freddo" dell'immagine premendo il pulsanti Ministro o Destro . Funzione di miglioramento del bianco che rende il colore bianco più freddo per rendere l'immagine più luminosa. Imposta su On per abilitare.	
Contrasto dinamico	Temp. Colore Punto di bianco Blue Stretch MicroDimming Riduzione Rumore MEMC	Sono disponibili le opzioni Basso , Medio , Alto e Off . Ci sono 4 opzioni: Micro Dimming è attivo, migliora il contrasto localmente per ciascuna zona definita. Sono disponibili le opzioni Basso , Medio , Alto o Off . In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare l'impostazione Riduzione rumore (Noise reduction) per ridurre il rumore. Usate i pulsanti Ministro e Destro per impostare MEMC su Bassa , Media , Alta o Off . Quando MEMC è attiva, si ottimizzano le impostazioni del video TV per i segnali in movimento per acquisire una qualità e una leggibilità al meglio.
Tempo	Correzione bilanciamento del bianco a 11 punti Reimpresa	La funzione di bilanciamento del bianco califica la temperatura del colore della TV in livelli di grigi più essere migliorata. Regola manualmente l'intensità del colori rossi , verdi , blu e il valore del grado di qualità . Premere OK per attivare questa funzione, evidenziare questa opzione, premere OK e impostare su Abilitato . Ritorrà le impostazioni della modalità immagine corrente alle impostazioni di fabbrica.
Contenuti menu audio	Modularità DTS Virtual:X AVL (Limite Volume Automatico) Impostazioni Avanzate	<p>Correzione bilanciamento del bianco a 11 punti</p> <p>La TV supporta la tecnologia Dolby Atmos. Grazie a questa tecnologia il suono si muove intorno a te in uno spazio tridimensionale, per essere parte della dizione. Si potrà di una migliore esperienza nei sistemi audio in ingresso a Atmos. Saranno disponibili le opzioni Auto, On o Off. Se impostato con Auto, l'audio passerà automaticamente tra le modalità audio in ingresso a Atmos se il canale audio in ingresso a Atmos ha questa funzione attivata come se fosse impostato come On, per disabilitare.</p> <p>Reimpresa</p> <p>Le opzioni Smart, Film, Musica, News e Off saranno disponibili. Impostare su On per disabilitare.</p> <p>Modularità</p> <p>Nella linea vecchia dei menu Audio saranno di colore grigio e non disponibili se impostate in un modello diverso da Off. Le impostazioni di alcune altre opzioni possono anche cambiare a seconda delle impostazioni correnti.</p> <p>DTS Virtual:X</p> <p>Questa funzione migliora l'esperienza sonora fornendo una virtualizzazione degli altoparlanti surround grazie ai autoparlati del televisore. È possibile selezionare una delle modalità audio predefinite. Saranno disponibili le opzioni Musica, Sport, Cinema o Off. Impostare su Off per disabilitare.</p> <p>AVL</p> <p>Nella linea vecchia dei menu Audio saranno di colore grigio e non disponibili se impostate in un modello diverso da Off. Le impostazioni di alcune altre opzioni possono anche cambiare a seconda delle impostazioni correnti.</p> <p>Impostare</p> <p>Imposta la preferenza di uscita audio. Non si avrà uscita audio se non attraverso l'interfaccia selezionata e i jack cuffie. Se questa opzione è impostata come Solo cuffie, gli altoparlanti della TV saranno disattivati quando le cuffie sono collegate.</p> <p>cuffie e Lineout saranno disponibili. Se questa opzione è impostata come Solo cuffie, è possibile collegare un amplificatore esterno alla TV utilizzando i jack delle cuffie, è possibile selezionare quest'opzione come Lineout. Se le cuffie sono collegate alla TV, impostare quest'opzione come Solo cuffie. Prima di usare le cuffie, verificare che questa voce del menu sia impostata su Solo cuffie. Se impostato su Lineout, l'audio in uscita dalle cuffie verrà impostato al massimo, e ciò potrebbe danneggiare le cuffie. Se viene selezionata l'opzione HDMI ARC, la funzione CEC sarà abilitata.</p> <p>Note: A seconda dell'opzione selezionata, alcune voci nel menu Audio appariranno in grigio e non saranno disponibili.</p> <p>Impostazioni Avanzate</p> <p>La funzione definisce il suono per ottenere un livello di output fisso fra i vari programmi. Se la voce del menu Modalità è impostata su un'opzione diversa da Off, l'impostazione AVL sarà modificata. Le opzioni Auto, Normale e Off saranno disponibili. In modalità Auto la TV passerà a Notte automaticamente a seconda delle informazioni sulle ore. Se non sono disponibili informazioni sulla questa opzione funziona sempre come Normale. Quando la TV passa da Notte al giorno, l'audio in uscita dalle cuffie verrà impostato a massimo. Notare che, rispetto alla modalità Normale, quella Notte offre un controllo dinamico della compressione più aggressivo, adatto per ambienti silenziosi.</p>

DTS DRC	Il controllo della gamma dinamica fornisce la regolazione del guadagno della sorgente per mantenere una gamma dinamica adeguata sia ai livelli di riproduzione bassi che alti. Funzionerà solo se il formato audio sorgente è DTS. Attivare o disattivare la DTS DRC impostando su on o off .	Imposta il livello di uscita audio digitale. Saranno disponibili le opzioni PCM Automatico , PCM : Questa opzione fornisce un'uscita audio digitale non compressa a due canali. È possibile usare questa opzione se si hanno problemi di compatibilità come il non sentire i suoni.	Modalità Audio	Sarà possibile selezionare una modalità audio se il canale chiesa sta guardando lo schermo. Questa opzione non sarà disponibile se non sono installati dei canali.
Uscita digitale	Auto: Questa opzione fornisce un'uscita audio digitale multicanale (fino a 5.1 canali). Passthrough: Questa opzione fornisce un'uscita audio analogico come tale in HDMI ARC. Si raccomanda di usare questa opzione se si ha un ricevitore A/V con supporto dARC. Se il proprio ricevitore A/V non supporta il formato audio della sorgente, potrebbero esserci problemi di compatibilità, come ad esempio non sentire il suono.	Imposta il volume della cuffia. Questa opzione non sarà disponibile se l'opzione Uscha audio è impostata su Lineout . Accettarsi indietro, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello basso, per evitare danni all'uditivo.	Cuffie	Regola risieme il livello di Bilanciamento bilanciamento degli altoparlanti del televisore e delle cuffie.
Bilanciamento	Ripristina alcune delle impostazioni audio ai valori predefiniti di fabbrica.	Reset		
Contenuti del menu rete				
Tipo di segnale	Disattiva la connessione di rete o modifica il tipo di connessione.	Avvia una ricerca per le reti wireless. Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di segnale è impostato su Dispositivo Wireless .	Connessioni	Sei dispositivo moderni sono dotati di WPS, è possibile connettersi direttamente ad esso utilizzando questa opzione e premere OK. Andare sul dispositivo moderno e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione.
Disconnectti	Per scollegarsi da una rete wireless e cancellare il profilo di rete wireless salvato (se precedentemente salvato), evidenziare questa opzione e premere OK. Questa opzione non sarà disponibile se non vi sono collegati ad una rete wireless. Fare riferimento alla sezione Connività per ulteriori informazioni.	Avvia un test della velocità per verificare la larghezza di banda della connessione. Al termine, il risultato verrà visualizzato sullo schermo.	Test velocità Internet	Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off .
Impostazioni Avanzate	Modificare le configurazioni IP e DNS del televisore.			
Modalità standby in rete	Questa funzione può essere usata per l'insegnamento manuale di trasmissioni.			
Contenuti del menu Installazione				
Ricerca automatica dei canali (Reune - Ristabilizzazione)	Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. D. Antenna: Ricerca e salva le stazioni antenne DVB. D. Cavo: Ricerca e salva le stazioni cavo DVB. Analogico: Cerca e salva le stazioni analogiche. Stelline: Cerca e salva tutti i canali satellitari.			
Ricerca manuale dei canali	Questo menu contiene le opzioni per la ricerca manuale di trasmissioni.			

Sistema contenuti menu	
Accessibilità	Visualizza le opzioni di accessibilità della TV. Alcune opzioni non saranno disponibili se non sono installati dei canali.
Contrasto elevato	Aumentare il contrasto delle opzioni di menu e dei testi per renderli più leggibili. Saranno disponibili le opzioni Sottotitoli , Tasto bianco , Tasto giallo e Off .
Sottotitoli	Attiva o disattiva i Sottotitoli.
Ipouscenti	Attiva eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.
Descrizione Audio	Una traccia di narrazione verrà riprodotta per i non vedenti o per le persone con problemi alla vista. Prendere OK per visualizzare tutte le opzioni menu Descrizione Audio disponibili. Questa funzione è disponibile solo su supporti del canale trasmesso. <i>Nota:</i> La funzione di descrizione audio non è disponibile in modalità di registrazione o di cambio di canale (la disponibilità dipende dal modello del televisore e dalle sue caratteristiche).
TvInfo	Questa funzione offre valide opzioni da posti elaborazione per il miglioramento del dialogo vocale. Saranno disponibili le opzioni Basso , Medio , Alto e Off . Impostare secondo preferenza.
Miglioramento del dialogo	Nella tastiera è possibile effettuare scambi di tonalità audio in ingresso e AC+4 referito al segnale digitale da ricevere.
Sottotitoli parlati	La preferenza predefinita dei sottotitoli parlati è selezionata. Con questa opzione di impostazione, per default e i sottotitoli prioritari rispetto a quelli normali, questa opzione deve essere impostata su On . Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del modello della TV.
Ingrandimento	Permette l'uso di combinazioni di tasti per ingrandire lo schermo. Le opzioni On o Off sono disponibili, impostando su On per attivare.
Minimap	Il supporto per l'ingrandimento sarà abilitato o disabilitato con la pressione prolungata del tasto numero 5. Il primo quadrante in alto a sinistra dello schermo sarà ingrandito. Dopo che il supporto di ingrandimento è abilitato, premendo a lungo i tasti numerici 2, 4, 6 e 8 si sposta l'area ingrandita verso l'alto, a sinistra, a destra e verso il basso.
Evidenziare i programmi con [S] Sottotitoli	Minimap è abilitata e disabilitata a default. Sarà attivata quando la funzione di ingrandimento è abilitata. Con questa opzione è possibile impedire che la funzione di ingrandimento visualizzi la minimap.
Lingua	Se questa opzione è attivata e se qualiasi evento guida elettronica dei programmi è dotato del servizio di accesso a "Sottotitoli", questi eventi saranno evidenziati con un altro colore.
Accesso condizionato	Se l'opzione è attivata a se un evento della guida elettronica dei programmi ha dato dei servizi di accesso a "Lingua dei segni", questi eventi saranno evidenziati con un altro colore.
Controllo genitori	Se l'opzione è attivata e se un evento della guida elettronica dei programmi è dotato del servizio di accesso alla "Descrizione Audio", questi eventi saranno evidenziati con un altro colore.
DataOra	Sarà possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese.

Sorgenti	Modificate inoni, attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionate Ci sono le opzioni Riproduce e Regolare disponibili per le sorgenti HDMI. Queste opzioni influiscono sulle impostazioni colori delle sorgenti HDMI selezionate. Per il giudizio immagine 4K o HDR/HLG da parte della sorgente HDMI, la relativa impostazione va impostata se il dispositivo corrisponde e compatibile con HDMI 2.0 e versioni successive. Impostare conseguentemente o disattivare la sorgente HDMI collegata impostandola su Disattivata .
NetflixF	Qualsiasi funzione a sua supportata dalla TV, sarà possibile utilizzarla il proprio numero ESN o un numero D unico per Netflix, creare appositamente per identificare la TV.
Tivo	Il numero ESN è un numero D unico per Netflix, creare appositamente per identificare la TV.
Altro	Sarà possibile vedere le informazioni HSH e DLID della propria TV.
Interruzione Menu	Modifica la durata di fuori tempo per le schermate del menu.
Salvataggio Schemata Home	Impostare le opzioni salvataggio per la schemata Home. È possibile impostare un tempo di attesa per lo screeensaver o disattivarlo utilizzando le opzioni disponibili.
LED della Modalità Standby	Seimpostare come Off , il LED della modalità standby non si accende quando il televisore è in modalità standby.
Identificazione del dispositivo	Se l'opzione è attivata, per ogni origine Web visitata viene generato internamente un Device ID. Se l'opzione è disattivata, tutti gli "ID dispositivo" attuali vengono cancellati per ogni origine Web visitata. Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione impostando su On od Off .
Aggiornamento software	Garantisce che nella TV sia installato il software più aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni del menu.
Versione applicazione	Visualizza la versione di impostazione della TV.
Modalità sottotitoli	Questa opzione viene usata per selezionare quale modalità sottotitoli sarà a video (sottotitoli DVB o sottotitoli TXT) quando entrambe sono disponibili. Il valore predefinito è il sottotitolo DVB . Questa funzione è disponibile se i canali sono installati e l'opzione Paese è impostata come Norvegia durante la prima installazione.
Spogliamento automatico	Imposta l'ora da desiderare di modo che la TV passi automaticamente in modalità standby quando non viene usata. Questo valore può essere impostato da 1 a 8 ore con step di 1 ora. Sarà possibile disattivare questa opzione impostandola su Disattivata .
Modalità Standby On	Configura le preferenze di avvio automatico della TV. Le opzioni Schemata iniziale e Ultima sorgente sono disponibili.
Timer Spogliamento	Definisce un tempo di inattività dopo il quale si desidera che il televisore entrì automaticamente in modalità spogliamento, impostando su Off per disabilitare.
Chiave Biss	Biss è un sistema di codifica del segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel caso in cui sia necessario inserire una chiave Biss sulla transmisi, sarà possibile usare questa impostazione. Evidenzia Chiave Biss e premere OK per inserire le chiavi nel broadcast desiderato. Questa opzione appare se sono installati canali satellitari. La disponibilità dipende dal modello del televisore e dalle sue caratteristiche.
Modalità Negozio	Seleziona questa modalità per la visualizzazione del Negozio. Quando la Modalità Negozio è attivata, alcuni elementi nel menu TV potranno non essere disponibili. Per alcuni modelli potrebbe essere disponibile anche l'opzione Enabled o video . Se questa opzione è impostata, il televisore passerà alla modalità negozio e il video pre-installato verrà riprodotto.

Contenuti menu legale							
Modalità di accensione	Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla Modalità accensione.						
OSS	Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.						
Ripristina il logo di avvio predefinito	Ripristina il logo di avvio predefinito. Vierrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare Sì e premere OK. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del modello della TV e delle sue caratteristiche.						
Modifica nome amichevole	Usando questa opzione si può cambiare il nome del dispositivo che viene usato per identificare il televisore quando si collega un dispositivo al televisore in modalità wireless. Il nome predefinito verrà ripristinato se il nome del dispositivo viene lasciato vuoto o se viene eseguita la prima installazione.						
Priorità applicazione	Usando questa opzione è possibile impostare la priorità tra le applicazioni broadcast e le applicazioni CiCAM App MMU. Nel caso in cui un CiCAM sia inserito nel televisore e si verifichi un conflitto tra le applicazioni, la priorità sarà data al tipo di applicazione selezionata.						
Notifica Dolby	Imposta le preferenze a livello di aspetto delle notifiche per i contenuti Dolby. Se la funzione è impostata su On, il logo Dolby verrà visualizzato sullo schermo quando viene rilevata la presenza del contenuto Dolby.						
Manuali	Visualizza il manuale elettronico. Sarà possibile trovare istruzioni per le caratteristiche della TV nell'E-Manual.						
<small>Note: Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello della TV, delle funzioni e delle caratteristiche selezionate durante il processo di prima installazione.</small>							
Informative sulla privacy	Visualizza le informazioni sulla privacy.						
Termini e condizioni	Visualizza i termini e le condizioni del Servizio TiVo Smart TV e il produttore.						
Impostazioni del consenso	È possibile utilizzare le opzioni per gestire le proprie impostazioni sul consenso. Evidenzia una funzione e premere OK per attivare/disattivare. È possibile leggere le relative spiegazioni visualizzate a video sullo schermo per ciascuna opzione evidenziata prima di effettuare eventuali modifiche. È possibile premere i pulsanti direzionali destra per evidenziare il testo e usare i pulsanti Programma +/- o i pulsanti direzionali destra/Su/Giù per scorre in alto e in basso per leggere l'intero testo. Visualizza l'ID della pubblicità. È anche possibile ripristinarlo utilizzando la relativa opzione qui.						
ID pubblicitario	Visualizza l'ID della pubblicità.						
Informazioni sull'azienda	Visualizza le informazioni sull'azienda.						
Divulgazione della trasparenza	Visualizza l'informatica sulla trasparenza.						
Cookies	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mostra tutti i cookie salvati.</th> <th>Elimina tutti i cookie salvati.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mostra tutti i cookie</td><td>Visualizza tutti i cookie salvati.</td></tr> <tr> <td>Elimina tutti i Cookie</td><td>Elimina tutti i cookie salvati.</td></tr> </tbody> </table>	Mostra tutti i cookie salvati.	Elimina tutti i cookie salvati.	Mostra tutti i cookie	Visualizza tutti i cookie salvati.	Elimina tutti i Cookie	Elimina tutti i cookie salvati.
Mostra tutti i cookie salvati.	Elimina tutti i cookie salvati.						
Mostra tutti i cookie	Visualizza tutti i cookie salvati.						
Elimina tutti i Cookie	Elimina tutti i cookie salvati.						
Do Not Track	È possibile impostare la nostra preferenza per quanto riguarda il comportamento di tracciamento dei servizi HbbTV utilizzando queste opzioni.						
gestore della TV privacy di Samba	Samba Interactive TV fornisce raccomandazioni e altre applicazioni raccogliendo dati relativi al consumo di contenuti specifici sul schermo per migliorare la vostra esperienza di visione. Utilizzando questa opzione è possibile accedere al menu delle impostazioni di Samba Interactive TV, rivedere i termini di servizio di Samba TV, l'informatica sulla privacy e gestire le preferenze pubbliche, ecc. Sarà necessaria una connessione a Internet per accedere alle impostazioni basate su HTML. È possibile gestire le proprie preferenze in qualsiasi momento dalla menu di Samba Interactive TV. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese selezionato durante il processo di prima installazione, del modello del televisore e delle sue caratteristiche.						

Funzionamento Generale della TV

codificato il PIN corretto, verranno visualizzate le opzioni di impostazione controllo genitori.

Blocco menù: Questa impostazione permette di negare l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione della TV.

Blocco maggiore età: Se è impostata la questione, la TV neve le informazioni genitoria della transmisione, per cui se il blocco genitoria è disattivato, l'accesso alla transmisione viene a profilo.

Note: Se l'opzione **presa della Prima installazione** è impostata sui **Franzia Italia Austria e Blocco Genitoria** verrà impostata per 18 giorni valore predefinito. Utilizzare il pulsante **OK** per confermare.

Blocco bambini: Se questa opzione è impostata su **On**, i bambini possono controllare solo dal telecomando.

In tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non funzioneranno.

Guida: Questa impostazione attiva o disattiva l'accesso ad alcune delle applicazioni MHEG. Le applicazioni disattivate possono essere rilasciate inserendo il PIN corretto.

Blocco Internet: Se questa opzione è su **On** le applicazioni che usano internet saranno disattivate. Imposta su **OFF** per lasciare nuovamente l'applicazione.

Imposta PIN: Definisce un nuovo numero PIN.

PIN CI CAM predefinito: Questa opzione non sarà selezionabile se non è inserito nessun numero CI nel database della TV. Sarà possibile modificare il PIN predefinito della CI CAM servendosi di questa opzione.

TV PIN: Attivando o disattivando questa opzione sarà possibile permettere o impedire l'accesso ai canali operatore M di invite richieste IN. Queste richieste IN fanno ricorso a un meccanismo di controllo degli accessi per i relativi canali. Qualora questa opzione sia impostata su **On**, non sarà possibile accedere ai canali del inviano richiesta PIN senza inserire prima il PIN corretto.

Quando una menu sarà disponibile solo se viene a seguire un'installazione operare M:

Note: I/II/III/predefinito può essere impostato su **00000-1234**. Qualora durante la **Prima installazione** sia stato definito il PIN richiesto a seconda della selezione Passo, utilizzare il PIN definito. Se il PIN viene inserito in modo errato per cinque volte di seguito, inserimento del PIN verrà bloccato per 30 minuti, non sarà più possibile effettuare un nuovo inserimento (utente), possibile sbloccare l'inserimento di PIN o azzerare il conteggio del tempo spiegando e riaccendendo la televisione.

Altre opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle selezioni modello e/o paese della Prima installazione.

Guida elettronica al programma: Tramite la funzione di guida elettronica al programma delle televisori è possibile visualizzare la programmazione degli eventi dei canali attualmente installati nella lista

Opzioni Evento

Saranno dei pulsanti direzionali per evidenziare un evento e premere il pulsante **OK** per visualizzare il menu opzioni. I seguenti opzioni sono disponibili.

Selezione canale: Utilizzando questo option, è possibile passare al canale selezionato. La guida programmi verrà chiusa.

Migliori informazioni: Visualizza, nel dettaglio, le informazioni sul programma selezionato. Utilizza i pulsanti di navigazione per scorrere il testo.

Pausa Timer e Evento / Elimina Timer su Evento: Seleziona l'opzione. Imposta un timer su Evento e premere il pulsante **OK**. Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. L'evento verrà aggiunto al elenco del timer. Per annullare un timer già impostato, evidenziare l'evento e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare Elimina Timer su opzione Evento. Il timer verrà annullato.

Evento: Non è possibile passare ad altri canali mentre c'è una registrazione o un timer attivo su canale attuale. Non è possibile registrare o impostare lo stesso timer per due o più eventi simili con lo stesso intervallo di tempo.

Servizi televideo

Programma linea temporale Utilizzare i pulsanti direzionali di navigazione per navigare nell'elenco programmi. Utilizzare il pulsante indietro **Back/Return** per utilizzare le opzioni della scheda sul lato superiore dello schermo.

Programma linea temporale

In questa opzione di layout, tutti gli eventi dei canali elencati saranno visualizzati in base alla timeline. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere gli eventi. Selezionare un evento e premere **OK** per visualizzare l'elenco delle opzioni dell'evento.

Evidenziare la scheda Indietorna/Fora: Premere il pulsante **Indietorna/Fora** per utilizzare le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la scheda **Filtro** e premere **OK** per visualizzare le opzioni di filtro. Per modificare il layout, evidenziare **Orario successivo** e premere **OK**. È possibile utilizzare le opzioni **Giorno precedente** e **Giorno successivo** per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del giorno successivo.

Evidenziare la scheda Extra e premere OK per visualizzare le seguenti opzioni: Evidenziare **Evidenzia Generale:** Visualizza il menu **Evidenza generale.** Seleziona un'opzione e premere **OK**. Saranno evidenziati tutti gli eventi della guida programmi che si adattano al genere selezionato.

Ricerca nella Guida: Visualizza le opzioni di ricerca. Usando questa funzione, è possibile eseguire una ricerca nel database della guida programmi in accordo ai criteri selezionati. I risultati rilevanti saranno mostrati in elenco.

Zoom: Rilancia allarga corrente sulla timeline. **Zoom:** Evidenziare e premere **OK** per modificare l'intervallo di tempo sulla timeline.

Pulsante Ora/Succesivo

In questa opzione di layout, verranno elencati solo gli eventi attuali e successivi dei canali in ista. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere l'elenco degli eventi.

Evidenziare il pulsante Indietorna: per utilizzare le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la scheda **Filtro** e premere **OK** per visualizzare le opzioni di filtro. Per modificare il layout, evidenziare

Programma linea temporale e premere OK.

le opzioni del menu Modifica Aggiornamento per Satellite.

Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti, ne viene avviato lo scaricamento. Al termine dei download, verrà visualizzata un'avvertenza, premere il pulsante **Mute** o alzare il volume per controllare.
 • L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu **Audio**.
Ricerca di 3 AM e modalità aggiornamento
 Il televisorecercherà nuovi aggiornamenti alle ore 3:00 se l'opzione di **Scansione automatica** è impostata su **Abilita** e il televisore è collegato a un segnale aereo (antenna) o a Internet. Se viene trovato un nuovo software, e scaricato con esito positivo, verrà installato alla prossima accensione.

Note: Non soleggere il cavo d'alimentazione mentre il LED lampada durante il processo di lavoro. Se la TV non si accende dopo l'aggiornamento, scollegarla, attendere due minuti, quindi ricongegnerla.

Tutti gli aggiornamenti, vengono sottoposti a controllo automatico. Se viene registrata una licenza manuale ma non è possibile trovare il software richiesto, allora la presente è la versione corrente.

Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti**La TV non si accende**

Accertarsi che il cavo d'alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Premere il tasto **Standby** sul telecomando.

Immagine di qualità scadente

• Verificare di aver eseguito correttamente la sintetizzazione della TV.

• Il segnale di fuoco baso può provocare distorsioni dell'immagine. Controllare i collegamenti della antenna.

• Controllare di aver inserito la frequenza di canale corretta qualora sia stata eseguita la procedura di sincronizzazione manuale.

Nessuna immagine

• La TV non riceve nessun segnale. Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.
 • L'antenna è collegata correttamente?

• Il cavo dell'antenna è danneggiato?

• Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?

• Se il contenuto viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI, provare a cambiare l'impostazione dell'ingresso della sorgente HDMI corrispondente in **Potenzioso o Regolare** dall'opzione Sorgenti del menu **Impostazioni>Sistema**.

• In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

Assenza di audio

• Verificare che l'audio della TV sia disattivato. Prendere il pulsante **Mute** o alzare il volume per controllare.

• L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu **Audio**.

• Controllare che l'opzione **Output audio** sia impostata correttamente dal menu **Audio**.

• Se il contenuto viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI, provare a cambiare l'impostazione dell'ingresso della sorgente HDMI corrispondente in **Potenzioso o Regolare** dall'opzione Sorgenti del menu **Impostazioni>Sistema**.

• Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire le batterie.

• Le batterie potrebbero essere state inserite in modo errato. Rimandiamo alla sezione **Inserimento delle batterie** nel telecomando.

Nessun segnale su una sorgente di ingresso

• È possibile che non vi sia nessun dispositivo connesso.
 • Controllare i cavi AV e i collegamenti del dispositivo.

• Controllare che il dispositivo sia acceso.

Compatibilità di segnale HDMI**Sorgente Segnali supportati Disponibile**

Sorgente	Segnali supportati	Disponibile
RGB	60Hz	O
480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
720p	50Hz, 60Hz	O
1080i	50Hz, 60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz,	
	50Hz, 60Hz	

HDMI	Segnali supportati	Disponibile
	24Hz, 25Hz, 30Hz,	
	50Hz, 60Hz	

(X: Non disponibile, O: Disponibile)

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere ricevuti o visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale, ecc.). Se si dovesse verificare di problemi, contattare il rivenditore e il produttore del dispositivo.

Formati di file supportati per la modalità USB

Formati video compatibili

Estensione file	Formato	Codec / Video	Audio	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AAC	640x480	x					x
.ts/.tp/.m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AAC, E-AAC3	800x600	x	x				x
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, M-PEG	MPEG Layer 1/2/3, AAC, WMA	1024x768	x	x	x			x
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/i	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, LC, AC3	1280x768	x					x
.mkv	MPEG1/2, H.265, AAC	MPEG Layer 1/2/3, AAC, LC, AC3	1280x480	x					x
.flv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3	1360x768	x					x
.asf/.wmv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC, LC	1360x768	x					x
.webm	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB	1280x1024	x					x
	VPM, VP8, AV1	OggVorbis	1400x1050	x					x
			1600x1000	x					x
			1920x1080	x					x

Formati immagine compatibili

Estensione file	Formato
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Formati audio compatibili

Estensione file	Formato	Codec / Video	Audio
.mp3		mp3	
.aac		AAC	
.wma		WMA	
.wv		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM	
.m4a		M4A	AAC

Formati sottotitoli compatibili

Formato sottotitoli esterni	Formato sottotitoli interni
Estensione	Specifiche
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	SubRipper
.sub	MacroDVD / SubViewer
.txt	MacroDVD / TMP4Player / MP4Player
.smi	Sami

Sottotitoli interni

Estensione	Specifiche
.mkv	VOBSub
.m4v	ASS / SSA / TEXT
.dat/.mpg/.mpeg/.vob	Subtitoli DVD
.mp4	Sottotitoli DVD + TEXT

Risoluzioni DVI supportate


In base di collegamento del dispositivo alla connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

Connettività

Connettività cablata


Congligamento a una rete cablata

- Sarà necessario disporre di un modem/router connessi a una connessione a banda larga.
- Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. C'è una porta LAN sulla parte posteriore della TV.



- 1 Connessione ISP a banda larga
- 2 Cavo LAN (Ethernet)
- 3 Ingresso LAN sul lato sinistro posteriore della TV

- Si può collegare la TV alla rete a seconda della configurazione di rete. In tal caso, usare un cavo ethernet per collegare la TV direttamente alla presa a muro della rete.



- 1 Presa di rete a muro
- 2 Ingresso LAN sul lato sinistro posteriore della TV

Configurazione delle impostazioni del dispositivo cablato

Per configurare le impostazioni di connessione cablata andare su **menù>impostazioni>rete**.

Tipo di rete

Selezionare il **Tipo di rete** come **Dispositivo Cablato** se si sta eseguendo il collegamento tramite Ethernet.

Test velocità Internet

- Evidenziare **Test velocità Internet** e premere il pulsante **OK**. Sulla schermata successiva sarà possibile modificare le impostazioni IP o DNS sulla TV. Evidenziare la voce desiderata e premere il pulsante Sinistro / Destro per modificare l'impostazione e da **Automatica a Manuale**. Ora sarà possibile accedere ai valori IP e/o DNS. Selezionare la voce desiderata dal menu a tendina e inserire nuovi valori servendosi dei pulsanti numerici del telecomando. Evidenziare Salva e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni al termine.

Impostazioni Avanzate

- Evidenziare **Impostazioni Avanzate** e premere il pulsante **OK**. Sulla schermata successiva sarà possibile modificare le impostazioni IP o DNS sulla TV. Evidenziare la voce desiderata e premere il pulsante Sinistro / Destro per modificare l'impostazione e da **Automatica a Manuale**. Ora sarà possibile accedere ai valori IP e/o DNS. Selezionare la voce desiderata dal menu a tendina e inserire nuovi valori servendosi dei pulsanti numerici del telecomando. Evidenziare Salva e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni al termine.

Modalità standby in rete

- È possibile attivare o disattivare la funzione di modalità standby in rete impostando questa opzione. Fare riferimento alla sezione **Modalità standby in rete** per ulteriori informazioni.

Altre informazioni

- Lo stato del collegamento verrà visualizzato come Connesso o Non connesso e verrà visualizzato l'indirizzo IP attuale, se viene stabilita una connessione. Sullo schermo viene visualizzato anche indirizzo MAC del televisore.

Collegamento a una rete wireless

- Sarà necessario disporre di un modem/router wireless connessi a una connessione a banda larga attiva.



- 1 Connessione ISP a banda larga

Disconnetti

- Se è collegati ad una rete senza fili, è previsto un pulsante **N-wireless** (IEEE802.11abgn) con bande: 4 e 5 GHz simili a un pulsante, trasferendo file e giochi HD. La frequenza e i canali variano a seconda dell'area. La velocità di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostacoli tra la TV e i prodotti di trasmissione. La configurazione dei prodotti delle condizioni della rete radio, il traffico di linea e i prodotti usati. La trasmissione può essere interrotta o potrebbe essere disconnessa in base alle condizioni delle onde radio. DCT, telefono o altri dispositivi WLAN 11b, i valori standard della velocità di trasmissione sono i valori massimi teorici per gli standard wireless. Non si tratta delle velocità effettive di trasmissione dei dati. La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Premere WPS sul proprio router WiFi

- Sarà possibile avviare il pulsante di WPS, sarà possibile collegarsi direttamente al modem/router senza inserire la password o senza aggiungere come prima cosa la rete. Selezionare le opzioni **Premere WPS sul proprio router WiFi** e premere il pulsante **OK**. Andare sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione. Dopo che i dispositivi saranno stati collegati si vedrà una conferma di connessione sulla schermata.

Test velocità Internet

- Evidenziare **Test velocità Internet** e premere il tasto **OK** per controllare la velocità di connessione a Internet. Selezionare **OK** per procedere. Non è richiesta nessuna ulteriore configurazione.

Impostazioni Avanzate

- Evidenziare **Impostazioni avanzate** e premere il pulsante **OK** per aprire il menu impostazioni avanzate. Usare i tasti di navigazione. I tasti numerici per eseguire le impostazioni. La selezione a stessa che evidenzierà Salva e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni al termine.

Modalità standby in rete

- È possibile attivare o disattivare la funzione di modalità standby in rete impostando questa opzione. Fare riferimento alla sezione **Modalità standby in rete** per altre informazioni.

Altre informazioni

- Lo stato del collegamento verrà visualizzato come Connesso o Non connesso e verrà visualizzato l'indirizzo IP attuale, se viene stabilita una connessione. Sullo schermo viene visualizzato anche l'indirizzo MAC del televisore.

Connessione al dispositivo mobile via WLAN

- Quando il dispositivo mobile sia stato collocato nel range della rete, sarà possibile collegarlo alla TV mediante il router, per accedere ai contenuti all'interno del dispositivo. In tal caso, il dispositivo mobile deve disporre di un'apposito software di connivenzione. Collegare il televisore al router seguendo i passaggi indicati nelle sezioni precedenti.

- Successivamente, collegare il dispositivo mobile alla stessa rete del televisore e attivare il software di connivenzione sul dispositivo mobile. Quindi, selezionare i file da condividere con la TV.

Se la connessione viene stabilita correttamente, sarà possibile accedere ai file condivisi del telefono mediante l'AVS (Condivisione Audio Video) della TV. Andare al carosello di navigazione della schermata iniziale e selezionare **Sorgenti**. Quando evidenzierete l'opzione **AVS - Condivisione Audio Video** dal menu, **Sorgenti** e fare clic su **OK** per visualizzare i dispositivi media server disponibili nella rete. Selezionare il dispositivo disponibile e premere **OK** per continuare.

- Ora disponibile, sarà possibile scaricare dall'applicazione telecomunicazione remota dal server del provider dell'applicazione del dispositivo mobile.
- Note:** Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i dispositivi mobili.

Modalità standby in rete

La modalità **standby in rete** è uno standard che permette ad un dispositivo di essere acceso avviato da un messaggio di rete. Il messaggio viene inviato al dispositivo tramite un programma eseguito su un dispositivo remoto connesso alla stessa rete e area locale, ad esempio uno smartphone.

Per attivare questa funzione impostare l'opzione **Modalità standby in rete nel menu Reboot** su **On**. Sarà necessario che entri nell' dispositivo, dal quale viene inviato il messaggio di rete alla TV, e la TV si metta in connessione alla stessa rete. La funzione **Standby in rete** è supportata solo per i dispositivi Android e può essere usata unicamente tramite le applicazioni YouTube e Netflix.

Per usare questa funzione la TV e il telecomando dovrebbero essere connessi almeno una volta mentre la TV è accessa. Se la TV viene spenta, la connessione deve essere instabili all'accensione successiva. Altrimenti la funzione non sarà disponibile. Cio non vale tuttavia quando la TV viene messa in modalità standby. Quindi si desideri che la TV consumi meno energia quando è in standby, sarà possibile disattivare questa funzione impostando l'opzione **Modalità standby in rete** su **Off**.

Display Wireless

Il Display Wireless è uno standard per la trasmissione in streaming di contenuti video e audio. Questa funzione consente di usare la TV come dispositivo di visualizzazione wireless.

Usa con dispositivi mobili

Sono disponibili diversi standard che consentono la connessione di schermi, inclusi contenuti grafici, video ed audio via dispositivo mobile e TV. Quindi, premere il pulsante **Source** sul telecomando e passare alla sorgente **Wireless Display**. Comprare una schematika, a indicare che la TV è pronta per il collegamento.

Aprire l'applicazione di condivisione sul dispositivo mobile. Queste applicazioni hanno un nome diverso per ogni marca, rimandano al manuale di istruzioni del dispositivo mobile per informazioni dettagliate in merito.

Eseguire la ricerca dei dispositivi. Dopo aver selezionato la TV e dopo aver eseguito il collegamento, lo schermo del dispositivo verrà visualizzato sulla TV. **Note:** Questa funzione può essere usata solo se il dispositivo mobile supporta questa funzione. Quattro o più simboli in rosso compariranno sulla schermata dello schermo operativo se si utilizza la TV per la prima volta. Si dovrà accedere alla versione del software disponibile per aggiornare la TV e supportarne questa funzione. Ci potrebbero essere problemi di incompatibilità con le versioni di sistema TV. In questo caso, è necessario rimuovere la TV dal collegamento. Il procedimento di scaricamento e connessione differisce secondo il programma usato.

Domino non valido

Verificare di aver già eseguito l'accesso al PC con nome utente/password e garantire anche che il dominio sia attivo, prima di condividere eventuali file nel programma sever media sul PC. Ne è caso in cui il dominio non sia visibile vi potrebbe essere dei problemi in fase di consultazione dei file in modalità Condivisione di Audio Video.

Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio Video

La funzione di Condivisione Audio Video è uno standard che semplifica il processo di visualizzazione di componenti elettronici digitali e ne rende più semplice l'uso in una rete domestica.

Questo standard consente di visualizzare e riprodurre foto, musica e video memorizzati nel server multimediale collegato alla rete domestica.

1. Installazione software Server

La funzione di Condivisione Audio/Video non può essere usata se il programma sever non è installato sul PC oppure se il software media server richiesto non è installato sul dispositivo associato. Preparare e il PC con un programma server adeguato.

2. Collegamento a una rete abilita o wireless

Far riferimento alle sezioni **Connività Cablata/Wireless per informazioni dettagliate sulla configurazione**.

3. Attivare la Condivisione Audio Video

Accedere al menu **Impostazioni-Dispositivo e abilitare l'opzione di Condivisione Audio Video**.

4. Riproduzione di file condivisi mediante Browser multimediali

Andare al carosello di navigazione della schermata iniziale e selezionare **Sorgenti**. Evidenziare quindi l'opzione **Condivisione Audio Video** nel menu **Sorgenti** utilizzando i pulsanti di navigazione e fare clic su **OK**. I dispositivi media server disponibili compariranno in un elenco. Selezionare **PROCEDE** e premere **OK** per continuare. Verrà visualizzato il browser multimediale.

Per ulteriori informazioni sulla riproduzione dei file, mandiamo alla sezione **Browser multimediale**.

Nei casi in cui si verifica un problema con la rete, spegnerne la televisione scollegandola dalla presa a parete e riconglandola.

Utilizzare PC/HDMEDIA Player o qualsiasi altro dispositivo compatibile con la connessione cablata per ottenere una più elevata qualità di riproduzione. Usa la connessione LAN per una connivenzione che fra altri dispositivi quali ad esempio computer.

Note: Alcuni PC potrebbero non essere in grado di usare la funzione di Condivisione Audio Video a causa delle impostazioni di sicurezza e del amministratore (come ad esempio PC commerciali).

App

È possibile accedere alle applicazioni installate sul televisore dalla schermata Home. Le app dei servizi di streaming sono integrate per una migliore esperienza di ricerca e visione. Premere il tasto **TIVO** sul telecomando, verrà visualizzata la schermata Home. Evidenziare un'applicazione e premere **OK** per aviarla.

Gestisci applicazioni

Per controllare quali applicazioni TIVO OS utilizza per caricare i file nelle schermate Home, Free Programs, TV e Film, Le applicazioni **Le mie applicazioni** vengono visualizzate nel canale 0. Le app per la ricerca, TIVO OS mostra i risultati di tutte le app per aiutare a trovare ciò che si vuole guardare. Quando un'app che non si sta utilizzando ha il titolo, si può decidere di risarcire.

Note:

Sebbene molte app siano gratuite, per guardare i film di alcune applicazioni potrebbe essere necessario l'abbonamento, un noleggio un accordo, possibile problemi d'uso dell'applicazione potrebbero essere causa del provider dei servizi, i servizi internet di terzi potrebbero essere interrotti o limitati in qualsiasi momento.

Browser Internet

È possibile avviare il browser Internet dal canale 0. Le mie applicazioni nella schermata iniziale.

Nella schermata iniziale del browser, le miniature dei link, redinfiniti (ove presenti) verso i siti web verranno visualizzate come opzioni **Compositore veloce** congiuntamente alle opzioni **Modifica**, **compostore veloce** e **Aggiungi a compositore veloce**.

Per navigare nel browser web, servirsi dei pulsanti direzionali sul telecomando o su un mouse collegato. Per vedere la barra superiore della pagina. Le opzioni **Cronologico**, **Schede** e **Segnalati** a destra del browser, che contengono i pulsanti precedente/indietro/terza, i pulsanti di aggiornamento, la barra indirizzatrice, i pulsanti **Compositore veloce** e **Vewd** sono disponibili.

Per aggiungere un sito web desiderato all'elenco **Compositore veloce** per accesso rapido, esposte il cursore verso la parte superiore della pagina. Vene visualizzata la barra del browser. Evidenziate il pulsante **OK**, quindi selezionare l'opzione **Aggiungi a compositore veloce** e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare l'opzione **OK**, quindi, riempire gli spazi bianchi con il nome dell'indirizzo. Nella barra di ricerca, inserire il nome dell'indirizzo desiderato e premere il pulsante **OK**. Evidenziare il pulsante **OK** e premere il pulsante **OK** per aggiungere all'elenco. Compositore veloce sarà ora possibile usare le opzioni menu **Vedrai** per gestire il pulsante. Evidenziare il pulsante **Vedrai** e premere il pulsante **OK** per vedere le opzioni disponibili, specifiche e generali.

Ci sono vari modi per cercare o visitare siti web usando il browser web.

Inserire l'indirizzo di un sito web (URL) nella barra di ricerca, barra degli indirizzi, quindi evidenziare il pulsante **Invia** tramite la tastiera virtuale; quindi premere il pulsante **OK** per visitare il sito. Inserire la parola chiave, le parole chiave nella barra di ricerca, barra degli indirizzi ed evidenziare il pulsante **Invia** sulla tastiera virtuale; quindi, premere il pulsante **OK** per avviare una ricerca per siti web collegati.

Evidenziare una minitab **Compositore veloce** e premere il pulsante **OK** per visitare i siti web desiderati. La TV è compatibile coi mouse USB. Collegare il mouse o l'adattatore del mouse wireless all'ingresso USB della TV per una navigazione più facile e più rapida.

Alcune pagine web contengono contenuti flash. Non sono supportate dai browser.

La TV non supporta processi di download da internet tramite browser.

Non sono supportati tutti i siti presenti su internet. A seconda del sito si potrebbero verificare dei problemi di contenuto. In modo di tutto simile, potrebbe non essere possibile riprodurre i contenuti video.

Sistema HbbTV

HbbTV (*Hybrid Broadcast TV*) è un nuovo standard di settore che combina in modo invisibile i servizi TV forniti tramite trasmissione con i servizi consigliati trama banda larga e consente anche l'accesso a internet unicamente per i servizi di consumatori che usano TV e set-top box. I

servizi trasmessi tramite HbbTV comprende canali di trasmissione TV tradizionali, servizi di catch-up, video-on-demand, EPG, pubblicità interattiva, personalizzazione, voti, giochi, social network e altre applicazioni multimediali.

Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in cui sono segnalate dall'emittente. L'emittente marca un'applicazione come "autostart" e viene avviata in modo automatico dalla piattaforma. Le applicazioni in avvio automatico vengono di norma lanciate con una piccola icona rossa a forma di lampo per informare l'utente del fatto che su quel canale c'è un'applicazione in corso. Premete il tasto rosso per aprire la pagina applicazione. Dopo che la pagina è stata visualizzata l'utente può tornare all'icona di stato tasto rosso iniziale premendo nuovamente il tasto rosso. L'utente si puo' posuire dalla modalità icona asta rossa e la tasti rosso. Si noti che la funzione di commutazione dei pulsanti rossi è fornita dall'applicazione e alcune applicazioni possono comportarsi diversamente (altri pulsanti color come il verde, il giallo, il blu, possono essere attivati per alcune delle funzioni di collegamenti).

Se l'utente passa a un altro canale mentre c'è un'applicazione HbbTV in attivo (in modalità icona tasto rosso in modalità UI completa), si può verificare quanto segue.

- L'applicazione può continuare a funzionare.
- L'applicazione può essere conclusa.
- L'applicazione può essere conciata e può essere aperta un'altra applicazione tasto rosso di avvio automatico.

HbbTV consente il recupero delle applicazioni sia dalla banda larga che dalla trasmissione. L'ente che si occupa della trasmissione può attivare entrambe le modalità o solo una. Nel caso in cui la piattaforma non dispone di una piattaforma operativa può ancora aprire applicazioni trasmesse sull'applicazione.

Le applicazioni di fast food di avvio automatico forniscono solitamente collegamenti ad altre applicazioni. L'utente può passare ad altre applicazioni servendosi dei collegamenti forniti. Le applicazioni dovrebbero fornire un modo per chiudersi, di norma si usa il pulsante **Esci**.

Le applicazioni HbbTV si servono di tasti del telecomando per interagire con l'utente. Quando viene premuto il tasto di avvio automatico, si apre un'applicazione HbbTV, controllo di alcuni tasti numerici, ad esempio, potrebbe non funzionare su un'applicazione televisivo, in cui i numeri indicano i numeri di pagina.

A seconda del settore che combina in modo invisibile i servizi TV forniti tramite trasmissione con i servizi consigliati trama banda larga e consente anche l'accesso a internet unicamente per i servizi di consumatori che usano TV e set-top box. I

tasti sul telecomando per riprodurre, mettere in pausa, fermare, avanzare e riavvolgere per interagire con i contenuti AV.

Se è necessario modificare le impostazioni di descrizione audio del televisore, è necessario farlo prima che inizia la riproduzione di un file. Non sarà possibile accedere alle relative impostazioni durante la riproduzione. Andare nel menu **Impostazioni-Sistema-Accesibilità**-**Descrizione audio** e regolare secondo le proprie esigenze.

Note: Sono possibili altre opzioni a disporre la **Funzione di menu** nell'**Impostazioni-Legale**-**Impostazioni consenso**.

Smart Center

Smart Center è un'applicazione mobile che funziona su piattaforme iOS e Android. Con il proprio dispositivo portatile sarà possibile trasmettere in streaming con facilità i programmi e spettacoli preferiti direttamente dalla piattaforma. L'utente si puo' posuire dalla modalità icona asta rossa e la tasti rosso. Si noti che la funzione di commutazione dei pulsanti rossi è fornita dall'applicazione e alcune applicazioni possono comportarsi diversamente (altri pulsanti color come il verde, il giallo, il blu, possono essere attivati per alcune delle funzioni di collegamenti). Ad esempio, premere il pulsante **OK** per aggiungere all'elenco. Compositore veloce evidenziate il pulsante **Vedrai** e premere il pulsante **OK**. Evidenziare l'opzione **Aggiungi a compositore veloce** e premere il pulsante **OK**, quindi premere il pulsante **OK**. Nome Indirizzo verranno tempi automaticamente a seconda del sito che ci sta visitando. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK** per aggiungere. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK** per raggiungere.

Sarà inoltre possibile usare le opzioni menu **Vedrai** e premere il pulsante **Vedrai** per visitare le opzioni disponibili, specifiche e generali.

Ci sono vari modi per cercare o visitare siti web usando il browser web.

Se il soggetto canali: Sarà possibile scegliere la sorgente elenco canali da usare nell'applicazione. Le opzioni sono "Elenco TV" e "Elenco preferiti". In aggiunta, è possibile attivare l'opzione "Ricorda" la mia scelta per impostare la sorgente elenco canali selezionata come scelta fisica. In questo caso, se la sorgente selezionata è servita, verrà usata nell'applicazione.

Modifica elenco canali personalizzato: Sarà possibile modificare il elenco canali personalizzato servendosi di questa impostazione.

Modifica TV: Mostra la TV attualmente collegata. Sarà possibile preimpostare questa impostazione per accedere alla schematica "TV search" e passare a una TV diversa.

Modifica elenco canali personalizzato: Sarà possibile modificare il elenco canali personalizzato servendosi di questa impostazione.

Seleziona elenco canali: Sarà possibile scegliere la sorgente elenco canali da usare nell'applicazione. Le opzioni sono "Elenco TV" e "Elenco preferiti". In aggiunta, è possibile attivare l'opzione "Ricorda" la mia scelta per impostare la sorgente elenco canali selezionata come scelta fisica. In questo caso, se la sorgente selezionata è servita, verrà usata nell'applicazione.

Versione numero: Visualizza la versione del'applicazione corrente.

Pagina dettaglio

Per aprire la pagina dettaglio, toccare un programma. Sulla schermata pagina dettaglio sarà possibile ottenere informazioni dettagliate dei programmi selezionati. In questa pagina si troveranno le schede "Dettagli", "Cast&Crew" e "Video".

DETTAGLI: Questa scheda fornisce il riassunto e informazioni relativamente al programma selezionato.

CAST&CREW: Mostra tutte le persone che hanno contribuito al programma.

VIDEO: Fornisce video su YouTube relativi al programma selezionato.

Note: Per altre funzioni potrebbe essere necessaria la connessione a Internet.

Funzione FollowMe TV (o verfügbar)

Toccare il widget **FOLLOW ME TV** situato in alto a destra dello schermo del proprio dispositivo mobile per cambiare il layout della funzione **FollowMe TV**.

Toccare l'icône play per avviare lo streaming del contenuto dalla TV verso il dispositivo mobile. Disponibile se il dispositivo è nella zona di copertura del router.

Modalità Specifiche

Questa modalità della funzione FollowMe TV è attivata in modalità predefinita e consente lo streaming dei contenuti da qualsiasi altra sorgente TV selezionata e Media Browser.

Note:

Supponendo che le sono supportati solo i cartoni SD e HD digitali (DVB-T/C/S).

Il supporto audio multilingue e la funzione sottotitoli on/off non funziona.

Le prestazioni di streaming possono variare a seconda della qualità della connessione.

Pagina Media Share

Per accedere al widget **Media Share** toccare la **Freccia su** nell'angolo superiore destro dello schermo.

Quando viene premuto il widget **Media Share**, viene visualizzata una schermata dalla quale è possibile selezionare il tipo di file multimediale da condividere con la TV.

Note: Non sono supportati tutti i formati di file immagine. Questa funzione non funziona se la funzione di Corrispondenze Audio e Video non è supportata.

Funzione Smart Remote

Sarà possibile usare il dispositivo come telecomando per la TV, dopo averlo collegato con la stessa. Per accedere a tutte le funzioni dello smart remote è possibile usare il menu in basso al centro dello schermo.

Riconoscimento vocale

Sarà possibile toccare il widget **Microfono** () e gestire la propria applicazione, imparando comandi vocali quali ad esempio "Portali/Portale", "Volume Up/Down" (Volume su/giù), "Programme Up/Down" (Programma su/giù).

Note: Questa funzione è disponibile unicamente per i dispositivi basati su android.

pagina tastiera

La pagina tastiera può essere aperta in due modi, premendo il widget **Tastiera** (:) sulla schermata principale o automaticamente ricevendo un comando dalla TV.

Requisiti

1. Smart TV
2. Connessione di rete
3. Dispositivo mobile basato su Android o piattaforma iOS (Android OS 5.1 o superiore; iOS 12 o versione superiore)
4. App Smart Center (che si trova sui negozi di applicazioni online basati sulle piattaforme Android e iOS)
5. Modem router
6. Dispositivo di archiviazione USB in formato FAT32 (richiesto per la funzione di registrazione USB, ovvero disponibile)

Note:

Per i dispositivi Android sono supportate le modalità schermo Normale (mdpi) ed Extra Large (xhdpi). I dispositivi con schermi da 3" o più piccoli non sono supportati.

Per i dispositivi iOS sono supportati gli schermi di tutte le dimensioni.

L'interfaccia utente dell'applicazione SmartCenter è soggetta a variazioni a seconda della versione installata sul dispositivo.


Informazioni sulla funzionalità DVB

Il ricevitore DVB è adatto unicamente per essere usato nel paese per il quale è stato progettato. Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cochiammo sempre di migliorare i nostri prodotti, ecco perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la stumentazione.

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	200	200	
Screw Sizes			
D	Length (X)	F	G
	min. (mm)	7	5
E	Thread (Y)	max. (mm)	10
		M6	6



A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplakac Della Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Mεγέθη σύρματος απόστασης (mm)	Μεγέθη βιδών	Υάξε (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIĘNNEGO VESA	Rozmazy szablonu otworów (mm)	Rozmazy wkrętów	Miękkos (X)
Česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstörlekar (mm)	Skrutstörlekar	Längd (X)
Nederlands	VESA WANDMONTERING METINGEN	Grootte bovenopening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)
Suomi	VESA-SIENAÄSENNUKSEN MITÄT	Reikäkuviointi koott (mm)	Riuvinkoot	Pituus (x)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmønster størrelse (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Laengde(X)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина (X)
беларускі	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзінкі	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафтот	Должина (X)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпільними отварами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)
Srpski	DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukerj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Duzina (X)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължина (X)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRS	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūju izmēri	Garums (X)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)
Shqip	PËRMASAT NËSISSË MËNTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhavë	Gjatësie (X)
عربى	مقداریات VESA لثبت على الجدار	[الخطوة (mm)]	[حجم الارضي]	[الارتفاع (mm)]
עברית	ממדות חיבור קיר על קיר מסדרת VESA	[ההight (מ' מטר)]	ממד גובה הרכבת	גובה (מ' מטר)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های آنکوی سوزان (میل متر)	اندازه های بیچ	عرضه (م' متر)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktifte uygun olduğuunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоисъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεπιπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internethoz címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetu adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtai TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikkarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** P(o) abajo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmär försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50737717

¹TELEFUNKEN Markenlizenz:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching

¹TELEFUNKEN licensed by:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Imported by: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching