

LED-Sonnenschirm-Lichterkette

Bedienungsanleitung

Modell 9700-1004-102

Packungsinhalt

- 1 x LED-Sonnenschirm-Lichterkette
- 16 x schwarze Kabelbinder (wiederverwendbar)
- 3 x 1,5 V Batterien, LR6 (AA)
- 1 x Bedienungsanleitung

Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist

Technische Daten

LED-Sonnenschirm-Lichterkette

- LEDs: 80 x 3,2 V / 0,064 W
- Gesamtleistung: 3,2 V = 1 W
- 8 Stränge mit 10 warmweißen LEDs je Strang, davon 1 Glühbirne inkl. transparenter Kunststoffabdeckung
- Länge je Strang: ca. 100 cm
- Abstand der LEDs: ca. 10 cm
- Länge der Zuleitung: ca. 3 m
- 3 x 1,5 V Batterien, LR6 (AA)
- IP44-Batteriefach mit 6h-Timer-Funktion



Zeichenerklärung

CE Konformitätserklärung.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

— — — Mit diesem Symbol wird Gleichstrom gekennzeichnet.

III Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

IP44 Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, geschützt gegen Spritzwasser.

 Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

 Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!

 Es dürfen nur Batterien des Typs 1,5 V, LR6 (AA) verwendet werden.

Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die LED-Sonnenschirm-Lichterkette ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Außenbereich vorgesehen.
- Die LED-Sonnenschirm-Lichterkette ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Die LED-Sonnenschirm-Lichterkette darf nur in Kombination mit Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V betrieben werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich
- Betrieb der LED-Sonnenschirm-Lichterkette in der Verpackung. Brandgefahr!
- Betrieb der LED-Sonnenschirm-Lichterkette in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen.
- Austausch der LEDs. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Kurzschließen der Anschlüsse.
- Betrieb der LED-Sonnenschirm-Lichterkette im beschädigten Zustand.
- Nutzung der LED-Sonnenschirm-Lichterkette als Spielzeug. Dieser Artikel darf nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. Er kann aber von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Restrisiken

WARNUNG! Verletzungsgefahr bei falschem Umgang mit Batterien.

- Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht Gefahr der Entladung und es können gefährliche Dämpfe entstehen.
- Die beiliegenden Batterien sind nicht wiederaufladbar. Versuchen Sie nie, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen. Explosionsgefahr!
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie die Batterien nie auseinander. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr und es können giftige Chemikalien austreten.
- Alte und neue Batterien sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers nicht mischen. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen. Ersetzen Sie diese nur durch Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V. Andere Batterietypen können die Elektronik schädigen und es kann zu Verbrennungen kommen und giftige Chemikalien können austreten.
- Batterien aus dem Gerät entnehmen, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, (z.B. auf Heizkörpern oder in direkter Sonneneinstrahlung!) es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Es kann anderenfalls zu Verbrennungen und Austritt von giftigen Chemikalien kommen.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen bei Bedarf die Batterie- und Gerätekontakte.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

WARNUNG! Vergiftungsgefahr für Kinder beim Umgang mit Batterien.

- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde. Es besteht Vergiftungsgefahr!

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Bei Nichteinhaltung der Warn- und Anwendungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Gebrauch

Anwendungshinweise

Inbetriebnahme:

1. Befestigen Sie den Ring der LED-Sonnenschirm-Lichterkette an dem Sonnenschirmstiel sowie die einzelnen Stränge mithilfe der Kabelbinder an den Speichen des Sonnenschirms.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Setzen Sie 3 Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität (+/-), wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet.
4. Schließen Sie das Batteriefach.
5. Schalten Sie die LED-Sonnenschirm-Lichterkette am Batteriefach mit dem Schalter "ON" ein und "OFF" aus oder wählen Sie die Timerfunktion "Timer".

Timer-Funktion

Nach Betätigung der Timer-Funktion "Timer" schaltet sich die LED-Sonnenschirm-Lichterkette ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.

Reinigung

Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch.

Wartung

Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Bei Ausfall einer LED kann die LED-Sonnenschirm-Lichterkette weiterhin gefahrlos betrieben werden.

Aufbewahrung

Lagern Sie die LED-Sonnenschirm-Lichterkette trocken.

Entsorgungshinweise

Führen Sie den Artikel im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie den Artikel nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie ihn an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten *) oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Batterien, die nicht dauerhaft im Gerät installiert sind, müssen vor der Entsorgung separat entfernt und entsorgt werden.



*) markiert mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Auch die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe! Führen Sie diese deshalb dem Rohstoffkreislauf zu. Über Adressen und Öffnungszeiten informiert Sie die örtliche Verwaltung.