



G E R M A N Y

# **Gebrauchs- und Pflegeanleitung**

**Care and maintenance instructions**

**Consignes d'utilisation et d'entretien**

## **GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE FÜR EDELSTAHL-SCHÜSSELN**

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser, unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels gründlich reinigen und abtrocknen.
- Nach Gebrauch möglichst bald mit heißem Wasser und etwas Spülmittel reinigen und abtrocknen (Spülmaschinengeeignet).
- Festsitzende Speisereste in Spülmittellauge aufweichen und mit Spülbürste lösen, keine harten Gegenstände, Stahlwolle oder Scheuersand verwenden.
- Buntschillernde Verfärbungen, die durch Spülmittel entstehen können oder Flecken am Boden (Kalkablagerungen) mit Haushaltssessig/Zitronensäure und weichem Tuch entfernen.

## **USE AND CARE INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL BOWLS**

- Before first use rinse thoroughly, using water with a little washing-up liquid, and dry carefully.
- After use clean as soon as possible with hot water and, if necessary, with a little mild washing-up liquid and a soft sponge or cloth (dishwasher safe).
- In case of any sticking food remains, soak the bowl in some rinsing water and, if necessary, use a dishwashing brush. Never use hard objects, steel wool or scouring powder. They leave scratch marks on the surface.
- Discolourations, that may be caused by washing up liquid, or spots at the bottom (limescale deposits) can be removed easily using vinegar/citric acid and a soft cloth.

## **MODE D'EMPLOI POUR LES USTENSILES EN ACIER INOXYDABLE**

- Avant la première utilisation, lavez minutieusement l'ustensile à l'eau chaude avec un produit vaisselle courant.
- Après usage, nettoyez rapidement l'ustensile avec de l'eau chaude, en utilisant un peu de produit vaisselle courant et séchez-le (est adapté au lave-vaisselle).
- Si des aliments ont attaché, trempez l'ustensile dans de l'eau et ensuite lavez-le en utilisant une brosse à vaisselle. Ne jamais utiliser d'objets durs, de laine d'acier ou d'abrasifs !
- En cas de taches dues à l'eau calcaire, vous pouvez les faire disparaître avec du vinaigre blanc dilué dans de l'eau bouillante ou du jus de citron.



La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, et est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d'une consigne de tri en France.



SERVICE-ADRESSE / SERVICE ADDRESS  
ADRESSE DE NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE:

GSW GÄNS STAHLWAREN GMBH · GEWERBEGBIET KIRCHGASS 2 · D-55595 SPABRÜCKEN  
GSW · GERMANY

SERVICE ☎ 0049 (0) 6706 9304-14

FAX: 0049 (0) 6706 9304-22  
SERVICE@GSW-STAHLOWAREN.DE