

Enders[®]

WOK



www.enders-germany.com

8825

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produktes!

Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Produktes diese Gebrauchsanweisung und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Produktes ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Einsatz des massiven EDELSTAHL-WOKS garantiert weitere, vielfältige Grillmöglichkeiten auf Ihrem Gasgrill. Nutzen Sie den WOK z.B. für das Zubereiten von Bratkartoffeln oder das Braten von Gemüse.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Produkt.

EDELSTAHL-WOK NUTZEN**SICHERHEITSHINWEISE**

- Tragen Sie stets Grill-Handschuhe, wenn Sie mit dem EDELSTAHL-WOK hantieren. Der EDELSTAHL-WOK kann sehr heiß werden.
- Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Bevor Sie den EDELSTAHL-WOK das erste Mal verwenden, sollte er gründlich mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden. Trocknen Sie ihn mit Küchenpapier oder einem weichen Stofftuch ab.

VORHEIZEN

- Der EDELSTAHL-WOK muss bei geschlossener Haube ausreichend vorgeheizt werden. Erst dann entfaltet der Edelstahl seine Materialvorteile einer sehr guten Wärmeaufnahme und -speicherung sowie einer gleichmäßigen Hitzeverteilung. Nach 10-15 Minuten ist das Vorheizen abgeschlossen, sodass dem Grillvergnügen mit dem EDELSTAHL-WOK nichts mehr im Wege steht.

EINBRENNEN DES EDELSTAHL-WOKS

Selbstverständlich kann er EDELSTAHL-WOK bedenkenlos verwendet werden, ohne dass dieser eingebraunt werden muss. Wir empfehlen dennoch das Einbrennen des EDELSTAHL-WOKS, um den natürlichen Antihaft-Effekt einer Patina nutzen zu können.

- Reiben/Pinseln Sie den EDELSTAHL-WOK mit hoch erhitzbarem Bratöl ein und erhitzen Sie ihn bis das Öl anfängt zu rauchen.
- Sobald der EDELSTAHL-WOK etwas abgekühlt ist, wischen Sie ihn einfach mit Küchenpapier ab.
- Diesen Vorgang können Sie nach Bedarf wiederholen.

Der EDELSTAHL-WOK erhält somit den gewünschten Antihaft-Effekt. Dieser erleichtert das Wenden des Grillguts und die spätere Reinigung.

EDELSTAHL-WOK REINIGEN

- Zur Reinigung entnehmen Sie den EDELSTAHL-WOK aus Ihrem Grill.
- Der EDELSTAHL-WOK darf in die Spülmaschine gegeben werden.
- Wir empfehlen Ihnen die Reinigung mit unserem Enders Grillrost-Reiniger. Alternativ kann der EDELSTAHL-WOK mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- Zum Entfernen angebackener Partikel empfiehlt sich vorheriges Einweichen.
- Anschließend sollte der EDELSTAHL-WOK mit klarem Wasser abgespült werden.

MIT PATINA

- Wenn eine Patina erzeugt wurde, ist von einer Reinigung mit Seifenwasser abzuraten, um diese Schicht nicht zu beschädigen.

Mit der richtigen Pflege und Benutzung schmeckt in dem EDELSTAHL-WOK zubereitetes Grillgut besonders aromatisch und das Grillen wird durch den Antihafteffekt der Patina erleichtert.

EDELSTAHL-WOK ENTSORGEN

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und ressourcenschonenden Entsorgung.

TECHNISCHE UND FARBLICHE ÄNDERUNGEN

Geringfügige Abweichungen gegenüber Text und Abbildungen behalten wir uns aus Gründen des technischen Fortschritts vor.

GARANTIE

Wir übernehmen für 3 Jahre die Garantie auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums. Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Gerät durchgeführt wurden. An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

SERVICE

WWW.ENDERS-GERMANY.COM

HERSTELLER

Enders Colman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Deutschland

+ 49 (0) 2392 9782 222

www.enders-germany.com

230208