

BEDIENUNGSANLEITUNG

KOCHTOPF-SET AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL

Vor dem 1. Gebrauch

Um mögliche Produktionsrückstände zu entfernen, reinigen Sie das Kochgeschirr gründlich mit Seifenwasser, spülen es mit klarem Wasser ab und trocknen es gut ab.

Vorheizen

Die besten Kochergebnisse erhalten Sie bei niedrigen bis mittleren Temperaturen. Bei zu hohen Temperaturen kann das Essen schnell an- und festbrennen.

Allgemein

Dieses Kochgeschirr dient zur Zubereitung von Lebensmitteln auf dem Induktionsherd, Gasherd, Elektroherd und Glaskeramikherd.

Es ist für alle Arten der Zubereitung geeignet und darf nur nicht in der Mikrowelle verwendet werden. Metall Löffel und Wender können die Oberfläche beschädigen, verwenden Sie deshalb immer Holz oder Kunststoff Geräte.

Benutzen Sie IMMER Handschuhe, um das Kochgeschirr zu bewegen, da das Geschirr und alle Griffe im Gebrauch sehr heiß werden.

Pflege + Aufbewahrung

Das Kochgeschirr darf nur mit der Hand abgewaschen werden. Nach dem Gebrauch reinigen Sie es gründlich mit Seifenwasser.

Verwenden Sie keinen Metallschwamm oder Scheuermilch auf farbigen Oberflächen.

Spülen Sie mit klarem Wasser nach und reiben Sie das Kochgeschirr immer gut trocken, statt es nur abtropfen zu lassen. Räumen Sie es nie feucht weg, denn es kann sich sonst Flugrost bilden.

Achtung

- halten Sie Kinder fern von dem Artikel. Bewahren Sie ihn für Kinder unzugänglich auf.
- Das Kochgeschirr kann sehr heiß werden. Verwenden Sie immer einen Handschuh. Stellen Sie den Artikel zum Abkühlen auf eine feste, ebene, hitzebeständige und unempfindliche Oberfläche.
- Gießen Sie kein kaltes Wasser über den heißen Artikel. Zu schnelles Abkühlen kann ihn beschädigen.
- Das Kochgeschirr ist nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet.