

English

Thank you for choosing Redmi

Long press the power button to turn on the device.
Follow the on-screen instructions to configure the device.

About SIM:

Please do not insert non-standard SIM cards into the SIM card slot. They may damage the SIM card slot.

WARNING: Do not disassemble this device.

WEET:

Special precautions must be taken to safely dispose of this product. This marking indicates that this product may not be discarded with other household waste in the EU. To prevent harm to the environment or human health from inappropriate waste disposal, and to promote sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly.

To safely recycle your device, please use return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISEPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO INSTRUCTIONS.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

 Additional safety information and precautions can be accessed at the following link:

www.mi.com/en/certification

Important Safety Information

Read all safety information before using your device:

- User of this device, including power adapters, or batteries can cause fire explosion, electric shock, pose other risks, or damage the device.
- This device's operating temperature range is 0°C to 40°C. Using this device in an environment outside of this temperature range may damage the device.
- If you have provided with a battery-in battery, to avoid damaging the battery or the device, do not attempt to replace the battery yourself.
- Charge this device only with the included or authorized cable and power adapter. Use only authorized accessories which are compatible with your device.
- After connecting the computer, do not connect the adapter from both the device and the power outlet.
- Do not charge the device for more than 12 hours.
- The battery must be recycled or disposed of separately from household waste. Mishandling the battery may cause fire or explosion. Dispose of or recycle the device, its battery, and accessories according to your local regulations.
- Do not disassemble, hit, crush, or burn the battery. If the battery appears deformed or damaged, stop using it immediately.
 - Do not short circuit the battery, as this may cause overheating, burns, or other injury.
 - Overheating may cause explosion.
 - Do not disassemble, hit, or crush the battery, as this may cause the battery to leak, overheat, or catch fire.
 - Do not burn the battery, as this may cause fire or explosion.
- User shall not remove or alter the battery. Removal or repair of the battery shall only be done by an authorized repair center of the manufacturer.
 - Keep your device dry.
 - Do not try to repair the device yourself. If any part of the device does not work properly, contact Mi customer support or bring your device to an authorized repair center.
 - Connect other devices according to their instruction manuals. Do not connect incompatible devices.
 - For AC/DC adapters, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Security Statement

Please update your phone's operating system using the built-in software update feature, or visit any or our official service outlets. Updating software through other means may damage the device or result in data loss, security issues, and other risks.

Disclaimer

This user guide is published by Xiaomi or its local affiliated company. Improvements and changes to this user guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to products and/or services, or equipment, may be made by Xiaomi at any time and without notice. Such changes will however, be incorporated into new online editions of the user guide (please see details at www.mi.com/global/service/userguide). All illustrations are for illustration purposes only and may not accurately depict the actual device.

XIAOMI WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAW. THIS WARRANTY APPLIES IN THE PROVINCE OR STATE, INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPLY ADDITIONAL RIGHTS ON YOUR PRODUCT. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR STATE.

This contractual Warranty applies only to the hardware components of Xiaomi Product (hereafter "Product") as originally supplied and does not apply to any software or other equipment that are owned by Xiaomi or third parties for which an end-user license agreement or separate warranty/ guarantee exists. Any such exceptions are provided or intended to apply.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Xiaomi warrants the original purchaser that your Xiaomi Product shall be free from defects in materials and workmanship under normal use during the warranty period. Except otherwise provided by applicable law, the warranty lasts and is provided for one (1) year for parts, all parts for removable battery and charger, one (1) year for irremovable battery, three (3) months for Earphone if applicable from the date of purchase. Notwithstanding the foregoing clause, Xiaomi does not exclude, limit or suspend the minimum legal warranty period imposed by applicable law.

Xiaomi does not warrant the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the Product at no charge, use new or refurbished replacement parts,

Nederlands

Wij stellen het op prijs dat u voor Redmi hebt gekozen

Houd de oplader uitknap lang ingedrukt om het apparaat te schakelen.

Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren.

Ga voor meer informatie naar onze officiële website: www.mi.com/global/service/userguide

Over SIM:

Plaats niet-standaard simkaarten in de simkaartsteuf. Deze kunnen de simkaartsteuf beschadigen.

WAARSCHUWING: Houd dit apparaat niet uit elkaar.

EEA

Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om dit product veilig weg te gooien. Deze marking geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie moet worden uitgescheept of afgevoerd als huishoudelijk afval maar worden weggegooid.

Recycle verantwoord en mogelijk schade aan het milieu of de algemene gezondheid door ongepaste afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te stimuleren.

Als u apparaat gebruik wilt recyclen, maakt u gebruik van de inlever-en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het apparaat is gekocht.

WAARSCHUWING: ER BESTAAT EEN KANS OP EXPLOOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ.

GOOD GEROEKTE BATTERIJEN WEG ZOALS IS BESCHREVEN IN DE INSTRUCTIES.

Luchtvaartvergadering op een hoog volume om mogelijke gehoorbeschade te voorkomen. www.mi.com/netherlands

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt:

• Gebruik van een goedgekoerde kabel, lichtnetadaptoren of batterijen kan brand, explosies, elektrische schokken en andere verwondingen, andere gevaren vormen of het apparaat beschadigen.

• Het bedrijfstemperatuurregime moet variëren tussen -10°C en 40°C. Het gebruik van dit apparaat in een omgeving buiten dit temperatuurregime kan het apparaat beschadigen.

• Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, vervang deze dan niet zelf om te voorkomen dat u de batterij beschadigt.

• Laad dit apparaat alleen op met een goedgekeurde oplader en een lichtnetadapter.

• Als het apparaat is opgeladen, koppele u de adapter los van het apparaat en het stopcontact.

• De batterij moet worden verwijderd of verwijderd van het houder wanneer weggegeven. Als u verkeerd omgaat met de batterij, kan dit brand of ontphlissing veroorzaken. Ooit het apparaat en de bijbehorende batterij en accessoires weg of recycle deze deze overeenkomstig uw lokale voorwaarden of de gebruikerhandleiding.

• Haal de batterij niet uit elkaar, slas er niet op, slas deze niet plat en verbrand deze niet. Als de batterij vervoerd of bewaard moet worden, moet u de kortschakeling voorkomen.

• Zorg ervoor dat de batterij geen kortschakeling maakt. Dit kan handige oververhitting, brandwonden of ander persoonlijk letsel veroorzaken.

• Onderhoud de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur.

• Haal de batterij niet uit elkaar, slas er niet op of slas deze niet plat. De batterij kan anders gaan lekken, oververhit of exploderen.

• De gebruiker mag de batterij niet verpletteren of aanpassen. De batterij mag alleen worden verwijderd of gerepareerd door een erkend reparatiecentrum of de fabrikant.

• Hou uw apparaat droog.

• Onderhoud de batterij niet te repareeren. Als een onderdeel van het apparaat niet juist werkt, neemt u contact op met de klantonderneming van Mi of brengt u het apparaat naar een erkend reparatiecentrum.

• Sluit andere apparaten zoals beschreven in de bijbehorende instructiehandleidingen. Sluit geen apparaten die incompatibel zijn met dit apparaat.

• Voor AC/DC-adapters dient het stopcontact dicht bij de apparatuur te zijn en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Bevrijdingsverklaring

Werk het besturingssysteem van uw telefoon bij met de ingebouwde software-updatefunctie of bezoek de website van een erkende servicecentrale. Wanneer u de software op een andere manier bijwerkt, kan dit het apparaat beschadigen. Lees de softwareupdatehandleidingen voor meer informatie over de beveiligingsproblemen en andere risico's.

Disclaimer

Dit gebruikshandleiding wordt uitgegeven door Xiaomi of een lokale geïerde onderneming. Xiaomi kan deze gebruikshandleiding op elk moment en zonder enige kennisgeving verbeteren en wijzigingen typografische fouten, of andere of verschillende informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur. Deze wijzigingen worden echter niet op de nieuwe onlineversies van de gebruikerhandleiding (meer informatie op www.mi.com/global/service/userguide). Alle afbeeldingen zijn alleen ter referentie en geven mogelijk niet het juiste apparaat weer.

MEDEDELING BETREKKEND GARANTIE VAN XIAOMI (Nederland)

DEZE GARANTIE VERTREKT ALLE RECHTEN, MOGELIK BESCHIJFT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING. DEZE RECHTEN MAAKEN NIET DEEL VAN DE STAAT EN COMMIELEN, PROVINCIEN OF STADEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETENSKAP NIET GEPLICHEERD WORDEN. DE GARANTIEPERIODEN OGELEGD, ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIK BESCHIJKT, WORDEN NIET GEPLICHEERD. MI BESCHIJFT DEZE GARANTIE, BEPERKT OF OORGESCHORT, TENUZ DI BIJ WET IS TOEGESTAAN, VOOR EEN VOLLEDIG INDIENSTNEMING, BEPERKT OF OORGESCHORT, TENUZ DI BIJ WET IS TOEGESTAAN, VOOR EEN PRODUKT OF APPARATUUR. DEZE GARANTIE IS GEVALS OF ANDERE GARANTIEEN, ALLE AFGEBOREDENEN OF AFZONDERLICHE GARANTIEVERKLARINGEN OF -UITSLUITINGEN IN VERSTREKT OF WAARvan de bedoeling is dat deze van toepassing zijn.

BEPERKINGEN

Xiaomi garanteert de concurrerende koper dat het Product bij normaal gebruik redurende de garantieperiode vrij is van defecten in de materialen en het volkomen. Tenzij anders is overeind in toepasselijke wetgeving, wordt deze garantie verstrekt voor de duur van één (1) jaar voor de voorstelling, zes (6) maanden voor een verwijderbare batterij met oplader, één (1) jaar voor een niet-verwijderbare batterij, en drie (3) maanden voor de oortelefoons vanaf de aankoopdatum indien van toepassing. Niettegenstaande de voorstaande clausule, Xiaomi sluit de minimale