

Fahrrad Lautsprecher mit Bluetooth®



Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	2
Symbole	2-3
Lieferumfang / Produktteile	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	4
Beschädigungsgefahr!	4
Gefahren durch den Akku!	5
Produktübersicht / Bestandteile	6
Technische Daten	7
Inbetriebnahme	7
Produkt und Lieferumfang prüfen	7
Fahrrad Lautsprecher aufladen	8
Fahrrad Lautsprecher befestigen	8
Betriebs-LED	8
Fahrrad Lautsprecher bedienen	9
Bedienung	9-11
Reinigung	11
Aufbewahrung	11
Bei Störungen	12
Konformitätserklärung	12
Rücknahmepflichten von Händlern	12
Umweltgerechte Entsorgung	13
Verpackung entsorgen	13
Produkt entsorgen	13

BEDIENUNGSANLEITUNG

GTIN: 4068706114533
37/2024
AN: DE 2009010315584

Fiets-luidspreker met Bluetooth®



Informatie over deze gebruiksaanwijzing	16
Symbolen	16-17
Inhoud levering / productonderdelen	17
Gebruik volgens de voorschriften	18
Veiligheidsinstructies	18
Gevaar voor schade	19
Gevaar door de oplaadbare batterij!	19-20
Technische gegevens	20
Productoverzicht / onderdelen	21
Inbedrijfstelling	22
Product en inhoud van de levering controleren	22
Fietsluidspreker opladen	22
Fietsluidspreker bevestigen	23
Bedrijfs-led	23
Fietsluidspreker bedienen	24
Bedienung	24-26
Schoonmaken	26
Opslag	26
Bij storingen	27
Konformiteitsverklaring	27
Milieuvriendelijke verwijdering	27
Verpakking verwijderen	27
Product verwijderen	27

BEDIENUNGSANLEITUNG

GTIN: 4068706114533
37/2024
AN: DE 2009010315584, NL 2003021005052

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dem Fahrrad Lautsprecher (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

GEFAHR!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

Dieses Signalwort/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

2

Gleichstromzeichen

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

III Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

IP44 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser $\geq 1,0$ mm und gegen Spritzwasser.

Lieferumfang / Produktteile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

- Lautsprecher
- Fahrradhalterung
- USB-C Ladekabel
- Audiokabel
- Befestigungsclip
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns **innerhalb von 2 Wochen** nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Fahrrad Lautsprecher ist ein Produkt der Kommunikationselektronik. Mit dem Produkt können Sie während der Fahrt Musik hören ohne das Mobiltelefon per Hand zu bedienen.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt.

3

HINWEIS!

Bauen Sie das Produkt nicht ohne unsere Zustimmung um, und verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Kinder können Verpackungsmaterial beim Spielen in den Mund nehmen oder über die Nase stülpen und daran erstickern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn Produkt oder Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Produkt heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Produkt stehen. Es besteht Brandgefahr!
- Das Produkt darf keinen direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) oder direktem Sonnenlicht oder Kunstlicht ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Das Produkt darf insbesondere niemals untergetaucht werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke, in die Nähe des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird. Knicken oder quetschen Sie das Ladekabel nicht.
- Vermeiden Sie, dass Fremdkörper ins Produkt eindringen. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
- Auf keinen Fall selbstständig Veränderungen am Produkt vornehmen oder versuchen, ein Produktteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Verkehrssicherheit geht immer vor! Die aktuelle Verkehrslage hat immer Vorrang gegenüber der Bedienung des Produkts.

WARNUNG!

Gefahren durch einen Akku!

4

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het product.

- Neem het product niet in gebruik als het product of de oplaadkabel zichtbaar beschadigd zijn of als het product gevallen is.
- Zorg ervoor dat er geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) op of naast het product staan. Er bestaat brandgevaar!
- Het product mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen (bijv. verwarmingstoestellen), direct zonlicht.
- Vermijd contact met opspattend en druipend water en agressieve vloeistoffen. Gebruik het product niet in de buurt van water.
- Het product mag vooral nooit worden ondergedompeld. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen of drankjes in de buurt van het product.
- Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan overmatige schokken en trillingen. Knik of plet de oplaadkabel niet.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en verstandelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Laat kinderen niet spelen met het product.
- Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen.
- De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen wordt gehouden.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsfolie spelen.
- Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal tijdens het spelen in hun mond stoppen of over hun neus doen en erin stikken.

WAARSCHUWING!

Gevaan van oplaadbare batterijen!

- Als u accu's verkeerd gebruikt, bestaat gevaar voor explosie of brandwonden door lekkende accuvloeistof.
- Raak lekkende accu's niet aan. Als u toch in contact komt met accuzuur, maak de getroffen plek dan grondig schoon met veel schoon water. Als lekkende accuvloeistof een huidreactie veroorzaakt of in uw ogen terechtkomt, zoek dan ook medische hulp.
- Gooi accu's niet in het vuur. Ze kunnen exploderen of giftige dampen veroorzaken.

5

Produktübersicht / Bestandteile

1. Lautsprecher
2. Fahrradhalterung
3. USB-C Ladekabel
4. Audiokabel
5. Befestigungsclip
6. Betriebs-LED / Ladeindikation
7. USB-A Eingang (Wiedergabe über USB Stick)
8. USB-C Eingang
9. AUX-Eingang
10. An-/Aussschalten
11. Modus auswählen
12. Lautstärke erhöhen
13. Lautstärke verringern
14. microSD-Karte Eingang (Wiedergabe über SD-Karte)

6

Technische Daten

Modell: NP-BCS-1

USB-C Eingangsspannung: 5 V — 650 mA

Akku: 3,7 V — 2000 mAh
18650 Lithium-Ion

Leistung: max. 5 W

Schutzart: IP44

Schutzklasse: III

Abmessungen: ca. 10,4 x 8 x 4,8 cm

Lautsprecher Leistung: 4,0 / 5 W

Inbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

Technische Daten

Modell: NP-BCS-1

USB-C Eingangsspannung: 5 V — 650 mA

Akku: 3,7 V — 2000 mAh
18650 Lithium-Ion

Leistung: max. 5 W

Schutzart: IP44

Schutzklasse: III

Abmessungen: ca. 10,4 x 8 x 4,8 cm

Lautsprecher Leistung: 4,0 / 5 W

Inbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

7

Opmerkingen over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding hoort bij deze fietsluidspreker (hierna alleen „product“ genoemd). Deze bevat belangrijke informatie over het gebruik van het product. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door, vooral de veiligheidsvoorschriften, voordat u het product in gebruik neemt. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product. De gebruikershandleiding is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie gelden. Volg ook de land specifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruikershandleiding voor verder gebruik. Indien u het product aan een derde doorgeeft, zorg er dan voor dat u deze gebruikershandleiding bijsluit. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product.

GEVAAR!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een hoog risico-niveau, dat, indien niet vermeden, leidt tot de dood of een ernstig letsel.

WAARSCHUWING!

Dit signaal-/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico-niveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

16

Gelijktroomtekens

CE Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“): Producten met dit symbool voldoen aan alle Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte die toegepast moeten worden.

III De elektrische apparaten die met dit symbool gemarkeerd zijn, behoren tot de elektrische veiligheidsklasse III.

IP44 Bescherm tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 1,0$ mm en tegen spatwater.

Omvang van de levering / productonderdelen

Bij het product dat u hebt gekocht ontvangt u:

- luidspreker
- fietssteun
- USB-C-oplaadkabel
- audiokabel
- bevestigingsclip
- gebruiksaanwijzing
- garantiebewijs

Controleer de levering voor het eerste gebruik op volledigheid en verwittigt ons **binnen 2 weken** na aankoop indien de levering niet volledig is.

17

Gebruik volgens de voorschriften

De fietsluidspreker valt onder de communicatie-elektronica. Met het product kunt u tijdens het fietsen muziek beluisteren zonder dat u uw mobiele telefoon met de hand hoeft te bedienen.

Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat de aansprakelijkheid vervalt bij oneigenlijk gebruik.

OPMERKING!

Wijzig het product niet zonder onze toestemming en gebruik alleen vervangende onderdelen en accessoires die door ons zijn geleverd of door ons zijn goedgekeurd.

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met het bedoelde gebruik en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

18

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en verstandelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Laat kinderen niet spelen met het product.
- Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen.
- De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen wordt gehouden.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsfolie spelen.
- Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal tijdens het spelen in hun mond stoppen of over hun neus doen en erin stikken.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het product.

- Neem het product niet in gebruik als het product of de oplaadkabel zichtbaar beschadigd zijn of als het product gevallen is.
- Zorg ervoor dat er geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) op of naast het product staan. Er bestaat brandgevaar!
- Het product mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen (bijv. verwarmingstoestellen), direct zonlicht.
- Vermijd contact met opspattend en druipend water en agressieve vloeistoffen. Gebruik het product niet in de buurt van water.
- Het product mag vooral nooit worden ondergedompeld. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen of drankjes in de buurt van het product.
- Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan overmatige schokken en trillingen. Knik of plet de oplaadkabel niet.

WAARSCHUWING!

Gevaan van oplaadbare batterijen!

- Als u accu's verkeerd gebruikt, bestaat gevaar voor explosie of brandwonden door lekkende accuvloeistof.
- Raak lekkende accu's niet aan. Als u toch in contact komt met accuzuur, maak de getroffen plek dan grondig schoon met veel schoon water. Als lekkende accuvloeistof een huidreactie veroorzaakt of in uw ogen terechtkomt, zoek dan ook medische hulp.
- Gooi accu's niet in het vuur. Ze kunnen exploderen of giftige dampen veroorzaken.

19

Technische gegevens

Modell: NP-BCS-1

USB-C Eingangsspannung: 5 V — 650 mA

Akku: 3,7 V — 2000 mAh
18650 lithium-Ion

Vermogen: max. 5 W

Beschermingsgraad: IP44

Elektrische veiligheidsklasse: III

Afmetingen: ca. 10,4 x 8 x 4,8 cm

Vermogen luidspreker: 4,0 / 5 W

Productoverzicht / onderdelen

1. Luidspreker
2. Fietssteun
3. USB-C-oplaadkabel
4. Audiokabel
5. Bevestigingsclip
6. Bedrijfs-led / laadaanduiding
7. USB-A-ingang (afspelen via USB-stick)
8. USB-C-ingang
9. AUX-ingang
10. Aan-/uitschakelen
11. Modus selecteren
12. Volume verhogen
13. Volume verlagen
14. microSD-kaartingang (afspelen via SD-kaart)

20

Productoverzicht / onderdelen

1. Luidspreker
2. Fietssteun
3. USB-C-oplaadkabel
4. Audiokabel
5. Bevestigingsclip
6. Bedrijfs-led / laadaanduiding
7. USB-A-ingang (afspelen via USB-stick)
8. USB-C-ingang
9. AUX-ingang
10. Aan-/uitschakelen
11. Modus selecteren
12. Volume verhogen
13. Volume verlagen
14. microSD-kaartingang (afspelen via SD-kaart)

21

3. Das Produkt wird geladen, es erscheint eine rote Ladeindikation. Wenn diese erlischt, ist das Produkt vollständig aufgeladen.

Fahrrad Lautsprecher befestigen

Die Fahrradhalterung **2** ist für alle handelsüblichen Lenker geeignet.

- Lösen Sie die Befestigungsschraube der Fahrradhalterung **2**, achten Sie dabei darauf, dass die kleine Kontermutter auf der Unterseite nicht verloren geht.
- Legen Sie ein für den Lenker geeignetes Antirutschgummi in die Fahrradhalterung.
- Befestigen Sie die Fahrradhalterung an der Lenkstange des Fahrrads und richten Sie die Halterung so aus, dass Sie das Produkt optimal bedienen können
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder handfest an.
- Schieben Sie das Produkt so auf die Fahrradhalterung **2**, dass der Befestigungsclip **3** über die Halteschiene der Fahrradhalterung geführt wird und dann hörbar einrastet.

Betriebs-LED

Signal	Bedeutung
Kontrollleuchte blinkt blau	Pairing-Modus
Kontrollleuchte leuchtet blau	Gekoppelt, Wiedergabe, Wiedergabe pausiert
Kontrollleuchte leuchtet rot	Ladegang läuft, im OFF Modus
Kontrollleuchte leuchtet nicht	Akku vollständig geladen

Fahrrad Lautsprecher bedienen

Drücken und halten Sie die **1** gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und die Betriebs-LED **6** aufleuchtet.

Das Produkt schaltet automatisch in den Pairing-Modus und ist bereit, ein externes Gerät über Bluetooth® zu verbinden.

Über Bluetooth® koppeln

Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres mobilen Geräts und führen Sie einen Kopplungsvorgang durch. Der Name des Produkts ist „NP-BCS-1“.

Die Kopplung ist abgeschlossen, sobald ein akustisches Signal ertönt, die Betriebs-LED **6** permanent blau leuchtet, und die Wiedergabe startet.

- Wenn Sie die Bluetooth®-Übertragung beenden möchten, schalten Sie Bluetooth® am externen Gerät aus.
- Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie die **1** für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Beim nächsten Einschalten wird sich das Produkt automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden.

Bedienung

Funktion	Taste
Wiedergabe	Drücken Sie 1 , um die Musikwiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie 1 erneut, um die Musikwiedergabe fortzusetzen.
Radio Programm Suche / Suche stoppen	Im Radio Modus: Drücken Sie 1 , um die automatische Suche von FM-Programmen zu aktivieren oder zu stoppen.
Anruf annehmen	Drücken Sie 1 , während eines eingehenden Anrufs.
Anruf ablehnen	Drücken Sie 1 zweimal schnell hintereinander, während eines eingehenden Anrufs.
Wahlwiederholung des letzten Anrufs	Drücken Sie 1 zweimal schnell hintereinander.

Standard-einstellungen wiederherstellen	Drücken und halten Sie 1 für ca. 8 Sekunden.
Nächster Titel	Drücken und halten Sie die Taste + um zum nächsten Titel zu springen.
Titelanfang / Vorheriger Titel	Drücken und halten Sie die Taste - um zum vorherigen Titel zu springen.
Lautstärke regeln	Drücken Sie + , um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie - , um die Lautstärke zu verringern.
Modus auswählen	Drücken Sie M , um zwischen folgenden Funktionen zu wechseln: Bluetooth – USB Stick – SD Karte – FM Radio – AUX. Durch Einstecken eines Aux-Kabels wird das Signal des FM Radios verstärkt.

TWS-Funktion (2 Lautsprecher über Bluetooth koppeln)

Schalten Sie beide Lautsprecher ein und wählen Sie den Bluetooth-Modus, ohne sich mit anderen Geräten zu koppeln. Drücken Sie dann 3 Sekunden lang **M** an einem der Lautsprecher, bis Sie einen akustischen Hinweis hören. Die blaue Anzeigelampe beginnt an beiden Lautsprechern zu blinken und die TWS-Kopplung beginnt. Bei erfolgreicher Kopplung ertönt ebenfalls ein akustischer Hinweis, dann leuchtet die blaue Indikationsleuchte bei einem der Lautsprecher dauerhaft.

Nach erfolgreicher Kopplung blinkt beim anderen Lautsprecher die blaue Anzeigelampe. Anschließend können Sie ihn über Bluetooth mit Ihrem Musikwiedergabegerät verbinden und die beiden Lautsprecher spielen gemeinsam Musik ab.

Halten Sie **M** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die TWS-Verbindung zu beenden.

Reinigung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Reinigen Sie das Produkt nur von außen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unschonemäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Drahtbürsten und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Es würde es dadurch zerstören.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie bei hartnäckigeren Verschmutzungen ggf. ein leicht angefeuchtetes Tuch. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Bei Störungen

WARNUNG!

Versuchen Sie zu keinem Zeitpunkt, das Produkt selber zu reparieren und/oder zu öffnen. Es besteht die Gefahr das Produkt dauerhaft zu beschädigen.

Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an die in der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt mit der Modellnummer (NP-BCS-1) konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per E-Mail an info@northpoint.de unter Nennung der Produktbezeichnung.

Rücknahmepflichten von Händlern (gelten nur für Deutschland)

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, 1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und 2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf der Altgeräte pro Geräteart beschränkt. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite <https://www.stiftung-ear.de/>

3. sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe für deren Löschung selbst verantwortlich. Entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus sowie Leuchtmittel, sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, und entsorgen Sie diese separat. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts bzw. Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir weisen Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Umweltgerechte Entsorgung Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!** Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder in Ihrer Sammelstelle ab! * gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

KUNDENSERVICE

00800 09348567
 Kostenfreie Hotline

info@zeitlos-vertrieb.de

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg, Deutschland 2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Northpoint GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg, Deutschland

Inbedrijfstelling

Product en inhoud van de levering controleren

WAARSCHUWING!

OPMERKING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Laad het product alleen op in droge ruimtes binnen. Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde USB-C-kabel **3**.

Het product mag tijdens het laadproces niet worden gebruikt.

- Zeer voorzichtig zijn bij het openen van de verpakking.

- Haal het product uit de verpakking.
- Controleer of de levering compleet is (zie 'inhoud van de levering').
- Controleer of het product beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik het product dan niet en neem contact op met onze klantenservice.

Fietsluidspreker opladen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Laad het product alleen op in droge ruimtes binnen. Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde USB-C-kabel **3**.

Het product mag tijdens het laadproces niet worden gebruikt.

- Sluit de USB-C-oplaadkabel **3** aan op een geschikte netadapter (niet meegeleverd).
- Sluit nu de USB-C-oplaadkabel **3** aan op het product.
- Het product wordt opgeladen, er verschijnt een rode laadaanduiding. Als deze uitgaat, is het product volledig opgeladen.

Bedrijfs-led

Signaal	Betekenis
Controlelampje knippert blauw	Pairingmodus (koppelmodus)
Controlelampje brandt blauw	Gekoppeld, afspelen, pelen gepauzeerd
Controlelampje brandt rood	Laadproces is bezig, in OFF-stand
Controlelampje brandt niet	Accu volledig opgeladen

Fietsluidspreker bedienen

Indrukken en ingedrukt houden **1** tot een geluidssignaal klinkt en de bedrijfs-led **6** oplicht. Het product schakelt automatisch over naar de pairingmodus (koppelmodus) en is klaar om een extern apparaat aan te sluiten via Bluetooth®.

Via Bluetooth® koppelen

Activeer de Bluetooth®-functie op uw mobiele apparaat en voer een koppelprocedure uit. De naam van het product is "NP-BCS-1".

Het koppelen is voltooid zodra er een geluidssignaal klinkt, de bedrijfs-led **6** continu blauw brandt en het afspelen begint.

- Als u de Bluetooth®-transmissie wilt beëindigen, schakelt u Bluetooth® uit op het externe apparaat.
- Schakel het product uit door de **1** gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

De volgende keer dat het product wordt ingeschakeld, wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatste gekoppelde apparaat.

Bedienung

Functie	Toets
Weergave	Druk op 1 om het afspelen van de muziek te pauzeren. Druk nogmaals op de afspeltoets om het afspelen van de muziek te hervatten.
Zoeken naar radio-programma's / stoppen met zoeken	In radiomodus: Druk op 1 om het automatisch zoeken naar FM-programma's te activeren of te stoppen.
Gesprek accepteren	Druk op 1 tijdens een inkomend gesprek.
Gesprek weigeren	Druk twee keer snel achter elkaar op 1 tijdens een inkomend gesprek.
De laatste oproep opnieuw oproepen laatste oproep	Druk twee keer snel achter elkaar op 1 .

Standard-instellingen herstellen	Houd 1 ongeveer 8 seconden ingedrukt.
Volgend nummer	Druk en houd de toets + ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
Begin nummer / vorig nummer	Druk en houd de toets - ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.
Volume aanpassen	Druk op + om het volume te verhogen. Druk op - om het volume te verlagen.
Modus selecteren	Druk hierop M om te schakelen tussen de volgende functies: Bluetooth – USB-stick – SD-kaart – FM-radio – AUX. Het FM-radiosignaal wordt versterkt door een Aux-kabel aan te sluiten.

TWS-functie (2 luidsprekers koppelen via Bluetooth)

Zet beide luidsprekers aan en selecteer de Bluetooth-modus zonder te koppelen met andere apparaten. Houd vervolgens **M** 3 seconden ingedrukt op een van de luidsprekers totdat u een akoestisch signaal hoort. Het blauwe indicatielampje begint te knipperen op beide luidsprekers en het koppelen met TWS begint. Als het koppelen is gelukt, hoor je ook een geluidssignaal en gaat het blauwe indicatielampje op een van de luidsprekers continu branden.

Na succesvolle koppeling knippert het blauwe indicatielampje op de andere luidspreker. Je kunt hem dan via Bluetooth verbinden met je muziekafspeelapparaat en de twee luidsprekers zullen samen muziek afspelen.

Houd **M** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de TWS-verbinding te beëindigen.

Schoonmaken

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Het aanraken van onderdelen onder spanning kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt.

OPMERKING!

OPMERKING!

Gevaar voor kortsluiting!

Water of andere vloeistoffen die in de behuizing zijn binnegedrongen, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Let erop dat geen water of andere vloeistoffen in de behuizing komen.
- Reinig het product alleen aan de buitenkant.

Bij steringen

WAARSCHUWING!

Probeer het product nooit zelf te repareren en/of te openen. Het gevaar bestaat dat het product permanent beschadigd raakt.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen of scherpe of metalen voorwerpen om schoon te maken, zoals messen, draadborstels of dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Streek het product in geen geval in de vaatwasser. U zou het daardoor vernielen.
- Reinig het product met een zachte, droge doek.
- Gebruik indien nodig een licht vochtige doek voor hardnekkiger vuil. Laat alle onderdelen daarna volledig drogen.

Opslag

Bewaar het product op een droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht en ontoegankelijk voor kinderen.

Milieuvriendelijke verwijdering

Verpakking verwijderen

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Product verwijderen

(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor de gescheiden inzameling van recycleerbare materialen).

Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! Als de lounge lampen met accu niet meer gebruikt kunnen worden, is iedere consument wettelijk verplicht om de apparaten gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/district. Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten deskundig worden verwerkt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hier afgebeelde symbool gekenmerkt.

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht de schadelijke stoffen* bevatten of niet, naar een inzamelpunt in uw gemeente/buurt of naar een winkelier te brengen, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever het complete product in bij uw inzamelpunt! * gelabeld met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

KLANTENSERVICE

00800 09348567
 Gratis hotline

info@zeitlos-vertrieb.de

© Copyright
Reproductie of duplicatie (tevens met inbegrip van uittreksels) uitsluitend met toestemming van:
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg, Duitsland 2024

Deze brochure, met inbegrip van al haar onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd. Elke toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming van Northpoint GmbH onrechtmatig en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor duplicaten, vertalingen, microfilms en de invoeringen en verwerkingen in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg, Duitsland