



Gebrauchsanleitung



ROSTBLOCKER

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Rostblocker nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Rostblocker an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden.

Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rostblocker oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die wenn sie nicht vermieden wird, den Tod zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rostblocker ist dazu bestimmt, das Ansetzen von Flugrost an Besteck, Pfannen und Töpfen während des Spülvorgangs zu verringern. Der Rostblocker entfernt keine bereits vorhandenen Rostflecken. Der Rostblocker ist für die Verwendung in der Geschirrspülmaschine vorgesehen. Der Rostblocker ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Sicherheitshinweise



- Magnetismus kann die Funktionsfähigkeit von Herzschrittmachern oder elektronischen Implantaten beeinträchtigen. Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand.
- Der Rostblocker ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rostblocker unbeaufsichtigt.

HINWEIS!

Sachschäden vermeiden

- Setzen Sie den Rostblocker keinen Chemikalien oder Lösungsmitteln aus.
- Bei langfristiger Verwendung des Artikels können Kunststoffteile ausbleichen.
- Magnetismus kann die Funktionsfähigkeit von elektronischen Geräten und Uhren beeinträchtigen oder Datenträger und Kreditkarten beschädigen. Halten Sie diese Gegenstände von dem Rostblocker fern.

Rostblocker verwenden

1. Legen Sie den Rostblocker in den Besteckkorb oder in die Besteckschublade Ihrer Geschirrspülmaschine ein. Für ein optimales Ergebnis sollte der Rostblocker keinen direkten Kontakt mit dem Besteck haben.
2. Befüllen Sie die Geschirrspülmaschine wie gewohnt und starten Sie den Spülgang.
3. Sie können den Rostblocker nach dem Spülgang in der Spülmaschine lassen.



Am Rostblocker sammelt sich Flugrost, der vom Magneten angezogen wurde. Dieses kann zu Verfärbungen des Rostblockers führen.

Entsorgungshinweise

Der Rostblocker sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.



Version: 2024-07

Made in China

Model-Nr.: ANS-23-096

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, DEUTSCHLAND
customer@aspiria-nonfood.de