
Gewächshaus

400HDGH474



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Einleitung

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zum kontrollierten Kultivieren von Pflanzen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Warnung! Lebens - und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

VORSICHT! VERLETZUNG Sgefahr!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

VORSICHT!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt anlehnen.

Das Produkt könnte aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen. Verletzungen und / oder Beschädigungen können die Folgen sein.

Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Erwachsenen montiert wird.

DE

VORSICHT! VERLETZUNG SGEFAHR!

Montieren oder verwenden Sie das Produkt keinesfalls bei starkem Wind.

Entfernen Sie Schnee direkt vom Produkt. Andernfalls kann das Produkt unter dem Gewicht zusammenbrechen.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund platzieren und es fest im Boden verankert ist. Bei Nichtbeachtung drohen Verletzungsgefahr und / oder Beschädigungen am Produkt

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein feuchtes Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keinesfalls scheuernde oder ätzende Reiniger.

Werkzeuge

Damit Sie Ihr Produkt erfolgreich zusammenbauen können, benötigen Sie einen 10mm und 7mm großen Schraubenschlüssel und einen Schraubendreher.

MONTAGEANWEISUNGEN

TEIL	NR.	MENGR
لِـــ	L01A	2
لِــ	L01B	1
لِــ	L01C	1
لِــ	L01D	1
Ļ	L01E	1
	L02A	1
ľ	L02B	1
4	L06	1
-	L07	1
لد	L08A	1
J	L08B	1
F	L08C	1
لبيت	L10A	1
	L13	2
	L14A	1

NR.	MENGR
L15	2
L18A	4
L18B	2
L19A	2
L19B	1
L20	1
L21A	9
L22A	6
L23A	1
L31	1
T01	1
T02	1
	L15 L18A L18B L19A L19B L20 L21A L22A L23A L31 T01

TEIL	NR.	MENGR
4000	A68	1
	D99	2
9	D101	2
000	D108	2
0	D109	1
10	D117	2
	H76	2
	H77	2
	H78-1	4
	H78-2	4
0	H79 6.5X16X1.2	14
(3)	J121L	1
a	J121R	1
ß	J119L	1
3	J119R	1
3	J120	1
	J130	4


TEIL	NR.	MENGR
	S35	00
	M6X10	38
M=	S36	
	M4X6	4
₽	S37	_
	M6X12	2
(P)	S38	44
	M6X30	14
æ	M14	38
	M6	
(Ta)	M15	16
	M6	
M	M16	
	M4	4
Tilling-2	Z03	0
1	Ø4X12	2
Tilling	Z15	66
	ø4X12D	00
	Z19	4
Emm	M4.2X10	4


ALU Nr. 1

TEIL	NR.	MENGR
1/	Y1	1
1/	Y2	1
×	Y4	2
<u>\\\\</u>	Y7	3
<u>\\\\</u>	Y10	1
//	Y11	2

Glas


TEIL	NR.	MENGR	
		2	Fenster
	L19A		1 0110(01
711	L19B	1	
11111	L20	1	
다	L31	1	
<u>@</u>	L23A	1	
t ao o o c	A68	1	L20
000	D108	2	
N.	Y10	1	
9	Z15 ø4X12D	8	L19A
	S36 M4X6	2	2 Y10
(i)	M16 M4	- 2	L19A
	1	A68	L19B 2 Z15 Bringen Sie L19A (2 Stk.) mithilfe von Z15 an L20 & L19B an. Schieben Sie 2 * S36 in die Mitte des Kanals von L19B, um A68 mithilfe von M16 anzubringen.
	H	Hinwe	is: Schieben Sie 2 * S362 in den Führungskanal (L19B) , bevor Sie L19A und L19B befestigen.







Bringen Sie L23A & L31 und L20 mithilfe von D108 und Z15 an (L23A & L31 sind ab Werk miteinander verbunden).

Nach der Installation




Schnittdarstellung






TEIL	NR.	MENGE
	L22A	6
⊕	L21A	9
9	Z15 Ø4X12D	18
	Y7	3


Regalmontage (3 STK.)



HINWEIS: Das Glas ist an beiden Enden nicht gesichert, bitte darauf achten, dass nach der Installation von Y7, diese nicht herausrutschen.




TEIL	NR.	MENGE
Ы	L08A	1
П	L08C	1
	L02B	1
	L02A	1
Ļ	L01A	2
Ļ	L01B	1
Ļ	L01C	1
*	S35 M6X10	12
©	M14 M6	12
	S38 M6X30	2
()	M15 M6	2
0	H79 6.5X16X1.2	2




 Bringen Sie L08A (L08C) mit S38 & H79 & M15 an T01 an, wie dargestellt. Befestigen Sie dann L08A (L08C) & L01C (L01B) & L08B mithilfe von S35/M06 an.

an L01A & L10A an.




mit S35/M06 an L10A (L08B) an.


TEIL	NR.	MENGE
9	Z15 Ø4X12D	24
\\	Y1	1
//	Y2	1
Ž	Y4	2




Bringen Sie L01A&B mit Z15 an L22A (Regale) an. Bringen Sie L02A&B mit Z15 an L22A (Regale) an. Schieben Sie dann Y4 (2 STK.) & Y1 & Y2 hinein.




TEIL	NR.	MENGE
4	L06	1
F	L07	1
لِــ	L01D	1
لِـ	L01E	1
F	D99	2
9	D101	2
8	S35 M6X10	20
©	M14 M6	20




- Bringen Sie L06 mit S35 & M14 an L01E (L01D) an.
 Bringen Sie dann D101 mit S35 & M14 an L01E (L01D) und L01C (L01B) an.
- Bringen Sie L07 mit S35 & M14 an L01A (L01D).
 Bringen Sie dann D99 mit S35 & M14 an L01E (L01D) und L01A an.
- 3. Bringen Sie L07 mit S35 & M14 an L02A an.






TEIL	NR.	MENGE	
47	Fenster	1	
-	Z15 Ø4X12D	4	J121L/R
	Z03 Ø4X12	2	
3	J121L	1	Z15 Z15
@	J121R	1	
ß	J119L	1	J119L/R 2
3	J119R	1	S35/M14 Befestigen Sie die Abdeckung
3	J120	1	3 J121L/R & J119L/R mit Z15.
0	D109	1	L07
<u></u>	D117	2	Z03
8	S35 M6X10	6	
©	M14 M6	6	J120
(D)	S36 M4X6	2	D109
	S37 M6X12	2	
(M15 M6	2	1
S	M16 M4	2	1

Schieben Sie 2 * S37 in L31, und dann L31 mit M15 & S37 an L06 anbringen.



Bringen Sie D117 mit S36 & M16 an L01A an.



Es befinden sich bereits Z15 an dieser Position von L01A. Bitte entnehmen Sie zuerst Z15, und bringen D117 wieder mithilfe von Z15 an L01A an.

Technische Daten

Modell: 400HDGH474 Abmessungen ($B \times T \times H$): ca.91x51x140cm

Gewicht: 45kg max. Benutzergewicht 10kg

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Importeur:

monolith GmbH Maxstraße 16 D-45127 Essen Germany