

Clusterlichterkette

Bedienungsanleitung

ART. NR. 9700-1007-101, weiß


ART. NR. 9700-1007-113, grün

Packungsinhalt

- Lichterkette
- Transformator, IP44 (für den Innen- und Außenbereich geeignet)
- Bedienungsanleitung

Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist.

Technische Daten



Lichterkette

- 24 V = 6 W
- LEDs: 480 x 3 V / 0,06 W



Transformator:

- Eingang: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Ausgang: 24 V = 6 W



Taizhou Sanshan Electrical Appliance Co., Ltd.
No. 378, Gongren West Road,
Jiaojiang District 318013 Taizhou,
Zhejiang Province
China

Zeichenerklärung



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol wird Gleichstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol wird Wechselstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, geschützt gegen Spritzwasser.



Dieser Artikel verfügt über eine 6 Stunden Timerfunktion.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieser Artikel verfügt über eine Dimmfunktion.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Er ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Der Artikel darf nur in Kombination mit dem beiliegenden IP44 Transformator betrieben werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Transformators übereinstimmt.
- Der Artikel darf nur von Personen über 14 Jahren verwendet werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich.
- Elektrisches Verbinden mit einer anderen Lichterkette.
- Betrieb des Artikels in der Verpackung. Brandgefahr!
- Betrieb des Artikels in aufgerolltem oder geknicktem Zustand.
- Betrieb des Artikels in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen.
- Austausch der LEDs. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Betrieb des Artikels im beschädigten Zustand.
- Nutzung des Artikels als Spielzeug.

Restrisiken

⚠️ WARNUNG! Stromschlag- und Überhitzungsgefahr!
Unschlagmäßiger Umgang mit dem Artikel kann zum Stromschlag und zu Bränden führen.

- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Der Artikel darf ohne ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring nicht benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel auf Beschädigungen.
- Der Artikel darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn er noch in der Verpackung ist.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Bei Nichteinhaltung der Warn- und Anwendungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Anwendungshinweise

Inbetriebnahme:

- Verbinden Sie die Lichterkette mit dem Transformator, indem Sie die Buchse der Lichterkette in das Steckernetzteil stecken.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter auf das Gewinde und stellen Sie sicher, dass sich der Dichtungsring an der Buchse der Lichterkette befindet.
- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose und die Lichterkette leuchtet bei 100% Leuchtstärke.

Dimmfunktion

Sie können durch kurzes Drücken der Taste auf dem Transformator die gewünschte Leuchtstärke (100 / 75 / 50 / 25%) wählen. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Timerfunktion die zuletzt gewählte Leuchtstärke aktiviert wird.



Timerfunktion

Durch langes Drücken der Taste am Transformator (ca. 3 Sekunden) aktivieren Sie die Timerfunktion (grünes Licht leuchtet auf). Der Timer wird auf die gleiche Weise wieder deaktiviert (grünes Licht erlischt). Nach Betätigung der Timerfunktion schaltet sich der Artikel ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.



Verwendung mit Zeitschaltuhren (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Lichterkette ist im Dauerbetrieb mit Zeitschaltuhren kompatibel.

Reinigung

ACHTUNG! Vor jeder Reinigung des Produktes immer den Transformator vom Netz trennen! Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Wartung

- Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Bei Ausfall einer LED leuchten alle anderen weiter. Der Artikel kann weiterhin gefahrlos betrieben werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Aufbewahrung

Lagern Sie den Artikel trocken.

Entsorgungshinweise

Führen Sie den Artikel im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie ihn nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie ihn an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Auch die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe! Führen Sie diese deshalb dem Rohstoffkreislauf zu. Über Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen informiert Sie die örtliche Verwaltung.