



ADVENTURIDGE®



FALTBARER CAMPINGTISCH

- vielseitig und solide
- leicht zusammenklappen
- praktisch für Camping, Picknick und Gartenparty



ADVENTURIDGE®



Tisch aufklappen

- Einfaches Aufstellen und Zusammenklappen
- Lieferung mit praktischer Tragetasche - 100% Polyester
- Vielseitig und stabil
- Kann auf 3 verschiedene Höhen eingestellt werden:
55cm, 62cm, 70cm
- Tischplatte 120 x 60cm
- Packmaß 60 x 60 x 6.5cm
- Gewicht: ca. 5.2 kg

Mit einem feuchten Tuch abwischen, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es in der Tragetasche verstauen.

Tisch ausklappen:

Nehmen Sie den Campingtisch aus der Tragetasche und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche.

Öffnen Sie die beiden Seiten und ziehen Sie die Tischbeine einzeln heraus. Drücken Sie alle 4 an den Beinen angebrachten Verriegelungsstangen, bis sie einrasten.

Beine ausfahren und nach oben ziehen, bis der Bolzen einrastet.

Drehen Sie den Tisch aufrecht und stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche, um ihn zu benutzen.

Tisch zusammenklappen:

Sobald der Tisch frei ist, drehen Sie ihn auf einer ebenen Fläche um.

Drücken Sie den Bolzen ein, um die Beine abzusenken.


Lösen Sie die 4 an den Beinen angebrachten Verriegelungsstangen, indem Sie sie eindrücken.

Klappen Sie die Beine einzeln herunter und falten Sie den Tisch in die Hälfte. Legen Sie den Tisch zurück in die Tragetasche und bewahren Sie ihn bis zur nächsten Verwendung auf.



**Beine ausklappen
& einrasten**

**Tischbeine
herausziehen**



Bolzen einrasten

**WICHTIG: SORGFÄLTIG LESEN
UND AUFBEWAHREN**



06/2024 834063

4061461866013

HANSON IM- UND EXPORT GMBH
HARCKESHEYDE 91-93
22844 NORDERSTEDT, GERMANY
Hergestellt in China

