


Gebrauchs- anleitung



POP-UP- STRANDMUSCHEL, TIEF



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Verwendete Symbole	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
4. Sicherheitshinweise	4
5. Lieferumfang / Teilebeschreibung.....	6
6. Lieferumfang prüfen.....	6
7. Strandmuschel aufstellen	7
8. Strandmuschel zusammenlegen	7
9. Reinigung und Wartung.....	10
10 Entsorgungshinweise.....	11
11. Technische Daten	11

1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die Pop-Up-Strandmuschel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der Pop-Up-Strandmuschel. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die Pop-Up-Strandmuschel an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die Pop-Up-Strandmuschel im Folgenden mit Strandmuschel bezeichnet.

2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Strandmuschel oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Bei Produkten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, wurden Tests zum UV-Schutz gemäß UV-Standard 801 erfolgreich durchgeführt. Die Zahl gibt die UV Protect Stufe an. Details zum UV-Standard 801 finden sie unter www.uvstandard801.com.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Strandmuschel ist für die Verwendung im Außenbereich vorgesehen. Sie dient als Sonnenschutz z.B. am Strand oder auf der Wiese. Die Strandmuschel ist nicht für den Gebrauch bei schlechtem Wetter, wie z.B. starkem Regen, Schnee oder Sturm geeignet. Die Strandmuschel ist kein Spielzeug. Die Strandmuschel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Strandmuschel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4. Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Brand- und Vergiftungsgefahr.

- Halten Sie die Strandmuschel von offenem Feuer, Grills, Gaskochern, etc. fern. Achtung. Entfachen Sie kein Feuer im Inneren oder in der Nähe der Strandmuschel.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Strandmuschel. Die Strandmuschel ist kein Spielzeug. Klettern Sie nicht auf die Strandmuschel.


**VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

- Nutzen Sie die Strandmuschel nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm. Die Strandmuschel darf nicht in extremen Wetterlagen oder an gefährlichen Orten verwendet werden.
- Die Strandmuschel kann umfallen, wenn sie nicht gut gesichert ist. Stellen Sie sicher, dass die Strandmuschel stabil steht. Befestigen Sie die Strandmuschel mit den Heringen im Boden. Prüfen Sie vor jeder Nutzung der Strandmuschel, dass die Strandmuschel stabil steht.
- Die Strandmuschel darf nur auf flachem Boden verwendet werden. Der Boden sollte frei von Steinen, Ästen und anderen spitzen Gegenständen sein. Die Strandmuschel darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden.
- Überprüfen Sie die Strandmuschel vor jeder Nutzung auf Schäden. Benutzen Sie die Strandmuschel nicht, wenn die Strandmuschel Schäden aufweist.
- Lehnen Sie sich nicht gegen die Strandmuschel.
- Gefahr von Sonnenbrand! Durch die geöffneten Netzfenster der Strandmuschel besteht kein UV-Schutz. Sorgen Sie auf andere Weise für geeigneten Sonnenschutz.
- Beachten Sie beim Aufstellen der Strandmuschel die vorherrschende Windrichtung.

HINWEIS!**Sachschäden vermeiden.**

- Wenn die Strandmuschel feucht wird, kann sich Schimmel bilden. Stellen Sie sicher, dass die Strandmuschel komplett getrocknet ist, bevor Sie die Strandmuschel lagern.

5. Lieferumfang / Teilebeschreibung



- 1 Strandmuschel
 - 2 Heringe, x 5
 - 3 Schnur, x 4
 - 4 Transporttasche
 - 5 Sandtaschen
- Gebrauchsanleitung

6. Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Strandmuschel beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.



Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Strandmuschel Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Strandmuschel nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

7. Strandmuschel aufstellen


1. Stellen Sie sicher, dass sie ausreichend freien Platz haben, um die Strandmuschel aufzustellen.
2. Nehmen Sie die Strandmuschel **1** aus der Transporttasche **4**.
3. Werfen Sie die Strandmuschel vor sich. Die Strandmuschel stellt sich alleine auf.
4. Spannen Sie mit den Heringen **2** die Schnüre **3**, um die Strandmuschel zu stabilisieren.
5. Füllen Sie die Sandtaschen **5** mit Sand, um die Strandmuschel zu beschweren.

8. Strandmuschel zusammenlegen




1. Greifen Sie die äußeren Enden der Strandmuschel und nehmen Sie sie zusammen.
(siehe Abb. B1+ B2)




2. Drehen Sie die gefaltete Strandmuschel um 90° (siehe Abb. C).



3. Greifen Sie die beiden oberen Stangen und klappen Sie die Stangen nach unten auf den Boden (siehe Abb. D). Fixieren Sie die zwei Stangen, die Sie auf den Boden gedrückt haben, mit dem Fuß.



4. Klappen Sie nun erst die eine Seite der Strandmuschel nach unten und klappen Sie anschließend die andere Seite der Strandmuschel nach unten (siehe Abb E).



6. Stecken Sie die Strandmuschel zurück in die Transporttasche **4**.

9. Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.



Reinigen Sie die Strandmuschel mit einem weichen, feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Strandmuschel anschließend gut ab. Reinigen Sie die Strandmuschel vor der Lagerung und lassen Sie die Strandmuschel vollständig trocknen.

Bewahren Sie die Strandmuschel an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie die Strandmuschel vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Strandmuschel für Kinder unzugänglich auf.

10. Entsorgungshinweise

Die Strandmuschel sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

11. Technische Daten

Maße: ca. 200 x 125 x 90/80 cm

Stand: 2023-12

Modell-nr.: ANS-23-190

Made in China



ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
DEUTSCHLAND