



Holz-Balanceboard



KUNDENSERVICE

☎ 0800 79 78 364

📧 [games@
innovakids.net](mailto:games@innovakids.net)

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



Aldi Süd Informationen:

Modell-Nr.: 11.009.565

PLU: 21204

Art.-Nr.: 722909

AS: 4061459536645

20/2024

Aldi Nord Informationen:

Modell-Nr.: 11.009.551

PLU: 4307

AN 2009010188935

4047247932240

19/2024

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Lieferumfang / Einzelteile
mit Mengenangabe 3

Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise

Verwendung und Aufbe-
wahrung der Anleitung 4
Achtung! Gefahr für Kinder! 4
Vorsicht! Sachschäden! 5

**Bestimmungsgemäße
Verwendung** 5

Spielfunktionen 5

Reinigung und Pflege 6

Lagerung 6


Technische Daten 6

Entsorgungshinweise 7

Inhalt

Lieferumfang / Einzelteile mit Mengenangabe

Vor dem Benutzen den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.
Beim Feststellen eines Mangels kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
Kontaktdaten siehe Seite 7.



⚠ ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise

Verwendung und Aufbewahrung der Anleitung

- Die Anleitung befähigt zur sicheren Bedienung und Reinigung des Holz-Balanceboards.



- Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

- Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

ACHTUNG!

Gefahr für Kinder!

- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Achtung. Das Holz-Balanceboard ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Nur für den Innenbereich geeignet.
- Achtung. Max. Benutzergesamtgewicht: 50 kg.
- Das Spielgerät darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z. B. Teppich) verwendet und betrieben werden, um Stürze abzusichern. Das Spielgerät darf nicht auf harten Oberflächen (z. B. Fliesen, Parkett) verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung rund um das Holz-Balanceboard ein freier Raum von mindestens zwei Metern vorhanden ist (auch zu anderen Kindern).
- Es sind keine selbstständigen Abänderungen des Holz-Balanceboards und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Stellen Sie das Holz-Balanceboard immer auf eine rutschfeste Unterlage wie z. B. eine Yoga- oder Gymnastikmatte, um ein Wegrutschen zu verhindern. Dadurch schützen Sie auch den Bodenbelag.
- Bei Verwendung des Spielzeugs ist Vorsicht geboten, da Geschick erforderlich ist, um Stürze zu vermeiden, die zur Verletzung des Anwenders oder weiterer Personen führen können.
- Achtung. Wenn Kinder darauf sitzen und sich seitlich festhalten, besteht potenziell die Gefahr, dass sie sich die Finger beim Wippen klemmen.

- Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine Socken oder Schuhe mit glatten Sohlen tragen, sodass sie nicht auf dem Holz-Balanceboard ausrutschen können. Mit rauem Schuhwerk oder barfuß hat Ihr Kind den besten Halt.

VORSICHT!

Sachschäden!

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind das Holz-Balanceboard nur in seiner vorgegebenen Funktion gebraucht und nicht zweckentfremdet.
- Es ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob das Holz-Balanceboard in einwandfreiem Zustand ist.
- Bei fehlender Überprüfung kann das Spielgerät zur Gefahr werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Achtung. Das Holz-Balanceboard ist ein Spielzeug und eignet sich für Kinder ab 3 Jahren.
- Achtung. Max. Benutzergesamtgewicht: 50 kg.
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Das Holz-Balanceboard ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- Das Holz-Balanceboard ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Spielfunktionen

- Ihr Kind kann auf dem Holz-Balanceboard stehend balancieren oder sitzend wippen. Außerdem kann es als Bogen aufgestellt werden, damit Ihr Kind von oben runterspringen kann, um unten drunter durchzukrabbeln oder von einer Seite zur anderen drüberzulaufen.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Den Filzbelag reinigen Sie am besten mit dem Staubsauger oder mit Gallseife. Achten Sie darauf, die Reinigung nicht zu nass auszuführen, da sich ansonsten der Klebstoff lösen könnte.

Lagerung

- Lagern Sie das Holz-Balanceboard nach der Reinigung feuchtigkeitsgeschützt, vorzugsweise in der Verpackung.

Technische Daten

- Abmessungen: ca. 82 x 29,5 x 1,5 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Max. Belastung: 50 kg

Entsorgungshinweise



Verpackungsentsorgung:

Diese Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier.

Produktentsorgung:

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.

Bezugsmöglichkeit der vollständigen CE-Konformitätserklärung, der Aufbauanleitung als pdf-Datei sowie Kundendienst (auch für Ersatzteile):

Innovakids GmbH · Postfach 301066 · 70450 Stuttgart · Deutschland ·

games@innovakids.net

Modell-Nr. Aldi Süd: 11.009.565 / Modell-Nr. Aldi Nord: 11.009.551

Revisionsstand: A

Ausgabedatum: Mai 2024



© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
Innovakids GmbH
Postfach 301066
70450 Stuttgart
Deutschland
games@innovakids.net

2024

Die Zeichnungen dieser Druckschrift sind
urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
Innovakids GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.