



# Holz-Balanciersteine



**KUNDENSERVICE**

☎ 0800 79 78 364

📧 [games@  
innovakids.net](mailto:games@innovakids.net)

**ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG**



Aldi Süd Informationen:

Modell-Nr.: 11.009.565

PLU: 21204

Art.-Nr.: 722909

AS: 4061459536645

20/2024

Aldi Nord Informationen:

Modell-Nr.: 11.009.552

PLU: 4307

AN 2009010188935

4047247932257

19/2024

## Inhaltsverzeichnis

### **Inhalt**

Lieferumfang / Einzelteile  
mit Mengenangabe 3

### **Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise**

Verwendung und Aufbe-  
wahrung der Anleitung 4  
Achtung! Gefahr für Kinder! 4  
Vorsicht! Sachschäden! 4

**Bestimmungsgemäße  
Verwendung** 5

**Spielfunktionen** 5

**Reinigung und Pflege** 5

**Lagerung** 5

**Technische Daten** 6

**Entsorgungshinweise** 7

## Inhalt

### Lieferumfang / Einzelteile mit Mengenangabe

Vor dem Benutzen den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.  
Beim Feststellen eines Mangels kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.  
Kontaktdaten siehe Seite 7.



#### **⚠ ACHTUNG!**

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann.

#### **VORSICHT!**

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

## Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise

### Verwendung und Aufbewahrung der Anleitung

- Die Anleitung befähigt zur sicheren Bedienung und Reinigung der Holz-Balanciersteine.



- Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

- Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

### **! ACHTUNG!**

#### **Gefahr für Kinder!**

- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Achtung. Die Holz-Balanciersteine sind für Kinder ab 18 Monaten geeignet.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Spielgerät darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z. B. Teppich) verwendet und betrieben werden, um Stürze abzusichern. Das Spielgerät darf nicht auf harten Oberflächen (z. B. Fliesen, Parkett) verwendet werden.
- Es sind keine selbstständigen Abänderungen der Holz-Balanciersteine und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine Socken oder Schuhe mit glatten Sohlen tragen, sodass sie nicht auf den Holz-Balanciersteinen ausrutschen können. Mit rauem Schuhwerk oder barfuß hat Ihr Kind den besten Halt.

### **VORSICHT!**

#### **Sachschäden!**

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Holz-Balanciersteine nur in ihrer vorgegebenen Funktion gebraucht und sie nicht zweckentfremdet.
- Es ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob die Holz-Balanciersteine in einwandfreiem Zustand sind.
- Bei fehlender Überprüfung kann das Spielgerät zur Gefahr werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Achtung. Die Holz-Balanciersteine sind ein Spielzeug und eignen sich für Kinder ab 18 Monaten.
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Die Holz-Balanciersteine sind nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- Die Holz-Balanciersteine sind für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

## Spielfunktionen

- Ihr Kind kann die Holz-Balanciersteine in beliebiger Reihenfolge und beliebigem Abstand auslegen und von einem Stein zum anderen Stein balancieren.

## Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Die Unterseite reinigen Sie am besten mit dem Staubsauger oder mit Gallseife. Achten Sie darauf, die Reinigung nicht zu nass auszuführen, da sich ansonsten der Klebstoff lösen könnte.

## Lagerung

- Lagern Sie die Holz-Balanciersteine nach der Reinigung feuchtigkeitsgeschützt, vorzugsweise in der Verpackung.

## Technische Daten

- Durchmesser pro Stein: ca. 210 mm
- Höhe pro Stein: ca. 25 mm
- Gewicht: ca. 2,6 kg

## Entsorgungshinweise



### *Verpackungsentsorgung:*

Diese Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier.

### *Produktentsorgung:*

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.

**Bezugsmöglichkeit der vollständigen CE-Konformitätserklärung, der Aufbauanleitung als pdf-Datei sowie Kundendienst (auch für Ersatzteile):**

**Innovakids GmbH · Postfach 301066 · 70450 Stuttgart · Deutschland ·**

**games@innovakids.net**

Modell-Nr. Aldi Süd: 11.009.565 / Modell-Nr. Aldi Nord: 11.009.552

Revisionsstand: A

Ausgabedatum: Mai 2024

**KUNDENSERVICE**

 **0800 79 78 364**

00 Cent/min. aus dem deutschen Festnetz  
Mobilfunk max. 00 Cent/min.

---

 **games@  
innovakids.net**

© Copyright  
Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
Innovakids GmbH  
Postfach 301066  
70450 Stuttgart  
Deutschland  
games@innovakids.net

2024

Die Zeichnungen dieser Druckschrift sind  
urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen  
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der  
Innovakids GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen.