

 DE

TEPPICHMESSER

Bitte diese Gebrauchsanleitung für späteren Gebrauch aufbewahren und bei Weitergabe des Teppichmessers dem neuen Besitzer aushändigen.



WARNING! Verletzungsgefahr.





Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie das Messer handhaben oder benutzen, wenn Sie den abgenutzten Teil der Klinge abbrehen oder wenn Sie die Klinge austauschen.



WARNING! Verletzungsgefahr.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie den abgenutzten Teil der Klinge abbrehen.

Austausch der Klinsen:



Abbrechen abgenutzter Klinsen:

