

Anwendungshinweise

Beleuchteter Salzkristall mit Holz-/Marmorsockel


Legende der verwendeten Piktogramme	
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Hz	Hertz (Frequenz)
W	Watt (Wirkleistung)
V ~	Volt (Wechselstrom)
	Schutzklasse II
	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien
	Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf dieses Salzkristall-Artikels haben Sie sich für ein hochwertiges, handgefertigtes Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit Ihrem beleuchteten Salzkristall vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie ihn nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist nur für den privaten Hausgebrauch in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Da Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65% und die Raumtemperatur möglichst nicht mehr als 25 °C betragen. Sollte der Stein beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie ihn bitte mit einem Tuch trocken. Beim Gebrauch des Artikels verschwindet die restliche Feuchtigkeit von selbst. Das Produkt ist ein Dekorationsobjekt mit harmonischer Effektbeleuchtung. Die Erwärmung des Salzkristalls durch das mitgelieferte Spezial-Leuchtmittel kann zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. Der Artikel ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt. Jede andere als die oben beschriebene Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und damit unzulässig. Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist kein Spielzeug!



Dieser Artikel ist ein Dekorationsobjekt und nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird ebenfalls keine Haftung übernommen!

Lieferumfang

- 1 Salzkristall mit Holz-/Marmorsockel und Bohrung
- 1 Klemmfassung mit Netzkabel, Kippschalter und Stecker
- 1 Kabelhalter
- 1 Spezial-Leuchtmittel (15 W, E14)
- 1 Bedienungsanleitung



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Lassen Sie den Artikel, Verpackungsmaterial (Plastikfolien/-tüten, etc.) und Kleinteile (Kunststoffteile, etc.) nur außerhalb der Reichweite von Kindern liegen. Plastikfolien/-tüten können eine Erstickungsgefahr, Kleinteile eine Verschluckungs-/Erstickungsgefahr darstellen und können für Kinder zu einer ernststen Gefahr werden.

Übersicht der Teile

- 1 Spezial-Leuchtmittel
- 2 Klemmfassung
- 3 Kippschalter
- 4 Feder (Fassung)
- 5 Netzstecker
- 6 Kabelhalter
- 7 Salzkristall mit Holz-/Marmorsockel (Form bzw. Farbe variiert)
- 8 Aussparung

Technische Daten

- Geformter Salzkristallstein mit Bohrung zur Aufnahme einer Elektrik und passendem Sockel aus Holz/Marmor mit Kabeldurchführung (Aussparung)
- Kabellänge: ca. 110 cm
- Betriebsspannung: 230–240 V~ 50 Hz
- Spezial-Leuchtmittel: 15 W E14
- Nennleistung maximal: 1x 25 W
- Schutzklasse II
- Nur für den Innenbereich



Hinweis: Das mitgelieferte Spezial-Leuchtmittel dient zur ausschließlichen Verwendung in Ihrem Salzkristall-Artikel. Bitte verwenden Sie möglichst nur gleichartige 15-W-, max. 25-W-Spezial-Leuchtmittel mit Gewinde-Typ E14!

Sicherheit

- Der Artikel darf nicht entgegen seiner eingangs erwähnten Bestimmung verwendet werden.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz den Artikel, das Kabel und den Stecker auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.
- Das äußere flexible Kabel dieses Artikels kann nicht ersetzt werden. Falls diese Leitung beschädigt ist, muss der Artikel entsorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. ä.), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Fassung übereinstimmt (230–240 V~). Achten Sie vor jeder Reinigung und vor jedem Tausch des Spezial-Leuchtmittels darauf, dass der Artikel zuvor vom Stromnetz genommen wurde.
- Lassen Sie den beleuchteten Salzkristall immer ganz auskühlen, bevor Sie diesen reinigen oder das Spezial-Leuchtmittel auswechseln. Stellen Sie den Artikel bitte nur auf glatte und nicht empfindliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Einrichtungsgegenständen eingehalten werden.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und knicken oder verknoten Sie es nicht. Lassen Sie den Artikel im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Haustiere vom Artikel fern, da eventuell übermäßiges Lecken am Salz das Wohlergehen Ihres Tieres beeinträchtigen kann.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken das Spezial-Leuchtmittel auf Beschädigungen. Betreiben Sie den Artikel nicht mit defektem Spezial-Leuchtmittel. Decken Sie den Artikel nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

Beleuchteten Salzkristall montieren

Beachten Sie, dass die Klemmfassung noch vom Stromnetz getrennt ist. Schrauben Sie das Spezial-Leuchtmittel **1** in die Klemmfassung **2**. Stecken Sie den Kabelhalter **6** über das Netzkabel. Drücken Sie die Federn **4** der Klemmfassung **2** zusammen und schieben Sie diese von unten in den Salzkristall **7**. Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung **8** im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter **6** in das kleine Bohrloch vor der Aussparung drücken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Aufstellen des Artikels nicht gequetscht wird.

Beleuchteten Salzkristall ein-/ausschalten

Stecken Sie den Netzstecker **5** in die Steckdose und schalten Sie den Artikel über den Ein-/Ausschalter **3** ein/aus.

Spezial-Leuchtmittel wechseln

Stellen Sie sicher, dass der Artikel ausgeschaltet ist. Trennen Sie den beleuchteten Salzkristall vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker **5** ziehen und lassen Sie den Artikel abkühlen. Lösen Sie den Kabelhalter **6** mit leichter Kraft aus der Bohrung. Lockern Sie die Klemmfassung **2** vorsichtig am Kunststoffring auf der Unterseite des Artikels. Ziehen Sie danach die Klemmfassung **2** vorsichtig komplett aus dem Salzkristall **7**. Schrauben Sie das defekte Spezial-Leuchtmittel **1** aus der Klemmfassung **2**. Schrauben Sie ein neues Spezial-Leuchtmittel **1** gleichen Typs in die Klemmfassung **2**. Drücken Sie die Federn **4** der Klemmfassung **2** zusammen und schieben Sie diese von unten in den Salzkristall **7**. Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung **8** im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter **6** in das kleine Bohrloch vor der Aussparung **8** drücken. Stellen Sie sicher, dass es beim Aufstellen des Artikels nicht gequetscht wird. Stecken Sie den Netzstecker **5** in die Steckdose und schalten Sie den beleuchteten Salzkristall über den Ein-/Ausschalter **3** ein.

Wartung und Reinigung

Trennen Sie den beleuchteten Salzkristall vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen und lassen Sie den Artikel abkühlen. Bitte reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch.

Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial sowie Teile des Produktes (Holz, Marmor, Salz) bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Gerät entsorgen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausaltmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Die Vertreiber bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes

haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

Holz, Marmor und Salz können z. B. über den Restmüll entsorgt werden.

Helfen Sie daher mit, die Umwelt zu schützen!



ACHTUNG!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt auf! Sie enthält wichtige Informationen. Sollten Sie diesen Artikel weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit. Bei weiteren Fragen oder Reklamationen wählen Sie bitte unsere Servicenummer +49 40 675 88 94 0 (vom Festnetz oder Mobiltelefon aus zum jeweils entsprechenden Tarif Ihres Anbieters).

Gilt für die Modelle:

Artikel-Nr. 42001, 42004-3, 42111, 42114, 42121, 42124, 42125-1, 42221, 42224, 42321, 42324, 42430, 42440, 42455, 42480, 43201, 43204, 44121, 44124, 44161, 44164, 45051, 45054, 45061, 45064, 45081, 45241, 46101, 46201, 46231, 46801, 46801-2, 60001, 60031



Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsdorf-Str. 14
DE-22885 Barsbüttel
www.wagnerdesign.de