

PFLEGEHINWEIS

ETAGERE NATURSCHIEFER

Handwäsche

Reinigen Sie die Naturschieferplatten von Hand mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche zu schützen.

Abtrocknen der Schieferplatten

Trocknen Sie die Schieferplatten nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie sie wieder in die Etageren einsetzen.

Reinigung des Metallgestells

Wischen Sie das Metallgestell mit einem feuchten Tuch ab und trocknen es anschließend sorgfältig ab, um Wasserflecken zu vermeiden.

Vorsicht beim Transport

Benutzen Sie den Bügelgriff für einen sicheren Transport, achten Sie aber darauf, dass die Etageren ausgeglichen ist, um ein Verrutschen der Schieferplatten zu verhindern.

Schutz vor Kratzern

Stellen Sie sicher, dass die Schaumstoffschoner auf der Unterseite intakt sind, um Kratzer auf Tischoberflächen zu vermeiden.

Keine Scheuermittel

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder rauen Schwämme, da diese die natürliche Schieferoberfläche beschädigen können.