

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

KKH 10

Kinder Kopfhörer



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.blaupunkt.de

0 0800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	4
3. Sicherheitshinweise	6
4. Lieferumfang	7
5. Geräteübersicht	8
6. Bedienung	9
6.1 Kopfhörer anschließen.....	9
6.2 Kopfhörer aufsetzen	9
7. Reinigung	9
8. Hotline	10
9. Entsorgen	10
10. Technische Daten	11

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Kinder Kopfhörer und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Kinder Kopfhörer zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kinder Kopfhörer KidsSafe!

Artikel	Kinder Kopfhörer KidsSafe
Manual ID	05/2024_Kinder Kopfhörer_V.1
Modellnummer	KKH 10
Hersteller	Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuches

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Tonwiedergabe von Audiogeräten in normaler Hörlautstärke vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweis zur Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie unter www.blaupunkt.de.

Symbole am Gerät

Beachten Sie die Informationen in dieser Anleitung. Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Innenseite des Kopfhörers.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät bedienen.



WARNUNG vor Unfällen durch beeinträchtigte Wahrnehmung

- Geräusche der Umgebung hören sich unter Umständen anders als gewohnt an. Benutzen Sie den Kopfhörer auf keinen Fall bei Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen müssen, **insbesondere beim Führen von Maschinen oder Fahrzeugen im Straßenverkehr. (Dies gilt auch für Fahrräder.)** Beachten Sie dabei auch die gesetzlichen Vorschriften und Regelungen des Landes, in dem Sie das Gerät nutzen.



WARNUNG vor Hörschäden

- **Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!** Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke.

- Stellen Sie am Wiedergabegerät eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie den Kopfhörer verwenden.

WARNUNG vor Sachschäden


- Schützen Sie das Gerät vor Schaden, z. B. durch:
 - Tropf- und Spritzwasser
 - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
 - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen
- Schützen Sie das Kabel vor Schaden, z. B. durch:
 - scharfe Kanten
 - heiße Stellen
 - Einklemmen oder Quetschen
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Im Geräteinneren befinden sich keine austauschbaren Teile. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

4. LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Kopfhörers beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 KKH 10 Kinder Kopfhörer
- 1 Anschlusskabel 120 cm (Magnetkontakt auf 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

5. GERÄTEÜBERSICHT



- 1 Linke Kopfhörermuschel (**L**), verschiebbar
- 2 Kopfbügel
- 3 Rechte Kopfhörermuschel (**R**), verschiebbar
- 4 Magnetkontakt für Anschlusskabel
- 5 Anschlusskabel mit Magnetkontakt und 3,5 mm Stereo-Klinkestecker

6. *BEDIENUNG*

6.1 *KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN*



WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopfhörer.

1. Stellen Sie am Abspielgerät eine geringe Lautstärke ein.
2. Befestigen Sie das Anschlusskabel mit dem Magnetkontakt am Kopfhörer.
3. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers in den Kopfhörer-
ausgang am Gerät.

6.2 *KOPFHÖRER AUFSETZEN*

1. Setzen Sie den Kopfhörer so auf, dass die Kennzeichnung R rechts ist und L links.
2. Passen Sie die Größe des Kopfhörers mithilfe der beiden verstellbaren Kopfhörermuscheln durch Herausziehen bzw. Hineinschieben an die Kopfgröße an.
3. Starten Sie die Wiedergabe und stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Abspielgerät ein. Achten Sie darauf, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

7. *REINIGUNG*

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

8. HOTLINE

Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

9. ENTSORGEN

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.



10. TECHNISCHE DATEN

Ton	
Impedanz:	32 Ω +/- 15%
Breitbandkennungsspannung:	\geq 75 mV
Übertragungsbereich:	20 Hz - 20 kHz
Anschluss	
Kopfhörer:	Magnetkontakt
Anschlusskabel:	1x Magnetkontakt 1x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
Allgemeines	
Abmessung (B x T x H):	ca. 166 x 73 x 181 mm (eingefahren)
Gewicht:	ca. 120 g (mit Anschlusskabel)
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.