


Montage- und Bedienungsanleitung Sandkasten Buddelkiste



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Symbolerklärung	4
Sicherheitshinweise	4
Aufbau	6
Reinigung und Pflege	12
Gewährleistung	12

Lieferumfang

1 Rahmenteil (2x)	2 Rahmenteil (4x)	3 Rahmenteil (6x)	4 Sitzbank (2x)
5 Rückenlehne (2x)	6 Sitzfläche (4x)	7 Pfosten (2x)	8 Rahmenteil Dach (2x)
9 Rahmenteil Dach (2x)	10 Stützbalken (4x)	11 Querbalken Dach (1x)	12 Dachleiste (4x)
13 Dachleiste (2x)	14 Befestigung Dach (4x)	15 Bodenplane	16 Sonnensegel/Dach

Schrauben

A		3,0 x 38 mm	24 Stück
B		3,0 x 30 mm	16 Stück
C		3,0 x 16 mm	30 Stück
D		3,0 x 34 mm	12 Stück
E		3,5 x 28 mm	20 Stück
F		M6 x 45 mm	4 Stück
G		3,0 x 22 mm	8 Stück
H		Schraube	2 Stück
I		Mutter	2 Stück
J		Unterlegscheibe	2 Stück

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!
- Nur für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren geeignet.



Verletzungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Sandkasten kann zu Verletzungen führen.
- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung darauf, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
 - Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
 - Das Segel des Sandkastens kann unter der Last von Schnee und Eis einfallen. Dadurch können Personen im Inneren des Sandkastens verletzt werden.
 - Befreien Sie das Segel rechtzeitig von Eis und Schnee.
 - Lagern Sie den Sandkasten im Winter möglichst trocken und geschützt.
 - Überprüfen sie den Sandkasten vor Saisonbeginn und in regelmäßigen Abständen auf Veränderungen der Beschaffenheit und Beschädigungen. Achten Sie hierbei besonders auf tragende Elemente und die Fixierung am Boden. Beim Auftreten von Veränderungen oder Beschädigungen darf der Sandkasten nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie den Hersteller, um weitere Anweisungen und ggf. Ersatzteile zu erhalten.



Beschädigungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Sandkasten kann zu Beschädigungen führen. Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Sie dienen dem Schutz Ihrer Kinder.



Aufstellungsort

Das Aufstellen des Sandkastens ist ggf. durch Bauvorschriften geregelt. Die Genehmigung zum Aufstellen kann Ihnen bei Verstößen gegen Aufstellbedingungen von der Behörde entzogen werden.

- Sprechen Sie vor dem Aufstellen mit der zuständigen Behörde.
- Halten Sie geltende Vorschriften ein.
- Montieren Sie den Sandkasten auf ebenem Untergrund.
- Montieren Sie den Sandkasten an einem windgeschützten Ort.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten ein. Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.



Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß der gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Aufbau

Vorbereitung



Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Sandkasten beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Nehmen Sie hierzu den Lieferumfang auf Seite 3-4 zur Hand.
3. Prüfen Sie, ob die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie den Sandkasten nicht. Wenden Sie sich an die unten aufgeführte Adresse, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie sich nicht genau an diese Montageanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. zu Verletzungen führen.


- *Bauen Sie den Sandkasten mit mindestens zwei erwachsenen Personen auf.*
- *Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.*
- *Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Sandkastens montieren.*
- *Achten Sie darauf, dass keine Nägel, Schrauben etc. offen aus dem Holz herausstehen.*
- *Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Sandkasten fern.*
- *Der Sandkasten kann scharfe Kanten haben. Runden Sie diese mit einer Feile oder feinem Schleifpapier ab, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.*




Beschädigungsgefahr!

Legen Sie die Einzelteile des Sandkastens zwei Tage vor der Montage nach draußen. Durch die Anpassung an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wird die Montage erleichtert und ein Verziehen des Holzes vermieden.


Schritt 1: Bauen Sie zuerst den Rahmen des Sandkastens zusammen, indem Sie die Rahmenteile (1, 2) ineinander stecken. Achten Sie darauf, dass sich gleiche Teile gegenüber liegen. Rahmenteil (1) hat als einziges Rahmenelement Holzklötze. Diese müssen unbedingt als Grundlage genutzt werden. Rahmenteil (2) hat mittig eine Bohrung, an der später die Pfosten befestigt werden. Auch diese Rahmenteile dienen als Grundlage.




Schritt 2: Die Rahmenteile (3) können nun an allen Seiten aufgesteckt werden, sodass zwei Schichten übereinander liegen. An den Seiten mit den Holzklötzen kann erneut Rahmenteil (3) aufgesteckt werden, sodass eine dritte Schicht entsteht. An den Seiten mit Holzbohrung wird erneut Teil (2) aufgesteckt, sodass auf beiden Seiten zwei Bohrlöcher vorhanden sind.




Schritt 3: Nutzen Sie die Stützbalken (10), um die Rahmenelemente zu fixieren. Montieren Sie diese ca. mittig mit 6 Schrauben (A) pro Stützbalken. Achten Sie darauf die vorgebohrten Löcher nicht zu verdecken. Setzen Sie die Stützbalken leicht daneben.




Schritt 4: Für die Bank bzw. Abdeckung des Sandkastens nutzen Sie die Teile (4) und (5). Verbinden Sie die Teile mit den vormontierten Scharnieren und den Schrauben (C). Pro Scharnier benötigen Sie 3 Schrauben. Achten Sie darauf, dass Teil (5) an einer Seite eine Ausparung an den Ecken hat. Montieren Sie Teil (4) nicht an dieser, sondern an der Seite ohne Ausparung.




Schritt 5: Für das Dachgestell benötigen Sie die Elemente (8, 9, 11). Schrauben Sie die Teile mit jeweils zwei Schrauben (D) zusammen.




Schritt 6: Um die Pfosten (7) anzubringen, finden Sie die vorgebohrten Löcher im Rahmen. Um den Sonnenschutz nach Belieben hoch- und runterfahren zu können, befestigen Sie die Schraube (H) mit der Mutter (I) und der Unterlegscheibe (J) durch die Öffnung am Pfosten am Dachgestell.




Schritt 7: Fixieren Sie das Dachgestell mit den 4 Schrauben (G) und den Befestigungen (14). Die Befestigungen sollten den Pfosten rechts und links eingrenzen, sodass das Dach nicht verrutscht.




Schritt 8: Montieren Sie die beiden Sitzflächen (6) mit den Schrauben (B) am Rahmen des Sandkastens. Verwenden Sie pro Ecke 4 Schrauben.



Schritt 9: Legen Sie die in Schritt 4 montierte Bank/Abdeckung (4,5) wie abgebildet auf die Sitzfläche und befestigen Sie die Scharniere mit den Schrauben (C). So lässt sich der Sandkasten einfach auf- und zuklappen.



Schritt 10: Legen Sie den Sonnenschutz (16) auf das Dachgestell. Befestigen Sie die Dachleisten (12, 13) durch den Stoff am Dachgestell. Nutzen Sie hierfür 20 Schrauben (E). Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht zu stark durchhängt, aber auch nicht zu stramm sitzt. Suchen Sie einen geeigneten Platz für den Sandkasten und beachten Sie hierbei die in den Sicherheitshinweisen beschriebenen Vorschriften. Ist ein Platz gefunden, kann die Bodenplane ausgelegt und der Sandkasten darauf platziert werden. Nun können Sie den Sandkasten mit Sand füllen.





Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen mit klarem Wasser und milder Seifenlauge. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Lagern Sie den Sandkasten an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort (frostfrei). Durch einen regelmäßigen Anstrich mit Wetterschutzfarbe/-lasur beeinflussen Sie die Lebensdauer des Sandkastens.



Risse im Holz

Holz kann als natürlich gewachsenes Material Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben (Quell- und Schwindverhalten). Mögliche Risse im Holz können eine natürliche Folge davon sein. Sie beeinflussen aber weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes.



Raue Stellen

Raue Stellen auf der Holzoberfläche können manchmal im Astbereich, den Kanten und an den Stirnflächen des Holzes auftreten. So findet man gelegentlich Faserausrisse bei Kappschnitten von Balken und Brettern, die problemlos nachbearbeitet und angeglichen werden können. Ein geeignetes Werkzeug hierfür sind Holzfeilen und Schmirgelpapier.



Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Verkäufer. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Sandkasten Buddelkiste (Artikel-ID 14789)

Paketmaß: 128 x 63 x 12,5 cm

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.