



Wetterstation · Weather Station ·

Neomeo H

DE Bedienungsanleitung

EN Instruction manual

Deutsch	4
English	18

Inhaltsverzeichnis

1	Impressum	5
2	Gültigkeitshinweis	5
3	Zu dieser Anleitung	5
4	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
5	Teileübersicht und Lieferumfang	8
6	Displayanzeigen	9
7	Stromversorgung herstellen	10
8	Anschluss von Funksensoren	11
9	Batteriestandsanzeige	11
10	Automatische Zeiteinstellung	11
11	Manuelle Zeiteinstellung	11
12	Zeitzone einstellen	12
13	Automatische Sommerzeit (DST)	12
14	Weckrufeinstellung	12
15	Schlummerfunktion	12
16	Anzeigenwechsel °C/°F	13
17	Klimaindikator	13
18	Wettertrend	13
19	Außentemperaturalarm	14
20	Frostwarnung	14
21	MAX/MIN-Wetterdaten	14
22	Helligkeit der Displayanzeige regulieren	15
23	Entsorgung	15
24	Technische Daten	15
25	Garantie	16
26	CE-Konformitätserklärung	17

1 Impressum

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
www.bresser.de

Für etwaige Gewährleistungsansprüche oder Serviceanfragen verweisen wir auf die Informationen zu „Garantie“ und „Service“ in dieser Dokumentation. Wir bitten um Verständnis, dass unaufgeforderte Rücksendungen nicht bearbeitet werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2024 Bresser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Dokumentation – auch auszugsweise – in irgendeiner Form (z.B. Fotokopie, Druck, etc.) sowie die Verwendung und Verbreitung mittels elektronischer Systeme (z.B. Bilddatei, Website, etc.) ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist nicht gestattet.

Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen sind im Allgemeinen in Deutschland, der Europäischen Union und/oder weiteren Ländern waren-, marken- und/oder patentrechtlich geschützt.

2 Gültigkeitshinweis

Diese Dokumentation ist gültig für die Produkte mit den nachfolgend aufgeführten Artikelnummern:
7007350

Anleitungsversion: 0424

Bezeichnung dieser Anleitung:

Manual_7007350_Neomeo-H_de-en_BRESSER_v042024a

Informationen bei Serviceanfragen stets angeben.

3 Zu dieser Anleitung



HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten!

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

4 Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags. Ein Stromschlag kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen. Beachten Sie daher unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

- Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, im Falle einer längeren Betriebsunterbrechung sowie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass es jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Die Netzsteckdose sollte sich immer in der Nähe Ihres Geräts befinden und gut zugänglich sein, da der Stecker des Netzkabels als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker und niemals am Kabel!
- Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen.
- Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.



GEFAHR

Erstickungsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts besteht Erstickungsgefahr, insbesondere für Kinder. Beachten Sie deshalb unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

- Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Es besteht Erstickungsgefahr!



GEFAHR

Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen, um eine Explosion zu vermeiden.

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Bei unsachgemäßer Handhabung können das Gerät und/oder die Zubehörteile beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät deshalb nur entsprechend den nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus und schützen Sie es vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Gerät nicht in Wasser tauchen!
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie für dieses Gerät nur Zubehör- und Ersatzteile die den technischen Angaben entsprechen.
- Nur die empfohlenen Batterien verwenden. Schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität ersetzen. Keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder mit unterschiedlich hoher Kapazität verwenden. Batterien aus dem Gerät entfernen wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien (Akkus).



HINWEIS

Gefahr von Spannungsschäden!

Für Spannungsschäden in Folge falsch eingelegerter Batterien oder durch die Nutzung eines nicht geeigneten Netzteils übernimmt der Hersteller keine Haftung!

5 Teileübersicht und Lieferumfang




Abb. 1: Alle Teile der Basisstation (oben), des Funksensors (unten links) und des Netzadapters inkl. Steckeraufsätze (unten rechts)

1 [SNOOZE/LIGHT]-Taste	2 Display
3 [SNOOZE/LIGHT]-Taste	4 [DOWN]-Taste
5 [UP]-Taste	6 [CH]-Taste
7 [ALERT]-Taste	8 [SET]-Taste
9 Vorrichtung für Wandmontage	10 Lautsprecher
11 DC-Stromanschlussbuchse	12 Batteriefachabdeckung
13 Batteriefach	14 Standfuß, ausklappbar
15 Display	16 Funktionsleuchte

17 Vorrichtung für Wandmontage	18 Kanalwahlschalter
19 Batteriefachabdeckung	20 Batteriefach
21 [°C/°F]-Knopf	22 Steckeraufsatzaufnahme
23 Entriegelungsknopf	24 Steckeraufsätze (UK, EU)
25 Stromkabel	26 DC-Stromstecker

6 Displayanzeigen




Abb. 2: Displayanzeigen der Basisstation

D1 Grafische Wettertrendanzeige	D2 Symbol für die Frostwarnung
D3 Symbol für den Außenbereich	D4 Symbole für die Höchst- und/oder Tiefstwerte (nur im Außentemperaturalarm-Einstellungsmodus oder bei Außentemperaturalarm)
D5 Außentemperatur (°C/°F wählbar)	D6 Empfangssymbol Funksensor
D7 Gegenwärtig eingestellter Sensorkanal	D8 Batteriestandsanzeige (Funksensor)
D9 Innenluftfeuchtigkeit (in %)	D10 Symbol für die 24-Stunden-Höchst- und Tiefstwertanzeige
D11 Höchst- und Tiefstwerte für die Außenluftfeuchtigkeit	D12 Höchst- oder Tiefstwertanzeige für die Außentemperatur
D13 Klimaindikator	D14 Batteriestandsanzeige (Basisstation)

D15 Innenluftfeuchtigkeit (in %)	D16 Innentemperatur (°C/°F wählbar)
D17 Symbol für den Innenbereich	D18 Symbol für den Empfang des Funkuhr-Signals
D19 Wochentagsanzeige (Sprachenabhängige Anzeige)	D20 Symbol für aktivierte Sommerzeit
D21 Datum (TT-MM-JJ)	D22 Uhrzeit (Stunden : Minuten) oder Weckzeit (sh. D23)
D23 Weckzeit (Stunden : Minuten) (nur im Weckzeit-Modus)	D24 Symbol für aktivierten Weckruf
D25 Symbol für den Weckzeit-Modus	D26 AM/PM-Information im 12-Stunden-Zeitmodus
D27 Symbol für aktive Schlummerfunktion	D28 Symbole für stetige Höchst- und Tiefstwerte

7 Stromversorgung herstellen

Basisgerät

1. DC-Stecker in die Anschlussbuchse am Basisgerät stecken.
2. Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Das Gerät wird direkt mit Strom versorgt.
4. Warten bis die Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Für einen dauerhaften Betrieb wird die Stromversorgung über Netzstrom empfohlen. Alternativ ist auch ein Betrieb mittels Batterien möglich, um die Zeiteinstellung bei Stromausfall zu halten (permanente Hintergrundbeleuchtung nicht aktiv). Dazu folgendermaßen vorgehen:

5. Batteriefachdeckel entfernen.
6. Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
7. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.
8. Warten bis Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Nach 7 Sekunden wechselt das Display im Batteriebetrieb in den Stromsparmodus. Bei Batteriebetrieb die SNOOZE/LIGHT-Taste drücken, um das Display für etwa 7 Sekunden zu aktivieren.

HINWEIS! Beim Wechsel der Stromversorgungsart (Netzstrom oder Batterien) wird die Stromversorgung technisch bedingt kurzzeitig unterbrochen. Dabei gehen alle zuvor vorgenommenen Einstellungen verloren. Ausnahme: dauerhafter Batteriebetrieb.

Funksensor

9. Batteriefachdeckel entfernen.
10. Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
11. Kanal-Wahlschalter auf den gewünschten Kanal einstellen.

HINWEIS! Diese Wetterstation kann mit einem oder mehreren Funksensoren betrieben werden. Jeder angeschlossene Funksensor muss auf einem anderen Kanal betrieben werden. Ist nur ein Funksensor angeschlossen, sollte dieser auf Kanal 1 betrieben werden.

12. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.

8 Anschluss von Funksensoren

Die Wetterstation kann die Messwerte von bis zu 3 Funksensoren* des gleichen Typs anzeigen. Dabei muss jeder Funksensor auf einen separaten Kanal eingestellt sein. Zur Kanaleinstellung folgendermaßen vorgehen:

1. Batteriefachabdeckung des Funksensors entfernen.
2. Schieben Sie den Schieberegler für die Kanalwahl auf die Position für den gewünschten Kanal (1, 2 oder 3). Wird nur ein Sensor verwendet, empfehlen wir Kanal 1.
3. Batteriefachabdeckung wieder aufsetzen.
4. CH-Taste an der Basisstation mehrmals drücken, um die Messwerte für die einzelnen Kanäle anzuzeigen. Der gewählte Kanal wird jeweils im Display angezeigt.
5. CH-Taste ca. 3 Sekunden drücken, um die Werte zurückzusetzen und nach einem Funksensor (RF-Signal) zu suchen.

*ein Funksensor im Lieferumfang enthalten, weitere optional erhältlich

9 Batteriestandsanzeige

1. Erreicht der Ladezustand der Batterien in der Basisstation oder dem Funksensor ein kritisches Level, so erscheint das Symbol für den Batteriestand an entsprechender Stelle auf dem Display.
2. Entnehmen Sie beim Austausch eines Batteriesatzes stets auch die Batterien des anderen Geräteteils und setzen Sie die Batterien in der vorgesehenen Reihenfolge (siehe Kapitel „Stromversorgung herstellen“) wieder ein. Die zu ersetzenden Batterien im entsprechenden Geräteteil tauschen Sie dann durch einen komplett neuen Satz mit voller Kapazität aus. So wird sichergestellt, dass die Verbindung zwischen den Geräten korrekt neu aufgebaut wird.

HINWEIS! Das Symbol für die Batteriestandsanzeige wird nur bei leeren Batterien angezeigt. Bei ausreichendem Batterieladestand wird das Symbol nicht angezeigt.

10 Automatische Zeiteinstellung

Nachdem die Stromversorgung hergestellt wurde, sucht das Gerät automatisch nach dem Funkuhr-Signal. Es dauert etwa 3-8 Minuten bis dieser Prozess abgeschlossen ist.

Bei korrektem Empfang des Funkuhr-Signals wird die Uhrzeit automatisch eingestellt und das Empfangssymbol wird angezeigt.

Wird das Funkuhr-Signal nicht empfangen, die UP-Taste ca. 3 Sekunden drücken, um den Signal-Empfang zu initiieren.

Wird weiterhin kein Funkuhr-Signal empfangen, muss die Zeiteinstellung manuell vorgenommen werden.

11 Manuelle Zeiteinstellung

1. SET-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. Die einzustellenden Ziffern blinken.
3. UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Wert zu verändern.
4. SET-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
5. Reihenfolge der Einstellungen: 12/24 > Zeitzone > Stunden > Minuten > Jahr > Monat > Tag > Wochentagsprache
6. SET-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

HINWEIS! Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen. Die bis dahin vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.

12 Zeitzone einstellen

Die Einstellung der Zeitzone erfolgt im Rahmen der manuellen Zeiteinstellung. Nähere Informationen finden Sie auch im Kapitel „Manuelle Zeiteinstellung“.

1. SET-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. SET-Taste ggf. mehrmals drücken bis im Display die Einstellung für den Zeitzone angezeigt wird (werkseitig ist der Wert „00“ eingestellt).
3. UP- oder DOWN-Taste drücken, um die gewünschte Zeitabweichung in Stunden (-12 bis +12 Stunden) zu wählen.
4. SET-Taste abschließend ca.3 Sekunden drücken, um die eingestellte Zeitabweichung zu bestätigen.

13 Automatische Sommerzeit (DST)

Die Basisstation wechselt automatisch in den Sommerzeitmodus, wenn die Sommerzeit beginnt. Die Basisstation wechselt ebenso zurück in den „normalen“ Zeitmodus, wenn die Sommerzeit endet.



HINWEIS! Bei einer manuellen Zeiteinstellung kann keine automatische Sommerzeiteinstellung eingestellt werden. Beginnt oder endet die Sommerzeit, muss die Zeit jeweils erneut manuell eingestellt werden. (siehe „Manuelle Zeiteinstellung“)

14 Weckrufeinstellung

HINWEIS! Die Weckrufeinstellung kann bei aktiver Zeitsignal-Suche (das entsprechende Symbol blinkt) nicht vorgenommen werden. Warten Sie, bis die Zeitsignal-Suche abgeschlossen ist, um die manuelle Weckrufeinstellung vornehmen zu können.

1. SET-Taste drücken, um die Weckzeit (AL) anzuzeigen.
2. SET-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Weckzeiteinstellungsmodus zu gelangen.
3. Die einzustellenden Ziffern blinken.
4. UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Wert zu verändern.
5. SET-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
6. Reihenfolge der Einstellungen: Stunden > Minuten
7. SET-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

Weckruf aktivieren/deaktivieren

8. Im normalen Anzeigemodus die SET-Taste drücken, um die Weckzeit (AL) anzuzeigen.
9. UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Weckruf zu aktivieren. Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt.
10. UP- oder DOWN-Taste drücken, um den Weckruf zu deaktivieren. Das Symbol  wird nicht mehr angezeigt.

15 Schlummerfunktion

1. Bei Ertönen des Weckrufs die SNOOZE/LIGHT-Berührungstaste oben am Gerät oder die SNOOZE/LIGHT-Taste auf der Vorderseite drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Weckruf ertönt erneut nach 5 Minuten.
2. Beim Ertönen des Weckrufs eine beliebige andere Taste drücken, um den Weckruf bis zum erneuten Erreichen der eingestellten Weckzeit auszusetzen.
3. Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Weckruf automatisch nach 2 Minuten ab.

16 Anzeigenwechsel °C/°F

- **Basisstation**

Im normalen Anzeigemodus die DOWN-Taste drücken, um zwischen °C und °F zu wechseln.

- **Funksensor**

Das Batteriefach öffnen.

Die °C/°F-Taste drücken um zwischen °C und °F zu wechseln.

Das Batteriefach wieder verschließen.

17 Klimaindikator

Auf Basis der erfassten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte für den Innenbereich berechnet die Wetterstation einen Klimaindikator und zeigt dies mit einem Pfeil auf einer Farbskala und mit Symbolen an.




Abb. 3: Symbolik für die Klimaindikation

K1 Blau / Zu trocken (< 35%)	K2 Grün / Trocken (35% bis 44%)
K3 Gelb / OK (45% bis 65%)	K4 Orange / Feucht (66% bis 80%)
K5 Rot / zu feucht (> 80%)	

HINWEIS! Die Komfortklimaanzeige kann abhängig von der Luftfeuchtigkeit bei gleicher Temperatur unterschiedlich ausfallen. Bei Temperaturen unter 0° C oder über 60° C ist keine Komfortklimaanzeige möglich.

18 Wettertrend







Aus den Messwerten wird ein Wettertrend für die nächsten 24 bis 48 Stunden berechnet und wie folgt grafisch dargestellt.



Abb. 4: Symbole zur Wettertrend-Anzeige




F1 Sonnig	F2 Bewölkt
F3 Teilweise Bewölkt	F4 Regen
F5 Schnee	

19 Außentemperaturalarm



1. Im normalen Anzeigemodus die ALERT-Taste etwa 3 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus für die Außentemperatur zu wechseln. Der Wert für den Höchstwert der Außentemperatur blinkt.
2. Die Symbole  (Höchstwert) und  (Tiefstwert) werden über dem Anzeigebereich für die Außentemperatur angezeigt.
3. Die UP- oder DOWN -Taste drücken, um den jeweiligen Wert zu verändern.
4. Die ALERT-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln. Die Symbole  und  zeigen jeweils den einzustellenden Werte an.
5. Reihenfolge der Einstellungen: Höchsttemperatur  >> Tiefsttemperatur 
6. Die CH-Taste ggf. mehrmals kurz drücken, um den Kanal für den Sensor einzustellen, durch dessen Werte der Außentemperaturalarm ausgelöst werden soll.
7. Die ALERT-Taste abschließend drücken, um die Eingaben zu speichern und in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren.

HINWEIS! Wenn nach 30 Sekunden keine Einstellung vorgenommen wurde, wird der Einstellmodus automatisch geschlossen. Die bis dahin vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

Außentemperaturalarm aktivieren

8. Im normalen Anzeigemodus die ALERT-Taste gegebenenfalls mehrmals drücken, um den Außentemperaturalarm zu aktivieren. Im Display wird das Symbol für den aktivierten Außentemperaturalarm angezeigt:  (Höchstwert),  (Tiefstwert),  (beide Werte)
9. Wird an einem der angeschlossenen Sensoren Grenzwerte für die Außentemperatur erreicht, so blinken das Symbol und der Temperaturwert und ein Warnton ertönt.
10. Eine beliebige Taste drücken, um den Temperaturalarm zu stoppen.


20 Frostwarnung

1. Wenn die Außentemperatur im Bereich von $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+2,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($30,2\text{ }^{\circ}\text{F}$ bis $37,22\text{ }^{\circ}\text{F}$) fällt, erscheint das Symbol für die Frostwarnung  auf dem Display und blinkt kontinuierlich.
2. Das Symbol für die Frostwarnung  verschwindet sobald der kritische Temperaturbereich wieder verlassen wird.

HINWEIS! Das Symbol für die Frostwarnung wird dann angezeigt, sobald einer der angeschlossenen Sensoren die kritischen Temperaturwerte an das Hauptgerät übermittelt.

21 MAX/MIN-Wetterdaten

Die Basisstation speichert die Höchst- und Tiefstwerte für die Innen- und Außentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Dabei werden die entsprechenden Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte stetig aktualisiert und direkt unter den entsprechenden Symbolen  (Höchstwerte) und  (Tiefstwerte) angezeigt.

Täglich um Mitternacht (0:00 Uhr) werden die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte automatisch gelöscht. Es folgt eine neue Aufzeichnungsperiode für die kommenden 24 Stunden.

Die DOWN-Taste etwa 5 Sekunden drücken, um die aktuellen Höchst- und Tiefstwerte manuell zu löschen.

HINWEIS! Wurden die Höchst- und Tiefstwerte automatisch oder manuell gelöscht, werden unter den entsprechenden Symbolen nur die aktuellen Messwerte angezeigt. Erst bei einer Abweichung ändern sich diese Werte wieder.

HINWEIS! Technisch bedingt entfallen bei der Höchst- und Tiefstwertanzeige die Nachkommastellen, so dass geringe Abweichungen nicht dargestellt werden.

22 Helligkeit der Displayanzeige regulieren

1. Bei Batteriebetrieb die SNOOZE/LIGHT-Taste drücken, um das Display für etwa 7 Sekunden zu aktivieren.
2. Im Netzbetrieb die SNOOZE/LIGHT-Taste mehrmals drücken, um die gewünschte Displayhelligkeit in Stufen einzustellen: dunkel – mittel – hell
3. **HINWEIS! Im Batteriebetrieb ist keine Regulierung der Displayhelligkeit möglich.**

23 Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet und können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, "Cd" steht für Cadmium, "Hg" steht für Quecksilber und "Pb" steht für Blei.



Cd¹



Hg²



Pb³

24 Technische Daten

Basisstation

Stromversorgung	per 5V DC Netzadapter (enthalten), optional: 3x Batterien, AAA/LR03 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Zeitfunksignal	DCF
Anzahl der Sensoren	Maximal 3 (1 Sensor enthalten)
Temperatur-Maßeinheit	°C / °F, wählbar
Temperatur-Messbereich	0°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich	20% bis 95% RH
Zeitanzeige	Stunden : Minuten
Zeitformate	12 oder 24 Stunden
Maße	148 x 120 x 22,5 mm (B x H x T)
Gewicht	207 g (ohne Batterien und Netzadpater)

Funksensor

Stromversorgung	2x Batterien, AAA/LR03 1,5 V (erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Übertragungreichweite	80 m
Maximale Sendeleistung	unter 10mW
Temperatur-Maßeinheit	°C / °F, wählbar
Temperatur-Messbereich	-40°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich	20% bis 95% RH
Luftfeuchtigkeits-Auflösung	1% HR
Maße	71,3 x 64,5 x 23 mm (B x H x T)
Gewicht	51 g (ohne Batterien)

25 Garantie

Die reguläre Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg (Kassenbon/Rechnung) als Nachweis für den Kauf sorgfältig auf.

Während der Garantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem Fachmarkt vor Ort angenommen. Alternativ können Sie per Email unter service@bresser.de Kontakt mit der Servicestelle aufnehmen. Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu einer möglichen Retoure. Im Garantiefall erhalten Sie in jedem Fall ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Die Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Tausch des Gerätes erfolgt, obliegt dem Garantiegeber.

Die Garantie erlischt, wenn am Kaufgegenstand entstandene Mängel auf folgende Umstände zurückzuführen sind:

- nicht sachgemäße Benutzung
- fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung durch Eigenverschulden und/oder nicht autorisierte Dritte
- fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung durch den Käufer und/oder Dritte
- Reparaturen oder Abänderungen, die von fremder Seite ohne unsere Beauftragung vorgenommen wurden
- Veränderungen oder Beschädigungen infolge höherer Gewalt (Unwetter, Hagel, Feuer, Stromausfall, Blitzschlag, Überschwemmung, Schneeschaden, Frosteinwirkung und sonstige Einwirkung durch Tiere, usw.)

Die Garantie erlischt ferner, wenn ein beschädigter und/oder unleserlicher oder unvollständiger Kaufbeleg vorgelegt wird.

Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, deren Inanspruchnahme kostenlos ist, bleiben hierdurch unberührt.

Garantiegeber ist die BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Deutschland.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät zwecks Reparatur zu übersenden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sie erhalten vor Ausführung der Reparatur einen Kostenvoranschlag von uns.

Im Falle einer Retoure beachten Sie bitte Folgendes:

Nehmen Sie vor einer Rücksendung per Email unter service@bresser.de Kontakt mit der Servicestelle auf! Achten Sie darauf, dass der Artikel sorgfältig verpackt verschickt wird. Nutzen Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung. Füllen Sie die nachfolgende Retourenmeldung aus und legen Sie diese zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs der Sendung bei. *Unfrei-Sendungen können nicht angenommen werden!*

Servicestelle:

Bresser GmbH
Retourenabwicklung
Gutenbergstr. 2
D – 46414 Rhede
Deutschland

26 CE-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Bresser GmbH, dass der Funkanlagentyp mit Artikelnummer 7007350 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bresser.de/download/7007350/CE/7007350_CE.pdf

Table of contents

1 Imprint	19
2 Validity note	19
3 About this Instruction Manual.....	19
4 General safety instructions	19
5 Parts overview and scope of delivery	21
6 Displays.....	22
7 Setting up power supply.....	23
8 Connecting remote sensors	24
9 Battery level indicator	24
10 Automatic time setting.....	24
11 Manual time setting.....	24
12 Time zone setting	25
13 Automatic daylight saving time (DST).....	25
14 Alarm setting	25
15 Snooze function	25
16 Display change °C/°F	26
17 Climate indicator	26
18 Weather trend	26
19 Outdoor temperature alarm.....	27
20 Ice pre-alert	27
21 MAX/MIN weather data.....	27
22 Display brightness regulation.....	28
23 Disposal	28
24 Technical data	28
25 Warranty.....	29
26 CE declaration of conformity	29

1 Imprint

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
www.bresser.de

For any warranty claims or service inquiries, please refer to the information on "Warranty" and "Service" in this documentation. We ask for your understanding that unsolicited returns cannot be processed.

Errors and technical changes excepted.

© 2023 Bresser GmbH

All rights reserved.

The reproduction of this documentation - even in extracts - in any form (e.g. photocopy, print, etc.) as well as the use and distribution by means of electronic systems (e.g. image file, website, etc.) without the prior written permission of the manufacturer is prohibited.

The designations and brand names of the respective companies used in this documentation are generally protected by trade, trademark and/or patent law in Germany, the European Union and/or other countries.

2 Validity note

This documentation is valid for the products with the following article numbers:

7007350

Manual version: 0424

Manual designation:

Manual_7007350_Neomeo-H_de-en_BRESSER_v042024a

Always provide information when requesting service.

3 About this Instruction Manual



NOTICE

These operating instructions are to be considered a component of the device.

Read the safety instructions and the instruction manual carefully before using this device.

Keep these instruction manual in a safe place for future reference. If the device is sold or passed on, the instruction manual must be passed on to any subsequent owner/user of the product.

4 General safety instructions



⚠ DANGER

Risk of an electric shock!

This device contains electronic parts that are powered by a power source (AC adapter and/or batteries). Improper use of this product may result in electric shock. Electric shock can cause serious or fatal injuries. It is therefore imperative that you observe the following safety information.

-
- Never leave children unattended when handling the device! Follow the instructions carefully and do not attempt to power this device with anything other than power sources recommended in this instruction manual, otherwise there is a danger of an electric shock!
 - Disconnect the power supply by pulling the mains plug when the appliance is not in use, in case of a longer interruption of operation and before any maintenance and cleaning work.
 - Place your device so that it can be disconnected from the power supply at any time. The power outlet should always be near your appliance and should be easily accessible, as the plug of the power cord serves as a disconnect device from the mains supply.
 - To disconnect the unit from the mains, always pull the mains plug and never pull the cable!
 - Check this device, cables and connections for damage before use.
 - Never attempt to operate a damaged device, or a device with damaged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service agent.
 - Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.

 **DANGER**

Danger of suffocation!

Improper use of this product may result in suffocation, especially for children. It is therefore imperative that you observe the following safety information.

- Keep packaging materials (plastic bags, rubber bands, etc.) away from children! There is a danger of choking!
- This product contains small parts that can be swallowed by children! Choking hazard!

 **DANGER**

Explosion hazard!

Improper use of this product may result in fire. It is essential that you observe the following safety information in order to avoid fires.

- Do not expose the device to high temperatures. Use only the supplied AC adapter or the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries or dispose of in fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires and even explosions!

NOTICE

 **Danger of material damage!**

Improper handling may result in damage to the unit and/or accessories. Therefore, use the device only in accordance with the following safety information.

- Do not disassemble the device! In the event of a defect, please contact your dealer. They will contact the Service Center and can arrange the return of this device for repair if necessary.
- Do not expose the device to high temperatures and protect it from water and high humidity.
- Do not immerse the unit in water!
- Do not subject the device to excessive vibrations.
- Only use accessories and spare parts for this device that comply with the technical specifications.
- Use only the recommended batteries. Always replace weak or empty batteries with a new, complete set of batteries at full capacity. Do not use batteries from different brands or types or with different capacities. Remove batteries from the device if it is not to be used for a longer period of time!
- Do not use rechargeable batteries (accumulators).

NOTICE



Danger of voltage damage!

The manufacturer accepts no liability for voltage damage as a result of incorrectly inserted batteries, or the use of an unsuitable mains adapter!

5 Parts overview and scope of delivery




Illustration 1: All parts of the base station (top), the radio sensor (bottom left) and the power adapter including plug attachments (bottom right)

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 [SNOOZE/LIGHT] button | 2 Display |
| 3 [SNOOZE/LIGHT] button | 4 [DOWN] button |
| 5 [UP] button | 6 [CH] button |
| 7 [ALERT] button | 8 [SET] button |

9	Wall mounting device	10	Speaker
11	DC power connection socket	12	Battery compartment cover
13	Battery compartment	14	Stand, foldable
15	Display	16	Function light
17	Wall mounting device	18	Channel selector switch
19	Battery compartment cover	20	Battery compartment
21	[°C/°F] button	22	Plug attachment holder
23	Release button	24	Plug attachments (UK, EU)
25	Power cable	26	DC power plug

6 Displays




Illustration 2: Base station displays

D1	Graphical weather trend display	D2	Frost warning symbol
D3	Outdoor symbol	D4	Maximum and/or minimum values symbols (only in outdoor temperature alarm setting mode or for outdoor temperature alarm)
D5	Outdoor temperature (°C / °F selectable)	D6	Radio sensor receiver symbol
D7	Current sensor channel	D8	Battery level indicator (radio sensor)

D9	Indoor humidity (in %)	D10	Symbol for the 24-hour maximum and minimum values display
D11	Maximum and minimum values for outdoor humidity	D12	Maximum and minimum values display for the outdoor temperature
D13	Climate indicator	D14	Battery level indicator (base station)
D15	Indoor humidity (in %)	D16	Indoor temperature (°C / °F selectable)
D17	Indoor symbol	D18	Symbol for radio clock signal receiver
D19	Weekday display (language-dependent display)	D20	Daylight saving time activated symbol
D21	Date (DD-MM-YY)	D22	Time (hours : minutes) or alarm time (see D23)
D23	Alarm time (hours : minutes) (only in alarm mode)	D24	Alarm activated symbol
D25	Alarm time mode symbol	D26	AM/PM information in 12-hour time mode
D27	Active snooze symbol	D28	Continuous maximum and minimum values symbols

7 Setting up power supply

Base device

1. Insert the DC connector into the connection socket of the base station.
2. Insert the mains plug into the power outlet.
3. The device is energized directly.
4. Wait until the indoor temperature is displayed on the base station.

NOTICE! For permanent operation, mains power supply is recommended. Alternatively a power supply with batteries is also possible, to keep the time setting in case of power failure (permanent backlight not active). Proceed as follows:

5. Remove the battery compartment cover.
6. Insert the batteries into the battery compartment. Ensure that the battery polarity (+/-) is correct.
7. Replace the battery compartment cover.
8. Wait until the indoor temperature is displayed on the base station.

NOTICE! After 7 seconds, the display switches to power-saving mode in battery mode. When using battery power, press the SNOOZE/LIGHT button to activate the display for about 7 seconds.

NOTICE! When switching from mains power supply to battery power supply or vice versa, the power supply is being disabled for a short moment for technical reasons. Exception: permanent battery operation.

Remote sensor

9. Remove the battery compartment cover.
10. Insert the batteries into the battery compartment. Ensure that the battery polarity (+/-) is correct.
11. Set the channel selector switch to the desired channel.

NOTICE! This weather station can be operated with one or more remote sensors. Each remote sensor being connected must be operated on a different channel. If only one remote sensor is connected, it should be operated on channel 1.

12. Replace the battery compartment cover.

8 Connecting remote sensors

The weather station can display the readings from up to 3 wireless sensors* of the same type. Each wireless sensor must be set to a separate channel. Proceed as follows to set the channel.

1. Remove the battery compartment cover of the wireless sensor.
2. Slide the channel selection slide switch to the position for the desired channel (1, 2 or 3). If only one sensor is used, we recommend channel 1.
3. Re-attach the battery compartment cover.
4. Press the [CH] button on the base station several times to display the measured values for the individual channels. The selected channel is shown in the display.
5. Press [CH] button for about 3 seconds to reset the values and search for a wireless sensor (RF signal).

*one wireless sensor included, more optionally available

9 Battery level indicator

1. When the level of the batteries in the base station or in the wireless sensor reaches a critical level, the battery level symbol appears in the appropriate area on the display.
2. When replacing a set of batteries, always remove the batteries from the other part of the device and reinsert the batteries in the order intended (see chapter "Establishing the power supply"). Replace the batteries to be replaced in the corresponding part of the device with a completely new set with full capacity. This ensures that the connection between the devices is re-established correctly.

NOTICE! The symbol for the battery level indicator is only displayed when the batteries are empty. If the battery level is sufficient, the icon will not be displayed.

10 Automatic time setting

After power supply has been established, the unit automatically searches for the radio signal. It takes approximately 3 to 8 minutes for this process to be completed.

If the radio signal is correctly received, the time is set automatically and the reception symbol is displayed.

If the radio clock signal is not received, press the UP button for approx. 3 seconds to initiate signal reception.

If still no radio signal is received, the time must be set manually.

11 Manual time setting

1. Press the SET button for approx. 3 seconds to enter the time setting mode.
2. The digits to be set flash.
3. Press the UP or DOWN button to adjust the value.
4. Press the SET button to confirm your entry and move to the next setting.
5. Order of settings: 12/24 > Time zone > Hours > Minutes > Year > Month > Day > Weekday language
6. Press the SET button to save settings and exit setting mode.

NOTICE! If no button has been pressed for 20 seconds, setting mode will automatically close. The changes made up to that point will be saved.

12 Time zone setting

The time zone is set as part of the manual time setting. Further information can also be found in the chapter "Manual Time Adjustment".

1. Press the SET button for approx. 3 seconds to enter the time setting mode.
2. Possibly press the SET button several times until the display shows the setting for the time zone (the factory setting is '00').
3. Press UP or DOWN button to select the desired time deviation in hours (-12 to +12 hours).
4. Finally, press SET button for approx. 3 seconds to confirm the set time deviation.

13 Automatic daylight saving time (DST)

The base station automatically switches to daylight saving time mode when daylight saving time begins. The base station also switches back to "normal" time mode when daylight saving time ends.



NOTICE! If the time is set manually, the automatic daylight saving time setting cannot be configured. When daylight saving time begins or ends, the time must be set manually again (see "Manual time setting").

14 Alarm setting

NOTICE! The alarm setting cannot be made when the time signal search is active (the corresponding icon is flashing). Wait until the time signal search is completed to set the alarm manually.

1. Press the [SET] button to display the alarm time (AL).
2. Press the [SET] button for approx. 3 seconds to enter the alarm time settings mode.
3. Digits to be set are flashing.
4. Press [UP] or [DOWN] button to change the value.
5. Press the [SET] button to confirm and switch to the next setting.
6. Order of the settings: hours > minutes
7. Finally, press the [SET] button to save the settings and exit settings mode.

Activate/deactivate the alarm

8. In normal display mode, press the SET button to display the currently set alarm time.
9. Press the [UP] or [DOWN] button to activate the alarm. The symbol  is shown on the display.
10. Press [UP] or [DOWN] button to deactivate the alarm. The symbol  is no longer displayed.

15 Snooze function

1. When the alarm sounds, press the SNOOZE/LIGHT touch button on the top of the device or the SNOOZE/LIGHT button on the front panel to activate the snooze function. The alarm sounds again after 5 minutes.
2. When the alarm sounds, press any other button to switch off the alarm until the set alarm time is reached again.
3. If no button is pressed, the alarm switches off automatically after 2 minutes.

16 Display change °C/°F

- **Base unit**

In normal display mode, press the DOWN button to toggle between °C and °F.

- **Wireless sensor**

Open the battery compartment.

Press the °C/°F button to toggle between °C and °F.

Close the battery compartment.

17 Climate indicator

Based on the recorded indoor temperature and humidity values, the weather station calculates a climate indicator and displays this with an arrow on a colour scale and with symbols.




Illustration 3: Climate indicator symbols

K1 Blue / Too dry (< 35%)	K2 Green / Dry (35% to 44%)
K3 Yellow / OK (45% to 65%)	K4 Orange / Humid (66% to 80%)
K5 Red / Too humid (> 80%)	

NOTICE! The comfort climate display can vary depending on the humidity at the same temperature. At temperatures below 0°C or above 60°C, the comfort climate display is not available.

18 Weather trend







A weather trend for the next 24 to 48 hours is calculated from the measured values and displayed graphically as follows.



Illustration 4: Weather trend display symbols




F1 Sunny	F2 Cloudy
F3 Partly cloudy	F4 Rain
F5 Snow	

19 Outdoor temperature alarm



1. In normal display mode, press the ALERT button for approximately 3 seconds to enter the outdoor temperature setting mode. The value for the maximum outdoor temperature flashes.
2. The symbols  (maximum value) and  (minimum value) are displayed above the outdoor temperature display area.
3. Press the UP or DOWN button to adjust the respective value.
4. Press the ALERT button to confirm the entry and move to the next setting. The symbols  and  show the values to be set.
5. Order of settings: maximum temperature  >> minimum temperature 
6. If necessary, briefly press the CH button several times to set the channel for the sensor whose values should trigger the outdoor temperature alarm.
7. Then press the ALERT button to save the entries and return to the normal display mode.

NOTICE! If no setting has been made after 30 seconds, the setting mode will automatically close. The settings made up to that point will be saved.

Activate outdoor temperature alarm

8. In normal display mode, press the ALERT button several times to activate the outdoor temperature alarm, if necessary. The symbol for the activated outdoor temperature alarm is shown in the display: , , 
9. If limit values for the outdoor temperature are reached on one of the connected sensors, the symbol and the temperature value flash and a warning tone sounds.
10. Press any button to stop the temperature alarm.



20 Ice pre-alert

1. When the outdoor temperature falls in the range of -1°C to $+2.9^{\circ}\text{C}$ (30.2°F to 37.22°F), the frost warning symbol appears  on the display and flashes continuously.
2. The frost warning symbol  disappears as soon as the temperature falls outside of the critical temperature range again.

NOTICE! The frost warning symbol is then displayed as soon as one of the connected sensors transmits the critical temperature values to the main device.

21 MAX/MIN weather data

The base station stores the maximum and minimum values for indoor and outdoor temperature and humidity over a 24-hour period.

The corresponding temperature and humidity values are constantly updated and displayed directly below the corresponding symbols  (maximum value) and  (minimum value).

Every day at midnight (0:00 a.m.), the saved maximum and minimum values are automatically deleted. A new recording period begins for the next 24 hours.

Press the DOWN button for approximately 5 seconds to manually clear the current maximum and minimum values.

NOTICE! If the maximum and minimum values were deleted automatically or manually, only the current measured values are displayed under the corresponding symbols. These values only change again if there is a deviation.

NOTICE! For technical reasons, there are no decimal places in the maximum and minimum value display. Therefore, small deviations are not displayed.

22 Display brightness regulation

1. In battery operation, press the SNOOZE/LIGHT button to activate the display for approximately 7 seconds.
2. In mains operation, press the SNOOZE/LIGHT button several times to set the desired display brightness in increments: dark – medium – bright
3. **NOTE: It is not possible to adjust the display brightness in battery operation.**

23 Disposal



Dispose of the packaging materials according to its type. Information on proper disposal can be obtained from the municipal waste disposal service provider or environmental agency.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. You are legally obliged to return used batteries and accumulators and can return them after use either at our sales outlet or in the immediate vicinity (e.g. in the trade or in municipal collection points) free of charge.

Batteries and accumulators are marked with a crossed-out dustbin and the chemical symbol of the pollutant, "Cd" stands for cadmium, "Hg" stands for mercury and "Pb" stands for lead.



Cd¹



Hg²



Pb³

24 Technical data

Base station

Power supply	via 5 V DC power adapter (included), optional: 3x batteries, AAA/LR03 1.5 V (not included)
Time radio signal	DCF
Number of sensors	maximum 3 (1 sensor included)
Temperature unit of measurement	°C / °F, selectable
Temperature measuring range	0°C to 50°C
Humidity measuring range	20% to 95% RH
Time display	hours : minutes
Time formats	12 or 24 hours
Dimensions	148 x 120 x 22.5 mm (W x H x D)
Weight	207 g (excluding batteries and power adapter)

Radio sensor

Power supply	2x batteries, AAA/LR03 1.5 V (required, not included)
Transmission frequency	433 MHz
Transmission range	80 m
Maximum transmission power	below 10 mW

Temperature unit of measurement	°C / °F, selectable
Temperature measuring range	-40°C to 60°C
Humidity measuring range	20% to 95% RH
Humidity resolution	1% RH
Dimensions	71.3 x 64.5 x 23 mm (W x H x D)
Weight	51 g (excluding batteries)

25 Warranty

The regular warranty period for this product is 5 years and starts on the day of purchase.

Please keep the proof of purchase (receipt/invoice) carefully as proof of purchase.

During the warranty period, defective devices will be accepted by your local specialist store. Alternatively, you can contact the service center by email at service@bresser.de. Here you can find detailed information about a possible return. In the event of a warranty claim, you will always receive a new or repaired device back free of charge. It is up to the guarantor to decide whether to repair or replace the device.

The guarantee expires if defects in the object of purchase are due to the following circumstances:

- improper usage
- negligent or intentional damage through own fault and/or unauthorized third parties
- negligent or intentional damage by the buyer and/or third parties
- Repairs or alterations carried out by third parties without our order
- Changes or damage due to force majeure (storm, hail, fire, power failure, lightning, flooding, snow damage, frost and other effects caused by animals, etc.)

The warranty is also void if a damaged and/or illegible or incomplete proof of purchase is presented.

Statutory warranty claims, the claim of which is free of charge, remain unaffected.

The guarantor is BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Germany.

After the warranty period has expired, you also have the option to send a defective device for repair. Repairs after the warranty period has expired are chargeable. You will receive a cost estimate from us before carrying out the repair.

In case of a return, please note the following:

Before returning an item, please contact the service center via our service@bresser.de email! Make sure the item is shipped carefully packaged. If possible, use the original packaging. Fill out the return form below and include it with a copy of the purchase receipt with the shipment. *Unfree shipments cannot be accepted!*

Service point:


Bresser GmbH
Returns Processing
Gutenbergstr. 2
D — 46414 Rhede
Germany

26 CE declaration of conformity



Bresser GmbH hereby declares that the radio equipment type with item number 7007350 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the CE Declaration of Conformity is available at the following web address: www.bresser.de/download/7007350/CE/7007350_CE.pdf

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way, Edenbridge,
Kent TN8 6HF, Great Britain

