

# medion

**Bedienungsanleitung  
Notice d'utilisation  
Gebruiksaanwijzing**

**Manual de instrucciones  
Istruzioni per l'uso  
User manual**



**Heißluftfritteuse  
Friteuse à air chaud  
Airfryer  
Freidora de aire caliente  
Friggitrice ad aria calda  
Air fryer**

**MEDION MD 11780**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Informationen zu dieser Bedienungsanleitung .....</b>	<b>4</b>
1.1.	Zeichenerklärung .....	4
<b>2.</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>6</b>
3.1.	Inbetriebnahme und Gebrauch .....	8
3.2.	Reinigung.....	11
<b>4.</b>	<b>Teilebeschreibung .....</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Heißluftfritteuse vorbereiten .....</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>Hinweise zur Zubereitung.....</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Heißluftfritteuse bedienen.....</b>	<b>15</b>
8.1.	Heißluftfritteuse vorheizen.....	16
8.2.	Automatikprogramm einstellen .....	17
8.3.	Garzeit und Temperatur individuell einstellen .....	19
8.4.	Dampfsprayfunktion verwenden .....	19
8.5.	Empfohlene Einstellungen .....	20
8.6.	Programm unterbrechen.....	21
8.7.	Programm beenden.....	21
<b>9.</b>	<b>Heißluftfritteuse reinigen.....</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>Längerer Nichtgebrauch und Transport .....</b>	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>23</b>
<b>12.</b>	<b>Entsorgung.....</b>	<b>26</b>
<b>13.</b>	<b>Ersatzteile.....</b>	<b>27</b>
<b>14.</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>28</b>
<b>15.</b>	<b>EU-Konformitätsinformation.....</b>	<b>28</b>
<b>16.</b>	<b>Serviceinformationen .....</b>	<b>29</b>
<b>17.</b>	<b>Impressum.....</b>	<b>31</b>

---

# 1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

## 1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



### GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



### VORSICHT!

Gefahr durch heiße Oberflächen!



### WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen!



Hinweise zum Zusammenbau oder zum Betrieb



### VORSICHT!

Warnung vor möglichen mittelschweren und/oder leichten Verletzungen!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



### HINWEIS!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Symbol für Wechselstrom



Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.



### WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



In der EU verwendetes Symbol zur Kennzeichnung von Materialien mit Lebensmittelkontakt wie z. B. Verpackungen oder Geräteoberflächen.



Frittiertöpfe und Frittier-  
einsätze sind antihaftbe-  
schichtet.

DE

FR

NL

ES

IT

EN

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät eignet sich zum Backen, Garen und Grillen von Lebensmitteln wie z. B. Gemüse, Pommes und Kartoffelecken (selbstgemacht oder backofenfertig) sowie für die Zubereitung von Fisch, Fleisch und Geflügel.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und ähnlichen Haushaltsanwendungen verwendet zu werden; beispielsweise:

- in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

---

### 3. Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN  
UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.



#### **WARNUNG!**

#### **Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen (z. B. Herdplatte) in Berührung kommt.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung überprüfen Sie das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen.

- 
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
  - Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Service.
  - Nehmen Sie auf keinen Fall selbstständig Veränderungen am Gerät vor oder versuchen Sie, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
  - Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder führen Gegenstände durch die Belüftungsslitze ein.
  - Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, lassen Sie sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
  - Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
  - Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
  - Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose,
    - wenn Sie das Gerät reinigen oder warten,
    - wenn Sie das Gerät auf- oder abbauen,
    - wenn das Gerät feucht oder nass geworden ist,
    - wenn Sie das Gerät nicht mehr gebrauchen,
    - bei fehlender Aufsicht,
    - bei Gewitter.
  - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder halten Sie es nicht unter fließendes Wasser oder verwenden Sie es in feuchten Räumen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
  - Schützen Sie das Gerät vor Berührungen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Waschbecken, Spülen oder Ähnlichem.

- 
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, oder Getränke auf oder in die Nähe des Geräts.
  - Nehmen Sie das Gerät nicht auf nasser Stellfläche in Betrieb.
  - Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel/den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
  - Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.
  - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
    - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
    - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
    - direkte Sonneneinstrahlung,
    - offenes Feuer.

### 3.1. Inbetriebnahme und Gebrauch



#### **WARNUNG!** **Brandgefahr!**

Es besteht Brandgefahr durch heiße Oberflächen.

- Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, trockene und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Flächen ab, die heiß werden können (z. B. Herdplatten, offene Flammen).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät im Betrieb keine Berührung mit einem anderen Gegenstand hat. Halten Sie einen Abstand von min. 10 cm zu anderen Gegenständen ein. Stellen Sie es insbesondere nicht in der Nähe von leicht brennbaren Materialien (Gardinen, Vorhänge, Papier usw.) auf.

- Stellen Sie das Gerät im Betrieb nicht unter Hängeschränke oder andere Gegenstände, die den freien Abzug des Dampfes nach oben behindern könnten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Stellen Sie den heißen Frittiertopf immer auf einer hitzebeständigen Unterlage ab.
- Füllen Sie den Frittiertopf nicht mit Fett oder Speiseöl wie bei einer Öl-Fritteuse. Geben Sie, je nach Rezept, nur eine entsprechend kleine Menge Speiseöl zum Lebensmittel hinzu.
- Überfüllen Sie den Frittiertopf nicht, damit die Speisen nicht die Heizelemente während des Betriebs im Geräteinneren berühren. Befüllen Sie den Frittiertopf nur bis zur Markierung **MAX**.
- Legen Sie keine Speisen in den Frittiertopf, die in Frischhaltefolie, in Plastikfolie oder andere brennbare Materialien verpackt sind.
- Ziehen Sie bei dunkler Rauchentwicklung sofort den Stecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung nachgelassen hat, bevor Sie den Frittiertopf aus dem Gerät nehmen.
- Trennen Sie im Brandfall das Gerät zuerst von der Stromversorgung. Löschen Sie nicht mit Wasser. Löschen Sie die Flammen mit einer Löschdecke oder einem geeigneten Feuerlöscher.



## **WARNUNG!**

### **Verletzungsgefahr!**

Es besteht Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen. Während des Betriebs können die berührbaren Oberflächen des Gerätes und des Zubehörs sehr heiß werden.

- Da das Lüftungsgitter auf der Geräterückseite funktionsbedingt heiß wird, berühren Sie das Lüftungsgitter während des Betriebs nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nur am Griff und den Bedienelementen!
- Fassen Sie nicht in die Frittierkammer, an den Frittiertopf oder die Heizelemente.
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
- Bewegen Sie das aufgeheizte Gerät nicht, sondern lassen Sie das Gerät vorher vollständig abkühlen.
- Wenn Sie den Frittiertopf beim oder nach dem Zubereiten der Speisen entnehmen, besteht Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf. Halten Sie den Kopf nicht direkt über das Gerät und fassen Sie nicht in diesen Dampf. Stellen Sie den Frittiertopf auf eine hitzeunempfindliche Unterlage.
- Beim Betrieb werden den Frittiertopf sehr heiß, fassen Sie sie nicht an. Verwenden Sie Topfhandschuhe.
- Die Heizelemente bleiben auch nach dem Abschalten noch für eine längere Weile heiß. Stellen Sie sicher, dass niemand in die Frittierkammer greift.



## **VORSICHT!**

### **Verletzungsgefahr!**

Es besteht die Gefahr des Verbrühens aufsteigenden Wasserdampf.

- Wenn das Wasser kocht, steigt heißer Wasserdampf auf. Fassen Sie nicht in den Wasserdampf.



## **VORSICHT!**

### **Gesundheitsgefährdung!**

Zu heißes Backen, Garen oder Grillen kann gesundheitsschädliche Stoffe entstehen lassen. Acrylamide, die in verkohlten oder verbrannten Speiseresten entstehen, können Krebs auslösen.

- Entfernen Sie verbrannte Speisereste.
- Lassen Sie die Speisen beim Backen oder Grillen nicht zu dunkel werden.



## **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Chemische Zusätze in Möbelbeschichtungen können das Material der Gerätefüße angreifen und Rückstände auf der Möbeloberfläche verursachen.

- Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine hitzeunempfindliche Unterlage.

## **3.2. Reinigung**

- Beachten Sie die weiterführenden Hinweise zur Reinigung und reinigen Sie Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie im Kapitel „9. Heißluftfritteuse reinigen“ auf Seite 22 beschrieben.

## 4. Teilebeschreibung




Abb. 1 - Vorderseite

1. Gitterrost
2. Frittierkammer
3. Bedienelemente/Anzeigefeld
4. Wassertank für Dampfsprayfunktion
5. Gehäuse
6. Standfüße (4x)
7. Frittiertopfgriff
8. Frittiertopf
9. Abstandfüße Gitterrost (4x)




Abb. 2 - Rückseite

10. Wassertank
11. Dampfaustritt
12. Kabelaufwicklung
13. Netzkabel mit Netzstecker




Abb. 3 - Bedienelemente/Anzeigefeld

14. Schaltflächen Automatikprogramm-Auswahl
15. Anzeige für Temperatur/Garzeit
16. Garzeit verlängern
17. Garzeit verringern
18. Heizvorgang starten/unterbrechen
19. Schaltfläche für manuelle Bedienung (Ein/Aus)
20. Schaltfläche für Dampfsprayfunktion (Ein-/Aus)
21. Schaltfläche für Beleuchtung der Frittierkammer (Ein-/Aus)
22. Ein-/Aus-Schaltfläche
23. Temperatur verringern
24. Temperatur erhöhen

---

## 5. Lieferumfang



### GEFAHR!

#### Verletzungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Beutel, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
  - Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Heißluftfritteuse
- Kurzanleitung

## 6. Heißluftfritteuse vorbereiten

- ▶ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Folien vom Gerät.
- ▶ Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, trockene und ebene Oberfläche.
- ▶ Ziehen Sie den Frittiertopf (8) mit dem Frittiertopfgriff (7) aus dem Gerät.
- ▶ Entnehmen Sie das Gitterrost (1) aus dem Frittiertopf.
- ▶ Spülen Sie den Frittiertopf und das Gitterrost mit heißem Wasser. Trocknen Sie beide Teile gut ab.
- ▶ Setzen Sie das Gitterrost wieder in den Frittiertopf ein. Achten Sie darauf, dass die Abstandsfüße des Gitterrosts (8) dabei nach unten zeigen.
- ▶ Wischen Sie das Gehäuse (4) mit einem feuchtem Tuch ab.
- ▶ Entnehmen Sie den Sie den Wassertank (3) für die Dampfsprayfunktion und füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Wasser.
- ▶ Schließen Sie die Heißluftfritteuse nur an eine ordnungsgemäß installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.

Die Heißluftfritteuse gibt einen Signalton aus, alle Schaltflächen und Symbole leuchten kurz auf. Die Ein-/Aus-Schaltfläche  leuchtet dauerhaft rot.



Beim ersten Gebrauch kann es aufgrund von Herstellungsrückständen zu Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Dies ist jedoch ungefährlich und lässt schnell nach. Lassen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung ca. 30 Minuten auf der höchsten Temperaturstufe laufen.

## 7. Hinweise zur Zubereitung

- ▶ Verteilen Sie das Gargut im Frittiertopf (8) gleichmäßig. Befüllen Sie den Frittiertopf nur bis zur Markierung **MAX**.




Abb. 4




Abb. 5

- ▶ Für optimale Garergebnisse schütteln Sie den Frittiertopf (8) (Abb. 4) oder wenden Sie das Lebensmittel (Abb. 5) während der Garzeit – vor allem bei überlappenden Lebensmitteln.
- ▶ Überprüfen Sie den Garzustand während der Garzeit regelmäßig, um ein Übergaren zu vermeiden.
- ▶ Entnehmen Sie die Gerichte nach der Garzeit umgehend, um ein Übergaren zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie bei frischen Kartoffeln oder frischem Gemüse etwas Speiseöl, um die Knusprigkeit zu erhöhen.
- ▶ Verwenden Sie bei herkömmlichen Heißluft-Backofen-Gerichten eine um 10 °C niedrigere Gartemperatur als angegeben.
- ▶ Achten Sie bei Fertiggerichten auf die Herstellerangaben zur Zubereitung.

## 8. Heißluftfritteuse bedienen



### WARNUNG!

### Brandgefahr!

Speiseöl und andere Flüssigkeiten können durch die hohen Temperaturen der Heißluft in Brand geraten.

- Füllen Sie den Frittiertopf (8) nicht mit Fett oder Speiseöl wie bei einer Öl-Fritteuse. Geben Sie, je nach Rezept, nur eine entsprechend kleine Menge Speiseöl zum Lebensmittel hinzu.
- Überfüllen Sie den Frittiertopf nicht. Befüllen Sie den Frittiertopf nur bis zur Markierung **MAX**.



## **WARNUNG!**

### **Verletzungsgefahr!**

Es besteht Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen. Während des Betriebs können die berührbaren Oberflächen des Gerätes und des Zubehörs sehr heiß werden.

- Verwenden Sie Topfhandschuhe.



## **VORSICHT!**

### **Verletzungsgefahr!**

Bei der Dampfsprayfunktion besteht die Gefahr des Verbrühens durch aufsteigenden Wasserdampf, wenn das Gerät geöffnet wird

- Ziehen Sie den Frittiertopf (8) nicht aus dem Gerät während die Dampfsprayfunktion Wasser einsprüht.
- Fassen Sie nicht in den Wasserdampf.
- Schauen Sie nicht von oben in den Frittiertopf, wenn Sie ihn aus dem Gerät ziehen.

- ▶ Ziehen Sie den Frittiertopf (8) am Frittiertopfgriff (7) aus dem Gerät.
- ▶ Befüllen Sie den Frittiertopf mit der Speise. Entnehmen Sie die geeigneten Füllmengen den Tabellen im Kapitel „8.2. Automatikprogramm einstellen“ auf Seite 17 sowie „8.5. Empfohlene Einstellungen“ auf Seite 20.
- ▶ Halten Sie den Frittiertopf am Frittiertopfgriff fest und schieben Sie ihn von vorne vollständig in das Gerät, bis er einrastet.

## **8.1. Heißluftfritteuse vorheizen**

Um ein optimales Garergebnis zu erreichen, heizen Sie die Heißluftfritteuse vor dem Garen mindestens 3 Minuten auf.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche  (22), um das Gerät einzuschalten.

- ▶ Stellen Sie mit den Schaltflächen  (23) oder  (24) die gewünschte Gar-temperatur in 5 °C-Schritten ein. Im Anzeigefeld (15) wird die Temperatur in °C angezeigt.
- ▶ Stellen Sie mit den Schaltflächen  (17) oder  (16) die Garzeit auf 3 Minuten ein. Im Anzeigefeld (15) wird die Garzeit angezeigt.
- ▶ Starten Sie das Aufheizen durch Drücken der Schaltfläche .

Ein Signalton wird ausgegeben.

Wenn die Garzeit abgelaufen ist, gibt das Gerät mehrere Signaltöne aus.

## 8.2. Automatikprogramm einstellen

Mit den Automatikprogrammen können Sie bestimmte Lebensmittel mit einer voreingestellten Temperatur und Garzeit garen. Ihnen stehen folgende Programme zur Verfügung:

Symbol	Automatikprogramm	Empf. Gewicht (g)	Dauer (Min.)	°C	Dampfsprayfunktion	Hinweis
	Pommes frites	500	20	180	nicht verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 3-4x schütteln</li> </ul>
	Hähnchen	500	30	180	alle 10 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1x wenden</li> </ul>
	Garnelen (frisch oder aufgetaut)	400	8	180	alle 3 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1x schütteln</li> </ul>
	Pizza	200 (2 Stücke)	9	200	nicht verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> </ul>
	Steak (medium)	150	6	230	alle 2 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1x wenden</li> </ul>
	Fisch (z. B. Lachsfilet, aufgetaut)	400	15	180	alle 5 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1x wenden</li> </ul>
	Hähnchenschenkel	800	20	200	alle 10 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1x wenden</li> </ul>
	Kleine Kuchen	300	15	160	nicht verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Backform verwenden</li> <li>▶ Nicht schwenken/wenden</li> </ul>



Für optimale Garergebnisse schütteln Sie den Frittiertopf oder wenden Sie das Lebensmittel nach Bedarf mehrfach während der Garzeit.

Symbol	Automatikprogramm	Empf. Gewicht (g)	Dauer (Min.)	°C	Dampfsprayfunktion	Hinweis
	Speck/Bacon	150	4	180	nicht verfügbar	▶ 3 Minuten vorheizen
	Cookies	300	15	160	nicht verfügbar	▶ 3 Minuten vorheizen ▶ Nicht schwenken/wenden

Drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche  (22), um das Gerät einzuschalten.

- ▶ Drücken Sie die entsprechende Automatikprogramm-Schaltfläche (14), um das gewünschte Automatikprogramm einzustellen.

Die Temperatur und die Garzeit des ausgewählten Programms werden angezeigt.

- ▶ Starten Sie den Garvorgang durch Drücken der Schaltfläche  (18).

Während des Garvorgangs blinkt das Symbol des Automatikprogramms.

Nach der Hälfte der Garzeit werden Signaltöne ausgegeben und die Programmsymbole blinken, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel umzuverteilen (außer bei Automatikprogramm ,  und ).



Nach 5 Minuten ohne Schaltflächenbedienung schaltet das Gerät in den Standby-Modus.



Sie können jederzeit nachträglich die Garzeit und Gartemperatur anpassen (siehe „8.3. Garzeit und Temperatur individuell einstellen“).



Um Wärmeverluste zu vermeiden, wird empfohlen, den Garvorgang erst zu starten, wenn der Frittiertopf (8) vollständig eingeschoben ist.



Für ein knusprigeres Geschmackserlebnis kann die Dampfsprayfunktion in fünf Programmen (, , ,  und ) nach Bedarf zugeschaltet werden („8.4. Dampfsprayfunktion verwenden“ auf Seite 19). Standardmäßig ist die Funktion abgeschaltet.



Backformen für das Backen in der Heißluftfritteuse sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### 8.3. Garzeit und Temperatur individuell einstellen

▶ Drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche  (22) um die Heißluftfritteuse einzuschalten.

▶ Drücken Sie auf die Schaltfläche für manuelle Bedienung (Ein/Aus)  (19).

Standardmäßig ist eine Garzeit von 20 Minuten und eine Temperatur von 200 °C eingestellt.

Sie können nach Ihrem Rezept ein Automatikprogramm oder die o. g. Voreinstellung individuell anpassen.

▶ Stellen Sie mit den Schaltflächen  (23) oder  (24) die gewünschte Gar-temperatur in 5 °C-Schritten ein. Im Anzeigefeld (15) wird die Temperatur in °C angezeigt.

Es sind Temperaturen von 40 °C bis 230 °C einstellbar.

▶ Stellen Sie mit den Schaltflächen  (17) oder  (16) die gewünschte Garzeit in Minuten-Schritten ein. Im Anzeigefeld (15) wird die Garzeit angezeigt.

Es ist eine Garzeit von maximal 60 Minuten möglich.

▶ Starten Sie den Garvorgang durch Drücken der Schaltfläche  (18).

Die Schaltfläche  blinkt und ein Signalton wird ausgegeben. Der Garvorgang startet.

### 8.4. Dampfsprayfunktion verwenden

Die Dampfsprayfunktion sorgt für ein knusprigeres Geschmackserlebnis und kann in fünf Automatikprogrammen (, , ,  und ) und bei individueller Bedienung nach Bedarf hinzugeschaltet werden.

Steht die Dampfsprayfunktion zur Verfügung, wird das Bedienelement  (19) angezeigt.

▶ Drücken Sie auf die Schaltfläche  um die Dampfsprayfunktion zu-, bzw. abzuschalten.

Bei individuellem Betrieb der Heißluftfritteuse wird einmalig für kurze Zeit Wasser in die Frittierkammer (2) gesprüht.

Bei der Verwendung während Automatikprogrammen wird mehrfach Wasser in den Garraum eingesprüht. Die entsprechende Zeitprogrammierung können Sie der Tabelle im Kapitel „8.2. Automatikprogramm einstellen“ auf Seite 17 entnehmen.



Wenn der Wassertank (4) leer ist, gibt das Gerät Signaltöne aus, sobald  gedrückt wird. Entnehmen Sie den Wassertank und füllen ihn bis zur Markierung mit Wasser auf.

## 8.5. Empfohlene Einstellungen



Die in der Tabelle angegebenen Mengen bzw. Stückzahlen stellen die minimale sowie die maximale Menge dar.

Die entsprechenden Einstellungen für das jeweilige Gericht entnehmen Sie der Tabelle. Die Einstellungen können Sie je nach Menge, Gargut oder Ihren eigenen Wünschen variieren. Bitte beachten Sie auch die Zubereitungshinweise der jeweiligen Lebensmittelhersteller.



**Für optimale Garergebnisse schütteln Sie den Frittiertopf oder wenden Sie das Lebensmittel nach Bedarf mehrfach während der Garzeit.**

Gericht	Minimalgewicht (g)	Dauer je nach Gewicht (min.)	Temp. (°C)	Hinweis
	Maximalgewicht (g)			
Dünne tiefgekühlte Pommes frites	300 – 700	12 – 16	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 3-4x schütteln</li> </ul>
Dicke tiefgekühlte Pommes frites	300 – 700	20 – 25	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 3-4x schütteln</li> </ul>
Selbstgemachte Kartoffelspalten	300 – 800	18 – 25	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1/2 Esslöffel Öl hinzufügen</li> <li>▶ 3-4x schütteln</li> </ul>
Rindersteak	100 – 500	8 – 12	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1 x wenden</li> </ul>
Schweinekotelett	100 – 500	10 – 14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1 x wenden</li> </ul>
Hamburger	100 – 500	7 – 14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1 x wenden</li> </ul>
Frühlingsrollen	100 – 400	8 – 10	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1 x wenden</li> </ul>
Chicken Nuggets	100 – 500	6 – 10	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Minuten vorheizen</li> <li>▶ 1 x schütteln</li> </ul>



Für optimale Garergebnisse schütteln Sie den Frittiertopf oder wenden Sie das Lebensmittel nach Bedarf mehrfach während der Garzeit.

DE

FR

NL

ES

IT

EN

Gericht	Minimalgewicht (g)	Dauer je nach Gewicht (min.)	Temp. (°C)	Hinweis
	Maximalgewicht (g)			
Gemüse (z. B. Paprika, Champignons, Zucchini, Kartoffeln)	100 – 400	8 – 10	160	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 Minuten vorheizen</li><li>▶ 1/2 EL Speiseöl hinzufügen</li><li>▶ 2,5 cm große Stücke vorbereiten</li><li>▶ Kartoffelstücke kleiner schneiden</li><li>▶ 1x schütteln</li></ul>

## 8.6. Programm unterbrechen

Um den Garzustand zu überprüfen oder die Speisen umzuverteilen, können Sie den Garvorgang unterbrechen.

- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche , um den Garvorgang zu unterbrechen.

Die Schaltfläche  hört auf zu blinken und ein Signalton wird ausgegeben.

- ▶ Ziehen Sie den Frittiertopf (8) heraus, um den Garzustand zu überprüfen oder die Speisen umzuverteilen.
- ▶ Schieben Sie den Frittiertopf wieder vollständig in das Gerät.
- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche  erneut, um den Garvorgang fortzusetzen.

Die Zeit läuft anschließend automatisch weiter.

## 8.7. Programm beenden

Am Ende der Garzeit schaltet das Heizelement ab und es werden Signaltöne ausgegeben. Der Lüfter läuft noch ca. eine Minute nach.

- ▶ Wenn Sie den Garvorgang vollständig abbrechen wollen, drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche , bis das Gerät ausschaltet.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker (13) aus der Steckdose.
- ▶ Ziehen Sie den Frittiertopf (8) am Frittiertopfgriff (7) aus dem Gerät. Stellen Sie den Frittiertopf auf eine hitzebeständige Unterlage.
- ▶ Entnehmen Sie die Gerichte aus dem Frittiertopf.

---

## 9. Heißluftfritteuse reinigen



### **WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Ziehen Sie vor der Reinigung grundsätzlich den Netzstecker (13).
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Falls das Gerät doch in Flüssigkeit gefallen sein sollte, fassen Sie dieses unter keinen Umständen an. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker. Nehmen Sie das Gerät keinesfalls erneut in Betrieb. Lassen Sie das Gerät durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person überprüfen.



### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Es besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.

- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung mindestens 30 Minuten abkühlen. Entnehmen Sie den Frittier- topf (8), damit das Gerät schneller abkühlen kann. Stellen Sie den Frittier- topf auf eine hitzeunempfindliche Unterlage.



### **HINWEIS!**

#### **Möglicher Geräteschaden!**

Es besteht ein möglicher Geräteschaden durch unsachgemäßen Gebrauch.

- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, schmirgelnde oder körnige, essigsäure-, soda- oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen oder die Bedruckung des Geräts beschädigen.

## ■ Reinigen Sie die Heißluftfritteuse nicht in der Spülmaschine.

- ▶ Reinigen Sie den Frittiertopf (8) und das Gitterrost (1) mit einem Schwamm und ein wenig milder Seifenlauge. Spülen Sie die Teile sorgfältig mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab.
- ▶ Der Frittiertopf und das Gitterrost sind spülmaschinengeeignet. Für eine schonende Reinigung wird jedoch empfohlen, die Teile wie oben beschrieben per Hand zu spülen.
- ▶ Reinigen Sie die Frittierkammer (2) mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm.
- ▶ Bei Verunreinigung der Heizstäbe verwenden Sie eine Spülbürste. Entfernen Sie die Speisereste vorsichtig.
- ▶ Entnehmen Sie den Wassertank für die Dampfsprayfunktion (4) aus dem Gerät. Entleeren Sie ggf. Wasserreste und trocknen den Wassertank anschließend sorgfältig ab.
- ▶ Für die Reinigung des Bedienfelds (3) und der Außenflächen des Gerätes eignet sich ein weiches, leicht feuchtes Tuch.

FR

NL

ES

IT

EN

## 10. Längerer Nichtgebrauch und Transport

- ▶ Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker (12), reinigen Sie das Gerät und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- ▶ Um Beschädigungen des Produkts bei einem Transport zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

## 11. Fehlerbehebung

Das Produkt hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand verlassen. Sollten Sie dennoch ein Problem feststellen, versuchen Sie es zunächst anhand der folgenden Tabelle zu beheben. Sollten Sie keinen Erfolg haben, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker (13) ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
	Eingabe nicht vollständig.	▶ Starten Sie den Garvorgang durch Drücken der Schaltfläche  (siehe Kapitel „8. Heißluftfritteuse bedienen“).

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Die Speisen sind nicht gar.	Die Füllmenge ist zu groß.	▶ Befüllen Sie den Frittier- topf (9) nur bis zur Markie- rung <b>MAX</b> .
	Die Gartemperatur ist zu niedrig.	▶ Drücken Sie die Schaltflä- che  (24), um die Gar- temperatur zu erhöhen.
	Die Garzeit ist zu kurz.	▶ Drücken Sie die Schaltflä- che  (16), um die Garzeit zu verlängern.
Bei der Verwen- dung der Dampf- sprayfunktion werden Signaltö- ne ausgegeben.	Der Wassertank (4) ist leer.	▶ Entnehmen Sie den Was- sertank (4) und füllen ihn bis zur Markierung mit Wasser.
Die Speisen sind nicht gleichmäßig gegart.	Speisen liegen zu dicht aneinander.	▶ Manche Speisen müssen mehrfach während Gar- zeit geschüttelt/gewendet werden.
		▶ Befüllen Sie den Frit- tier- topf (8) mit kleinen Stücken. Kleinere Stücke garen gleichmäßiger.
Die frittierten Speisen sind nicht knusprig genug.	Für die Heißluftfritteuse ungeeignete Speisen ver- wendet.	▶ Verwenden Sie backofen- geeignete oder leicht gefet- tete Snacks für knusprigere Ergebnisse.
Das Gerät lässt sich nicht ver- schließen.	Der Frittier- topf (8) ist überfüllt.	▶ Befüllen Sie den Frittier- topf (9) nur bis zur Markie- rung <b>MAX</b> .

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Weiße Rauchentwicklung im Gerät	Die Speisen sind sehr fettig.	▶ Bei der Zubereitung von sehr fettigen Speisen tropft Fett auf den Boden des Frittierpfes (8). Durch das Fett entsteht im Frittierpf eine größere Hitze als normalerweise – dies beeinträchtigt weder das Gerät noch das Garergebnis.
	Der Frittierpf (8) und das Gitterrost (1) weisen noch Fettrückstände vom vorherigen Garvorgang auf.	▶ Fettrückstände verbrennen. Säubern Sie den Frittierpf (8) und das Gitterrost (1) nach jeder Benutzung.
Frische Pommes frites werden nicht gleichmäßig frittiert.	Die Kartoffelstifte wurden nicht ausreichend eingeweicht.	▶ Legen Sie die Kartoffelstifte ca. 1/2 Stunde in kaltes Wasser damit die Stärke entweichen kann. Trocknen Sie sie vor dem Einfüllen mit Küchenpapier ab.
	Die Kartoffelsorte ist ungeeignet.	
Frische Pommes frites werden nicht knusprig.	Die Kartoffeln sind zu feucht.	▶ Die Knusprigkeit hängt vom Wasser- und Stärkegehalt der Kartoffelsorte und von der Ölmenge ab.
		▶ Trocknen Sie die Kartoffeln sorgfältig ab und bedecken Sie sie dann mit ca. 1 Esslöffel Speiseöl.
		▶ Schneiden Sie die Kartoffeln in kleinere Stücke.

---

## 12. Entsorgung



### VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Beachten Sie folgende **Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien** bei der Mülltrennung mit den Abkürzungen (a) und Nummern (b):

1–7: Kunststoffe/20–22: **Papier und Pappe**/80–98: **Verbundstoffe**



(Nur für Frankreich)

Das „Triman“-Symbol informiert den Verbraucher darüber, dass das Produkt recycelbar ist, einem erweiterten System der Herstellerverantwortung und in Frankreich einer Sortieranweisung unterliegt.



### GERÄT (nur für Deutschland)

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des

neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten.

Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.



### **GERÄT (für alle anderen deutschsprachigen Länder)**

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## **13. Ersatzteile**

Wenn Sie Ersatzteile nachbestellen möchten, besuchen Sie unseren MEDIONServiceshop unter <https://www.medion.com/medionserviceshop>.

Dort finden Sie alle passenden Informationen zu Ihrem Produkt.

---

## 14. Technische Daten

Anschrift des Lieferanten:	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen DEUTSCHLAND
Modellkennung:	MD 11780
Spannungsversorgung:	220 – 240 V~, 50-60 Hz
Leistung:	1500 W
Nutzzinhalt Frittierpf:	5 Liter
Kapazität Wassertank:	80 ml
Temperaturkontrolle:	40 – 230 °C
Max. Garzeiteinstellung:	60 Minuten
Abmessungen (B x H x T), inkl. Frittierpfgriff	ca. 36,5 x 27 x 31,0 cm

## 15. EU-Konformitätsinformation



Hiermit erklärt die MEDION AG, dass das Produkt mit den folgenden Anforderungen der Europäischen Union übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

## 16. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.  
Sie finden unsere Service-Community unter [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact) nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Deutschland	
Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	☎ 0201 22099-333
Serviceadresse	
<b>MEDION AG</b> <b>45092 Essen</b> <b>Deutschland</b>	
Österreich	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 08:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 01 9287661
Serviceadresse	
<b>MEDION Service Center</b> <b>Franz-Fritsch-Str. 11</b> <b>4600 Wels</b> <b>Österreich</b>	

Schweiz	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	☎ 0848 - 33 33 32
Serviceadresse	
<b>MEDION/LENOVO Service Center</b> <b>Ifangstrasse 6</b> <b>8952 Schlieren</b> <b>Schweiz</b>	
Belgien & Luxemburg	
Öffnungszeiten	Rufnummer (Belgien)
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	☎ 02 - 200 61 98
	Rufnummer (Luxemburg)
	☎ 34-20 808 664
Serviceadresse	
<b>MEDION B.V.</b> <b>John F.Kennedylaan 16a</b> <b>5981 XC Panningen</b> <b>Die Niederlande</b>	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com) zum Download zur Verfügung.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf gedruckte Garantiebedingungen, Sie finden unsere Garantiebedingungen ebenfalls in unserem Serviceportal.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

---

## 17. Impressum

Copyright © 2024

Stand: 09. Februar 2024

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Deutschland**

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.



# Sommaire

<b>1.</b>	<b>Informations concernant la présente notice d'utilisation.....</b>	<b>34</b>
1.1.	Explication des symboles.....	34
<b>2.</b>	<b>Utilisation conforme .....</b>	<b>35</b>
<b>3.</b>	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>36</b>
3.1.	Mise en service et utilisation.....	38
3.2.	Nettoyage .....	41
<b>4.</b>	<b>Description des éléments .....</b>	<b>42</b>
<b>5.</b>	<b>Contenu de la livraison.....</b>	<b>44</b>
<b>6.</b>	<b>Préparation de la friteuse à air chaud .....</b>	<b>44</b>
<b>7.</b>	<b>Consignes de préparation.....</b>	<b>45</b>
<b>8.</b>	<b>Utilisation de la friteuse à air chaud .....</b>	<b>45</b>
8.1.	Préchauffage de la friteuse à air chaud.....	46
8.2.	Réglage d'un programme automatique.....	47
8.3.	Réglage individuel du temps de cuisson et de la température.....	49
8.4.	Utilisation de la fonction de vaporisation de vapeur.....	49
8.5.	Réglages recommandés .....	50
8.6.	Interruption d'un programme.....	51
8.7.	Terminer le programme.....	52
<b>9.</b>	<b>Nettoyage de la friteuse à air chaud .....</b>	<b>52</b>
<b>10.</b>	<b>Non-utilisation prolongée et transport .....</b>	<b>53</b>
<b>11.</b>	<b>Dépannage.....</b>	<b>54</b>
<b>12.</b>	<b>Recyclage .....</b>	<b>56</b>
<b>13.</b>	<b>Pièces détachées.....</b>	<b>57</b>
<b>14.</b>	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>57</b>
<b>15.</b>	<b>Information relative à la conformité UE .....</b>	<b>57</b>
<b>16.</b>	<b>Informations relatives au service après-vente .....</b>	<b>58</b>
<b>17.</b>	<b>Mentions légales.....</b>	<b>59</b>

# 1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en service du produit. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, il est impératif de la remettre également au nouveau propriétaire.

## 1.1. Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.



### **DANGER !**

Danger de mort imminente !



### **ATTENTION !**

Les surfaces brûlantes présentent un risque !



### **AVERTISSEMENT !**

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



Instructions de montage ou d'utilisation



### **ATTENTION !**

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !



### **AVIS !**

Respectez les consignes afin d'éviter tout dommage matériel !



Symbole de courant alternatif



### **AVERTISSEMENT !**

Risque d'électrocution !



Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.



Symbole utilisé dans l'Union européenne pour le marquage des matériaux en contact avec les aliments, tels que les emballages ou les surfaces d'appareil.



Les cuves et les inserts à friture sont dotés d'un revêtement anti-adhésif.

DE

FR

NL

ES

IT

EN

## 2. Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour faire cuire et griller des aliments tels que les légumes, les frites, les pommes de terre en quartiers (faites maison ou prêtes à cuire) et pour préparer du poisson, de la viande et de la volaille.

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à des applications ménagères similaires, p. ex. :

- dans les magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- dans les exploitations agricoles ;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
- dans les chambres d'hôtes.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'accessoires autres que ceux autorisés ou fournis par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

---

### 3. Consignes de sécurité

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À LIRE ATTENTIVE-  
MENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE !

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Conservez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque d'électrocution/de court-circuit !**

Il existe un risque de choc électrique/court-circuit sur les pièces sous tension.

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant réglementaire et facilement accessible située à proximité du lieu d'installation de l'appareil. La tension secteur locale doit correspondre à celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant doit rester accessible, s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil en tirant au niveau de la fiche d'alimentation, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des objets ou des surfaces chaud(e)s (p. ex. plaque de cuisson).

- 
- Avant la première mise en service et après chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
  - N'allumez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même présente des dommages visibles ou si celui-ci est tombé.
  - Si vous constatez un dommage causé pendant le transport, contactez immédiatement le SAV.
  - Ne modifiez en aucun cas vous-même l'appareil et n'essayez pas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même une quelconque partie de l'appareil.
  - N'ouvrez jamais le boîtier et n'introduisez aucun objet dans les fentes d'aération.
  - Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit alors être remplacé par le fabricant, son SAV ou une personne de qualification similaire pour éviter tout risque.
  - Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
  - Veillez à ne pas plier ou écraser le cordon d'alimentation.
  - Débranchez l'appareil de la prise de courant,
    - lors du nettoyage ou de l'entretien de l'appareil,
    - lors du montage ou du démontage de l'appareil,
    - si l'appareil est humide ou mouillé,
    - si vous n'utilisez plus l'appareil,
    - en l'absence de surveillance,
    - en cas d'orage.
  - Ne plongez en aucun cas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides, ne le passez pas sous l'eau courante et ne l'utilisez pas dans des pièces humides, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  - Protégez l'appareil de tout contact avec l'eau ou d'autres liquides. Tenez l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation à l'écart des lavabos, éviers ou autres.

- 
- Ne posez aucun récipient rempli de liquide, p. ex. un vase ou une boisson, sur ou à proximité de l'appareil.
  - Ne mettez pas l'appareil en marche s'il se trouve sur une surface mouillée.
  - Ne touchez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.
  - Utilisez l'appareil exclusivement en intérieur.
  - N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
    - humidité d'air élevée ou humidité,
    - températures extrêmement hautes ou basses,
    - rayonnement direct du soleil,
    - flamme nue.

### **3.1. Mise en service et utilisation**



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque d'incendie !**

Les surfaces brûlantes peuvent provoquer un incendie.

- Pour éviter tout risque résultant d'une réinitialisation accidentelle du limiteur de température de sécurité, l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie ou être connecté à un circuit électrique qui est régulièrement allumé ou éteint par un dispositif.
- Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistant à la chaleur.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces pouvant chauffer (p. ex. plaques de cuisson, flammes nues).
- Veillez à ce que l'appareil en fonctionnement n'entre en contact avec aucun autre objet. Maintenez une distance d'au moins 10 cm par rapport à d'autres objets. En particulier, ne le placez pas à proximité de matériaux facilement inflammables (voilages, rideaux, papier, etc.).

- Ne placez pas l'appareil en fonctionnement sous des éléments hauts ou d'autres objets susceptibles d'empêcher la libre évacuation de la vapeur vers le haut.
- Ne recouvrez pas l'appareil.
- Ne posez pas d'objets sur l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- Posez toujours la cuve sur une surface résistant à la chaleur.
- Ne remplissez pas la cuve de graisse ou d'huile comme avec une friteuse à l'huile traditionnelle. Selon la recette, n'ajoutez qu'une petite quantité d'huile alimentaire aux aliments.
- Ne remplissez pas trop la cuve, afin que les aliments n'entrent pas en contact avec les éléments chauffants se trouvant à l'intérieur de l'appareil pendant le fonctionnement. Remplissez la cuve uniquement jusqu'au repère **MAX**.
- Ne mettez pas d'aliments emballés dans du film alimentaire, du film plastique ou d'autres matériaux inflammables dans la cuve.
- En cas de dégagement de fumée noire, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant. Attendez que la fumée se soit dissipée avant de retirer la cuve de l'appareil.
- En cas d'incendie, débranchez d'abord l'appareil de la prise de courant. Ne tentez pas d'éteindre les flammes avec de l'eau. Éteignez les flammes avec une couverture anti-feu ou un extincteur approprié.



## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque de blessure !**

Les surfaces brûlantes présentent un risque de blessure.

Les surfaces de contact de l'appareil et des accessoires peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement.

- Afin d'éviter tout risque de brûlure, ne touchez pas la grille d'aération située à l'arrière de l'appareil pendant le fonctionnement, car elle chauffe fortement.
- Ne touchez l'appareil qu'au niveau de la poignée et des éléments de commande pendant le fonctionnement !
- Ne touchez pas le bac à friture, la cuve ou les éléments chauffants.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est chaud, attendez qu'il ait complètement refroidi.
- Si vous sortez la cuve pendant ou après la préparation des aliments, il y a un risque de brûlure dû à la vapeur. Ne mettez pas votre tête directement au-dessus de l'appareil et ne touchez pas à cette vapeur.  
Posez la cuve sur un support résistant à la chaleur.
- La cuve chauffe fortement pendant le fonctionnement, ne la touchez pas. Utilisez des maniques.
- Les éléments chauffants restent chauds pendant un certain temps, même après l'arrêt de l'appareil. Veillez à ce que personne ne mette les mains dans le bac à friture.



## **ATTENTION !**

### **Risque de blessure !**

Il existe un risque de brûlure dû à la montée de vapeur.

- Lorsque l'eau bout, de la vapeur d'eau chaude monte. Évitez tout contact avec cette vapeur d'eau.



## **ATTENTION !**

### **Risques pour la santé !**

Gratiner, cuire ou griller à des températures trop élevées peut entraîner la formation de substances nocives pour la santé. L'acrylamide présent dans les résidus alimentaires carbonisés ou brûlés peut être cancérigène.

- Éliminez les résidus alimentaires brûlés.
- Ne laissez pas les aliments trop noircir lorsque vous les faites cuire ou griller.



## **AVIS !**

### **Risque de dommage !**

Les additifs chimiques présents dans les revêtements de certains meubles peuvent attaquer le matériau des pieds de l'appareil et provoquer des résidus sur la surface du meuble.

- Si nécessaire, placez l'appareil sur une surface insensible à la chaleur.

## **3.2. Nettoyage**

- Respectez les consignes de nettoyage complémentaires et nettoyez les surfaces qui entrent en contact avec les aliments comme décrit dans le chapitre « 9. Nettoyage de la friteuse à air chaud » en page 52.

## 4. Description des éléments




Figure 1 – Recto

1. Grille
2. Bac à friture
3. Éléments de commande/panneau d'affichage
4. Réservoir d'eau pour fonction de vaporisation de vapeur
5. Boîtier
6. Pieds (4x)
7. Poignée de la cuve
8. Cuve
9. Pieds d'écartement de la grille (4x)




Fig. 2 – Verso

10. Réservoir d'eau
11. Fentes d'évacuation de la vapeur
12. Enrouleur de câble
13. Cordon d'alimentation avec fiche



Fig. 3 – Éléments de commande/panneau d'affichage

14. Bouton de sélection des programmes automatiques
15. Affichage de la température/du temps de cuisson
16. Prolonger le temps de cuisson
17. Diminuer le temps de cuisson
18. Démarrer/interrompre le processus de chauffage
19. Bouton de commande manuelle (marche/arrêt)
20. Bouton de la fonction de vaporisation de vapeur (marche/arrêt)
21. Bouton d'éclairage du bac à friture (marche/arrêt)
22. Bouton marche/arrêt
23. Diminuer la température
24. Augmenter la température

---

## 5. Contenu de la livraison



### **DANGER !**

#### **Risque de blessure !**

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- Conservez tous les emballages utilisés (sachets, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
  - Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Veuillez vérifier si la livraison est complète et intacte et informez-nous dans un délai de 14 jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Friteuse à air chaud
- Guide de démarrage rapide

## 6. Préparation de la friteuse à air chaud

- ▶ Retirez tous les emballages, autocollants et films de l'appareil.
- ▶ Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistant à la chaleur.
- ▶ Sortez la cuve (8) de l'appareil à l'aide de la poignée (7).
- ▶ Retirez la grille (1) de la cuve.
- ▶ Rincez la cuve et la grille à l'eau chaude. Séchez soigneusement les deux pièces.
- ▶ Remettez la grille en place dans la cuve. Veillez à ce que les pieds d'écartement de la grille (8) soient orientés vers le bas.
- ▶ Essuyez le corps de l'appareil (4) avec un chiffon humide.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau (3) pour la fonction de vaporisation de vapeur et remplissez-le jusqu'au repère.
- ▶ Branchez la friteuse à air chaud uniquement sur une prise de courant réglementaire, mise à la terre et protégée électriquement. La tension secteur locale doit correspondre à celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil.

La friteuse à air chaud émet un signal sonore, tous les boutons et symboles s'allument brièvement. Le bouton marche/arrêt (⏻) est allumé en permanence en rouge.



Lors de la première utilisation, un dégagement d'odeur ou de fumée dû aux résidus de fabrication de l'appareil est possible. Cela n'est cependant pas dangereux et se dissipe rapidement. Laissez l'appareil fonctionner à la température maximale pendant environ 30 minutes avant la première utilisation.

## 7. Consignes de préparation

- ▶ Répartissez les aliments uniformément dans la cuve (8). Remplissez la cuve uniquement jusqu'au repère **MAX**.




Fig. 4




Fig. 5

- ▶ Pour des résultats de cuisson optimaux, secouez la cuve (8) (fig. 4) ou retournez les aliments (fig. 5) pendant la cuisson, en particulier si les aliments se chevauchent.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'état de cuisson pendant la cuisson pour éviter une surcuisson.
- ▶ Retirez les aliments immédiatement après la cuisson pour éviter une surcuisson.
- ▶ Pour la cuisson de pommes de terre ou de légumes frais, utilisez un peu d'huile pour donner plus de croustillant.
- ▶ Pour les plats traditionnels cuits dans des fours à air chaud, la température de cuisson doit être inférieure de 10 °C à celle indiquée.
- ▶ Pour les plats cuisinés, respectez les consignes de préparation du fabricant.

## 8. Utilisation de la friteuse à air chaud



### AVERTISSEMENT !

#### Risque d'incendie !

L'huile et d'autres liquides peuvent s'enflammer sous l'effet des températures élevées de l'air chaud.

- Ne remplissez pas la cuve (8) de graisse ou d'huile comme avec une friteuse à l'huile traditionnelle. Selon la recette, n'ajoutez qu'une petite quantité d'huile alimentaire aux aliments.
- Ne remplissez pas trop la cuve. Remplissez-la uniquement jusqu'au repère **MAX**.



## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque de blessure !**

Les surfaces brûlantes présentent un risque de blessure.

Les surfaces de contact de l'appareil et des accessoires peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement.

- Utilisez des maniques.



## **ATTENTION !**

### **Risque de blessure !**

La fonction de vaporisation de vapeur présente un risque de brûlure par la vapeur d'eau montante lorsque l'appareil est ouvert

- Ne retirez pas la cuve (8) de l'appareil pendant la fonction de vaporisation de vapeur.
- Évitez tout contact avec cette vapeur d'eau.
- Ne regardez pas dans la cuve lorsque vous la retirez de l'appareil.

- ▶ Sortez la cuve (8) de l'appareil à l'aide de la poignée de la cuve (7).
- ▶ Mettez les aliments à frire dans la cuve. Pour les quantités de remplissage appropriées, reportez-vous aux tableaux des chapitres « 8.2. Réglage d'un programme automatique » en page 47 et « 8.5. Réglages recommandés » en page 50.
- ▶ Tenez la cuve par la poignée et insérez-la complètement dans l'appareil par l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## **8.1. Préchauffage de la friteuse à air chaud**

Pour obtenir une cuisson optimale, préchauffez la friteuse à air chaud pendant au moins 3 minutes avant la cuisson.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) (22) pour allumer l'appareil.

- ▶ À l'aide du bouton (⏮) (23) ou (⏭) (24), réglez la température de cuisson souhaitée par pas de 5 °C. Le panneau d'affichage (15) affiche la température en °C.
- ▶ À l'aide du bouton (⏮) (17) ou (⏭) (16), réglez le temps de cuisson sur 3 minutes. Le temps de cuisson s'affiche sur le panneau d'affichage (15).
- ▶ Démarrez le préchauffage en appuyant sur le bouton (▶||) (18).

Un signal sonore est émis.

Une fois le temps de cuisson écoulé, l'appareil émet plusieurs signaux sonores.

## 8.2. Réglage d'un programme automatique

Les programmes automatiques vous permettent de faire cuire certains aliments moyennant une température et un temps de cuisson pré-réglé(e)s. Les programmes suivants sont disponibles :

 <b>Pour des résultats de cuisson optimaux, secouez la cuve ou retournez les aliments plusieurs fois pendant la cuisson si nécessaire.</b>						
Symbole	Programme automatique	Poids recommand. (g)	Durée (min.)	°C	Fonction de vaporisation de vapeur	Avis
	Frites	500	20	180	non disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Secouer 3 - 4 x</li> </ul>
	Poulet	500	30	180	toutes les 10 minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>
	Crevettes (fraîches ou décongelées)	400	8	180	toutes les 3 minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Secouer 1 x</li> </ul>
	Pizza	200 (2 morceaux)	9	200	non disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> </ul>
	Steak (à point)	150	6	230	toutes les 2 minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>
	Poisson (filets de saumon décongelés, p. ex.)	400	15	180	toutes les 5 minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>



Pour des résultats de cuisson optimaux, secouez la cuve ou retournez les aliments plusieurs fois pendant la cuisson si nécessaire.

Symbole	Programme automatique	Poids recommand. (g)	Durée (min.)	°C	Fonction de vaporisation de vapeur	Avis
	Pilons de poulet	800	20	200	toutes les 10 minutes	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li><li>▶ Retourner 1 x</li></ul>
	Petits gâteaux	300	15	160	non disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utiliser un moule</li><li>▶ Ne pas secouer/retourner</li></ul>
	Lard/bacon	150	4	180	non disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li></ul>
	Cookies	300	15	160	non disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li><li>▶ Ne pas secouer/retourner</li></ul>

Appuyez sur le bouton marche/arrêt  (22) pour allumer l'appareil.

- ▶ Appuyez sur le bouton du programme automatique correspondant (14) pour régler le programme automatique souhaité.

La température et le temps de cuisson du programme sélectionné(e)s s'affichent.

- ▶ Démarrez la cuisson en appuyant sur le bouton  (18).

Pendant la cuisson, le symbole du programme automatique clignote.

À la mi-cuisson, des signaux sonores sont émis et les symboles de programme clignotent pour vous rappeler de répartir à nouveau les aliments (sauf pour le programme automatique ,  ou ).



Au bout d'environ 5 minutes sans activation du bouton, l'appareil passe en mode veille.



Vous pouvez à tout moment modifier le temps et la température de cuisson a posteriori (voir « 8.3. Réglage individuel du temps de cuisson et de la température »).



Pour éviter les pertes de chaleur, il est recommandé de ne démarrer la cuisson que lorsque la cuve (8) est complètement insérée.



Pour obtenir des aliments particulièrement croustillants, la fonction de vaporisation de vapeur peut être activée, selon les besoins, dans cinq programmes (, , ,  et ) (« 8.4. Utilisation de la fonction de vaporisation de vapeur » en page 49). Par défaut, la fonction est désactivée.



Les moules adaptés à la cuisson dans la friteuse à air chaud ne sont pas compris dans la livraison.

### 8.3. Réglage individuel du temps de cuisson et de la température

- ▶ Appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) (22) pour allumer la friteuse à air chaud.
- ▶ Appuyez sur le bouton de commande manuelle (marche/arrêt) (DIY) (19).

Par défaut, le temps de cuisson est réglé sur 20 minutes et la température sur 200 °C. Vous pouvez adapter individuellement un programme automatique selon votre recette ou le pré-réglage mentionné ci-dessus.

- ▶ À l'aide du bouton (▼) (23) ou (▲) (24), réglez la température de cuisson souhaitée par pas de 5 °C. Le panneau d'affichage (15) affiche la température en °C.

Des températures de 40 °C à 230 °C sont disponibles.

- ▶ À l'aide du bouton (▼) (17) ou (▲) (16), réglez le temps de cuisson souhaité en pas de minutes. Le temps de cuisson s'affiche sur le panneau d'affichage (15).

Un temps de cuisson maximal de 60 minutes est possible.

- ▶ Démarrez la cuisson en appuyant sur le bouton (▶) (18).

Le bouton (▶) clignote et un signal sonore est émis. La cuisson démarre.

### 8.4. Utilisation de la fonction de vaporisation de vapeur

La fonction de vaporisation de vapeur garantit des aliments particulièrement croustillants et peut être activée manuellement, selon les besoins, dans cinq programmes automatiques (, , ,  et )

Si la fonction de vaporisation de vapeur est disponible, l'élément de commande (SPRAY) (19) s'affiche.

- ▶ Appuyez sur le bouton (SPRAY) pour activer ou désactiver la fonction de vaporisation de vapeur.

Lorsque la friteuse à air chaud est utilisée en mode manuel, de l'eau est pulvérisée une fois dans le bac à friture (2) pendant un court instant.

En cas d'utilisation avec des programmes automatiques, de l'eau est pulvérisée plusieurs fois dans l'espace de cuisson. Les programmations horaires correspondantes figurent dans le tableau du chapitre « 8.2. Réglage d'un programme automatique » en page 47.



Lorsque le réservoir d'eau (4) est vide, l'appareil émet des signaux sonores dès que vous appuyez sur **[SPRAY]**. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau jusqu'au repère.

## 8.5. Réglages recommandés



Les quantités ou le nombre de pièces indiqué(es) dans le tableau représentent la quantité minimale et maximale.

Vous trouverez les réglages correspondants pour chaque plat dans le tableau. Vous pouvez modifier les réglages en fonction des quantités, des aliments ou de vos préférences. Veuillez également respecter les consignes de préparation des divers fabricants de produits alimentaires.



**Pour des résultats de cuisson optimaux, secouez la cuve ou retournez les aliments plusieurs fois pendant la cuisson si nécessaire.**

Plat	Poids minimal (g)	Durée selon le poids (min.)	Temp. (°C)	Avis
	Poids optimal (g)			
Frites fines surgelées	300 - 700	12 - 16	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Secouer 3 - 4 x</li> </ul>
Frites épaisses surgelées	300 - 700	20 - 25	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Secouer 3 - 4 x</li> </ul>
Quartiers de pomme de terre maison	300 - 800	18 - 25	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Ajouter 1/2 cuillère à soupe d'huile</li> <li>▶ Secouer 3 - 4 x</li> </ul>
Steak	100 - 500	8 - 12	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>



Pour des résultats de cuisson optimaux, secouez la cuve ou retournez les aliments plusieurs fois pendant la cuisson si nécessaire.

Plat	Poids minimal (g)	Durée selon le poids (min.)	Temp. (°C)	Avis
	Poids optimal (g)			
Côtelette de porc	100 - 500	10 - 14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>
Hamburgers	100 - 500	7 - 14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>
Rouleaux de printemps	100 - 400	8 - 10	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Retourner 1 x</li> </ul>
Nuggets de poulet	100 - 500	6 - 10	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Secouer 1 x</li> </ul>
Légumes (p. ex. poivrons, champignons, courgettes, pommes de terre)	100 - 400	8 - 10	160	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Préchauffer pendant 3 minutes</li> <li>▶ Ajouter 1/2 cuillère à soupe d'huile alimentaire</li> <li>▶ Couper les légumes en gros morceaux de 2,5 cm</li> <li>▶ Couper les pommes de terre en plus petits morceaux</li> <li>▶ Secouer 1 x</li> </ul>

## 8.6. Interruption d'un programme

Pour vérifier l'état de cuisson ou pour répartir à nouveau les aliments, vous pouvez interrompre la cuisson.

▶ Appuyez sur le bouton  pour interrompre la cuisson.

Le bouton  cesse de clignoter et un signal sonore est émis.

- 
- ▶ Sortez la cuve (8) pour vérifier l'état de cuisson ou répartir à nouveau les aliments.
  - ▶ Réinsérez complètement la cuve dans l'appareil.
  - ▶ Appuyez à nouveau sur le bouton (▶||) pour poursuivre la cuisson.

Le temps de cuisson reprend alors automatiquement.

## 8.7. Terminer le programme

À la fin du temps de cuisson, l'élément chauffant s'éteint et des signaux sonores sont émis. Le ventilateur tourne encore une minute.

- ▶ Si vous souhaitez arrêter complètement la cuisson, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- ▶ Débranchez la fiche d'alimentation (13) de la prise de courant.
- ▶ Sortez la cuve (8) de l'appareil à l'aide de la poignée de la cuve (7). Posez la cuve sur un support résistant à la chaleur.
- ▶ Retirez les aliments de la cuve.

## 9. Nettoyage de la friteuse à air chaud



### AVERTISSEMENT !

### Risque d'électrocution !

Il existe un risque de choc électrique dû aux pièces sous tension.

- Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation (13).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Si l'appareil tombait néanmoins dans du liquide, il ne faut en aucun cas le toucher. Débranchez d'abord la fiche d'alimentation.

Ne remettez en aucun cas l'appareil en service. Faites vérifier l'appareil par le fabricant, son SAV ou une personne ayant les mêmes qualifications.



## AVERTISSEMENT !

### Risque de blessure !

Les surfaces chaudes présentent un risque de brûlure.

- Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le nettoyer. Retirez la cuve (8) pour que l'appareil puisse refroidir plus rapidement. Posez la cuve sur un support résistant à la chaleur.



## AVIS !

### Endommagement possible de l'appareil !

Toute utilisation inappropriée présente un risque d'endommagement de l'appareil.

- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, abrasifs, granuleux ou contenant de l'acide acétique, de la soude ou des solvants. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces ou les inscriptions sur l'appareil.
  - Ne nettoyez pas la friteuse à air chaud au lave-vaisselle.
- ▶ Lavez la cuve (8) et la grille (1) à l'aide d'une éponge et d'eau douce légèrement savonneuse. Rincez les pièces à l'eau claire et séchez-les ensuite soigneusement.
  - ▶ La cuve et la grille sont lavables au lave-vaisselle. Pour un nettoyage en douceur, il est cependant recommandé de laver les pièces à la main comme décrit plus haut.
  - ▶ Nettoyez le bac à friture (2) à l'eau chaude avec une éponge douce.
  - ▶ Si les éléments chauffants sont sales, nettoyez-les à l'aide d'une brosse à vaisselle. Enlevez avec précaution les restes d'aliments.
  - ▶ Retirez le réservoir d'eau pour la fonction de vaporisation d'eau (4) de l'appareil. Videz tout résidu d'eau puis séchez soigneusement le réservoir d'eau.
  - ▶ Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour le nettoyage du panneau de commande (3) et des surfaces externes de l'appareil.

## 10. Non-utilisation prolongée et transport

- ▶ Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation (12), nettoyez l'appareil et rangez-le dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, du gel et non exposé aux rayons directs du soleil.
- ▶ Pour éviter tout dommage du produit lors du transport, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine.

## 11. Dépannage

Cet appareil a quitté notre usine en parfait état. Si vous constatez cependant un problème avec l'appareil, essayez tout d'abord de le résoudre à l'aide du tableau suivant. Si le problème persiste, veuillez contacter notre SAV.

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche d'alimentation (13) n'est pas branchée sur une prise de courant.	▶ Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant réglementaire.
	La saisie est incomplète.	▶ Démarrez la cuisson en appuyant sur le bouton  (voir chapitre « 8. Utilisation de la friteuse à air chaud »).
Les aliments ne sont pas cuits.	La quantité de remplissage est trop élevée.	▶ Remplissez la cuve (9) uniquement jusqu'au repère <b>MAX</b> .
	La température de cuisson est trop faible.	▶ Appuyez sur le bouton  (24) pour augmenter la température de cuisson.
	Le temps de cuisson est trop court.	▶ Appuyez sur le bouton  (16) pour prolonger le temps de cuisson.
Lors de l'utilisation de la fonction de vaporisation de vapeur, des signaux sonores sont émis.	Le réservoir d'eau (4) est vide.	▶ Retirez le réservoir d'eau (4) et remplissez-le d'eau jusqu'au repère.
Les aliments ne sont pas cuits uniformément.	Les aliments sont trop serrés.	▶ Certains aliments doivent être secoués/retournés plusieurs fois pendant le temps de cuisson.
		▶ Remplissez la cuve (8) avec de petits morceaux. Les petits morceaux cuisent plus uniformément.

Problème	Cause possible	Dépannage
Les aliments frits ne sont pas assez croustillants.	Les aliments utilisés sont inadaptés pour la friteuse à air chaud.	► Utilisez des aliments pour cuisson au four ou légèrement graissés pour des résultats plus croustillants.
Impossible de fermer l'appareil.	La cuve (8) est trop remplie.	► Remplissez la cuve (9) uniquement jusqu'au repère <b>MAX</b> .
Dégagement de fumée blanche dans l'appareil	Les aliments sont très gras.	► Lors de la préparation d'aliments très gras, la graisse de ces aliments goutte dans le fond de la cuve (8). La graisse génère dans la cuve une chaleur plus importante qu'habituellement, cela n'affecte ni l'appareil, ni le résultat de cuisson.
	La cuve (8) et la grille (1) présentent encore des résidus de graisse provenant de la cuisson précédente.	► Les résidus de graisse brûlent. Nettoyez la cuve (8) et la grille (1) après chaque utilisation.
Les frites fraîches ne sont pas dorées uniformément.	Les bâtonnets de pommes de terre n'ont pas trempé assez longtemps.	► Placez les bâtonnets de pommes de terre dans de l'eau froide pendant environ 1/2 heure afin d'éliminer la fécule. Séchez-les avec du papier absorbant avant de les mettre dans la cuve.
	La variété de pommes de terre utilisée ne convient pas.	
Les frites fraîches ne sont pas croustillantes.	Les pommes de terre sont trop humides.	► Le croustillant dépend de la teneur en eau et en amidon de la variété de pommes de terre utilisée et de la quantité d'huile.

Problème	Cause possible	Dépannage
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Séchez soigneusement les pommes de terre et recouvrez-les d'environ une cuillère à soupe d'huile.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coupez les pommes de terre en plus petits morceaux.</li> </ul>

## 12. Recyclage



### EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



Tenez compte du marquage **suivant des** emballages pour le tri des déchets avec les abréviations (a) et numéros (b) :

1-7 : plastiques/20-22 : **papier et carton**/80-98 : **matériaux composites**



(Uniquement en France)

Le symbole « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, qu'il est soumis à un système de responsabilité élargi du fabricant et, en France, à des consignes de tri.



### APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont ainsi recyclés, ce qui évite la pollution de l'environnement et les effets négatifs sur la santé des personnes.

Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou dans un centre de tri.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets locale ou à la municipalité.

## 13. Pièces détachées

Pour commander des pièces détachées, rendez-vous dans notre boutique en ligne de pièces détachées MEDION à l'adresse <https://www.medion.com/medionserviceshop>.

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant votre produit.

## 14. Caractéristiques techniques

Adresse du fournisseur :	MEDION AG Am Zehnhof 77 45307 Essen ALLEMAGNE
Identifiant du modèle :	MD 11780
Alimentation électrique :	220 – 240 V~, 50-60 Hz
Puissance :	1500 W
Volume utile de la cuve :	5 litres
Capacité du réservoir d'eau :	80 ml
Réglage de la température :	40 – 230 °C
Réglage du temps de cuisson max. :	60 minutes
Dimensions (L x H x P), avec poignée de cuve	env. 36,5 x 27 x 31,0 cm

## 15. Information relative à la conformité UE



L'entreprise MEDION AG déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences suivantes de l'Union européenne :

- Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive d'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

## 16. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service-Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.  
Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
<b>MEDION France</b> <b>75 Rue de la Foucaudière</b> <b>72100 LE MANS</b> <b>France</b>	
Suisse	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
<b>MEDION/LENOVO Service Center</b> <b>Ifangstrasse 6</b> <b>8952 Schlieren</b> <b>Suisse</b>	

Belgique & Luxembourg	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
<b>MEDION B.V.</b> <b>John F.Kennedylaan 16a</b> <b>5981 XC Panningen</b> <b>Pays-Bas</b>	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com).

Dans le cadre d'un développement durable, nous renonçons à imprimer les conditions de garantie. Vous trouverez également nos conditions de garantie sur notre portail de services.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

## 17. Mentions légales

Copyright © 2024

Date : 15. février 2024

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégé par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

**MEDION AG**  
**Am Zehnthof 77**  
**45307 Essen**  
**Allemagne**

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.



---

# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....</b>	<b>62</b>
1.1.	Betekenis van de symbolen.....	62
<b>2.</b>	<b>Gebruiksdoel .....</b>	<b>63</b>
<b>3.</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>64</b>
3.1.	Ingebruikname en gebruik.....	66
3.2.	Reiniging .....	69
<b>4.</b>	<b>Beschrijving van de onderdelen.....</b>	<b>70</b>
<b>5.</b>	<b>Inhoud van de levering .....</b>	<b>72</b>
<b>6.</b>	<b>Airfryer voorbereiden .....</b>	<b>72</b>
<b>7.</b>	<b>Tips voor de bereiding .....</b>	<b>73</b>
<b>8.</b>	<b>Airfryer bedienen .....</b>	<b>74</b>
8.1.	Airfryer voorverwarmen .....	75
8.2.	Automatisch programma instellen.....	75
8.3.	Bereidingstijd en temperatuur individueel instellen .....	77
8.4.	Stoomfunctie gebruiken .....	78
8.5.	Aanbevolen instellingen .....	78
8.6.	Programma onderbreken.....	80
8.7.	Programma beëindigen.....	80
<b>9.</b>	<b>De airfryer reinigen .....</b>	<b>81</b>
<b>10.</b>	<b>Langdurig niet-gebruik en transport.....</b>	<b>82</b>
<b>11.</b>	<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>82</b>
<b>12.</b>	<b>Afvalverwerking .....</b>	<b>85</b>
<b>13.</b>	<b>Reserveonderdelen .....</b>	<b>85</b>
<b>14.</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>86</b>
<b>15.</b>	<b>EU-conformiteitsinformatie.....</b>	<b>86</b>
<b>16.</b>	<b>Service-informatie.....</b>	<b>87</b>
<b>17.</b>	<b>Colofon .....</b>	<b>88</b>

# 1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing



Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

Lees de veiligheidsvoorschriften en de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht. Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee, omdat deze een essentieel onderdeel is van het product.

## 1.1. Betekenis van de symbolen

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingsymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar beschreven mogelijke gevolgen te voorkomen.



### GEVAAR!

Waarschuwing voor direct levensgevaar!



### VOORZICHTIG!

Gevaar door hete oppervlakken!



### WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!



Instructies voor montage of gebruik



### VOORZICHTIG!

Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig en/of licht letsel!



Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht!



### LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!



Symbool voor wisselstroom



### WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaar door een elektrische schok!



Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.



In de EU gebruikt symbool voor de aanduiding van materialen die in contact komen met levensmiddelen, zoals verpakkingen en het oppervlak van apparaten.



De frituurreservoirs en  
inzetroosters hebben  
een antiaanbaklaag.

DE

FR

NL

ES

IT

EN

## 2. Gebruiksdoel

Dit apparaat is geschikt voor het bakken, garen en grillen van levensmiddelen zoals groente, friet en aardappelpartjes (zelfgemaakt of ovenklaar) en voor de bereiding van vis, vlees en gevogelte.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens en vergelijkbare huishoudelijke toepassingen, bijvoorbeeld:

- in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op landbouwbedrijven;
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
- in bed and breakfasts.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid vervalt:

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet met hulpapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Elke andere bediening geldt als niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en kan leiden tot letsel of materiële schade.

---

### 3. Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN – LEES DEZE AAN-  
DACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK!

- Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met gebrek aan kennis en ervaring, mits er iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en het netsnoer.



#### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor elektrische schokken / kortsluiting!**

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of kortsluiting door spanningvoerende onderdelen.

- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact in de buurt van het apparaat. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het stopcontact vrij toegankelijk is, zodat het apparaat zo nodig snel kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan het netsnoer.
- Let op dat het netsnoer niet in contact komt met hete voorwerpen of oppervlakken (bijvoorbeeld kookplaten).
- Controleer het apparaat en het netsnoer vóór ingebruikname en telkens na gebruik op beschadigingen.

- 
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of het netsnoer zichtbaar beschadigd is of het apparaat is gevallen.
  - Neem bij transportschade onmiddellijk contact op met het Service Center.
  - Breng in geen geval op eigen initiatief veranderingen aan het apparaat aan en probeer niet om een onderdeel van het apparaat zelf te openen en/of te repareren.
  - Maak de behuizing nooit open en steek geen voorwerpen door de ventilatieopeningen.
  - Als het netsnoer van het apparaat beschadigd raakt, laat het dan door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of iemand met vergelijkbare kwalificaties vervangen om risico's te voorkomen.
  - Wikkel het netsnoer helemaal af.
  - Voorkom dat er knikken in het netsnoer komen en dat het snoer ergens klem zit.
  - Trek in de volgende situaties de stekker van het apparaat uit het stopcontact:
    - als u het apparaat reinigt of onderhoudt;
    - als u het apparaat monteert of demonteert;
    - wanneer het apparaat vochtig of nat is geworden;
    - wanneer u het apparaat niet meer gebruikt;
    - wanneer er niemand in de buurt is die het apparaat in het oog kan houden;
    - het onweert.
  - Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof, houd het niet onder stromend water en gebruik het ook niet in vochtige ruimtes, omdat dit tot een elektrische schok kan leiden.
  - Bescherm het apparaat tegen contact met water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat, het netsnoer en de stekker uit de buurt van wastafels, gootstenen en dergelijke.

- 
- Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of glazen, op of in de buurt van het apparaat.
  - Schakel het apparaat niet in als het op een natte ondergrond staat.
  - Raak het apparaat of het netsnoer of de stekker nooit aan met vochtige of natte handen.
  - Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.
  - Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden.  
Vermijd:
    - hoge luchtvochtigheid en vocht;
    - extreem hoge en lage temperaturen;
    - direct zonlicht;
    - open vuur.

### 3.1. Ingebruikname en gebruik



#### **WAARSCHUWING!**

#### **Brandgevaar!**

Er bestaat brandgevaar door hete oppervlakken.

- Om te voorkomen dat de beveiliging tegen oververhitting per ongeluk wordt uitgeschakeld, mag het apparaat niet van stroom worden voorzien via een extern schakelsysteem (bijvoorbeeld een schakelklok) of zijn verbonden met een stroomkring die regelmatig door een installatie wordt in- en uitgeschakeld.
- Plaats het apparaat op een hittebestendige, droge en vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat niet op een ondergrond die heet kan worden (bijvoorbeeld een kookplaat of open vuur).
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens gebruik niet in aanraking komt met een ander voorwerp. Plaats het apparaat op een afstand van minimaal 10 cm van andere voorwerpen. Plaats het apparaat vooral niet in de buurt van licht ontvlambare materialen (gordijnen, vitrages, papier, enz.).

- 
- Plaats het apparaat tijdens gebruik niet onder een hangkast of andere voorwerpen die de vrije afvoer van de damp naar boven kunnen belemmeren.
  - Dek het apparaat niet af.
  - Leg of zet geen voorwerpen op het apparaat.
  - Laat het apparaat nooit aanstaan als er niemand bij is.
  - Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
  - Zet het hete frituurreservoir altijd op een hittebestendige ondergrond.
  - Vul het frituurreservoir niet met vet of bakolie zoals bij een traditionele oliefriteuse. Voeg, afhankelijk van het recept, slechts een kleine hoeveelheid bakolie toe aan het gerecht.
  - Doe het frituurreservoir niet te vol om te voorkomen dat gerechten tijdens het gebruik in contact komen met de verwarmingselementen aan de binnenkant van het apparaat. Vul het frituurreservoir niet verder dan tot de markering **MAX**.
  - Leg geen gerechten in het frituurreservoir die zijn verpakt in vershoudfolie, in plastic folie of in andere brandbare materialen.
  - Trek als zich donkere rook ontwikkelt onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot er minder rook zichtbaar is voordat u het frituurreservoir uit het apparaat haalt.
  - Trek bij brand eerst de stekker uit het stopcontact. Blus niet met water. Blus de vlammen met een blusdeken of een geschikte brandblusser.



## **WAARSCHUWING!**

### **Gevaar voor letsel!**

Er bestaat gevaar voor letsel door hete oppervlakken. De oppervlakken van het apparaat en de accessoires die kunnen worden aangeraakt, kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden.

- Omdat het ventilatierooster aan de achterkant van het apparaat door de functie die het heeft heet wordt, mag u het ventilatierooster tijdens het gebruik niet aanraken om brandwonden te voorkomen.
- Raak tijdens gebruik alleen de greep en de bedieningselementen van het apparaat aan!
- Grijp niet in de frituurkamer en pak het frituurreservoir en de verwarmingselementen niet vast.
- Verplaats het apparaat nooit als het wordt gebruikt.
- Verplaats het apparaat niet als het warm is, maar laat het eerst helemaal afkoelen.
- Als u het frituurreservoir tijdens of na het bereiden van de gerechten uit het apparaat haalt, bestaat er gevaar voor brandwonden door vrijkomende damp. Houd uw hoofd nooit recht boven het apparaat en zorg ervoor dat uw handen niet in aanraking komen met deze stoom. Zet het frituurreservoir op een hittebestendige ondergrond.
- Bij gebruik wordt het frituurreservoir zeer heet. Raak het daarom niet aan. Gebruik ovenwanten.
- De verwarmingselementen blijven nog enige tijd heet nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat niemand in de frituurkamer grijpt.



**VOORZICHTIG!**  
**Gevaar voor letsel!**

Er bestaat gevaar voor brandwonden door opstijgende stoom.

- Wanneer het water kookt, stijgt er hete stoom op. Raak deze stoom niet aan.



**VOORZICHTIG!**  
**Gevaar voor de gezondheid!**

Bij te heet bakken, garen of grillen kunnen er schadelijke stoffen ontstaan. Acrylamide, dat ontstaat in verkoolde of aangebrande etensresten, kan kanker veroorzaken.

- Verwijder verbrande etensresten.
- Laat de gerechten bij bakken of grillen niet te donker worden.



**LET OP!**  
**Gevaar voor beschadiging!**


Chemische additieven in meubelcoatings kunnen het materiaal van de pootjes van het apparaat aantasten en vlekken op het meubeloppervlak veroorzaken.

- Plaats het apparaat eventueel op een hittebestendige ondergrond.

### **3.2. Reiniging**


- Neem de uitgebreide aanwijzingen in acht en reinig oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, zoals beschreven in hoofdstuk "9. De airfryer reinigen" op blz. 81.

## 4. Beschrijving van de onderdelen




Afb. 1 - voorzijde

1. Rooster
2. Frituurkamer
3. Bedieningselementen/display
4. Waterreservoir voor stoomfunctie
5. Behuizing
6. Pootjes (4x)
7. Greep van frituurreservoir
8. Frituurreservoir
9. Stelpootjes van rooster (4x)



Afb. 2 - achterzijde

10. Waterreservoir
11. Heteluchtrooster
12. Kabelopwikkeling
13. Netsnoer met netstekker



Afb. 3 - bedieningselementen/display

14. Selectietoetsen voor automatische programma's
15. Display voor temperatuur/bereidingstijd
16. Bereidingstijd verlengen
17. Bereidingstijd verkorten
18. Verwarmingsprocedure starten/onderbreken
19. Toets voor handmatige bediening (aan/uit)
20. Toets voor stoomfunctie (aan/uit)
21. Toets voor verlichting van de frituurkamer (aan/uit)
22. Aan/uit-toets
23. Temperatuur verlagen
24. Temperatuur verhogen

---

## 5. Inhoud van de levering



### **GEVAAR!**

#### **Gevaar voor letsel!**

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie.

- Bewaar al het gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken, stukken polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.

- ▶ Controleer of de levering volledig en onbeschadigd is en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop wanneer de levering onvolledig of beschadigd is.

Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- Airfryer
- Beknopte gebruiksaanwijzing

## 6. Airfryer voorbereiden

- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal en haal alle stickers en folie van het apparaat.
- ▶ Plaats het apparaat op een hittebestendige, droge en vlakke ondergrond.
- ▶ Haal het frituurreservoir (8) uit het apparaat door aan de greep (7) te trekken.
- ▶ Verwijder het rooster (1) uit het frituurreservoir.
- ▶ Spoel het frituurreservoir en het rooster af met heet water. Droog beide onderdelen goed af.
- ▶ Plaats het rooster weer in het frituurreservoir. Let erop dat de stelpootjes van het rooster (8) daarbij omlaag wijzen.
- ▶ Neem de behuizing (4) af met een vochtige doek.
- ▶ Verwijder het waterreservoir (3) voor de stoomfunctie en vul dit tot de markering met water.
- ▶ Sluit de airfryer alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard en elektrisch beveiligd stopcontact. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat.

De airfryer geeft een geluidssignaal, alle toetsen en symbolen gaan kort branden.

De aan/uit-toets  brandt continu rood.



De eerste keer dat het apparaat wordt gebruikt, kan er door materiaalresten die bij de fabricage zijn achtergebleven, geur- en rookontwikkeling optreden. Dit is ongevaarlijk en wordt snel minder. Laat het apparaat vóór het eerste gebruik ca. 30 minuten op de hoogste temperatuur draaien.

DE

FR

NL


ES

IT


EN

## 7. Tips voor de bereiding

- ▶ Verdeel het gerecht gelijkmatig over het frituurreservoir (8). Vul het frituurreservoir niet verder dan tot de markering **MAX**.



Afb. 4



Afb. 5

- ▶ Voor een optimaal bereidingsresultaat schudt u het frituurreservoir (8) (afb. 4) of draait u het gerecht om (afb. 5) tijdens het bereiden – vooral bij gerechten die op elkaar liggen.
- ▶ Controleer tijdens de bereidingstijd regelmatig of de gerechten gaar zijn om zo overmatig garen te voorkomen.
- ▶ Haal de gerechten na de bereidingstijd direct uit het apparaat om overmatig garen te voorkomen.
- ▶ Gebruik bij verse aardappelen en verse groente een kleine hoeveelheid bakolie, zodat de gerechten iets knapperiger worden.
- ▶ Gebruik bij gerechten die doorgaans in een heteluchtoven worden bereid een bereidingstemperatuur die 10°C lager is dan de aangegeven temperatuur.
- ▶ Let bij kant-en-klaargerechten op de bereidingsinstructies van de fabrikant.

---

## 8. Airfryer bedienen



### **WAARSCHUWING!**

#### **Brandgevaar!**

Bakolie en andere vloeistoffen kunnen door de hoge temperaturen van de hete lucht ontbranden.

- Vul het frituurreservoir (8) niet met vet of bakolie zoals bij een traditionele oliefriteuse. Voeg, afhankelijk van het recept, slechts een kleine hoeveelheid bakolie toe aan het gerecht.
- Doe het frituurreservoir niet te vol. Vul het frituurreservoir niet verder dan tot de markering **MAX**.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor letsel!**

Er bestaat gevaar voor letsel door hete oppervlakken.

De oppervlakken van het apparaat en de accessoires die kunnen worden aangeraakt, kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden.

- Gebruik ovenwanten.



### **VOORZICHTIG!**

#### **Gevaar voor letsel!**

Met de stoomfunctie bestaat het risico van verbranding door opstijgende waterdamp wanneer het apparaat wordt geopend

- Neem het frituurreservoir (8) niet uit het apparaat op het moment dat de stoomfunctie met water sproeit.
- Raak deze stoom niet aan.
- Kijk niet van boven in het frituurreservoir als u dit uit het apparaat neemt.

- ▶ Haal het frituurreservoir (8) uit het apparaat door aan de greep (7) te trekken.
- ▶ Plaats het gerecht in het frituurreservoir. De geschikte vulhoeveelheden staan in de tabel in hoofdstuk "8.2. Automatisch programma instellen" op blz. 75 en "8.5. Aanbevolen instellingen" op blz. 78.
- ▶ Houd het frituurreservoir bij de greep vast en schuif het vanaf de voorkant volledig in het apparaat tot het vastklikt.

## 8.1. Airfryer voorverwarmen

Voor een optimaal bereidingsresultaat verwarmt u de airfryer vóór het bereiden minstens 3 minuten voor.

Druk op de aan/uit-toets  (22) om het apparaat in te schakelen.

- ▶ Stel met de toets  (23) of  (24) de gewenste bereidingstemperatuur in stappen van 5°C in. Op het display (15) wordt de temperatuur in °C aangegeven.
- ▶ Stel met de toets  (17) of  (16) de bereidingstijd op 3 minuten in. Op het display (15) wordt de bereidingstijd aangegeven.
- ▶ Start het verwarmen door op de toets  te drukken.

Er klinkt een geluidssignaal.

Na afloop van de bereidingstijd klinken er meerdere geluidssignalen.

## 8.2. Automatisch programma instellen

Met de automatische programma's kunt u bepaalde levensmiddelen bereiden met een vooraf ingestelde temperatuur en bereidingstijd. U hebt de beschikking over de volgende programma's:

Symbool	Automatisch programma	Aanbevolen gewicht (g)	Duur (min.)	°C	Stoomfunctie	Opmerking
	Friet	500	20	180	Niet beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li> <li>▶ 3 - 4 x schudden</li> </ul>
	Kip	500	30	180	Om de 10 minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li> <li>▶ 1 x omdraaien</li> </ul>



Voor een optimaal bereidingsresultaat schudt u het frituurreservoir of draait u de levensmiddelen naar behoefte meerdere keren om.



Voor een optimaal bereidingsresultaat schudt u het frituurreservoir of draait u de levensmiddelen naar behoefte meerdere keren om.

Symbool	Automatisch programma	Aanbevolen gewicht (g)	Duur (min.)	°C	Stoomfunctie	Opmerking
	Garnalen (vers of ontdood)	400	8	180	Om de 3 minuten	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x schudden</li></ul>
	Pizza	200 (2 stukken)	9	200	Niet beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li></ul>
	Steak (medium)	150	6	230	Om de 2 minuten	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
	Vis (bijv. zalmfilet, ontdood)	400	15	180	Om de 5 minuten	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
	Kippendij	800	20	200	Om de 10 minuten	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
	Klein gebak	300	15	160	Niet beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bakvorm gebruiken</li><li>▶ Niet kantelen/omdraaien</li></ul>
	Spek/bacon	150	4	180	Niet beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li></ul>
	Koekjes	300	15	160	Niet beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ Niet kantelen/omdraaien</li></ul>

Druk op de aan/uit-toets  (22) om het apparaat in te schakelen.

- ▶ Druk op de toets voor het betreffende automatische programma (14) om het gewenste automatische programma in te stellen.

De temperatuur en bereidingstijd van het geselecteerde programma worden weergegeven.

- ▶ Start de bereiding door op de toets  (18) te drukken.

Tijdens het bereiden knippert het symbool van het automatische programma.

Nadat de helft van de bereidingstijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en knipperen de programmasymbolen om u eraan te herinneren dat u het gerecht opnieuw moet verdelen (behalve bij automatisch programma ,  en ).



Nadat er 5 minuten geen toets is ingedrukt, wordt automatisch de stand-bymodus ingeschakeld.



U kunt altijd achteraf de bereidingstijd en bereidingstemperatuur aanpassen (zie "8.3. Bereidingstijd en temperatuur individueel instellen").



Om warmteverlies te voorkomen, wordt aanbevolen de bereiding pas te starten als het frituurreservoir (8) volledig is ingeschoven.



Voor een knapperige smaakbeleving kan de stoomfunctie in vijf programma's (, , ,  en ) naar behoefte worden ingeschakeld ("8.4. Stoomfunctie gebruiken" op blz. 78). De functie is standaard uitgeschakeld.



Bakvormen voor het bakken in de airfryer zijn niet inbegrepen.

## 8.3. Bereidingstijd en temperatuur individueel instellen

- ▶ Druk op de aan/uit-toets  (22) om de airfryer in te schakelen.
- ▶ Druk op de toets voor handmatige bediening (aan/uit)  (19).

Standaard zijn een bereidingstijd van 20 minuten en een temperatuur van 200°C ingesteld.

Afhankelijk van het recept kunt u een automatisch programma of de bovengenoemde standaardinstelling individueel aanpassen.

- ▶ Stel met de toets  (23) of  (24) de gewenste bereidingstemperatuur in stappen van 5°C in. Op het display (15) wordt de temperatuur in °C aangegeven.

U kunt de temperatuur instellen op een waarde van 40°C tot 230°C.

- ▶ Stel met de toets  (17) of  (16) de gewenste bereidingstijd in minuten in. Op het display (15) wordt de bereidingstijd aangegeven.

De maximale bereidingstijd is 60 minuten.

- ▶ Start de bereiding door op de toets  (18) te drukken.

De toets  knippert en er klinkt een signaal. De bereiding begint.

## 8.4. Stoomfunctie gebruiken

De stoomfunctie zorgt voor een knapperige smaakbeleving en kan in vijf automatische programma's (, , ,  en ) en bij individuele bediening naar behoefte worden ingeschakeld.

Als de stoomfunctie beschikbaar is, is het bedieningselement  (19) zichtbaar.

- ▶ Druk op de toets  om de stoomfunctie in of uit te schakelen.

Bij individueel gebruik van de airfryer wordt eenmalig, gedurende korte tijd water in de frituurkamer (2) gesproeid.

Bij het gebruik tijdens automatische programma's wordt meerdere keren water in de bereidingsruimte gesproeid. De juiste tijdsprogrammering vindt u in de tabel in hoofdstuk "8.2. Automatisch programma instellen" op blz. 75.



Als het waterreservoir (4) leeg is, klinkt er een geluidssignaal zodra er op  wordt gedrukt. Verwijder het waterreservoir en vul dit tot de markering met water.

## 8.5. Aanbevolen instellingen



De hoeveelheden of aantallen in de tabel zijn de minimale en maximale hoeveelheden.

Zie de tabel voor de instellingen die bij het betreffende gerecht horen. De instellingen kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid, het gerecht of uw eigen wensen. Neem ook de bereidingsinstructies van de fabrikant in acht.



Voor een optimaal bereidingsresultaat schudt u het frituurreservoir of draait u de levensmiddelen naar behoefte meerdere keren om.

Gerecht	Minimaal gewicht (g)	Duur afhankelijk van gewicht (min.)	Temp. (°C)	Opmerking
	Maximaal gewicht (g)			
Dunne friet uit de diepvries	300-700	12-16	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 3 - 4 x schudden</li></ul>



Voor een optimaal bereidingsresultaat schudt u het frituurreservoir of draait u de levensmiddelen naar behoefte meerdere keren om.

DE  
FR  
NL  
ES  
IT  
EN

Gerecht	Minimaal gewicht (g)	Duur afhankelijk van gewicht (min.)	Temp. (°C)	Opmerking
	Maximaal gewicht (g)			
Dikke friet uit de diepvries	300-700	20-25	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 3 - 4 x schudden</li></ul>
Zelfgemaakte aardappelpartjes	300-800	18-25	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1/2 eetlepel olie toevoegen</li><li>▶ 3 - 4 x schudden</li></ul>
Rundersteak	100-500	8-12	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
Varkenskarbonade	100-500	10-14	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
Hamburger	100-500	7-14	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
Loempia's	100-400	8-10	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x omdraaien</li></ul>
Kipnuggets	100-500	6-10	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1 x schudden</li></ul>



Voor een optimaal bereidingsresultaat schudt u het frituurreservoir of draait u de levensmiddelen naar behoefte meerdere keren om.

Gerecht	Minimaal gewicht (g)	Duur afhankelijk van gewicht (min.)	Temp. (°C)	Opmerking
	Maximaal gewicht (g)			
Groente (bijv. paprika, champignons, courgette, aardappels)	100-400	8-10	160	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 3 minuten voorverwarmen</li><li>▶ 1-2 eetlepels bakolie toevoegen</li><li>▶ Stukken van 2,5 cm groot maken</li><li>▶ Aardappelpartjes kleiner snijden</li><li>▶ 1 x schudden</li></ul>

## 8.6. Programma onderbreken

Om de bereidingsstatus te controleren of het gerecht opnieuw te verdelen, kunt u de bereiding onderbreken.

- ▶ Druk op de toets  om de bereiding te onderbreken.

De toets  stopt met knipperen en er klinkt een geluidssignaal.

- ▶ Verwijder het frituurreservoir (8) om te controleren of het gerecht gaar is of om het opnieuw te verdelen.
- ▶ Schuif daarna het frituurreservoir weer volledig in het apparaat.
- ▶ Druk opnieuw op de toets  om het bereidingsproces te hervatten.

De tijd loopt dan automatisch verder.

## 8.7. Programma beëindigen

Na afloop van de bereidingstijd schakelt het verwarmingselement zichzelf uit en klinkt er een geluidssignaal. De ventilator draait nog ca. een minuut door.

- ▶ Als u de bereiding volledig wilt afbreken, drukt u op de aan/uit-toets  tot het apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Trek de stekker (13) uit het stopcontact.
- ▶ Haal het frituurreservoir (8) uit het apparaat door aan de greep (7) te trekken. Zet het frituurreservoir op een hittebestendige ondergrond.
- ▶ Haal de gerechten uit het frituurreservoir.

## 9. De airfryer reinigen



### WAARSCHUWING!

#### Gevaar voor elektrische schok!

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

- Trek vóór het reinigen altijd de stekker (13) uit het stopcontact.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Als het apparaat toch in een vloeistof is gevallen, mag u het onder geen enkele voorwaarde aanraken. Trek eerst de stekker uit het stopcontact.

Neem het apparaat in geen geval weer in gebruik. Laat het apparaat controleren door de fabrikant, de klantenservice of iemand met vergelijkbare kwalificaties.



### WAARSCHUWING!

#### Gevaar voor letsel!

Er bestaat gevaar voor brandwonden door hete oppervlakken.

- Laat het apparaat vóór het reinigen minimaal 30 minuten afkoelen. Verwijder het frituurreservoir (8) zodat het apparaat sneller kan afkoelen. Zet het frituurreservoir op een hittebestendige ondergrond.



### LET OP!

#### Mogelijke beschadiging van het apparaat!

Bij onjuist gebruik kan het apparaat beschadigd raken.

- Gebruik in geen geval bijtende, schurende of korrelige reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die azijnzuur, soda of oplosmiddelen bevatten. Hierdoor kunnen de oppervlakken of bedrukking van het apparaat beschadigd raken.
- Reinig de airfryer niet in de vaatwasser.

- ▶ Reinig het frituurreservoir (8) en het rooster (1) met een spons en een milde zeepoplossing. Spoel de onderdelen met schoon water af en droog ze daarna zorgvuldig af.
- ▶ Het frituurreservoir en het rooster zijn vaatwasserbestendig. Voor voorzichtig reinigen wordt echter geadviseerd om de onderdelen met de hand af te wassen, zoals hierboven is beschreven.
- ▶ Reinig de frituurkamer (2) met heet water en een zachte spons.
- ▶ Als de verwarmingselementen vuil zijn, reinig deze dan met een afwasborstel. Verwijder etensresten voorzichtig.
- ▶ Neem het waterreservoir voor de stoomfunctie (4) uit het apparaat. Verwijder eventuele waterresten en droog het waterreservoir vervolgens zorgvuldig af.
- ▶ Het bedieningspaneel (3) en de behuizing van het apparaat kunt u het best reinigen met een zachte, licht vochtige doek.

## 10. Langdurig niet-gebruik en transport

- ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, trek dan de stekker (12) uit het stopcontact, reinig het apparaat en berg het op een droge, stof- en vorstvrije plaats op, waar het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- ▶ Om beschadigingen van het product bij het transport te voorkomen, adviseren wij u om de originele verpakking te gebruiken.

## 11. Problemen oplossen

Het product heeft ons bedrijf zonder fouten of gebreken verlaten. Mocht u desondanks een probleem vaststellen, probeer dan eerst om dit op te lossen aan de hand van de onderstaande tabel. Als dit niet lukt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stekker (13) zit niet in het stopcontact.	▶ Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
	Het apparaat is nog niet helemaal ingesteld.	▶ Start de bereiding door op de toets  te drukken (zie hoofdstuk "8. Airfryer bedienen").

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
De gerechten zijn niet gaar.	Het apparaat zit te vol.	▶ Vul het frituurreservoir (9) niet verder dan tot de markering <b>MAX</b> .
	De bereidingstemperatuur is te laag.	▶ Druk op de toets  (24), om de bereidingstemperatuur te verhogen.
	De bereidingstijd is te kort.	▶ Druk op de toets  (16) om de bereidingstijd te verlengen.
Bij gebruik van de stoomfunctie klinken er geluidsignalen.	Het waterreservoir (4) is leeg.	▶ Verwijder het waterreservoir (4) en vul dit tot de markering met water.
Het gerecht is niet gelijkmatig gaar geworden.	De gerechten liggen te dicht tegen elkaar.	▶ Sommige gerechten moeten tijdens de bereidingstijd meerdere keren worden geschud of omgedraaid.
		▶ Vul het frituurreservoir (8) met kleine stukken. Kleinere stukken worden gelijkmatiger gaar.
De gefrituurde gerechten zijn niet knapperig genoeg.	Er zijn gerechten bereid die niet geschikt zijn voor de airfryer.	▶ Gebruik voor knapperige resultaten snacks die geschikt zijn voor de oven of licht vette snacks.
Het lukt niet om het apparaat te sluiten.	Het frituurreservoir (8) zit te vol.	▶ Vul het frituurreservoir (9) niet verder dan tot de markering <b>MAX</b> .

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Ontwikkeling van witte rook in het apparaat.	De gerechten zijn zeer vet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij de bereiding van erg vette gerechten druipt er vet op de bodem van het frituurreservoir (8). Door dit vet wordt het frituurreservoir heter dan normaal, maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor het apparaat of het bereidingsresultaat.</li> </ul>
	Op het frituurreservoir (8) en rooster (1) zitten nog vetresten van de vorige bereiding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verbrand de vetresten. Reinig het frituurreservoir (8) en rooster (1) na elk gebruik.</li> </ul>
Verse friet wordt niet gelijkmatig gefrituurd.	De friet heeft niet lang genoeg onder water gestaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Leg de friet ca. 1/2 uur in koud water, zodat het zetmeel naar buiten komt. Droog de friet met keukpapier, voordat u deze in het frituurreservoir doet.</li> </ul>
	De soort aardappel is niet geschikt.	
Verse friet wordt niet knapperig.	De aardappels zijn te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hoe knapperig de friet wordt, hangt af van het water- en zetmeelgehalte van de aardappelsoort en van de hoeveelheid olie.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Droog de aardappels zorgvuldig en besprenkel ze vervolgens met circa 1 eetlepel bakolie.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Snijd de aardappels in kleinere stukken.</li> </ul>

## 12. Afvalverwerking



### VERPAKKING

Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.



Let op de volgende **markering van verpakkingsmateriaal** bij het scheiden van afval met de afkortingen (a) en nummers (b):

1-7: kunststoffen/20–22: **papier en karton**/80-98: **composietmaterialen**



(Alleen voor Frankrijk)

Met het 'Triman'-symbool wordt de gebruiker geïnformeerd dat het product recyclebaar is, onder een uitgebreid systeem voor producentenverantwoordelijkheid valt en dat in Frankrijk een sorteerinstructie van toepassing is.



### APPARAAT

Afgedankte apparaten met het hiernaast afgebeelde symbool mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gedeponerd.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur op een passende manier worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu en negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid worden voorkomen.

Geef het afgedankte apparaat af bij een inzamelpunt voor elektronisch afval of bij een afvalsorteercentrum.

Neem voor meer informatie contact op met de lokale afvalverwerkingsdienst of met uw gemeente.

## 13. Reserveonderdelen

Ga voor het nabestellen van reserveonderdelen naar onze MEDION Serviceshop op <https://www.medion.com/medionserviceshop>.

Daar vindt u alle juiste informatie over uw product.

---

## 14. Technische gegevens

Adres van de leverancier:	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen DUITSLAND
Modelaanduiding:	MD 11780
Voeding:	220 - 240 V~, 50-60 Hz
Vermogen:	1500 W
Netto-inhoud frituurreservoir:	5 liter
Inhoud waterreservoir:	80 ml
Temperatuurcontrole:	40 - 230°C
Max. instelling bereidingstijd:	60 minuten
Afmetingen (b x h x d), incl. greep frituurreservoir	ca. 36,5 x 27 x 31,0 cm

## 15. EU-conformiteitsinformatie



Hierbij verklaart MEDION AG dat het product in overeenstemming is met de volgende eisen van de Europese Unie:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Ecodesignrichtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

## 16. Service-informatie

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service-Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.  
U vindt onze Service-Community onder [community.medion.com](http://community.medion.com).
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de klantenservice of per post ter beschikking.

Nederland	
Openingstijden klantenservice	Klantenservice
Ma - vr: 08.30 - 17.00 uur	☎ 0900 - 2352534
Buiten deze tijden kunt u op het genoemde nummer te allen tijde gebruik maken van onze voicemaildienst met terugbeloptie.	
België & Luxemburg	
Openingstijden klantenservice	Klantenservice (België)
Ma - vr: 09:00 - 19:00	☎ 02 - 200 61 98
	Klantenservice (Luxemburg)
	☎ 34 - 20 808 664
Serviceadres	
<b>MEDION B.V.</b> <b>John F.Kennedylaan 16a</b> <b>5981 XC Panningen</b> <b>Nederland</b>	



Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com).

Om redenen van duurzaamheid hebben wij geen gedrukte garantievoorwaarden. U vindt onze garantievoorwaarden ook in ons serviceportaal.

Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

---

## 17. Colofon

Copyright © 2024

Stand: 15. februari 2024

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.

Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Duitsland**

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.

# Índice

<b>1.</b>	<b>Información acerca de este manual de instrucciones.....</b>	<b>90</b>
1.1.	Explicación de los símbolos.....	90
<b>2.</b>	<b>Uso conforme a lo previsto .....</b>	<b>91</b>
<b>3.</b>	<b>Indicaciones de seguridad .....</b>	<b>92</b>
3.1.	Puesta en servicio y uso.....	94
3.2.	Limpieza .....	97
<b>4.</b>	<b>Descripción de las piezas .....</b>	<b>98</b>
<b>5.</b>	<b>Volumen de suministro .....</b>	<b>100</b>
<b>6.</b>	<b>Preparación de la freidora de aire caliente.....</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>Indicaciones sobre la preparación de alimentos .....</b>	<b>101</b>
<b>8.</b>	<b>Manejo de la freidora de aire caliente .....</b>	<b>102</b>
8.1.	Pre calentamiento de la freidora de aire caliente.....	103
8.2.	Ajuste del programa automático .....	103
8.3.	Ajuste personalizado del tiempo de cocción y de la temperatura..	105
8.4.	Utilización de la función de pulverización de vapor .....	106
8.5.	Ajustes recomendados.....	106
8.6.	Interrupción del programa .....	108
8.7.	Finalización del programa.....	108
<b>9.</b>	<b>Limpieza de la freidora de aire caliente.....</b>	<b>108</b>
<b>10.</b>	<b>Periodo prolongado sin uso y transporte.....</b>	<b>110</b>
<b>11.</b>	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>110</b>
<b>12.</b>	<b>Eliminación.....</b>	<b>112</b>
<b>13.</b>	<b>Piezas de repuesto.....</b>	<b>113</b>
<b>14.</b>	<b>Datos técnicos.....</b>	<b>113</b>
<b>15.</b>	<b>Información de conformidad UE .....</b>	<b>113</b>
<b>16.</b>	<b>Informaciones de asistencia técnica .....</b>	<b>114</b>
<b>17.</b>	<b>Aviso legal .....</b>	<b>115</b>

DE

FR

NL

ES

IT

EN

# 1. Información acerca de este manual de instrucciones



Muchas gracias por haber elegido nuestro producto. Le deseamos que disfrute con este aparato.

Antes de la puesta en servicio, lea atentamente las indicaciones de seguridad y todo el manual. Tenga en cuenta las advertencias que aparecen en el propio aparato y en el manual de instrucciones.

Mantenga siempre a mano el manual de instrucciones. En caso de que venda o transfiera el aparato, es imprescindible que entregue también este manual de instrucciones, ya que constituye una parte esencial del producto.

## 1.1. Explicación de los símbolos

Si una parte de texto está marcada con uno de los siguientes símbolos de advertencia, deberá evitarse el peligro descrito en el texto para prevenir las posibles consecuencias indicadas en el mismo.



### ¡PELIGRO!

Advertencia de peligro de muerte inminente.



### ¡ATENCIÓN!

Peligro por superficies calientes.



### ¡ADVERTENCIA!

Advertencia de posible peligro de muerte o de lesiones graves irreversibles.



Indicaciones sobre el ensamblaje o el funcionamiento



### ¡ATENCIÓN!

Advertencia de posibles lesiones de grado medio o leve.



Respete las indicaciones del manual de instrucciones.



### ¡AVISO!

Respete las indicaciones para evitar daños materiales.



Símbolo de corriente alterna



Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de las directivas UE.



### ¡ADVERTENCIA!

Advertencia de peligro por descarga eléctrica.



Símbolo utilizado en la UE para identificar materiales en contacto con alimentos, como embalajes o superficies de aparatos.



Los recipientes de freír y el accesorio para freír tienen un revestimiento antiadherente.

DE

FR

NL

ES

IT

EN

## 2. Uso conforme a lo previsto

Este aparato sirve para hornear, cocer y asar alimentos como verduras, patatas fritas o en gajos —preparadas en casa o listas para hornear—, así como pescado, carne y aves.

Este aparato está diseñado para uso doméstico y otras aplicaciones similares a la doméstica, por ejemplo:

- en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo similares;
- en empresas agrícolas;
- para clientes en hoteles, moteles y otras instalaciones residenciales;
- en pensiones.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso particular y no está indicado para fines comerciales/industriales.

Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía:

- No realice ninguna modificación en el aparato sin nuestra autorización, ni utilice ningún accesorio que no haya sido suministrado o autorizado por nosotros.
- Tenga en cuenta toda la información contenida en este manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad. Cualquier otro uso se considerará contrario al uso previsto y puede provocar daños materiales o personales.

---

### 3. Indicaciones de seguridad

¡INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LÉALAS DETENIDAMENTE Y GUÁRDELAS PARA SU FUTURO USO!

- El aparato y los accesorios se deben guardar en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y por aquellas que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o hayan recibido las correspondientes instrucciones sobre el manejo seguro y hayan comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no deben ser ejecutados por niños sin supervisión.
- Mantenga alejados del aparato y del cable de conexión a los niños menores de 8 años.



#### **¡ADVERTENCIA!**

#### **¡Riesgo de descarga eléctrica/cortocircuito!**

Existe riesgo de descarga eléctrica/cortocircuito debido a las piezas conductoras de electricidad.

- Conecte el aparato exclusivamente a una toma de corriente debidamente instalada y accesible que se encuentre cercana al lugar de instalación. La tensión de alimentación local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.
- Es necesario poder acceder libremente a la toma de corriente por si se necesita desenchufar con rapidez el aparato en un momento dado.
- Tire siempre de la clavija de enchufe y no del cable de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con objetos o superficies calientes (p. ej., placas de cocina).

- 
- Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso, compruebe si hay daños en el aparato o en el cable de alimentación.
  - No ponga en marcha el aparato si este o el cable de alimentación presentan daños visibles o si se ha caído el aparato.
  - Si detecta daños de transporte, diríjase de inmediato al servicio técnico.
  - No modifique nunca el aparato por cuenta propia ni intente abrir y/o reparar ningún componente del aparato.
  - Nunca abra la carcasa ni introduzca objetos por las ranuras de ventilación.
  - Si se daña el cable de conexión a la red eléctrica de este aparato, encargue la sustitución del cable al fabricante, a su servicio de atención al cliente o a una persona con una cualificación similar para evitar accidentes.
  - Desenrolle el cable de alimentación por completo.
  - No doble ni aplaste el cable de alimentación.
  - Desenchufe el aparato de la toma de corriente en los siguientes casos:
    - cuando limpie o realice el mantenimiento del aparato,
    - cuando monte o desmonte el aparato;
    - cuando el aparato se haya mojado o esté húmedo;
    - cuando no lo vaya a utilizar más;
    - no lo esté vigilando,
    - en caso de tormenta.
  - No sumerja el aparato en agua u otros líquidos, no lo enjuague con agua ni lo utilice en espacios húmedos, dado que se podría producir una descarga eléctrica.
  - Proteja el aparato del contacto con agua u otros líquidos. Mantenga el aparato, el cable de alimentación y la clavija de enchufe alejados de lavabos, fregaderos y lugares similares.

- 
- No coloque objetos llenos de líquido, p. ej., jarrones o bebidas, sobre el aparato o cerca de este.
  - No ponga el aparato en funcionamiento sobre una superficie de apoyo mojada.
  - No toque nunca el aparato o el cable de alimentación/la clavija de enchufe con las manos húmedas o mojadas.
  - Utilice el aparato únicamente en interiores.
  - No exponga el aparato a condiciones extremas. Se debe evitar lo siguiente:
    - una alta humedad del aire o humedad en general;
    - temperaturas extremadamente altas o bajas,
    - radiación solar directa,
    - llamas abiertas.

### 3.1. Puesta en servicio y uso



#### **¡ADVERTENCIA!**

#### **¡Peligro de incendio!**

Existe peligro de incendio debido a superficies calientes.

- Para evitar posibles peligros por restablecer sin querer el limitador de temperatura, el aparato no se debe alimentar con un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito eléctrico que sea activado y desactivado regularmente por un sistema de este tipo.
- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor, seca y lisa.
- No coloque el aparato sobre superficies que puedan calentarse (p. ej., placas de cocina, llamas).
- Procure que el aparato no toque otros objetos cuando esté funcionando. Asegúrese de que haya una distancia mínima de 10 cm con otros objetos. Sobre todo, no coloque el aparato cerca de materiales fácilmente inflamables (visillos, cortinas, papel, etc.).

- 
- Cuando el aparato esté funcionando, no lo coloque debajo de armarios suspendidos u otros objetos que puedan obstaculizar la salida del vapor hacia arriba.
  - No cubra el aparato.
  - No coloque ningún objeto sobre el aparato.
  - Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su funcionamiento.
  - No utilice el aparato cerca de gases explosivos y/o inflamables.
  - Coloque siempre el recipiente de freír caliente sobre una superficie resistente al calor.
  - No llene el recipiente de freír con grasa o aceite, como haría con una freidora de aceite. Añada a los alimentos solo la pequeña cantidad de aceite correspondiente en función de la receta.
  - No llene excesivamente el recipiente de freír para que los alimentos no toquen durante el funcionamiento los elementos calefactores en el interior del aparato. Llene el recipiente de freír solo hasta la marca **MAX**.
  - No coloque en el recipiente de freír ningún alimento envuelto en film transparente, en una lámina de plástico o en otro material inflamable.
  - En caso de que se forme humo negro, desconecte de inmediato la clavija de enchufe de la toma de corriente. Espere a que el aparato deje de humear antes de sacar el recipiente de freír del aparato.
  - En caso de incendio, desconecte primero el aparato de la alimentación eléctrica. No apague el fuego con agua. Apague las llamas con una tapadera o con un extintor adecuado.



## **¡ADVERTENCIA!**

### **¡Peligro de lesiones!**

Existe peligro de sufrir lesiones debido a superficies calientes.

Durante el funcionamiento, las superficies externas del aparato y del accesorio se pueden calentar mucho.

- Para evitar quemaduras, no toque la rejilla de ventilación de la parte posterior del aparato mientras este esté en marcha, pues la rejilla se calienta durante el funcionamiento.
- Durante su funcionamiento, toque el aparato solamente por el mango o los elementos de control.
- No toque con las manos la cámara de freír, el recipiente de freír ni los elementos calefactores.
- Nunca mueva el aparato cuando está funcionando.
- No mueva el aparato caliente; espere hasta que se enfríe por completo.
- Si se retira el recipiente de freír durante o después de la preparación de algún plato, existe peligro de sufrir quemaduras a causa del vapor que sale del aparato. Evite poner la cabeza directamente sobre el aparato y mantenga las manos alejadas del vapor.

Coloque el recipiente de freír sobre una superficie resistente al calor.

- Durante el funcionamiento, el recipiente de freír se calienta mucho: no lo toque. Utilice manoplas de cocina.
- Los elementos calefactores siguen calientes durante algún tiempo después de la desconexión. Asegúrese de que nadie pueda tocar la cámara de freír.



## **¡ATENCIÓN!** **¡Peligro de lesiones!**

Existe peligro de quemaduras a causa del vapor de agua ascendente.

- Cuando el agua hierve, sube vapor de agua caliente. No acerque las manos al vapor.



## **¡ATENCIÓN!** **¡Peligro para la salud!**

Hornear, cocer o asar a temperaturas demasiado altas puede producir sustancias nocivas para la salud. La acrilamida que se forma en restos de comida carbonizados o quemados es cancerígena.

- Retire los restos de alimentos quemados.
- Cuando hornee o gratine algún alimento, no deje que se tueste demasiado.



## **¡AVISO!** **¡Peligro de daños!**

Los aditivos químicos en revestimientos para muebles pueden dañar el material de las patas del aparato y dejar residuos en la superficie del mueble.

- En caso necesario, coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.

### **3.2. Limpieza**

- Tenga en cuenta otras indicaciones para la limpieza y limpie las superficies que están en contacto con los alimentos según se describe en el capítulo «9. Limpieza de la freidora de aire caliente» en la página 108.

## 4. Descripción de las piezas




Fig. 1: Parte delantera

1. Rejilla
2. Cámara de freír
3. Elemento de control/panel de visualización
4. Depósito de agua para la función de pulverización de vapor
5. Carcasa
6. Patas de apoyo (4 uds.)
7. Mango del recipiente de freír
8. Recipiente de freír
9. Patas distanciadoras de la rejilla (4 uds.)




Fig. 2: Parte trasera

10. Depósito de agua
11. Salida de vapor
12. Recogecable
13. Cable de alimentación con clavija de enchufe




Fig 3: Elemento de control/panel de visualización

14. Botones de selección de programa automático
15. Indicación de temperatura/tiempo de cocción
16. Prolongar el tiempo de cocción
17. Disminuir el tiempo de cocción
18. Iniciar/interrumpir el proceso de calentamiento
19. Botón para el manejo manual (encendido/apagado)
20. Botón para la función de pulverización de vapor (encendido/apagado)
21. Botón para la iluminación de la cámara de freír (encendido/apagado)
22. Botón de encendido/apagado
23. Disminuir la temperatura
24. Aumentar la temperatura

---

## 5. Volumen de suministro



### **¡PELIGRO!**

#### **¡Peligro de lesiones!**

Existe peligro de asfixia por la ingestión o inhalación de piezas pequeñas o láminas de plástico.

- Guarde todos los materiales de embalaje usados (bolsas, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.
  - No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.
- ▶ Compruebe la integridad del suministro y avísenos en un plazo de 14 días después de su compra en caso de que presentara algún daño o estuviera incompleto.

Con el paquete que ha adquirido recibirá lo siguiente:

- freidora de aire caliente
- Guía breve

## 6. Preparación de la freidora de aire caliente

- ▶ Retire todo el material de embalaje del aparato, incluidos los adhesivos y plásticos.
- ▶ Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor, seca y lisa.
- ▶ Saque el recipiente de freír (8) del aparato sujetándolo por el mango (7).
- ▶ Retire la rejilla (1) del recipiente de freír.
- ▶ Lave el recipiente de freír y la rejilla con agua caliente. Seque bien las dos piezas.
- ▶ Vuelva a colocar la rejilla en el recipiente de freír. Asegúrese de que las patas distanciadoras de la rejilla (8) apunten hacia abajo.
- ▶ Limpie la carcasa (4) con un paño húmedo.
- ▶ Retire el depósito de agua (3) para la función de pulverización de vapor y llénelo de agua hasta la marca.
- ▶ Conecte la freidora de aire caliente solo a una toma de corriente debidamente instalada, conectada a tierra y protegida eléctricamente. La tensión de alimentación local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.

La freidora de aire caliente emite un tono de aviso, y todos los botones y símbolos se encienden brevemente. El botón de encendido/apagado (⏻) permanece encendido en rojo.



Durante el primer uso se pueden producir olores y humos causados por restos de la fabricación. Esto no es peligroso y no durará mucho tiempo. Antes de utilizar el aparato por primera vez, póngalo en funcionamiento a temperatura máxima durante unos 30 minutos.

## 7. Indicaciones sobre la preparación de alimentos

- ▶ Distribuya los alimentos en el recipiente de freír (8) de manera uniforme. Llene el recipiente de freír solo hasta la marca **MAX**.




Fig. 4




Fig. 5

- ▶ Para obtener los mejores resultados, durante la cocción, agite el recipiente de freír (8) (fig. 4), o dé la vuelta a los alimentos (fig. 5), en especial, si los alimentos se superponen.
- ▶ Durante el tiempo de cocción, compruebe de forma periódica el estado de cocción para evitar que los alimentos se cocinen de más.
- ▶ Retire los alimentos en el momento una vez superado el tiempo de cocción para evitar que los alimentos se cocinen de más.
- ▶ En el caso de las patatas o de las verduras frescas, utilice un poco de aceite para que queden más crujientes.
- ▶ Para los platos que se preparan en hornos de aire caliente convencionales, utilice una temperatura de cocción 10 °C inferior a la especificada.
- ▶ Para la preparación de platos precocinados, preste atención a las indicaciones del fabricante.

---

## 8. Manejo de la freidora de aire caliente



### **¡ADVERTENCIA!**

#### **¡Peligro de incendio!**

El aceite y otros líquidos se pueden inflamar debido a las altas temperaturas del aire caliente.

- No llene el recipiente de freír (8) con grasa o aceite, como haría con una freidora de aceite. Añada a los alimentos solo la pequeña cantidad de aceite correspondiente en función de la receta.
- No llene excesivamente el recipiente de freír. Llene el recipiente de freír solo hasta la marca **MAX**.



### **¡ADVERTENCIA!**

#### **¡Peligro de lesiones!**

Existe peligro de sufrir lesiones debido a superficies calientes.

Durante el funcionamiento, las superficies externas del aparato y del accesorio se pueden calentar mucho.

- Utilice manoplas de cocina.



### **¡ATENCIÓN!**

#### **¡Peligro de lesiones!**

Con la función de pulverización de vapor, existe riesgo de quemaduras por el vapor de agua ascendente cuando se abre el aparato.

- No saque el recipiente de freír (8) del aparato mientras que la función de pulverización de vapor pulveriza agua.
- No acerque las manos al vapor.
- No mire desde arriba el recipiente de freír cuando lo saque del aparato.

- ▶ Saque el recipiente de freír (8) del aparato sujetándolo por el mango (7).
- ▶ Llene el recipiente de freír con los alimentos que desee cocinar. Para averiguar las cantidades apropiadas, consulte las tablas del capítulo «8.2. Ajuste del programa automático» en la página 103 y «8.5. Ajustes recomendados» en la página 106.
- ▶ Sostenga el recipiente de freír por el mango e introdúzcalo por completo en el aparato desde la parte delantera hasta que encaje.

## 8.1. Precalentamiento de la freidora de aire caliente

Para conseguir un resultado de cocción óptimo, antes de cocinar los alimentos caliente la freidora de aire caliente al menos 3 minutos.

Pulse el botón de encendido/apagado (⏻) (22) para encender el aparato.

- ▶ Utilice los botones (▼) (23) o (▲) (24) para ajustar la temperatura de cocción deseada en tramos de 5 °C. En el panel de visualización (15), la temperatura se muestra en °C.
- ▶ Utilice los botones (▼) (17) o (▲) (16) para ajustar el tiempo de cocción en 3 minutos. En el panel de visualización (15) se muestra el tiempo de cocción.
- ▶ Inicie el precalentamiento pulsando el botón (⏻) (22).

Se emite un aviso acústico.

Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el aparato emite varias señales acústicas.

## 8.2. Ajuste del programa automático

Con los programas automáticos puede cocinar alimentos concretos con una temperatura y tiempo de cocción preajustados. Tiene a su disposición los siguientes programas:



Para obtener unos resultados de cocción óptimos, agite el recipiente de freír o dé la vuelta a los alimentos varias veces durante el tiempo de cocción, según sea necesario.

Símbolo	Programa automático	Peso recom. (g)	Duración (min)	°C	Función de pulverización de vapor	Indicación
	Patatas fritas	500	20	180	No disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Precalentar 3 minutos</li> <li>▶ Agitar 3/4 veces</li> </ul>
	Pollo	500	30	180	cada 10 minutos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Precalentar 3 minutos</li> <li>▶ Darle la vuelta una vez</li> </ul>



Para obtener unos resultados de cocción óptimos, agite el recipiente de freír o dé la vuelta a los alimentos varias veces durante el tiempo de cocción, según sea necesario.

Símbolo	Programa automático	Peso recom. (g)	Duración (min)	°C	Función de pulverización de vapor	Indicación
	Gambas (frescas o descongeladas)	400	8	180	cada 3 minutos	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Agitar una vez</li></ul>
	Pizza	200 (2 unidades)	9	200	No disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li></ul>
	Bistec (al punto)	150	6	230	cada 2 minutos	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Darle la vuelta una vez</li></ul>
	Pescado (p. ej., lomo de salmón descongelado)	400	15	180	cada 5 minutos	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Darle la vuelta una vez</li></ul>
	Muslo de pollo	800	20	200	cada 10 minutos	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Darle la vuelta una vez</li></ul>
	Bizcocho pequeño	300	15	160	No disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilizar un molde</li><li>▶ No agitar/voltear</li></ul>
	Panceta/beicon	150	4	180	No disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li></ul>
	Galletas	300	15	160	No disponible	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ No agitar/voltear</li></ul>

Pulse el botón de encendido/apagado (⏻) (22) para encender el aparato.

- ▶ Pulse el botón del programa automático que corresponda (14) para ajustar el programa automático deseado.

Se muestran la temperatura y el tiempo de cocción del programa seleccionado.

- ▶ Inicie el proceso de cocción pulsando el botón (▶||) (18).

Durante el proceso de cocción parpadea el símbolo del programa automático.

Una vez transcurrida la mitad del tiempo de cocción, se emiten unas señales acústicas y los símbolos del programa parpadean para recordarle que redistribuya los alimentos (menos en el programa automático ,  y ).



Tras 5 minutos sin pulsar ningún botón, el aparato pasa al modo Standby.



Puede ajustar el tiempo y la temperatura de cocción en cualquier momento posterior (véase «8.3. Ajuste personalizado del tiempo de cocción y de la temperatura»).



Para evitar pérdidas de calor se recomienda iniciar el proceso de cocción cuando el recipiente de freír (8) esté introducido del todo.



Para lograr una textura más crujiente puede activar la función de pulverización de vapor cuando quiera en cinco programas (, , ,  y ) («8.4. Utilización de la función de pulverización de vapor» en la página 106). La función está desactivada de serie.



Los moldes para la cocción en la freidora de aire caliente no están incluidos en el volumen de suministro.

### 8.3. Ajuste personalizado del tiempo de cocción y de la temperatura

- ▶ Pulse el botón de encendido/apagado (⏻) (22) para encender la freidora de aire caliente.
- ▶ Pulse el botón para el manejo manual (encendido/apagado) (DIY) (19).

El tiempo de cocción estándar es de 20 minutos y la temperatura, de 200 °C.

Según la receta, puede modificar un programa automático o el preajuste anterior para adaptarlos.

- ▶ Utilice los botones (∨) (23) o (∧) (24) para ajustar la temperatura de cocción deseada en tramos de 5 °C. En el panel de visualización (15), la temperatura se muestra en °C.

---

Se pueden ajustar temperaturas de 40 °C a 230 °C.

- ▶ Utilice los botones  (17) o  (16) para ajustar el tiempo de cocción deseado en tramos de un minuto. En el panel de visualización (15) se muestra el tiempo de cocción.

Puede ajustar un tiempo de cocción de máximo 60 minutos.

- ▶ Inicie el proceso de cocción pulsando el botón  (18).

El botón  parpadea y se emite un tono de aviso. El proceso de cocción se inicia.

## 8.4. Utilización de la función de pulverización de vapor

La función de pulverización de vapor sirve para lograr una textura más crujiente y puede activarse en cinco programas automáticos (, , ,  y ) y durante el manejo manual siempre que quiera.

Si está disponible la función de pulverización de vapor, se muestra el elemento de control  (19).

- ▶ Pulse el botón  para activar o desactivar la función de pulverización de vapor.

En el modo manual de la freidora de aire caliente se pulveriza agua en la cámara de freír (2) durante un breve momento.

Si se utiliza con los programas automáticos, se pulveriza agua en la cámara de cocción varias veces. Para averiguar la programación del tiempo correspondiente, consulte la tabla del capítulo «8.2. Ajuste del programa automático» en la página 103.



Cuando el depósito de agua (4) está vacío, el aparato emite señales acústicas cuando se pulsa . Extraiga el depósito de agua y llénelo de agua hasta la marca.

## 8.5. Ajustes recomendados



Las cantidades o porciones indicadas en la tabla representan la cantidad mínima y la cantidad máxima.

Los ajustes correspondientes para cada plato se pueden consultar en la tabla. Estos pueden variar según la cantidad, el producto que se vaya a cocinar o sus propias preferencias. Tenga en cuenta también las instrucciones de preparación de los fabricantes de alimentos correspondientes.



Para obtener unos resultados de cocción óptimos, agite el recipiente de freír o dé la vuelta a los alimentos varias veces durante el tiempo de cocción, según sea necesario.

DE  
FR  
NL  
ES  
IT  
EN

Plato	Peso mínimo (g)	Duración según peso (min)	Temp. (°C)	Indicación
	Peso máximo (g)			
Patatas fritas finas congeladas	300-700	12-16	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Agitar 3/4 veces</li></ul>
Patatas fritas gruesas congeladas	300-700	20-25	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Agitar 3/4 veces</li></ul>
Gajos de patata caseros	300-800	18-25	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Añadir media cucharada de aceite</li><li>▶ Agitar 3/4 veces</li></ul>
Filete de ternera	100-500	8-12	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Girar una vez</li></ul>
Chuleta de cerdo	100-500	10-14	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Girar una vez</li></ul>
Hamburguesa	100-500	7-14	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Girar una vez</li></ul>
Rollitos de primavera	100-400	8-10	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Girar una vez</li></ul>
Nuggets de pollo	100- 500	6-10	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Agitar una vez</li></ul>
Verdura (p. ej., pimiento, champiñones, calabacín, patatas)	100-400	8-10	160	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Precalentar 3 minutos</li><li>▶ Añadir 1-2 cucharadas de aceite</li><li>▶ Preparar trozos de 2,5 cm</li><li>▶ Cortar los trozos de patata más pequeños</li><li>▶ Agitar una vez</li></ul>

---

## 8.6. Interrupción del programa

Puede interrumpir el proceso de cocción para comprobar el estado de la cocción o redistribuir los alimentos.

- ▶ Pulse el botón  para cancelar el proceso de cocción.

El botón  deja de parpadear y se emite un tono de aviso.

- ▶ Extraiga el recipiente de freír (8) para comprobar el estado de cocción o para redistribuir los alimentos.
- ▶ Vuelva a introducir el recipiente de freír por completo en el aparato.
- ▶ Vuelva a pulsar el botón  para continuar el proceso de cocción.

A continuación, el tiempo seguirá corriendo automáticamente.

## 8.7. Finalización del programa

Al final del tiempo de cocción, el elemento calefactor se apaga y se emiten unas señales acústicas. El ventilador seguirá funcionando algunos minutos.

- ▶ Si desea cancelar del todo el proceso de cocción, pulse el botón de encendido/apagado  hasta que el aparato se apague.
- ▶ Extraiga la clavija de enchufe (13) de la toma de corriente.
- ▶ Saque el recipiente de freír (8) del aparato sujetándolo por el mango (7). Coloque el recipiente de freír sobre una superficie resistente al calor.
- ▶ Retire los alimentos del recipiente de freír.

## 9. Limpieza de la freidora de aire caliente



**¡ADVERTENCIA!**

**¡Peligro de descarga eléctrica!**

Existe peligro de descarga eléctrica a causa de las piezas conductoras de electricidad.

- Antes de limpiar el aparato, extraiga siempre la clavija de enchufe (13) de la toma de corriente.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. En caso de que el aparato se haya caído en algún líquido, no lo toque bajo ningún concepto. Primero desenchufe el aparato.

No vuelva a poner en marcha el aparato bajo ningún concepto. Encargue la revisión del aparato al fabricante, a su servicio de atención al cliente o a una persona con una cualificación similar.



## ¡ADVERTENCIA!

### ¡Peligro de lesiones!

Existe peligro de sufrir quemaduras debido a las superficies calientes.

- Deje que el aparato se enfríe durante 30 minutos como mínimo antes de limpiarlo. Retire el recipiente de freír (8) para que el aparato se pueda enfriar más rápido. Coloque el recipiente de freír sobre una superficie resistente al calor.



## ¡AVISO!

### ¡Posibles daños en el aparato!

Se pueden producir daños en el aparato en caso de un uso inadecuado.

- No utilice en ningún caso detergentes que sean corrosivos, abrasivos o granulados, o que contengan ácido acético, carbonato de sodio o disolventes. Estos pueden dañar las superficies o la rotulación del aparato.
  - No lave la freidora de aire caliente en el lavavajillas.
- ▶ Limpie el recipiente de freír (8) y la rejilla (1) con una esponja y un poco de agua jabonosa suave. Enjuague las piezas a fondo con agua limpia y séquelas a continuación por completo.
  - ▶ El recipiente de freír y la rejilla se pueden lavar en el lavavajillas. Sin embargo, para una limpieza suave se recomienda lavar las piezas a mano como se ha descrito con anterioridad.
  - ▶ Limpie la cámara de freír (2) con agua caliente y una esponja suave.
  - ▶ Si los elementos calefactores están sucios, utilice un cepillo adecuado para limpiarlos. Retire los restos de comida con cuidado.
  - ▶ Extraiga del aparato el depósito de agua de la función de pulverización de vapor (4). Vacíe los restos de agua y, a continuación, seque el depósito de agua con cuidado.
  - ▶ Para la limpieza del panel de control (3) y las superficies exteriores del aparato utilice un paño suave y ligeramente humedecido.

## 10. Periodo prolongado sin uso y transporte

- ▶ Si no va a utilizar el aparato durante un largo tiempo, extraiga la clavija de enchufe (12) de la toma de corriente y limpie y guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo, protegido de las heladas y que no esté expuesto a radiación solar directa.
- ▶ Para evitar daños en el producto durante el transporte, le recomendamos utilizar el embalaje original.

## 11. Solución de problemas

El producto ha salido de nuestra fábrica en perfecto estado. No obstante, si detecta algún problema, trate de solucionarlo primero con ayuda de la siguiente tabla. En caso de no conseguirlo, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	La clavija de enchufe (13) no está conectada a una toma de corriente.	▶ Conecte el aparato solamente a una toma de corriente debidamente instalada.
	No se ha ejecutado bien la orden.	▶ Inicie el proceso de cocción pulsando el botón  (véase el capítulo «8. Manejo de la freidora de aire caliente»).
Los alimentos no están cocidos.	La cantidad de alimento es demasiado grande.	▶ Llene el recipiente de freír (9) solo hasta la marca <b>MAX</b> .
	La temperatura de cocción es demasiado baja.	▶ Pulse el botón  (24) para aumentar la temperatura de cocción.
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	▶ Pulse el botón  (16) para prolongar el tiempo de cocción.
Cuando se utiliza la función de pulverización de vapor se emiten señales acústicas.	El depósito de agua (4) está vacío.	▶ Extraiga el depósito de agua (4) y llénelo de agua hasta la marca.

Problema	Posible causa	Solución
Los alimentos no están cocidos de forma uniforme.	Los alimentos están demasiado apretados.	▶ Es necesario mover o dar la vuelta a algunos alimentos durante el tiempo de cocción.
		▶ Llene el recipiente de freír (8) con trozos pequeños. Los trozos pequeños se cocinan de manera más uniforme.
Los alimentos «fritos» no han quedado suficientemente crujientes.	Se han usado alimentos no aptos para una freidora de aire caliente.	▶ Utilice alimentos aptos para el horno o con un poco de grasa para que queden más crujientes.
El aparato no se puede cerrar.	El recipiente de freír (8) se ha llenado en exceso.	▶ Llene el recipiente de freír (9) solo hasta la marca <b>MAX</b> .
Se forma un humo blanco dentro del aparato.	Los alimentos tienen mucha grasa.	▶ Cuando se preparan alimentos con mucha grasa, esta gotea en el fondo del recipiente de freír (8). Esta grasa hace que la temperatura en el recipiente de freír aumente más de lo normal, lo que no tiene un efecto negativo ni en el aparato ni en la cocción.
	El recipiente de freír (8) y la rejilla (1) tienen restos de grasa del proceso de cocción anterior.	▶ Queme los restos de grasa. Limpie el recipiente de freír (8) y la rejilla (1) después de cada uso.
Las patatas fritas hechas de patatas frescas no se «fríen» de manera uniforme.	Las patatas cortadas no se han remojado lo suficiente.	▶ Ponga las patatas cortadas a remojo en agua fría durante aprox. 1/2 hora para extraer el almidón. Antes de llenar la cesta, seque las patatas con papel de cocina.
	La clase de patata no es adecuada para freír.	

Problema	Posible causa	Solución
Las patatas fritas hechas de patatas frescas no quedan crujientes.	Las patatas están demasiado húmedas.	▶ Que las patatas queden crujientes depende del contenido de agua y de almidón de la patata y de la cantidad de aceite.
		▶ Seque bien las patatas y rocíelas con una cucharada de aceite aproximadamente.
		▶ Corte las patatas en trozos más pequeños.

## 12. Eliminación



### EMBALAJE

El aparato se envía embalado para protegerlo de posibles daños durante el transporte. Los embalajes están hechos con materiales que pueden desecharse de forma respetuosa con el medioambiente y llevarse a un punto de reciclaje.



Observe la siguiente **indicación de los materiales** de embalaje al separar los residuos con las abreviaturas (a) y los números (b):

1-7: plásticos/20-22: **papel y cartón**/80-98: **materiales compuestos**.



(Solo para Francia)

El símbolo «Triman» informa al consumidor de que el producto es reciclable, que está sujeto a un sistema ampliado de responsabilidad del fabricante y que en Francia se somete a una instrucción para la separación.



### APARATO

Los residuos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo no deben eliminarse con la basura doméstica normal.

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, al final de su vida útil el aparato debe llevarse a un punto de recogida de residuos adecuado.

De este modo, es posible reutilizar o reciclar los materiales y componentes reutilizables del aparato y evitar la contaminación del medioambiente y los efectos negativos en la salud de las personas.

Lleve el aparato usado a un punto de reciclaje o de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más información, diríjase a la empresa municipal de recogida de residuos o a las autoridades locales pertinentes.

## 13. Piezas de repuesto

Si desea pedir posteriormente piezas de repuesto, visite nuestra MEDIONServiceshop en <https://www.medion.com/medionserviceshop>.

Allí encontrará toda la información necesaria sobre su producto.

## 14. Datos técnicos

Dirección del proveedor:	MEDION AG Am Zehnhof 77 45307 Essen ALEMANIA
Identificación del modelo:	MD 11780
Alimentación de tensión:	220-240 V~, 50-60 Hz
Potencia:	1500 W
Capacidad útil del recipiente de freír:	5 litros
Capacidad del depósito de agua:	80 ml
Control de la temperatura:	40-230 °C
Ajuste de tiempo de cocción máx.:	60 minutos
Dimensiones (an. × al. × pr.), incl. el mango del recipiente de freír	Aprox. 36,5 × 27 × 31,0 cm

## 15. Información de conformidad UE

 Por la presente, MEDION AG declara que el producto es conforme con las siguientes normas europeas:

- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión
- Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones de sustancias peligrosas

## 16. Informaciones de asistencia técnica

En caso de que su aparato no funcione según deseado y esperado, diríjase en primer lugar a nuestro servicio de atención al cliente. Dispone de distintos medios para ponerse en contacto con nosotros:

- Si lo desea, también puede utilizar nuestro formulario de contacto que encontrará en [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Por supuesto, nuestro equipo de asistencia técnica también está a su disposición a través de nuestra línea directa o por correo postal.

Horario	Hotline de posventa
Lu-Vi: 08:30-17:30	☎ (+34) 91 904 28 00
Dirección de asistencia técnica	
<b>MEDION Service Center</b> <b>ENAME, S.A</b> <b>Parque Industrial de Coimbrões, LOTE 4 E 5</b> <b>São João de Lourosa</b> <b>3500-618 VISEU</b> <b>Portugal</b>	



Puede descargarse tanto este como muchos otros manuales de instrucciones a través del portal de servicio [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com).

Por motivos de sostenibilidad, prescindimos de las condiciones de garantía impresas; también encontrará nuestras condiciones de garantía en nuestro portal de servicio posventa.

También puede escanear el código QR adjunto y cargar el manual de instrucciones en su dispositivo móvil a través del portal de servicio.

---

## 17. Aviso legal

Copyright © 2024

Versión: 15. febrero 2024

Reservados todos los derechos.

Este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción mecánica, electrónica o de cualquier otro tipo sin la autorización por escrito del fabricante.

El copyright pertenece a la empresa:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Alemania**

Tenga en cuenta que la dirección indicada arriba no es una dirección para devoluciones. Póngase siempre primero en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

DE

FR

NL

ES

IT

EN



# Indice

<b>1.</b>	<b>Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso .....</b>	<b>118</b>
1.1.	Spiegazione dei simboli.....	118
<b>2.</b>	<b>Utilizzo conforme .....</b>	<b>119</b>
<b>3.</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>120</b>
3.1.	Messa in funzione e utilizzo .....	122
3.2.	Pulizia .....	125
<b>4.</b>	<b>Descrizione dei componenti .....</b>	<b>126</b>
<b>5.</b>	<b>Contenuto della confezione.....</b>	<b>128</b>
<b>6.</b>	<b>Preparazione della friggitrice ad aria .....</b>	<b>128</b>
<b>7.</b>	<b>Suggerimenti sulla preparazione dei cibi.....</b>	<b>129</b>
<b>8.</b>	<b>Funzionamento della friggitrice ad aria .....</b>	<b>130</b>
8.1.	Preriscaldamento della friggitrice ad aria calda.....	131
8.2.	Impostazione di un programma automatico.....	131
8.3.	Impostare il tempo di cottura e la temperatura singolarmente .....	133
8.4.	Utilizzo della funzione di nebulizzazione .....	134
8.5.	Impostazioni consigliate .....	134
8.6.	Interruzione del programma.....	136
8.7.	Terminare il programma .....	136
<b>9.</b>	<b>Pulizia della friggitrice ad aria.....</b>	<b>137</b>
<b>10.</b>	<b>Inutilizzo prolungato e trasporto.....</b>	<b>138</b>
<b>11.</b>	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>138</b>
<b>12.</b>	<b>Smaltimento.....</b>	<b>141</b>
<b>13.</b>	<b>Ricambi.....</b>	<b>141</b>
<b>14.</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>142</b>
<b>15.</b>	<b>Informazioni sulla conformità UE.....</b>	<b>142</b>
<b>16.</b>	<b>Informazioni relative al servizio di assistenza .....</b>	<b>143</b>
<b>17.</b>	<b>Note legali .....</b>	<b>144</b>

# 1. Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso



Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ci auguriamo che sia di suo gradimento.

Prima della messa in funzione, leggere attentamente queste istruzioni e le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio e, in caso di vendita o cessione dello stesso, devono essere consegnate al nuovo proprietario.

## 1.1. Spiegazione dei simboli

Quando un paragrafo è contrassegnato da uno dei seguenti simboli di avvertenza è necessario evitare il pericolo indicato per prevenire le possibili conseguenze descritte.



### **PERICOLO!**

Pericolo letale immediato!



### **ATTENZIONE!**

Pericolo a causa di superfici molto calde!



### **AVVERTENZA!**

Possibile pericolo di morte e/o di lesioni gravi irreversibili!



Indicazioni di montaggio o di funzionamento



### **ATTENZIONE!**

Possibili lesioni di media e/o lieve entità!



Osservare le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso!



### **AVVISO!**

Seguire le indicazioni al fine di evitare danni materiali!



Simbolo della corrente alternata



I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.



### **AVVERTENZA!**

Pericolo di scosse elettriche!



Simbolo usato nell'UE per indicare materiali a contatto con gli alimenti, quali ad esempio imballaggi o superfici di apparecchi.



I cestelli e gli inserti della friggitrice presentano un rivestimento antiaderente.

## 2. Utilizzo conforme

L'apparecchio è destinato a friggere, cuocere e grigliare alimenti come ortaggi, patatine o patate a spicchi (fatti in casa o pronti per la cottura in forno) nonché a preparare pesce, carne e pollo. L'apparecchio è destinato all'utilizzo domestico o simile, come ad esempio:

- in negozi, uffici e ambienti di lavoro simili;
- in ambienti agricoli;
- da parte dei clienti di hotel, motel e altre strutture ricettive;
- in bed & breakfast;

Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo privato e non a quello industriale/commerciale.

L'utilizzo non conforme comporta il decadimento della garanzia:

- Non modificare l'apparecchio senza la nostra approvazione e non utilizzare nessun accessorio non approvato o non fornito da noi.
- Attenersi a tutte le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni a persone o cose.

---

### 3. Indicazioni di sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: LEGGERLE ATTENTAMENTE E CONSERVARLE PER OGNI FUTURA CONSULTAZIONE!

- Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato a partire da un'età di 8 anni e anche da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o con carenza di esperienza e/o di conoscenze, a condizione che siano sorvegliate o istruite circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini non possono eseguire la pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore senza essere sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.



#### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo di scossa elettrica/cortocircuito!**

Pericolo di scossa elettrica/cortocircuito dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa elettrica con messa a terra, installata a norma, ben accessibile e posta in prossimità del luogo di utilizzo. La tensione di rete locale deve corrispondere a quella indicata nei dati tecnici dell'apparecchio.
- La presa deve essere liberamente accessibile per consentire di scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di emergenza.
- Per estrarre la spina dalla presa elettrica tirare la spina, non il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con oggetti o superfici calde (ad es. fornelli).

- 
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e in seguito dopo ogni uso, verificare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati.
  - Non mettere in funzione l'apparecchio se l'apparecchio stesso o il cavo di alimentazione presentano danni visibili o in caso di caduta dell'apparecchio.
  - Nel caso si riscontrino danni dovuti al trasporto, rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza.
  - Non apportare in nessun caso modifiche all'apparecchio e non tentare di aprire e/o riparare autonomamente un componente dell'apparecchio.
  - Non aprire mai l'involucro dell'apparecchio e non introdurvi oggetti attraverso le fessure di aerazione.
  - In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione dell'apparecchio, farlo sostituire dal produttore, dal Servizio clienti o da personale tecnico qualificato in modo da escludere possibili pericoli.
  - Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
  - Non piegare o schiacciare il cavo di alimentazione.
  - Estrarre la spina di alimentazione dell'apparecchio dalla presa elettrica:
    - quando l'apparecchio viene sottoposto a pulizia o manutenzione,
    - quando si monta o smonta l'apparecchio,
    - quando l'apparecchio è umido o bagnato,
    - quando non si utilizza più l'apparecchio,
    - quando l'apparecchio è incustodito,
    - in caso di temporale.
  - Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, non tenerlo sotto l'acqua corrente né utilizzarlo in ambienti umidi, poiché tali condizioni potrebbero causare scosse elettriche.
-

- 
- Evitare che l'apparecchio entri in contatto con acqua o altri liquidi. Tenere l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione lontani da lavandini, lavabi e simili.
  - Non collocare oggetti contenenti liquidi, per esempio vasi o bevande, sopra o in prossimità dell'apparecchio.
  - Non mettere in funzione l'apparecchio su superfici d'appoggio bagnate.
  - Non toccare mai l'apparecchio o il cavo/la spina di alimentazione con le mani umide o bagnate.
  - Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.
  - Non esporre l'apparecchio a condizioni estreme. Occorre evitare:
    - elevata umidità dell'aria o presenza di liquidi,
    - temperature estremamente alte o basse,
    - raggi diretti del sole,
    - fiamme libere.

### **3.1. Messa in funzione e utilizzo**



#### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo d'incendio!**

Pericolo d'incendio causato da superfici molto calde.

- Per evitare il rischio dovuto a un azzeramento involontario del limitatore di temperatura di sicurezza, l'apparecchio non deve essere munito di un dispositivo di accensione esterno, come ad esempio un timer, oppure collegato a un circuito attivato o disattivato regolarmente da un dispositivo.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e resistente alle alte temperature.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possono surriscaldarsi (ad es. piastre elettriche, fornelli).

- 
- Assicurarsi che l'apparecchio in funzione non entri in contatto con altri oggetti. Mantenere una distanza di almeno 10 cm dagli altri oggetti. In particolare non posizionare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili (tende, carta ecc.).
  - Non usare l'apparecchio sotto armadietti pensili oppure oggetti che potrebbero ostacolare la salita del vapore verso l'alto.
  - Non coprire l'apparecchio.
  - Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
  - Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vapori esplosivi e/o infiammabili.
  - Appoggiare il contenitore caldo sempre su una superficie resistente alle alte temperature.
  - Non riempire il contenitore con olio da cucina o grasso come in una normale friggitrice. A seconda della ricetta, aggiungere agli alimenti solo il quantitativo di olio strettamente necessario.
  - Non riempire eccessivamente il contenitore, in modo che gli alimenti in esso contenuti non entrino in contatto con gli elementi riscaldanti durante il funzionamento. Riempire il contenitore solo fino al contrassegno **MAX**.
  - Non inserire nel contenitore alimenti avvolti con pellicola salvafreschezza, pellicola di plastica o altri materiali infiammabili.
  - Qualora fuoriesca del fumo scuro dall'apparecchio, staccare immediatamente la spina dalla presa. Aspettare che il fumo si diradi prima di estrarre il contenitore dall'apparecchio.
  - In caso di incendio, staccare innanzitutto la spina dell'apparecchio dalla presa elettrica. Non spegnere l'incendio con l'acqua. Estinguere le fiamme con una coperta antifiamma o un estintore adeguato.



## **AVVERTENZA!**

### **Pericolo di lesioni!**

Pericolo di lesioni a causa di superfici molto calde.

Durante il funzionamento, le superfici dell'apparecchio e degli accessori accessibili all'utilizzatore possono scaldarsi notevolmente.

- Poiché la griglia di ventilazione nella parte posteriore dell'apparecchio diventa molto calda, non toccarla durante il funzionamento per evitare ustioni.
- Durante il funzionamento toccare solo l'impugnatura e i comandi dell'apparecchio!
- Non afferrare la camera di frittura, il contenitore o gli elementi riscaldanti.
- Non spostare mai l'apparecchio durante il funzionamento.
- Non spostare mai l'apparecchio ancora caldo; attendere che si sia completamente raffreddato.
- Se si estrae il contenitore durante o dopo la cottura degli alimenti, sussiste il pericolo di ustioni causate dal vapore che fuoriesce. Non tenere il viso direttamente sopra l'apparecchio e non inserire le mani nel vapore.  
Posizionare il contenitore su una superficie resistente alle alte temperature.
- Durante il funzionamento il contenitore della friggitrice diventa molto caldo; non toccarlo. Utilizzare guanti da cucina.
- Gli elementi riscaldanti rimangono molto caldi per diverso tempo dopo lo spegnimento dell'apparecchio. Assicurarsi che nessuno afferrì la camera di frittura.



## **ATTENZIONE!**

### **Pericolo di lesioni!**

Pericolo di scottature dovuto alla fuoriuscita di vapore.

- Quando l'acqua bolle, dall'apparecchio fuoriesce vapore bollente. Non avvicinare le mani al vapore.



## **ATTENZIONE!**

### **Pericolo per la salute!**

Cuocere o grigliare a temperature troppo elevate può provocare la formazione di sostanze nocive per la salute. L'acrilammide che si forma sui resti di alimenti bruciati o carbonizzati può essere causa di tumori.

- Rimuovere i resti di cibi bruciati.
- Evitare che gli alimenti diventino troppo scuri quando si cuociono o grigliano.



## **AVVISO!**

### **Pericolo di danni!**

Gli additivi chimici dei rivestimenti dei mobili possono intaccare il materiale dei piedini dell'apparecchio, che quindi possono lasciare residui sul mobile.

- Eventualmente posizionare l'apparecchio su una base resistente al calore.

## **3.2. Pulizia**

- Seguire le indicazioni aggiuntive relative alla pulizia e pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti come descritto nel capitolo "9. Pulizia della friggitrice ad aria" a pagina 137.

## 4. Descrizione dei componenti




Fig. 1 – Lato anteriore

1. Griglia
2. Camera di cottura
3. Comandi dell'apparecchio/Campo di visualizzazione
4. Serbatoio dell'acqua per la funzione di nebulizzazione
5. Corpo dell'apparecchio
6. Piedini di appoggio (4x)
7. Manico del contenitore
8. Contenitore
9. Piedini griglia (4x)




Fig. 2 – Lato posteriore

10. Serbatoio dell'acqua
11. Apertura per la fuoriuscita del vapore
12. Avvolgicavo
13. Cavo di alimentazione con spina



Fig. 3 – Comandi dell'apparecchio/Campo di visualizzazione

14. Pulsanti per la selezione di un programma automatico
15. Display temperatura/tempo di cottura
16. Aumento del tempo di cottura
17. Diminuzione del tempo di cottura
18. Avvio/interruzione del ciclo di riscaldamento
19. Pulsante per il comando manuale (On/Off)
20. Pulsante per la funzione di nebulizzazione (On/Off)
21. Pulsante luce camera di frittura (On/Off)
22. Pulsante On/Off
23. Diminuzione della temperatura
24. Aumento della temperatura

---

## 5. Contenuto della confezione



### PERICOLO!

#### Pericolo di lesioni!

Pericolo di soffocamento in caso di ingestione o inalazione di componenti piccoli o pellicole dell'imballaggio.

- Tenere tutti i materiali di imballaggio utilizzati (sacchetti, pezzi di polistirolo ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
  - Non permettere ai bambini di giocare con il materiale d'imballaggio.
- ▶ Verificare la completezza e l'integrità della fornitura e comunicarne l'eventuale incompletezza o danneggiamento entro 14 giorni dall'acquisto.

La confezione acquistata include:

- Friggitrice ad aria calda
- Guida rapida

## 6. Preparazione della friggitrice ad aria

- ▶ Rimuovere dall'apparecchio tutto il materiale dell'imballaggio, gli adesivi e le pellicole.
- ▶ Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e resistente alle alte temperature.
- ▶ Estrarre il contenitore (8) dall'apparecchio afferrandolo dall'impugnatura (7).
- ▶ Estrarre la griglia (1) dal contenitore.
- ▶ Lavare il contenitore e la griglia con acqua calda. Asciugare bene entrambi i componenti.
- ▶ Rimettere la griglia nel contenitore. Assicurarsi che i piedini della griglia (8) siano rivolti verso il basso.
- ▶ Pulire il corpo della friggitrice (4) con un panno umido.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua (3) della funzione di nebulizzazione e riempirlo d'acqua fino al contrassegno.
- ▶ Collegare la friggitrice ad aria calda esclusivamente a una presa elettrica con messa a terra installata e protetta a regola d'arte. La tensione di rete locale deve corrispondere a quella indicata nei dati tecnici dell'apparecchio.

La friggitrice ad aria emette un segnale acustico, tutti i tasti e i simboli si accendono brevemente. Il pulsante On/Off  si accende con luce fissa rossa.



Durante il primo utilizzo potrebbero svilupparsi odori e fumo causati da residui di produzione. Questo fenomeno è innocuo e scompare velocemente. Lasciare funzionare l'apparecchio alla temperatura massima per circa 30 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta.

## 7. Suggerimenti sulla preparazione dei cibi

- ▶ Distribuire uniformemente gli alimenti nel contenitore (8). Riempire il contenitore solo fino al contrassegno **MAX**.




Fig. 4




Fig. 5

- ▶ Per risultati ottimali agitare il contenitore (8) (Fig. 4) oppure girare gli alimenti (Fig. 5) durante la cottura, soprattutto quei cibi che tendono a sovrapporsi.
- ▶ Controllare regolarmente il punto di cottura durante il ciclo di cottura per evitare che gli alimenti vengano cotti eccessivamente.
- ▶ Estrarre gli alimenti immediatamente al termine del ciclo di cottura per evitare che vengano cotti eccessivamente.
- ▶ Per la cottura di patate e verdure fresche, utilizzare un po' di olio da cucina per aumentarne la croccantezza.
- ▶ Per le pietanze che sono già state cotte in forno, ridurre la temperatura di 10 °C rispetto a quella indicata.
- ▶ Per i piatti pronti, fare attenzione alle indicazioni di preparazione del produttore.

---

## 8. Funzionamento della friggitrice ad aria



### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo d'incendio!**

L'olio da cucina e altri liquidi possono infiammarsi velocemente a causa delle alte temperature dell'aria calda.

- Non riempire il contenitore (8) con olio da cucina o grasso come in una normale friggitrice. A seconda della ricetta, aggiungere agli alimenti solo il quantitativo di olio strettamente necessario.
- Non riempire eccessivamente il contenitore. Riempirlo solo fino al contrassegno **MAX**.



### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo di lesioni!**

Pericolo di lesioni a causa di superfici molto calde.

Durante il funzionamento, le superfici dell'apparecchio e degli accessori accessibili all'utilizzatore possono scaldarsi notevolmente.

- Utilizzare guanti da cucina.



### **ATTENZIONE!**

#### **Pericolo di lesioni!**

Con la funzione di nebulizzazione, all'apertura dell'apparecchio sussiste il pericolo di ustioni causate dal vapore che fuoriesce

- Non estrarre il contenitore (8) dall'apparecchio quando la funzione di nebulizzazione sta nebulizzando acqua.
- Non avvicinare le mani al vapore.
- Nell'estrarre il contenitore dall'apparecchio, non guardare dall'alto verso il basso dentro il contenitore.

- ▶ Estrarre il contenitore (8) dall'apparecchio afferrandolo dall'impugnatura (7).
- ▶ Inserire gli alimenti nel contenitore. Le giuste quantità sono riportate nella tabella al capitolo "8.2. Impostazione di un programma automatico" a pagina 131 e "8.5. Impostazioni consigliate" a pagina 134.
- ▶ Tenere il contenitore dall'impugnatura e spingerlo fino in fondo all'apparecchio dalla parte anteriore fino a quando non si incastra.

## 8.1. Preriscaldamento della friggitrice ad aria calda

Per risultati di cottura ottimali, prima di iniziare la cottura preriscaldare la friggitrice ad aria calda per almeno 3 minuti.

Per accendere l'apparecchio premere il pulsante On/Off (⏻) (22).

- ▶ Impostare la temperatura di cottura desiderata a intervalli di 5 °C premendo il pulsante (▼) (23) oppure (▲) (24). Nel campo di visualizzazione (15) viene mostrata la temperatura in °C.
- ▶ Con i pulsanti (▼) (17) o (▲) (16), impostare il tempo di cottura a 3 minuti. Nel campo di visualizzazione (15) viene mostrato il tempo di cottura.
- ▶ Premere il pulsante (▶) per avviare la fase di riscaldamento.

Viene emesso un segnale acustico.

Una volta trascorso il tempo di cottura impostato, l'apparecchio emette diversi segnali acustici.

## 8.2. Impostazione di un programma automatico

Con i programmi automatici si possono preparare determinati alimenti con una temperatura e un tempo di cottura preimpostati. Sono disponibili i seguenti programmi:

 Per ottenere risultati di cottura ottimali, agitare il contenitore o, se necessario, girare gli alimenti più volte durante la cottura.						
Simbolo	Programma automatico	Peso cons. (g)	Durata (min.)	°C	Funzione nebulizzazione	Avviso
	Patatine fritte	500	20	180	non disponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Agitare 3-4 volte</li> </ul>
	Pollo	500	30	180	ogni 10 minuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Girare 1 volta</li> </ul>



Per ottenere risultati di cottura ottimali, agitare il contenitore o, se necessario, girare gli alimenti più volte durante la cottura.

Simbolo	Programma automatico	Peso cons. (g)	Durata (min.)	°C	Funzione nebulizzazione	Avviso
	Gamberetti (freschi o scongelati)	400	8	180	ogni 3 minuti	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li><li>▶ Agitare 1 volta</li></ul>
	Pizza	200 (2 pezzi)	9	200	non disponibile	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li></ul>
	Bistecca (media)	150	6	230	ogni 2 minuti	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li><li>▶ Girare 1 volta</li></ul>
	Pesce (es. filetto di salmone, scongelato)	400	15	180	ogni 5 minuti	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li><li>▶ Girare 1 volta</li></ul>
	Coscia di pollo	800	20	200	ogni 10 minuti	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li><li>▶ Girare 1 volta</li></ul>
	Piccoli dolci	300	15	160	non disponibile	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilizzare uno stampo da forno</li><li>▶ Non agitare/girare</li></ul>
	Speck/bacon	150	4	180	non disponibile	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li></ul>
	Biscotti	300	15	160	non disponibile	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li><li>▶ Non agitare/girare</li></ul>

Per accendere l'apparecchio premere il pulsante On/Off  (22).

- ▶ Premere il pulsante relativo al programma automatico (14) per impostare il programma automatico desiderato.

Vengono visualizzati la temperatura e il tempo di cottura del programma selezionato.

- ▶ Avviare il ciclo di cottura premendo il pulsante  (18).

Durante il ciclo di cottura il simbolo del programma automatico lampeggia.

A metà del ciclo di cottura vengono emessi dei segnali acustici e i simboli dei programmi lampeggiano, per ricordare di ridistribuire il cibo (tranne con programma automatico ,  e ).



Dopo 5 minuti di inattività, l'apparecchio entra in modalità standby.

e la temperatura sin-



È possibile regolare in qualsiasi momento il tempo di cottura e la temperatura (vedere "8.3. Impostare il tempo di cottura e la temperatura singolarmente").



Per evitare perdite di calore, si consiglia di iniziare il ciclo di cottura solo quando il contenitore (8) è completamente inserito.



Per ottenere cibi croccanti, la funzione di nebulizzazione può essere attivata a proprio piacimento in cinque programmi (, , ,  e ) ("8.4. Utilizzo della funzione di nebulizzazione" a pagina 134). Per impostazione predefinita, la funzione è disattiva.



Gli stampi per la cottura dei dolci nella friggitrice ad aria non sono compresi nella fornitura.

### 8.3. Impostare il tempo di cottura e la temperatura singolarmente

- ▶ Per accendere la friggitrice ad aria calda premere il pulsante On/Off  (22).
- ▶ Per il comando manuale (On/Off) premere il pulsante  (19).

Per impostazione predefinita, il tempo di cottura è di 20 minuti e la temperatura di 200 °C.

In tal modo è possibile adattare il programma automatico alla propria ricetta oppure impostare a piacimento i valori sopra riportati.

- ▶ Impostare la temperatura di cottura desiderata a intervalli di 5 °C premendo il pulsante  (23) oppure  (24). Nel campo di visualizzazione (15) viene mostrata la temperatura in °C.

È possibile impostare una temperatura compresa tra 40 °C e 230 °C.

- 
- ▶ Impostare il tempo di cottura desiderato a intervalli di un minuto premendo i pulsanti  (17) oppure  (16). Nel campo di visualizzazione (15) viene mostrato il tempo di cottura.

È possibile impostare un tempo di cottura massimo di 60 minuti.

- ▶ Avviare il ciclo di cottura premendo il pulsante  (18).

Il pulsante  lampeggia e viene emesso un segnale acustico. Inizia il ciclo di cottura.

## 8.4. Utilizzo della funzione di nebulizzazione

La funzione di nebulizzazione rende il cibo croccante e può essere attivata in cinque programmi automatici (, , ,  e ) e durante la cottura con comando manuale.

Quando la funzione di nebulizzazione è disponibile, viene visualizzato l'elemento di comando  (19).

- ▶ Per attivare/disattivare la funzione di nebulizzazione premere il pulsante .

Quando si utilizza la friggitrice ad aria calda con tempi e temperatura impostati singolarmente, dentro la camera di frittura (2) viene effettuata una breve nebulizzazione di acqua.

Quando si utilizzano i programmi automatici, nel vano di cottura l'acqua viene nebulizzata più volte. L'indicazione dei tempi programmati è riportata nella tabella al capitolo "8.2. Impostazione di un programma automatico" a pagina 131.



Se il serbatoio dell'acqua (4) è vuoto, l'apparecchio emette dei segnali acustici nel momento in cui si preme . Estrarre il serbatoio dell'acqua e riempirlo d'acqua fino al contrassegno.

## 8.5. Impostazioni consigliate



Le quantità / il numero di pezzi indicati nella tabella rappresentano le quantità minime e massime.

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni idonee per ogni pietanza. Le impostazioni possono essere modificate a seconda della quantità, del tipo di alimento o dei propri gusti. Osservare anche le istruzioni di preparazione dei rispettivi produttori degli alimenti.



Per ottenere risultati di cottura ottimali, agitare il contenitore o, se necessario, girare gli alimenti più volte durante la cottura.

Pietanza	Peso mini- mo (g)	Durata in base al peso (min.)	Temp. (°C)	Avviso
	Peso mas- simo (g)			
Patatine fritte sottili surgelate	300-700	12-16	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Agitare 3-4 volte</li> </ul>
Patatine fritte spes- se surgelate	300-700	20-25	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Agitare 3-4 volte</li> </ul>
Patate a spicchi fat- te in casa	300-800	18-25	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Aggiungere 1/2 cuc- chiai d'olio</li> <li>▶ Agitare 3-4 volte</li> </ul>
Bistecca di manzo	100-500	8-12	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Girare 1 volta</li> </ul>
Braciola di maiale	100-500	10-14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Girare 1 volta</li> </ul>
Hamburger	100-500	7-14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Girare 1 volta</li> </ul>
Involtini primavera	100-400	8-10	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Girare 1 volta</li> </ul>
Nugget di pollo	100-500	6-10	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preiscaldare per 3 minuti</li> <li>▶ Agitare 1 volta</li> </ul>



Per ottenere risultati di cottura ottimali, agitare il contenitore o, se necessario, girare gli alimenti più volte durante la cottura.

Pietanza	Peso minimo (g)	Durata in base al peso (min.)	Temp. (°C)	Avviso
	Peso massimo (g)			
Verdure (ad es. peperoni, funghi, zucchine, patate)	100-400	8-10	160	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preriscaldare per 3 minuti</li><li>▶ Aggiungere 1-2 cucchiaini di olio da cucina</li><li>▶ Tagliarle a pezzi da 2,5 cm di grandezza</li><li>▶ Tagliare le patate in pezzi più piccoli</li><li>▶ Agitare 1 volta</li></ul>

## 8.6. Interruzione del programma

Per controllare lo stato di cottura o per ridistribuire il cibo, è possibile interrompere il ciclo di cottura.

- ▶ Premere il pulsante  per interrompere il ciclo di cottura.

Il pulsante  smette di lampeggiare e viene emesso un segnale acustico.

- ▶ Estrarre il contenitore (8) per verificare il punto di cottura o per ridistribuire il cibo.
- ▶ Reinscrivere il cestello completamente all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Premere nuovamente il pulsante  per proseguire con il ciclo di cottura.

Il tempo riprende a scorrere automaticamente.

## 8.7. Terminare il programma

Al termine del tempo di cottura l'elemento riscaldante si spegne e vengono emessi dei segnali acustici. La ventola rimane in movimento ancora per circa un minuto.

- ▶ Se si vuole interrompere del tutto il ciclo di cottura, premere il pulsante On/Off  fino a spegnere l'apparecchio.
- ▶ Scollegare la spina (13) dalla presa di corrente.
- ▶ Estrarre il contenitore (8) dall'apparecchio afferrandolo dall'impugnatura (7). Posizionare il contenitore su una superficie resistente alle alte temperature.
- ▶ Estrarre le pietanze dal contenitore.

## 9. Pulizia della friggitrice ad aria



### AVVERTENZA!

#### Pericolo di scossa elettrica!

Pericolo di scossa elettrica dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

- Prima di pulire l'apparecchio estrarre sempre la spina (13) dalla presa.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Qualora l'apparecchio fosse caduto in acqua o in altri liquidi, non toccarlo in nessun caso. Estrarre prima la spina dalla presa.

Non rimettere in funzione l'apparecchio in nessun caso. Fare controllare l'apparecchio dal produttore, dal suo Servizio clienti o da personale tecnico qualificato.



### AVVERTENZA!

#### Pericolo di lesioni!

Pericolo di ustioni a causa di superfici molto calde.

- Fare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di pulirlo. Estrarre il contenitore (8) in modo che l'apparecchio si raffreddi più velocemente. Posizionare il contenitore su una superficie resistente alle alte temperature.



### AVVISO!

#### Possibili danni all'apparecchio!

Possibili danni all'apparecchio in caso di utilizzo improprio dello stesso.

- Non utilizzare in alcun caso detersivi corrosivi, abrasivi o granulati, a base di acido acetico, soda o solventi, in quanto possono danneggiare le superfici o le scritte sull'apparecchio.
- Non lavare la friggitrice ad aria in lavastoviglie.

- ▶ Pulire il contenitore (8) e la griglia (1) con una spugna e un po' di acqua e sapone neutro. Risciacquare accuratamente i componenti con acqua pulita e infine asciugarli con cura.
- ▶ Il contenitore e la griglia sono lavabili in lavastoviglie. Per un lavaggio delicato, si consiglia di lavare le parti a mano come descritto in precedenza.
- ▶ Pulire la camera di frittura (2) con acqua tiepida e una spugna morbida.
- ▶ Nel caso in cui le resistenze fossero sporche, pulirle con una spazzola per i piatti. Rimuovere con cautela eventuali residui di cibo.
- ▶ Estrarre dall'apparecchio il serbatoio dell'acqua della funzione di nebulizzazione (4). Svuotarlo da eventuali residui d'acqua e poi asciugarlo accuratamente.
- ▶ Per pulire il pannello di comando (3) e le superfici esterne dell'apparecchio, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito.

## 10. Inutilizzo prolungato e trasporto

- ▶ Quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, staccare la spina (12), pulire l'apparecchio e riporlo in un luogo asciutto, al riparo da polvere, gelo e raggi diretti del sole.
- ▶ Per evitare danni al prodotto durante il trasporto, si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale.

## 11. Risoluzione dei problemi

Al momento della spedizione il prodotto è in condizioni perfette. Se nonostante ciò si dovesse riscontrare un problema, provare innanzitutto a risolverlo con l'ausilio della tabella seguente. Qualora tale tentativo risultasse infruttuoso, contattare il nostro servizio clienti.

Problema	Possibile causa	Risoluzione dei problemi
L'apparecchio non funziona.	La spina di alimentazione (13) non è collegata a una presa elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio solo a una presa elettrica installata a regola d'arte.
	Immissione incompleta.	▶ Avviare il ciclo di cottura premendo il pulsante  (vedere capitolo "8. Funzionamento della friggitrice ad aria").

Problema	Possibile causa	Risoluzione dei problemi
Gli alimenti non sono cotti.	La quantità di alimenti è eccessiva.	▶ Riempire il contenitore (9) solo fino al contrassegno <b>MAX</b> .
	La temperatura di cottura è troppo bassa.	▶ Premere il pulsante  (24), per aumentare la temperatura di cottura.
	Il tempo di cottura è troppo breve.	▶ Premere il pulsante  (16) per prolungare il tempo di cottura.
Quando si utilizza la funzione di nebulizzazione vengono emessi dei segnali acustici.	Il serbatoio dell'acqua (4) è vuoto.	▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua (4) e riempirlo d'acqua fino al contrassegno.
Gli alimenti non sono cotti in maniera uniforme.	Gli alimenti sono troppo vicini l'uno all'altro.	▶ Alcuni alimenti devono essere agitati/girati più volte durante la cottura.
		▶ Riempire il contenitore (8) con pezzi piccoli. I pezzi più piccoli si cuociono in maniera più uniforme.
I cibi fritti non sono sufficientemente croccanti.	I cibi utilizzati non sono adatti a essere preparati nella friggitrice ad aria.	▶ Per ottenere un risultato più croccante, utilizzare snack idonei alla cottura in forno o leggermente unti.
L'apparecchio non si chiude.	Il contenitore (8) è troppo pieno.	▶ Riempire il contenitore (9) solo fino al contrassegno <b>MAX</b> .

Problema	Possibile causa	Risoluzione dei problemi
Fumo bianco nell'apparecchio.	Gli alimenti sono molto grassi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Durante la preparazione di alimenti molto grassi, il grasso cola sul fondo del contenitore (8) della friggitrice, causando un aumento della temperatura. Tuttavia, ciò non compromette né l'apparecchio né il risultato di cottura.</li> </ul>
	Il contenitore (8) e la griglia (1) presentano ancora residui di grasso del ciclo di cottura precedente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Residui di grasso che bruciano. Pulire il contenitore (8) e la griglia (1) dopo ogni utilizzo.</li> </ul>
Le patatine non si friggono in maniera uniforme.	I bastoncini di patate non sono stati lasciati sufficientemente a mollo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lasciare i bastoncini a mollo in acqua fredda per circa mezz'ora in modo che perdano l'amido. Asciugarli con carta da cucina prima di inserirli nel contenitore.</li> </ul>
	La varietà di patate non è adatta.	
Le patatine fritte fatte in casa non diventano croccanti.	Le patate sono troppo umide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La croccantezza dipende dal contenuto di acqua e di amido della varietà di patate e dalla quantità di olio utilizzato.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asciugare accuratamente le patate e ungerle con circa 1 cucchiaino d'olio da cucina.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tagliare le patate in pezzi più piccoli.</li> </ul>

## 12. Smaltimento



### IMBALLAGGIO

L'imballaggio protegge l'apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono prodotti con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e destinati a un corretto riciclaggio.



Attenersi alla seguente **Etichettatura dei materiali di imballaggio** per la separazione dei rifiuti con le abbreviazioni (a) e i numeri (b):

1-7: plastiche / 20-22: **carta e cartone**/80-98: **materiali compositi**



(Solo per la Francia)

Il simbolo "Triman" informa il consumatore che il prodotto è riciclabile e soggetto a un sistema esteso di responsabilità del produttore e a disposizioni di smistamento applicabili in Francia.



### APPARECCHIO

Tutti gli apparecchi usati contrassegnati con il simbolo riportato qui a lato non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Come previsto dalla direttiva 2012/19/UE, al termine del ciclo di vita dell'apparecchio occorre smaltirlo correttamente.

In questo modo i materiali contenuti nell'apparecchio verranno riciclati, riducendo l'impatto ambientale e gli effetti negativi sulla salute umana.

Consegnare l'apparecchio dismesso a un punto di raccolta per rifiuti elettronici o a un centro di riciclaggio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento o all'amministrazione comunale.

## 13. Ricambi

Per ordinare i ricambi, visitare il MEDION Service Shop all'indirizzo

<https://www.medion.com/medionserviceshop>,

dove sono disponibili tutte le informazioni rilevanti sul prodotto acquistato.

## 14. Dati tecnici

Indirizzo del fornitore:	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen GERMANIA
Modello:	MD 11780
Alimentazione di tensione:	220 – 240 V~, 50-60 Hz
Potenza:	1500 W
Contenuto della friggitrice:	5 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua:	80 ml
Controllo della temperatura:	40 – 230 °C
Impostazione max. tempo di cottura:	60 minuti
Dimensioni (L × A × P), incl. impugnatura del contenitore	ca. 36,5 x 27 x 31,0 cm

## 15. Informazioni sulla conformità UE



MEDION AG dichiara che il prodotto è conforme ai seguenti requisiti dell'Unione europea:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

## 16. Informazioni relative al servizio di assistenza

Nel caso in cui il dispositivo non funzioni come desiderato o come previsto, per prima cosa contattare il nostro servizio clienti. Esistono diversi modi per mettersi in contatto con noi.

- In alternativa è possibile compilare il modulo di contatto disponibile alla pagina [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Il nostro team di assistenza è raggiungibile anche via telefonicamente.

Italia	
Orari di apertura	Assistenza Post-Vendita
Lun.-ven.: 9.00-17.00	☎ 800 580250
Svizzera	
Orari di apertura	Assistenza Post-Vendita
Lun.-ven.: 9.00-19.00	☎ 0848 - 33 33 32
Indirizzo del servizio di assistenza	
<b>MEDION/LENOVO Service Center</b> <b>Ifangstrasse 6</b> <b>8952 Schlieren</b> <b>Svizzera</b>	



Queste e altre istruzioni per l'uso possono essere scaricate dal portale dell'assistenza [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com).

Per ragioni di sostenibilità abbiamo deciso di non stampare le condizioni di garanzia: le nostre condizioni di garanzia sono reperibili sul nostro portale dell'assistenza.

È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR riportato a fianco e scaricare le istruzioni per l'uso dal portale dell'assistenza utilizzando un dispositivo portatile.

---

## 17. Note legali

Copyright © 2024

Ultimo aggiornamento: 15. febbraio 2024

Tutti i diritti riservati.

Le presenti istruzioni per l'uso sono protette da copyright.

È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il copyright appartiene all'azienda:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Germania**

L'indirizzo riportato sopra non è quello a cui spedire la merce resa. Per prima cosa contattare sempre il nostro servizio clienti.

# Contents

<b>1.</b>	<b>Information about this user manual .....</b>	<b>146</b>
1.1.	Explanation of symbols.....	146
<b>2.</b>	<b>Proper use .....</b>	<b>147</b>
<b>3.</b>	<b>Safety instructions .....</b>	<b>148</b>
3.1.	Initial operation and use.....	150
3.2.	Cleaning.....	153
<b>4.</b>	<b>Description of components .....</b>	<b>153</b>
<b>5.</b>	<b>Package contents.....</b>	<b>155</b>
<b>6.</b>	<b>Preparing the air fryer .....</b>	<b>155</b>
<b>7.</b>	<b>Information regarding preparation .....</b>	<b>156</b>
<b>8.</b>	<b>Operating the air fryer .....</b>	<b>157</b>
8.1.	Preheating the air fryer .....	158
8.2.	Setting an automatic programme .....	158
8.3.	Individually setting cooking time and temperature .....	160
8.4.	Using the steam spray function .....	160
8.5.	Recommended settings.....	161
8.6.	Interrupting a programme.....	162
8.7.	Ending the programme .....	163
<b>9.</b>	<b>Cleaning the air fryer.....</b>	<b>163</b>
<b>10.</b>	<b>Prolonged non-use and transport.....</b>	<b>164</b>
<b>11.</b>	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>164</b>
<b>12.</b>	<b>Disposal .....</b>	<b>167</b>
<b>13.</b>	<b>Spare parts .....</b>	<b>167</b>
<b>14.</b>	<b>Technical specifications .....</b>	<b>168</b>
<b>15.</b>	<b>EU declaration of conformity.....</b>	<b>168</b>
<b>16.</b>	<b>Service information.....</b>	<b>169</b>
<b>17.</b>	<b>Legal Notice.....</b>	<b>170</b>

# 1. Information about this user manual



Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using this appliance.

Please read the safety instructions and the user manual carefully before using the appliance for the first time. Note the warnings on the appliance and in the user manual.

Always keep the user manual close to hand. If you sell the appliance or give it away, please ensure that you also pass on this user manual. It is an essential component of the product.

## 1.1. Explanation of symbols

If a block of text is marked with one of the warning symbols listed below, the hazard described in that text must be avoided to prevent the potential consequences described there from occurring.



### **DANGER!**

Warning: risk of fatal injury!



### **WARNING!**

Warning: risk of possible fatal injury and/or serious irreversible injuries!



### **CAUTION!**

Warning: risk of minor and/or moderate injuries!



### **NOTICE!**

Follow these instructions to prevent damage to the appliance!



### **WARNING!**

Warning: risk of electric shock!



### **CAUTION!**

Danger due to hot surfaces!



Notes regarding assembly or operation



Follow the instructions in the user manual!



Symbol for alternating current (AC)



Products that feature this symbol meet the requirements of the EU directives.



Symbol used in the EU to indicate materials that come into contact with food, such as packaging or appliance surfaces.



The fryer pans and frying inserts have a non-stick coating.

---

## 2. Proper use

This appliance is suitable for baking, cooking and grilling food such as vegetables, chips and potato wedges (home made or oven-ready), as well as for the preparation of fish, meat and poultry.

This appliance is designed for use in private households and similar household applications, such as

- in shops, offices and other similar working environments
- in agricultural holdings
- by customers in hotels, motels and other accommodation facilities
- in bed-and-breakfast establishments.

The appliance is only intended for private use and not for industrial/commercial use.

Please note that we shall not be liable in cases of improper use:

- Do not modify the appliance without our consent and do not use any accessories that we have not approved or supplied.
- Comply with all the information in this user manual, especially the safety instructions. Any other use is considered improper and can cause personal injury or property damage.

---

### 3. Safety instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Keep the appliance and its accessories out of the reach of children.
- This appliance may be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or by those with limited experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the associated risks.
- Children must not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.
- Children younger than 8 should be kept away from the appliance and the connection cable.



#### **WARNING!**

#### **Risk of electric shock/short circuit!**

There is a risk of electric shock/short circuit from live parts.

- Only connect the appliance to a properly installed and easily accessible socket that is close to where you are using the appliance. The local mains voltage must match the voltage stated in the technical specifications for the appliance.
- The power socket must be easily accessible so that you can unplug the appliance from the mains quickly if necessary.
- Always hold the plug to pull it out, and never pull the cable.
- Do not allow the mains cable to come into contact with hot objects or surfaces (e.g. cooker hob).
- Check the appliance and the mains cable for damage before using the appliance for the first time and after each use.

- 
- Do not use if the appliance or the mains cable is visibly damaged or if the appliance has been dropped.
  - Contact our Service Centre without delay if the appliance has been damaged during transport.
  - Do not, under any circumstances, make any unauthorised modifications to the appliance or try to open and/or repair a component yourself.
  - Never open the housing or slide objects into the ventilation slots.
  - If there is damage to the mains connection cable on this appliance, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or another suitably qualified person. This is necessary to avoid hazards.
  - Completely unwind the mains cable.
  - Do not kink or crush the mains cable.
  - Unplug the appliance from the socket if:
    - when you are cleaning or maintaining the appliance
    - when you are assembling or disassembling the appliance
    - the appliance is damp or wet
    - if you are no longer using the appliance
    - when the appliance is unattended
    - during thunderstorms.
  - Do not immerse the appliance in water or other liquids, or hold it under running water or use it in damp environments, as this may result in an electric shock.
  - Do not allow the appliance to come into contact with water or other liquids. Keep the appliance, the mains cable and the mains plug away from wash basins, sinks or similar.
  - Do not place any objects filled with liquid (e.g. vases or drinks) on or near the appliance.
  - Do not operate the appliance on wet surfaces.
  - Never touch the appliance or the mains cable/mains plug with damp or wet hands.

- 
- Use the appliance indoors only.
  - Do not expose the appliance to extreme conditions. Avoid:
    - high humidity or wet conditions
    - extremely high or low temperatures
    - direct sunlight
    - naked flames.

### **3.1. Initial operation and use**



#### **WARNING!**

#### **Risk of fire!**

Hot surfaces pose a risk of fire.

- To avoid hazards resulting from an unintentional reset of the safety temperature limiter, the appliance must not be supplied via an external contactor such as a timer or connected to an electrical circuit that is regularly switched on and off via a device.
- Place the appliance on a heat-resistant, dry and level surface.
- Do not place the appliance on surfaces that can become hot (e.g. on hotplates, naked flames).
- Ensure that the appliance does not come into contact with any other objects during use. Maintain a distance of at least 10 cm from other objects. Above all, do not set up the appliance near easily flammable materials (curtains, drapes, paper etc.).
- Do not operate the appliance beneath wall cupboards or other objects that could hinder the free upwards flow of steam.
- Do not cover the appliance.
- Do not place any objects on the appliance.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Never use the appliance near explosive and/or highly flammable steam.
- Always place the hot fryer pan on a heat-resistant surface.

- Do not fill the fryer pan with fat or oil as you would with a conventional fryer. Add only the appropriate small amount of cooking oil to the food, depending on the recipe.
- Do not overfill the fryer pan. Ensure that the food does not touch the heating elements inside the appliance when the appliance is in use. Only fill the fryer pan up to the **MAX** marking.
- Do not place foods wrapped in cling film, plastic wrap or other flammable materials into the fryer pan.
- If the appliance starts to give off dark smoke, pull the mains plug out of the socket immediately. Wait until the appliance has stopped smoking before removing the fryer pan from the appliance.
- In case of fire, disconnect the appliance from the power supply first. Do not use water to extinguish the fire. Use a fire blanket or a suitable fire extinguisher to extinguish the flames.



### **WARNING!**

#### **Risk of injury!**

There is a risk of injury due to burning on hot surfaces. The touchable surfaces on the appliance and accessories may become hot during operation.

- As the ventilation grille on the side of the appliance becomes hot during operation, do not touch the ventilation grille when the appliance is in use in order to prevent burns.
- During operation, touch the appliance only by the handle and control elements!
- Do not touch the frying chamber, the fryer pan or the heating elements.
- Do not move the appliance while it is in use.
- Do not move the appliance while it is hot, instead allow the appliance to cool down completely first.

- 
- Risk of burns from steam escaping when you remove the fryer pan during or after food preparation. Do not position your head directly above the appliance and do not touch the steam.

Place the fryer pan on a heat-resistant surface.

- The fryer pan becomes extremely hot when the appliance is in use. Do not touch. Use oven gloves.
- The heating elements remain hot for some time after the appliance is switched off. Make sure that no one touches the frying chamber.



**CAUTION!**

**Risk of injury!**

There is a risk of scalding from rising steam.

- Hot steam rises when the water boils. Do not reach into the steam.



**CAUTION!**

**Risk to health!**

Baking, cooking or grilling at excessive temperatures may produce substances harmful to health. Acrylamide, which forms in charred or burnt food residues, can cause cancer.

- Remove burnt residues from the food.
- Do not brown the food excessively when baking or grilling.



**NOTICE!**

**Risk of damage!**

Chemical additives in furniture coatings may corrode the material of the appliance feet and cause residue on the furniture surface.

- Place the appliance on a heat-resistant surface if necessary.

## 3.2. Cleaning

- Follow the additional instructions for cleaning and clean surfaces that come into contact with food as described in the “9. Cleaning the air fryer” on page 163 section.

## 4. Description of components




Fig. 1 – Front

1. Grille
2. Frying chamber
3. Control elements/display field
4. Water tank for steam spray function
5. Housing
6. Feet (4x)
7. Fryer pan handle
8. Fryer pan
9. Grille spacer feet (4x)




Fig. 2 – Rear

- 10. Water tank
- 11. Steam outlet
- 12. Cable spool
- 13. Mains cable with mains plug




Fig. 3 – Control elements/display field

- 14. Automatic programme selection button
- 15. Display for temperature/cooking time
- 16. Extend cooking time
- 17. Decrease cooking time
- 18. Start/pause the heating process
- 19. Button for manual operation (on/off)
- 20. Button for steam spray function (on/off)

- 
21. Button for lighting the frying chamber (on/off)
  22. On/off button
  23. Decrease temperature
  24. Increase temperature

DE

FR

NL

ES

IT

EN

## 5. Package contents



### **DANGER!**

#### **Risk of injury!**

There is a risk of choking and suffocation due to swallowing or inhaling small parts or plastic wrap.

- Keep all packaging materials used (bag, pieces of polystyrene etc.) out of the reach of children.
  - Do not let children play with the packaging material.
- ▶ Please check the package contents to ensure that all items are included and in perfect condition. If anything is missing or damaged, contact us within 14 days of purchase.

The following items are supplied with your product:

- Air fryer
- Short manual

## 6. Preparing the air fryer

- ▶ Remove all packaging, stickers and plastic wrap from the appliance.
- ▶ Place the appliance on a heat-resistant, dry and level surface.
- ▶ Use the fryer pan handle (7) to pull the fryer pan (8) out of the appliance.
- ▶ Remove the grille (1) from the fryer pan.
- ▶ Rinse the fryer pan and the grille with hot water. Dry both parts thoroughly.
- ▶ Replace the grille in the fryer pan. Make sure that the spacer feet of the grille (8) are pointing downwards.
- ▶ Wipe the housing (4) using a damp cloth.
- ▶ Remove the water tank (3) for the steam spray function and fill it with water up to the marking.
- ▶ Only connect the air fryer to a properly installed, earthed and fused socket. The local mains voltage must match the voltage stated in the technical specifications for the appliance.

The air fryer emits an acoustic signal; all buttons and symbols light up briefly. The on/off button (⏻) lights up red continuously.



When using the appliance for the first time, odour or smoke may develop due to manufacturing residues. However, this is not dangerous and will quickly disappear. Allow the appliance to run at its highest temperature setting for approx. 30 minutes before first use.

## 7. Information regarding preparation

- ▶ Distribute the food evenly in the fryer pan (8). Only fill the fryer pan up to the **MAX** marking.




Fig. 4




Fig. 5

- ▶ To achieve optimal cooking results, shake the fryer pan (8) (Fig. 4) or turn the food (Fig. 5) during the cooking time, especially when food is overlapping.
- ▶ Check the food regularly throughout the cooking time to avoid burning the food.
- ▶ At the end of the cooking time, remove the food immediately to avoid burning the food.
- ▶ When preparing fresh potatoes or fresh vegetables, use a small amount of cooking oil to make the food more crispy.
- ▶ Use a cooking temperature 10°C lower than specified for conventional fan oven dishes.
- ▶ When preparing ready meals, observe the manufacturer's preparation instructions.

---

## 8. Operating the air fryer

DE

FR

NL

ES

IT

EN



### WARNING!

#### Risk of fire!

Cooking oil and other liquids can catch fire as a result of the high temperatures of the hot air.

- Do not fill the fryer pan (8) with fat or oil as you would with a conventional fryer. Add only the appropriate small amount of cooking oil to the food, depending on the recipe.
- Do not overfill the fryer pan. Only fill the fryer pan up to the **MAX** marking.



### WARNING!

#### Risk of injury!

There is a risk of injury due to burning on hot surfaces. The touchable surfaces on the appliance and accessories may become hot during operation.

- Use oven gloves.



### CAUTION!

#### Risk of injury!

With the steam spray function, there is a risk of scalding from rising steam when the appliance is opened

- Do not pull the fryer pan (8) out of the appliance while the steam spray function is spraying water.
  - Do not reach into the steam.
  - Do not look into the fryer pan from above when you pull it out of the appliance.
- ▶ Use the fryer pan handle (7) to pull the fryer pan (8) out of the appliance.
  - ▶ Fill the fryer pan with the food. For more information on the recommended fill levels, see the tables in section "8.2. Setting an automatic programme" on page 158 and "8.5. Recommended settings" on page 161.
  - ▶ Hold the fryer pan firmly by the fryer pan handle and push it from the front so that it is completely inside the appliance until it clicks into place.

## 8.1. Preheating the air fryer

To ensure that food is cooked to perfection, heat up the air fryer for at least 3 minutes before cooking.

Press the on/off button  (22) to switch on the appliance.

- ▶ Use the  (23) and  (24) buttons to set the cooking temperature you require in 5°C increments. The display field (15) shows the temperature in °C.
- ▶ Use the  (17) or  (16) buttons to set the cooking time to 3 minutes. The cooking time is displayed in the display field (15).
- ▶ Start the heating process by pressing the  button.

An acoustic signal sounds.

When the cooking time has elapsed, several acoustic signals sound on the appliance.

## 8.2. Setting an automatic programme

With the automatic programmes, you can cook certain foods at a preset temperature and cooking time. The following programmes are available:

Symbol	Auto- matic pro- gramme	Recom- mend- ed weight (g)	Time (min.)	°C	Steam spray function	Note
	Chips	500	20	180	Not available	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Shake 3-4x
	Chicken	500	30	180	Every 10 minutes	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Turn 1x
	Prawns (fresh or defrosted)	400	8	180	Every 3 minutes	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Shake 1x
	Pizza	200 (2 pieces)	9	200	Not available	▶ Preheat for 3 minutes



**For optimal cooking results, shake the fryer pan or turn the food several times during cooking as needed.**



For optimal cooking results, shake the fryer pan or turn the food several times during cooking as needed.

Symbol	Auto- matic pro- gramme	Recom- mend- ed weight (g)	Time (min.)	°C	Steam spray function	Note
	Steak (medi- um)	150	6	230	Every 2 minutes	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Turn 1x
	Fish (e.g. salmon fillet, defrost- ed)	400	15	180	Every 5 minutes	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Turn 1x
	Chicken thighs	800	20	200	Every 10 minutes	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Turn 1x
	Small cakes	300	15	160	Not available	▶ Use baking tin ▶ Do not tilt/flip
	Bacon	150	4	180	Not available	▶ Preheat for 3 minutes
	Cookies	300	15	160	Not available	▶ Preheat for 3 minutes ▶ Do not tilt/flip

Press the on/off button (22) to switch on the appliance.

- ▶ Press the corresponding automatic programme button (14) to set the automatic programme you require.

The temperature and cooking time of the selected programme are displayed.

- ▶ Start the cooking process by pressing the (18).

The automatic programme symbol flashes during the cooking process.

Halfway through the cooking time, acoustic signals sound and the programme symbols flash to remind you to redistribute the food (except for the , and automatic programme).



After 5 minutes, if no buttons are pressed the appliance switches to standby mode.



You can adjust the cooking time and cooking temperature at any time later (see “8.3. Individually setting cooking time and temperature”).



To prevent heat losses, it is recommended that you do not start cooking until the fryer pan (8) is fully inserted.



For a crispier taste experience, the steam spray function can be switched on as required in five programmes (🍗, 🍷, 🍝, 🐟 and 🍷) (“8.4. Using the steam spray function” on page 160). The function is switched off by default.



Baking tins for baking in the air fryer are not supplied with the appliance.

### 8.3. Individually setting cooking time and temperature

- ▶ Press the on/off button (⏻) (22) to switch on the air fryer.
- ▶ Press the button for manual operation (on/off) (DIY) (19).

The default setting is a cooking time of 20 minutes and a temperature of 200°C.

You can adapt an automatic programme or the default setting specified above to suit your recipe.

- ▶ Use the (▼) (23) and (▲) (24) buttons to set the cooking temperature you require in 5°C increments. The display field (15) shows the temperature in °C.

Cooking temperatures of between 40°C and 230°C can be set.

- ▶ Use the (▼) (17) and (▲) (16) buttons to set the cooking time you require in minute increments. The cooking time is displayed in the display field (15).

It is possible to set a maximum cooking time of 60 minutes.

- ▶ Start the cooking process by pressing the (▶) (18) button (18).

The (▶) (18) button flashes and an acoustic signal sounds. The cooking process starts.

### 8.4. Using the steam spray function

The steam spray function ensures a crispier taste experience and can be switched on in five automatic programmes (🍗, 🍷, 🍝, 🐟 and 🍷) and with individual operation as required.

If the steam spray function is available, the control element (SPRAY) (19) is displayed.

- ▶ Press the **SPRAY** button to switch the steam spray function on or off.

When the air fryer is operated individually, water is sprayed into the frying chamber (2) once for a short time.

When used during automatic programmes, water is sprayed into the cooking compartment several times. The corresponding time programming can be found in the table in the section “8.2. Setting an automatic programme” on page 158.



When the water tank (4) is empty, an acoustic signal sounds on the appliance as soon as **SPRAY** is pressed. Remove the water tank and fill it with water up to the marking.

## 8.5. Recommended settings



The quantities or numbers of pieces in the table below represent the minimum and maximum quantity.

Refer to the table for the corresponding settings for the respective food. The settings may vary by volume, by the food itself or by your own wishes and taste. Also observe the preparation instructions from the respective food manufacturers.



**For optimal cooking results, shake the fryer pan or turn the food several times during cooking as needed.**

Food	Minimum weight (g)	Duration depending on weight (min.)	Temp. (°C)	Note
	Maximum weight (g)			
Thin-cut frozen chips	300–700	12–16	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preheat for 3 minutes</li> <li>▶ Shake 3–4x</li> </ul>
Thick-cut frozen chips	300–700	20–25	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preheat for 3 minutes</li> <li>▶ Shake 3–4x</li> </ul>
Home-made potato wedges	300–800	18–25	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preheat for 3 minutes</li> <li>▶ Add 1/2 tablespoon of oil</li> <li>▶ Shake 3–4x</li> </ul>
Beef steak	100–500	8–12	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preheat for 3 minutes</li> <li>▶ Turn 1x</li> </ul>
Pork chop	100–500	10–14	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preheat for 3 minutes</li> <li>▶ Turn 1x</li> </ul>



For optimal cooking results, shake the fryer pan or turn the food several times during cooking as needed.

Food	Minimum weight (g)	Duration depending on weight (min.)	Temp. (°C)	Note
	Maximum weight (g)			
Hamburgers	100–500	7–14	180	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preheat for 3 minutes</li><li>▶ Turn 1x</li></ul>
Spring rolls	100–400	8–10	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preheat for 3 minutes</li><li>▶ Turn 1x</li></ul>
Chicken nuggets	100–500	6–10	200	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preheat for 3 minutes</li><li>▶ Shake 1x</li></ul>
Vegetables (e.g. peppers, mushrooms, courgettes, potatoes)	100–400	8–10	160	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preheat for 3 minutes</li><li>▶ Add 1/2 tbsp cooking oil</li><li>▶ Cut into 2.5 cm sized pieces</li><li>▶ Cut pieces of potato into smaller pieces</li><li>▶ Shake 1x</li></ul>

## 8.6. Interrupting a programme

You can interrupt the cooking process to check the cooking progress or to redistribute the food.

▶ Press the  button to interrupt the cooking process.

The  button stops flashing and an acoustic signal sounds.

- ▶ Pull out the fryer pan (8) to check cooking progress or to redistribute the food.
- ▶ Place the fryer drawer fully back into the appliance.
- ▶ Press the  button again to continue the cooking process.

The time then continues automatically.

## 8.7. Ending the programme

At the end of the cooking time, the heating element switches off and acoustic signals sound. The fan runs for another approx. one minute.

- ▶ If you want to cancel the cooking process completely, press the on/off button  until the appliance switches off.
- ▶ Pull the mains plug (13) out of the mains socket.
- ▶ Use the fryer pan handle (7) to pull the fryer pan (8) out of the appliance. Place the fryer pan on a heat-resistant surface.
- ▶ Remove the food from the fryer pan.

## 9. Cleaning the air fryer



### WARNING!

#### Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock due to live parts.

- Always disconnect the mains plug (13) before cleaning.
- Never immerse the appliance in water or other liquids. If the appliance does fall into liquid, under no circumstances should you attempt to touch it. First, unplug from the mains socket.

Do not operate the appliance again under any circumstances. Have the appliance checked by the manufacturer, its customer services department or a similarly qualified person.



### WARNING!

#### Risk of injury!

Hot surfaces pose a risk of injury from burning.

- Allow the appliance to cool down for at least 30 minutes before cleaning. Remove the fryer pan (8) to enable the appliance to cool down more quickly. Place the fryer pan on a heat-resistant surface.



## **NOTICE!**

### **Possibility of damage to the appliance!**

There is a risk of damage to the appliance if it is used improperly.

- Never use acidic, abrasive or granular, acetic-acid-, soda- or solvent-based cleaning agents. These may damage the appliance surfaces or the printing on it.
  - Do not clean the air fryer in the dishwasher.
- ▶ Clean the fryer pan (8) and the grille (1) using a sponge and a small amount of mild soap solution. Rinse all the parts carefully with clean water and then dry them carefully.
  - ▶ The fryer pan and grille are dishwasher safe. However, we recommend rinsing by hand as described above for more gentle cleaning.
  - ▶ Clean the frying chamber (2) using warm water and a damp sponge.
  - ▶ If the heating elements are dirty, use a washing-up brush. Carefully remove the food residue.
  - ▶ Remove the water tank for the steam spray function (4) from the appliance. Empty any remaining water and then dry the water tank carefully.
  - ▶ A soft, slightly damp cloth is suitable for cleaning the control panel (3) and outer surfaces of the appliance.

## **10. Prolonged non-use and transport**

- ▶ If you are not going to use the appliance for an extended period of time, unplug the mains plug (12), clean the appliance and store the appliance in a dry, dust-free and frost-free environment that is not exposed to direct sunlight.
- ▶ To avoid damaging the product during transport, we recommend that you use the original packaging.

## **11. Troubleshooting**

The product left our warehouse in perfect condition. If you do, however, discover a problem, see if you can solve it by using the solutions offered in the following table. If you do not succeed, contact our customer service team.

Problem	Possible cause	Troubleshooting
The appliance is not working.	The mains plug (13) is not plugged into a mains socket.	▶ Only connect the appliance to a properly installed power socket.
	Incomplete entry.	▶ Start the cooking process by pressing the  button (see section "8. Operating the air fryer").
The food is not cooked.	The fill level is too high.	▶ Only fill the fryer pan (9) up to the <b>MAX</b> marking.
	The cooking temperature is too low.	▶ Press the  button (24) to increase the cooking temperature.
	The cooking time is too short.	▶ Press the  button (16) to extend the cooking time.
Acoustic signals sound when the steam spray function is used.	The water tank (4) is empty.	▶ Remove the water tank (4) and fill it with water up to the marking.
The food is not evenly cooked.	The pieces of food are too close together.	▶ Many foods need to be shaken/turned several times during the cooking time.
		▶ Fill the fryer pan (8) with small pieces of food. Smaller pieces cook more evenly.
The fried foods are not crisp enough.	The food is unsuitable for cooking in the air fryer.	▶ Use oven-ready or lightly oiled snacks for crispier results.
The appliance cannot be closed.	The fryer pan (8) is too full.	▶ Only fill the fryer pan (9) up to the <b>MAX</b> marking.

Problem	Possible cause	Troubleshooting
White smoke comes out of the appliance.	The food is very fatty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ During preparation, fat from these extremely greasy foods drips onto the base of the fryer pan (8). The fat causes a higher temperature than usual to develop in the fryer pan – this does not impair the appliance or the cooking result.</li> </ul>
	The fryer pan (8) and the grille (1) still have fat residues from the previous cooking process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fat residue is burning. Clean the fryer pan (8) and the grille (1) after each use.</li> </ul>
Fresh chips are not evenly fried.	The chips have not been sufficiently soaked.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Place the chips in cold water for around 30 minutes to remove the starch. Dry the chips using kitchen paper before adding to the fryer pan.</li> </ul>
	The variety of potato is unsuitable.	
Fresh chips do not go crisp.	The potatoes are too moist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ The crispiness is dependent on the water and starch content of the variety of potato used and the quantity of oil.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dry the potatoes carefully and cover them with about 1 tablespoon of cooking oil.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cut the potatoes into smaller pieces.</li> </ul>

## 12. Disposal



### PACKAGING

Your appliance has been packaged to protect it from damage in transit. The packaging is made of materials that can be recycled in an environmentally friendly manner.



Observe the following **labels on the** packaging materials regarding waste separation with the abbreviations (a) and numbers (b):  
1–7: plastics/20–22: **paper and cardboard**/80–98: **composite materials**



(France only)

The “Triman” symbol tells the consumer that the product can be recycled, is covered by an extended system of manufacturer’s responsibility and must be sorted by material type in France.



### APPLIANCE

All old appliances marked with the symbol shown must not be disposed of in normal household waste.

In accordance with Directive 2012/19/EU, these appliances must be disposed of correctly at the end of their service life.

This involves separating the materials in the appliance for the purpose of recycling as well as minimising the environmental impact and negative effects on human health.

Take old appliances to a collection point for electrical scrap or a recycling centre.

Contact your local waste disposal company or your local authority for more information on this subject.

## 13. Spare parts

Please visit our MEDIONserviceshop at

<https://www.medion.com/medionserviceshop> to order any spare parts you need.

You will be able to find out all the details about your specific product while you’re there.

---

## 14. Technical specifications

Supplier's address:	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen GERMANY
Model identifier:	MD 11780
Power supply:	220–240 V~, 50-60 Hz
Output:	1500 W
Useful capacity of fryer pan:	5 litres
Water tank capacity:	80 ml
Temperature control:	40–230 °C
Max. cooking time:	60 minutes
Dimensions (W × H × D), incl. fryer pan handle	Approx. 36.5 x 27 x 31.0 cm

## 15. EU declaration of conformity



MEDION AG hereby declares that the product conforms to the following requirements of the European Union:

- EMC Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU

## 16. Service information

Please contact our Customer Service team if your device ever stops working the way you want or expect it to. There are several ways for you to contact us:

- In our Service-Community, you can meet other users, as well as our staff, and you can exchange your experiences and pass on your knowledge there. You will find our Service-Community at [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Alternatively, use our contact form at [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- You can also contact our Service team via our hotline or by post.

Opening times	Hotline number UK
Mon – Fri: 08.00 – 20.00 Sat – Sun: 10.00 – 16.00	☎ 0333 3213106
Service address	
<b>MEDION Electronics Ltd.</b> <b>120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan</b> <b>Swindon SN3 5JF, Wiltshire</b> <b>United Kingdom</b>	



You can download this and many other sets of operating instructions from our service portal at [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com).

We have stopped providing printed copies of our warranty terms and conditions as part of our commitment to sustainability, but you can access the warranty terms and conditions on our service portal.

You can also scan the QR code on the side of the screen, to download the operating instructions onto your mobile device from the service portal.

---

## 17. Legal Notice

Copyright © 2024

Date: 15. February 2024

All rights reserved.

These operating instructions are protected by copyright.

Mechanical, electronic and any other forms of reproduction are prohibited without the written permission of the manufacturer.

Copyright is owned by the company:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Germany**

Please note that you cannot use the address above for returns. Please always contact our Customer Service team first.

Prodotto in Cina

